



Deutsch	3
English	9
Français	15
Italiano	21
Nederlands	28
Español	34
Português	40
Dansk	46
Norsk	52
Svenska	58
Suomi	64
Ελληνικά	70
Türkçe	76
Русский	82
Magyar	88
Čeština	94
Slovenščina	100
Polski	106
Românește	112
Slovenčina	118
Hrvatski	124
Srpski	130
Български	136
Eesti	142
Lietuviškai	148
Latviešu	154
Українська	160

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	DE - 1
Funktion	DE - 1
Bestimmungsgemäße Verwendung	DE - 1
Umweltschutz	DE - 1
Bedienelemente	DE - 2
Vor Inbetriebnahme	DE - 2
Betrieb	DE - 2
Transport	DE - 3
Lagerung	DE - 4
Pflege und Wartung	DE - 4
Störungen	DE - 4
Zubehör	DE - 6
Technische Daten	DE - 5
CE-Erklärung	DE - 6
Garantie	DE - 6
Ersatzteile	DE - 6

Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes diese Bedienungsanleitung und beiliegende Broschüre Sicherheitshinweise für Bürstenreinigungsgeräte und Sprühextraktionsgeräte, 5.956-251.

Symbole in der Betriebsanleitung

Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.


Funktion	Umweltschutz
<p>Das Gerät wird zur Nassreinigung oder zum Polieren von ebenen Böden eingesetzt.</p> <p>Zwei gegenläufige Bürstenwalzen reinigen den Boden mit Hilfe der zugeführten Reinigungsflüssigkeit. Eine Arbeitsbreite von 400 mm und ein Fassungsvermögen des Frischwassertanks von 10 l ermöglicht eine effektive Reinigung.</p> <p>Der Netzbetrieb ermöglicht ein hohes Leistungsvermögen ohne Arbeitszeitbegrenzung.</p> <p>Hinweis</p> <p><i>Entsprechend der jeweiligen Reinigungsaufgabe kann das Gerät mit verschiedenem Zubehör ausgestattet werden.</i></p> <p><i>Fragen Sie nach unserem Katalog oder besuchen Sie uns im Internet unter www.karcher.com.</i></p>	 <p>Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.</p>  <p>Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.</p>
	<p>Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)</p> <p>Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:</p> <p>http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm</p>

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie diese Scheuermaschine ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Betriebsanleitung.

- Das Gerät darf nur zum Reinigen von nicht feuchtigkeitsempfindlichen und nicht polierempfindlichen glatten Böden benutzt werden.
- Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen +5°C und +40°C.
- Das Gerät ist nicht geeignet zur Reinigung gefrorener Böden (z. B. in Kühlhäusern).
- Das Gerät darf nur mit Original-Zubehör und -Ersatzteilen ausgestattet werden.
- Das Gerät ist für die Reinigung von Böden im Innenbereich bzw. von überdachten Flächen entwickelt. Bei anderen Anwendungsgebieten muss der Einsatz alternativer Bürsten geprüft werden.
- Das Gerät ist nicht zur Reinigung öffentlicher Verkehrswege bestimmt.
- Dieses Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch geeignet, z. B. Handwerk, Gastronomie und Gebäudereinigung, mit von Kärcher zugelassenen Zubehör-, und Ersatzteilen.

Bedienelemente




- 1 Bürstenwalzen
- 2 Taste Bürstenwechsel
- 3 Transportrad
- 4 Zugentlastungshaken
- 5 Schubbügel
- 6 Schalter Reinigungslösung
- 7 Schalter Bürstenantrieb
- 8 Halter Transportrad
- 9 Netzstecker
- 10 Arretierung Schubbügel
- 11 Deckel Frischwassertank
- 12 Frischwassertank
- 13 Parkstütze
- 14 Entriegelungstaste Transportrad

Farbkennzeichnung

- Bedienelemente für den Reinigungsprozess sind gelb.
- Bedienelemente für die Wartung und den Service sind hellgrau.

Vor Inbetriebnahme

Schubbügel montieren



- Schraube durchstecken und Sterngriff aufschrauben und festziehen.
- Kabel am Kabelhaken des Schubbügels befestigen.

Bürsten montieren

Vor Inbetriebnahme müssen die Bürsten montiert werden (siehe „Wartungsarbeiten“).

Betrieb

Hinweis

Für eine sofortige Außerbetriebnahme des Bürstenantriebs Schalter Bürstenantrieb loslassen.

Betriebsstoffe einfüllen

Vorsicht

Beschädigungsgefahr. Nur die empfohlenen Reinigungsmittel verwenden. Für andere Reinigungsmittel trägt der Betreiber das erhöhte Risiko hinsichtlich der Betriebssicherheit, Unfallgefahr und verringerter Lebensdauer des Gerätes.

Nur Reinigungsmittel verwenden, die frei von Lösungsmitteln, Salz- und Flusssäure sind.

Sicherheitshinweise auf den Reinigungsmitteln beachten.

Hinweis

Keine stark schäumenden Reinigungsmittel verwenden. Dosierhinweise beachten.


Empfohlene Reinigungsmittel:

Anwendung	Reinigungsmittel
Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Böden	RM 746 RM 780
Unterhaltsreinigung von glänzenden Oberflächen (z. B. Granit)	RM 755 es
Unterhaltsreinigung und Grundreinigung von Industriefußböden	RM 69 ASF
Unterhaltsreinigung und Grundreinigung von Feinsteinzeugfliesen	RM 753
Unterhaltsreinigung von Fliesen im Sanitärbereich	RM 751
Reinigung und Desinfektion im Sanitärbereich	RM 732
Entschichtung aller alkali-beständigen Böden (z. B. PVC)	RM 752
Entschichtung von Lino-leumböden	RM 754

- Deckel des Frischwassertanks öffnen.
- Wasser-Reinigungsmittel-Gemisch einfüllen. Höchsttemperatur der Flüssigkeit 50 °C.
- Deckel des Frischwassertanks schließen.

Zum Einsatzort fahren

- Schubbügel senkrecht stellen und einrasten.



- Achsen der Transporträder in die Bohrungen am Gerät stecken und einrasten.
- Gerät kippen und auf den Transporträder zum Einsatzort schieben.

Am Einsatzort:

- Entriegelungstaste Transportrad drücken und Transportrad herausziehen.
- Transporträder bis zum Anschlag in den Halter Transportrad einstecken.


Netzanschluss herstellen

⚠ Gefahr

Netzanschlussleitung des Gerätes vor jedem Betrieb auf Beschädigung prüfen. Gerät mit beschädigtem Kabel nicht in Betrieb nehmen. Beschädigtes Kabel durch Elektrofachkraft austauschen lassen.

⚠ Warnung

Die maximal zulässige Netzimpedanz am elektrischen Anschlusspunkt (siehe Technische Daten) darf nicht überschritten werden.



- Ende des Verlängerungskabels als Schlaufe in Zugentlastungshaken einhängen.

- Netzstecker einstecken.


⚠ Warnung

Gefahr durch elektrischen Schlag, Die Netzanschlussleitung nicht mit den rotierenden Bürsten oder Pads in Berührung kommen lassen.

Reinigungsmethode

Gerät vor und zurück bewegen


- Schubbügel senkrecht stellen und einrasten.



- Schubbügel nach unten drücken und in die oben gezeigte Stellung drehen.
- Gerät in Betrieb nehmen (siehe „Reinigen“ und vorwärts und rückwärts über die zu bearbeitende Fläche schieben).

Gerät seitlich hin und her bewegen

- Schubbügel senkrecht stellen und einrasten.



- Schubbügel nach unten drücken und in die oben gezeigte Stellung drehen.
- Gerät in Betrieb nehmen (siehe „Reinigen“).
- **Gerät nach Links bewegen:** Schubbügel auf der linken Seite nach unten drücken.

- **Gerät nach Rechts bewegen:** Schubbügel auf der rechten Seite nach unten drücken.

Reinigen

- Arretierung Schubbügel hochschieben und Schubbügel auf eine bequeme Arbeitshöhe schwenken.
- Bürsten durch Betätigen des Schalters Bürstenantrieb einschalten.
- Bürstenbewässerung durch Betätigen des Schalters Reinigungslösung einschalten.
- Gerät am Schubbügel über die zu bearbeitende Fläche führen (siehe „Reinigungsmethode“).

⚠ Vorsicht

Beschädigungsgefahr für Bodenbelag. Gerät nicht auf der Stelle betreiben.

Polieren

- Arretierung Schubbügel hochschieben und Schubbügel auf eine bequeme Arbeitshöhe schwenken.
- Bürsten durch Betätigen des Schalters Bürstenantrieb einschalten.
- Gerät am Schubbügel über die zu bearbeitende Fläche führen (siehe „Reinigungsmethode“).

⚠ Vorsicht

Beschädigungsgefahr für Bodenbelag. Gerät nicht auf der Stelle betreiben.

Hinweis

Zum Polieren unter Einrichtungsgegenständen kann der Frischwassertank abgenommen werden.

Anhalten und abstellen

- Schalter Reinigungslösung loslassen.
- Schalter Bürstenantrieb loslassen.
- Schubbügel senkrecht stellen und einrasten.
- Netzkabel ausstecken.

Frischwassertank entleeren

- Frischwassertank abheben und zur Entsorgungseinrichtung tragen.

⚠ Warnung

Örtliche Vorschriften zur Abwasserbehandlung beachten.

- Deckel Frischwassertank abnehmen und Flüssigkeit über Kerbe ausgießen.

Transport

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.

- Zum Transport auf einem Fahrzeug das Gerät gegen Verrutschen sichern.


Zur Verringerung des Platzbedarfs kann der Schubbügel zusammengeklappt oder auseinandergeschnitten werden:

- Sterngriffe der Schubbügelbefestigung lösen.
- Sterngriffe abschrauben, Schrauben herausnehmen und obere Schubbügelhälfte abnehmen.


Lagerung

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!
Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.
Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.



- Parkstütze ausklappen.
- Arretirierung Schubbügel hochschieben und Schubbügel über das Gerät in Richtung Frischwassertank nach unten schwenken und einrasten.



- Gerät wie oben gezeigt abstellen.

Hinweis

Zur Wiederinbetriebnahme Arretierung Schubbügel hochschieben und Schubbügel nach oben schwenken. Parkstütze einklappen.

Pflege und Wartung

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr!
Vor allen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.

Vorsicht

Beschädigungsfahr für das Gerät durch auslaufendes Wasser. Vor Arbeiten am Gerät Frischwassertank abnehmen.

Wartungsplan

Nach der Arbeit

Vorsicht

Beschädigungsgefahr. Gerät nicht mit Wasser abspritzen und keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

- Frischwassertank leeren.
- Frischwassertank mit klarem Wasser füllen und Gerät spülen um Ablagerungen zu vermeiden.
- Restwasser aus dem Frischwassertank entfernen.
- Dichtung des Kugelventils im Frischwassertank prüfen.
- Tank vor dem Verschließen austrocknen lassen um Geruchsbildung zu verhindern.
- Gerät außen mit feuchtem, in milder Waschlauge getränktem Lappen reinigen.
- Bürsten auf Verschleiß prüfen, bei Bedarf austauschen.
- Wasserverteilleisten oberhalb der Bürsten reinigen, bei Bedarf herausziehen und mit Wasser durchspülen.

Monatlich

- Bürstentunnel reinigen.

Jährlich

- Vorgeschriebene Inspektion durch Kundendienst durchführen lassen.

Wartungsarbeiten

Bürstenwalzen austauschen

- Gerät auf die Seite legen.
- Taste Bürstenwechsel drücken und gleichzeitig die Bürstenwalze nach unten schwenken.
- Bürstenwalze herausziehen.
- Neue Bürstenwalze auf den Mitnehmer aufstecken und einrasten.

Wartungsvertrag

Für einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes können mit dem zuständigen Kärcher-Verkaufsbüro Wartungsverträge abgeschlossen werden.

Frostschutz

Bei Frostgefahr:

- Frischwassertank entleeren.
- Schalter Reinigungslösung so lange betätigen, bis kein Wasser mehr austritt.
- Gerät in einem frostgeschützten Raum abstellen.

Störungen

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr!
Vor allen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.

Vorsicht

Beschädigungsfahr für das Gerät durch auslaufendes Wasser. Vor Arbeiten am Gerät Frischwassertank abnehmen.

Bei Störungen, die mit Hilfe dieser Tabelle nicht behoben werden können, Kundendienst rufen.

Störungen

Störung	Behebung
Gerät lässt sich nicht starten	Prüfen, ob Netzstecker eingesteckt ist. Absicherung der Steckdose zu niedrig, geeignete Steckdose suchen.
Ungenügende Wassermenge	Frischwasserstand prüfen, bei Bedarf Tank auffüllen. Kugelventil im Frischwassertank reinigen. Korrekte Sitz des Frischwassertanks auf dem Gerät prüfen. Filter im Frischwassertank verstopft, Filter reinigen. Wasserverteilleisten oberhalb der Bürsten herausziehen und mit Wasser durchspülen. Schläuche auf Verstopfung prüfen, bei Bedarf reinigen.
Ungenügendes Reinigungsergebnis	Bürsten auf Verschleiß prüfen, bei Bedarf austauschen. Zu Verschmutzungsart und Bodenbelag passende Bürstenwalzen verwenden.
Bürsten drehen sich nicht	Prüfen, ob Fremdkörper die Bürsten blockiert, gegebenenfalls Fremdkörper entfernen. Überstromschutzschalter hat ausgelöst. Der Überstromschutzschalter gibt den Betrieb nach maximal einer Minute wieder frei.
Gerät vibriert	Bürstenwalzen sind unrund, Bürstenwalzen austauschen.

Technische Daten

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Leistung			
Nennspannung	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Mittlere Leistungsaufnahme	W	1300	
Bürstmotorleistung	W	2100	
Maximal zulässige Netzimpedanz	Ohm	0.396+j0.248	
Schutzart			IPX4
Arbeitsbreite	mm	400	
Bürstendurchmesser	mm	96	
Bürstendrehzahl	1/min	1100	
Maße und Gewichte			
Theoretische Flächenleistung	m²/h	400	
Volumen Frischwassertank	l	10	
Länge (ohne Schubbügel)	mm	490	
Breite	mm	460	
Höhe (ohne Schubbügel)	mm	250	
Gewicht (ohne Tankinhalt, ohne Bürsten)	kg	38	
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-67			
Schwingungsgesamtwert Arme	m/s²	<2,5	
Unsicherheit K	m/s²	0,2	
Schalldruckpegel L _{pA}	dB(A)	73	
Unsicherheit K _{pA}	dB(A)	1	

Zubehör

		Bestell-Nr.	Stück	Gerät benötigt Stück
Bürstenwalze, rot (mittel, Standard)	Zur Reinigung gering verschmutzter oder empfindlicher Böden.	4.762-249.0	1	2
Bürstenwalze, grün (Grit)	Zur Reinigung stark verschmutzter Böden.	4.762-252.0	1	2
Bürstenwalze, orange (hoch/tief)	Zum Schrubben von Strukturböden (Sicherheitsfliesen usw.).	4.762-251.0	1	2
Bürstenwalze, weiß (weich)	Zum Polieren von Böden.	4.762-250.0	1	2
Padwalzenwelle	Zur Aufnahme von Walzenpads.	4.762-228.0	1	2
Pad, sehr weich, weiß	Zur Reinigung und zum Polieren empfindlicher Böden.	6.369-727.0	1	2
Pad, weich, gelb	Zum Polieren von Böden.	6.369-724.0	1	2
Pad, mittelweich, rot	Zur Reinigung leicht verschmutzter Böden.	6.369-726.0	1	2
Pad, hart, grün	Zur Reinigung normal bis stark verschmutzter Böden.	6.369-725.0	1	2
Microfaserwalze	Zur Entfernung von Grauschleier	4.114-003.0	1	2
Verlängerungskabel	20 m	6.647-022.0	1	1

CE-Erklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Bodenreiniger
Typ: 1.783-xxx

Einschlägige EG-Richtlinien
 2006/42/EG (+2009/127/EG)
 2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
 EN 60335-1
 EN 60335-2-67
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-3: 2008
 EN 62233: 2008

Angewandte nationale Normen

-

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.


 H. Jenner
 CEO

 S. Reiser
 Head of Approbation

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Zubehör beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenfrei, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Ersatzteile

- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.
- Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter www.kaercher.com im Bereich Service.

Dokumentationsbevollmächtigter:
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tel.: +49 7195 14-0
 Fax: +49 7195 14-2212



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Contents

Safety instructions	EN - 1
Function	EN - 1
Proper use	EN - 1
Environmental protection	EN - 1
Operating elements	EN - 2
Before Commissioning	EN - 2
Operation	EN - 2
Transport	EN - 3
Storage	EN - 4
Maintenance and care	EN - 4
Faults	EN - 5
Accessories	EN - 7
Specifications	EN - 6
CE declaration	EN - 7
Warranty	EN - 7
Spare parts	EN - 7

Safety instructions

Before using the appliance for the first time, read and observe these operating instructions and the accompanying brochure: Safety information for brush cleaning units and spray-extraction units, 5.956-251.

Symbols in the operating instructions

Danger

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

Warning

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

Caution

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

Function

The appliance is used for the wet cleaning or polishing of level floors.

Two opposite running brush rollers clean the floor by means of the added detergent solution. A working width of 400 mm and a capacity of 10 l of the fresh water tank allow an effective cleaning.

The power supply operation allows a high capacity without a restriction of the working time.

Note

The appliance can be equipped with various accessories depending on the cleaning task. Please request our catalogue or visit us on the Internet at www.kaercher.com.

Proper use

Use this scouring cleaner only as directed in these operating instructions.

- The appliance may only be used for the cleaning of hard surfaces that are not sensitive to moisture and polishing operations.
- The application temperature ranges from +5°C to +40°C.
- The appliance is not suited for the cleaning of frozen grounds (e.g. in cold stores).
- The appliance may only be equipped with original accessories and spare parts.
- The appliance has been designed for the cleaning of floors inside or covered surfaces. With respect to other applications the usage of alternative brushes must be checked.
- The appliance is not intended for the cleaning of public traffic routes.
- This appliance is suited for the commercial use, e.g. in workshops, restaurant and building cleaning along with the accessories and spare parts authorised by Kärcher.

Environmental protection



The packaging materials are recyclable. Please do not throw packaging in the domestic waste but pass it on for recycling.




Old units contain valuable recyclable materials. Batteries, oil and similar substances may not be released into the environment. Therefore please dispose of old units through suitable collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Operating elements




- 1 Brushing rollers
 2 Button for brush change
 3 Bearing wheel
 4 Strain relief clamp
 5 Push handle
 6 Switch for detergent solution
 7 Switch for brush drive
 8 Support of the transport wheel
 9 Mains plug
 10 Lock of pushing handle
 11 Fresh water tank cover
 12 Fresh water tank
 13 Park support
 14 Release button for the transport wheel

Colour coding

- The operating elements for the cleaning process are yellow.
- The controls for the maintenance and service are light gray.

Before Commissioning

Installing the pushing handle



Caution

Risk of damage. Do not pinch the cable during the installation.

- ➔ Slide the lock of the push handle up.
- ➔ Place the lower push handle vertically and arrest.
- ➔ Slide the upper slider half onto the lower slider half.
- ➔ Insert the screw into the star handle and tighten it.

- ➔ Attach the cable to the wire hook on the push handle.

Installing the Brushes

The brushes must be installed before the initial operation (see "Maintenance works").

Operation

Note

To take the brush drive out of operation, immediately release brush drive switch.

Filling in detergents

Caution

Risk of damage. Only use the recommended detergents. With respect to different detergents the operator bears the increased risk regarding the operational safety, accident risk and reduced product life of the appliance. Only use detergents that are free from solvents, hydrochloric acid and hydrofluoric acid.

Follow the safety instructions for using detergents.

Note

Do not use highly foaming detergents. Observe the dosing notes.


Recommended detergents:

Application	Detergent
Routine cleaning of all water resistant floors	RM 746 RM 780
Routine cleaning of glossy surfaces (e.g. granite)	RM 755 es
Routine cleaning and basic cleaning of industrial floors	RM 69 ASF
Routine cleaning and basic cleaning of fine stoneware tiles	RM 753
Routine cleaning of tiles in sanitary areas	RM 751
Cleaning and disinfection in sanitary areas	RM 732
Removal of coating from all alkali-resistant floors (e.g. PVC)	RM 752
Removal of coating from linoleum floors	RM 754

- Open the cover of the fresh water reservoir.
- Pour in water/detergent mixture. Maximum temperature of the liquid 50°C
- Close the cover of the fresh water reservoir.

Driving to the Place of Use

- Place the push handle vertically and arrest.



- Insert the transport wheel axles into the bores on the appliance and lock them.
- Tilt the appliance to the side and drive it to the place of use on its transport wheels.

At the site of use:

- Press the transport wheel release button and pull the transport wheel out.
- Insert the transport wheels into their holder until they stop.


Establish mains contact

⚠ Danger

Check the mains cables of the machine each time before using the machine to see that it is not damaged. Never operate a machine with damaged cables. Get the damaged cables replaced by an electrician.

⚠ Warning

The highest allowed net impedance at the electrical connection point (refer to technical data) is not to be exceeded.



- Insert the end of the extension cable as a loop in the strain relief clamp.
- Plug in the mains plug.


⚠ Warning

Risk of electric shock. Do not let the mains cable come in contact with the rotating brushes or pads.

Cleaning method

Move the appliance back and forth.


- Place the slider vertically and arrest.



- Push the push handle down and turn it to the position indicated above.
- Start up the appliance (see "Cleaning") and move it forward and backwards over the surface to be processed.

Move the appliance from side to side

- Place the slider vertically and arrest.



- Push the push handle down and turn it to the position indicated above.
- Start the appliance up (see "Cleaning").
- **Move the appliance to the left:** Press the left side of the push handle down.

Move the appliance to the right:

Press the right side of the push handle down.

Cleaning

- Slide the lock of the push handle up and swivel it to a comfortable working height.
- Turn on the brushes by using the switch for the brush drive.
- Turn on the brush irrigation by using the switch for the detergent solution.
- Move the appliance over the surface to be processed by the push handle (see "Cleaning method").

⚠ Caution

Risk of damage to the floor covering. Do not operate the appliance on the spot.

Polishing

- Slide the lock of the push handle up and swivel it to a comfortable working height.
- Turn on the brushes by using the switch for the brush drive.
- Move the appliance over the surface to be processed by the push handle (see "Cleaning method").

⚠ Caution

Risk of damage to the floor covering. Do not operate the appliance on the spot.

Note

To polish underneath furniture, the fresh water reservoir can be removed.

Shutting Down the Appliance

- Release the switch for detergent solution.
- Release the brush drive button.
- Place the slider vertically and arrest.
- Disconnect the mains plug.

Emptying the Fresh Water Reservoir

- Lift up the fresh water reservoir and carry it to the disposal site.

⚠ Warning

Please observe the local provisions regarding the wastewater treatment.

- Remove the cover of the fresh water reservoir and pour out the liquid via the notch.

Transport

Caution

Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.

- If you want to transport the appliance on a vehicle secure it from slipping.

To reduce the required space, the pushing handle can be folded or disassembled:


- Release the star grips of the pushing handle fastening.
- Unscrew the star grips, remove the screws and take off the upper push handle half.

Storage


Caution

Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.

This appliance must only be stored in interior rooms.



- Unfold the parking support.
- Push the push handle lock up and swivel the push handle down over the appliance toward the fresh water reservoir and lock it.



- Align the appliance as shown above.

Note

To start again, slide the lock of the push handle up and swivel the handle upwards. Fold the parking support back in.

Maintenance and care

⚠ Danger

Risk of injury!

Pull the plug from the mains before carrying out any tasks on the appliance.

Caution

Risk of damage to the appliance on account of water leakage. Remove the fresh water reservoir before doing any work on the appliance.

Maintenance schedule

After the work

Caution

Risk of damage. Do not wash down the appliance with water and do not use aggressive detergents.

- Empty the fresh water reservoir.
- Fill the fresh water tank with clear water and rinse the appliance to avoid residue buildup.
- Remove the remaining water from the fresh water tank.
- Check the seal in the ball valve in the fresh water reservoir.
- Let the reservoir dry prior to closing them to prevent odour creation.
- Clean the outside of the appliance with a damp cloth which has been soaked in mild detergent.
- Check the brushes for wear, replace if required.
- Clean the water distribution bars above the brushes, remove if necessary and flush with water.

Monthly

- Clean the brush tunnel.

Yearly

- Have the prescribed inspection carried out by the customer service.

Maintenance Works

Replacing the brush rollers

- Lay the device on its side.
- Press the brush change key and simultaneously tilt the brush roller downwards.
- Pull out the brush roller.
- Place the new brush roller on the driver and lock into place.

Maintenance contract

To ensure a reliable operation of the appliance maintenance contracts can be concluded with the competent Kärcher sales office.

Frost protection

In case of danger of frost:

- Empty the fresh water reservoir.
- Push the button for detergent solution until no more water is expelled.
- Store the appliance in a frost-protected room.

Faults

⚠ Danger

Risk of injury!

Pull the plug from the mains before carrying out any tasks on the appliance.

Caution

Risk of damage to the appliance on account of water leakage. Remove the fresh water reservoir before doing any work on the appliance.

In case of faults that cannot be remedied using the table below please contact the customer service.

Faults

Fault	Remedy
Appliance cannot be started	Check if the mains plug is connected. Socket fuse rating too low, look for proper socket.
Insufficient water quantity	Check fresh water level, refill tank if necessary. Clean the ball valve in the fresh water reservoir. Check and ensure that the fresh water reservoir is seated properly on the appliance. Filter in the fresh water reservoir is plugged, clean filter. Pull out the water distribution bars above the brushes and flush with water. Check hoses for blockages; clean if required.
Insufficient cleaning result	Check the brushes for wear, replace if required. Use brush rollers suited for the type of dirt and floor covering.
Brushes do not turn	Check if foreign matters block the brushes; remove foreign matter if required. Overcurrent protective switch was triggered. The overcurrent protective switch will allow the operation after max. one minute.
Appliance vibrates.	Brush rollers are out of balance, replace the brush rollers.

Specifications

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Power			
Nominal voltage	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Average power consumption	W	1300	
Brush engine output	W	2100	
Maximum allowed net impedance	Ohm	0.396+j0.248	
Type of protection			IPX4
Working width	mm	400	
Brush diameter	mm	96	
Brush speed	1/min	1100	
Dimensions and weights			
Theoretical surface cleaning performance	m ² /h	400	
Volume, fresh water reservoir	l	10	
Length (without pushing handle)	mm	490	
Width	mm	460	
Height (without pushing handle)	mm	250	
Weight (without tank content, without brushes)	kg	38	
Values determined as per EN 60335-2-67			
Vibration total value on arms	m/s ²	<2,5	
Uncertainty K	m/s ²	0,2	
Sound pressure level L _{pA}	dB(A)	73	
Uncertainty K _{pA}	dB(A)	1	

Accessories

			Order No.	Piece	Machine requires piece
Brush roller, red (medium, standard)	For cleaning slightly dirtied or sensitive floors.	4.762-249.0	1	2	
Brush roller, green (grit)	For cleaning heavily dirtied floors.	4.762-252.0	1	2	
Brush roller, orange (high/ low)	For scrubbing structured floors (safety tiles, etc.).	4.762-251.0	1	2	
Brush roller, white (soft)	For polishing floors.	4.762-250.0	1	2	
Pad roller shaft	For intake of roller pads.	4.762-228.0	1	2	
Pad, very soft, white	For cleaning and polishing sensitive floorings.	6.369-727.0	1	2	
Pad, soft, yellow	For polishing floors.	6.369-724.0	1	2	
Pad, medium soft, red	For cleaning slightly dirtied floors.	6.369-726.0	1	2	
Pad, hard, green	For cleaning normal to heavily dirtied floors.	6.369-725.0	1	2	
Microfibre roller	To remove grey tint	4.114-003.0	1	2	
Extension cable	20 m	6.647-022.0	1	1	

CE declaration

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: Floor cleaner

Type: 1.783-xxx

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/EC

Applied harmonized standards

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Applied national standards

-

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.

H. Jenner
CEO

S. Reiser
Head of Approbation

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Warranty

The warranty terms published by our competent sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your accessory within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in fabrication. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service center. Please submit the proof of purchase.

Spare parts

- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.
- At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
- For additional information about spare parts, please go to the Service section at www.kaercher.com.

⚠️ Lire ces notices originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elles requièrent et les conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Table des matières

Consignes de sécurité	FR - 1
Fonction	FR - 1
Utilisation conforme	FR - 1
Protection de l'environnement	FR - 1
Eléments de commande	FR - 2
Avant la mise en service	FR - 2
Fonctionnement	FR - 2
Transport	FR - 4
Entreposage	FR - 4
Entretien et maintenance	FR - 4
Pannes	FR - 5
Accessoires	FR - 7
Données techniques	FR - 6
Déclaration CE	FR - 7
Garantie	FR - 7
Pièces de rechange	FR - 7

Consignes de sécurité

Lire la présente notice d'instructions ainsi que la brochure ci-jointe Consignes de sécurité pour les nettoyeurs à brosses n° 5.956-251 avant d'utiliser l'appareil et respecter les instructions.

Symboles utilisés dans le mode d'emploi

⚠️ Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

⚠️ Avertissement

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

Attention

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

Fonction

L'appareil est employé pour nettoyer ou pour polir des sols plans par voie humide. Deux brosses à rotation opposée nettoient le sol à l'aide du fluide de nettoyage alimenté. Une largeur de travail de 400 mm et une capacité de 10 l pour le réservoir d'eau propre sont les garants d'un nettoyage efficace.

Un fonctionnement par courant permet d'obtenir une capacité élevée sans limitation de la durée de travail.

Remarque

L'appareil peut être équipé de différents accessoires en fonction de l'application respective. De plus amples détails figurent dans notre catalogue ou sur notre site Internet www.kaercher.com.

Utilisation conforme

N'utiliser la présente frotteuse que conformément aux consignes des présentes instructions de service.

- L'appareil doit uniquement être utilisé pour nettoyer des surfaces planes non sensibles à l'humidité ni au polissage. La plage de température pour l'utilisation est de +5°C à +40°C.
- L'appareil n'est pas approprié pour nettoyer des sols gelés (par exemple dans des entrepôts frigorifiques)
- L'appareil doit uniquement être équipé d'accessoires et de pièces de rechange d'origine.
- L'appareil est conçu pour le nettoyage de sols dans le domaine intérieur ou bien de surfaces couvertes d'un toit. Pour d'autres domaines d'application, il faut contrôler l'éventuelle nécessité d'utiliser d'autres brosses.
- L'appareil n'est pas destiné au nettoyage de voies publiques.
- Cet appareil est approprié pour une utilisation professionnelle, par ex. pour les artisans, dans la gastronomie et le nettoyage de bâtiments avec les accessoires et pièces de rechange homologués par Kärcher.

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les rendre à un système de recyclage.




Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être rendus à un système de recyclage. Des batteries, de l'huile et d'autres substances semblables ne doivent pas être tout simplement jetées. Pour cette raison, utiliser des systèmes adéquats de collecte pour éliminer les appareils usés.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

<http://www.kaercher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Eléments de commande




- 1 Brosses rotatives
- 2 Touche changement de brosse
- 3 Roulette de transport
- 4 Crochet de soulagement de traction
- 5 Guidon de poussée
- 6 Commutateur solution de nettoyage
- 7 Commutateur d'entraînement de brosse
- 8 Support roue de transport
- 9 Fiche secteur
- 10 Blocage guidon de poussée
- 11 Couvercle réservoir d'eau fraîche
- 12 Réservoir d'eau propre
- 13 Béquille d'appui
- 14 Touche de verrouillage roue de transport

Repérage de couleur

- Les éléments de commande pour le processus de nettoyage sont jaunes.
- Les éléments de commande pour la maintenance et l'entretien sont en gris clair.

Avant la mise en service

Monter le guidon de poussée



Attention

Risque d'endommagement. Ne pas coincer le câble lors du montage.

- ➔ Pousser le blocage du guidon de poussée vers le haut.
- ➔ Disposer la moitié inférieure droite du guidon de poussée verticalement et l'enclencher.

- ➔ Pousser la moitié supérieure de l'étrier de poussée sur la moitié inférieure de l'étrier de poussée.

- ➔ Enficher la vis et visser la poignée étoile et la serrer.

- ➔ Fixer le câble sur le crochet de câble du guidon de poussée.

Montage des brosses

Les brosses doivent être montées avant la mise en service (voir 'Travaux de maintenance').

Fonctionnement

Remarque

Relâcher l'étrier de commande pour mettre immédiatement l'entraînement des brosses hors service.

Remplissage de carburant

Attention

Risque d'endommagement. Utiliser uniquement les détergents recommandés. Pour tout autre détergent, l'exploitant prend des risques plus élevés quant à la sécurité du travail, au risque d'accident et à la durée de vie de l'appareil. Utiliser uniquement des détergents exempts de solvants, d'acide chlorhydrique et fluorhydrique. Respecter les consignes de sécurité figurant sur les détergents.

Remarque

Ne jamais utiliser de détergents extrêmement moussants. Tenir compte des consignes de dosage.


Détergents recommandés :

Application	Produit détergent
Nettoyage d'entretien de tous les sols résistants à l'eau	RM 746 RM 780
Nettoyage d'entretien de surfaces brillantes (par exemple du granite)	RM 755 es
Nettoyage d'entretien et nettoyage minutieux de sols dans le secteur industriel	RM 69 ASF
Nettoyage d'entretien et nettoyage minutieux de carrelages en grès cérame fin	RM 753
Nettoyage d'entretien de carrelages dans le secteur sanitaire	RM 751
Nettoyage et désinfection dans le secteur sanitaire	RM 732
Enlèvement d'une couche sur tous les sols résistants aux alcalis (par exemple PVC)	RM 752
Enlèvement d'une couche sur des sols en linoléum	RM 754

- Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau propre.
- Remplir de mélange détergent-eau. Température maximale du liquide, 50°C..
- Fermer le couvercle du réservoir d'eau propre.

Déplacement vers le lieu d'utilisation

- Mettre le guidon de poussée droit et l'enclencher.



- Enficher les essieux des roues de transport dans les alésages sur l'appareil et les enclencher.
- Basculer l'appareil et le pousser vers le site de mise en œuvre sur les roues de transport.

Sur le site de mise en œuvre :

- appuyer sur la touche de déverrouillage de la roue de transport et retirer celle-ci.
- Enficher les roues de transport jusqu'à la butée dans le support de roue de transport.


Établir le raccordement de réseau

⚠ Danger

Vérifier le bon état de la conduite de raccordement de réseau de l'appareil avant chaque fonctionnement. Ne pas mettre l'appareil en service avec un câble endommagé. Laisser changer le câble endommagé par un électricien.

⚠ Avertissement

L'impédance de réseau maximale admissible au niveau du point de raccordement ne doit en aucun cas être dépassée (voir "Caractéristiques techniques").



- Accrocher l'extrémité de la rallonge comme boucle dans le crochet de soulagement de traction.
- Brancher la fiche secteur.


⚠ Avertissement

Risque de décharge électrique. Ne pas faire entrer le câble de raccord au réseau en contact avec les brosses ou pads en rotation.

Méthode de lavage

Déplacer l'appareil d'avant en arrière


- Mettre le guidon de poussée droit et l'enclencher.



- Pousser le guidon de poussée vers le bas et le tourner dans la position montrée en haut.
- Mettre l'appareil en service (voir "Nettoyer") et le pousser d'avant en arrière sur la surface à traiter.

Déplacer l'appareil avec un mouvement de va et vient latéral

- Mettre le guidon de poussée droit et l'enclencher.



→ Pousser le guidon de poussée vers le bas et le tourner dans la position montrée en haut.

→ Mettre l'appareil en service (voir "nettoyer").

→ Déplacer l'appareil vers la gauche : Pousser le guidon de poussé du côté gauche vers le bas.

→ Déplacer l'appareil vers la droite : Pousser le guidon de poussé du côté droit vers le bas.

Nettoyage

- Pousser le blocage du guidon de poussée vers le haut et basculer celui-ci à une hauteur de travail confortable.
- Mettre les brosses en service en actionnant le commutateur d'entraînement de brosses.
- Mettre l'arrosage des brosses en service en actionnant le commutateur de solution de nettoyage.
- Guider l'appareil sur la surface à traiter avec le guidon de poussée (voir "méthode de nettoyage").

⚠ Attention

Risque d'endommagement pour le revêtement de sol. Ne pas exploiter l'appareil sur place.

Polissage

- Pousser le blocage du guidon de poussée vers le haut et basculer celui-ci à une hauteur de travail confortable.
- Mettre les brosses en service en actionnant le commutateur d'entraînement de brosses.
- Guider l'appareil sur la surface à traiter avec le guidon de poussée (voir "méthode de nettoyage").

⚠ Attention

Risque d'endommagement pour le revêtement de sol. Ne pas exploiter l'appareil sur place.

Remarque

Pour le polissage sous les objets d'ameublement, il est possible de retirer le réservoir d'eau propre.

Arrêt et mise hors marche de l'appareil

- Relâcher le commutateur de solution de nettoyage.
- Relâcher le commutateur d'entraînement de brosse.
- Mettre le guidon de poussée droit et l'enclencher.
- Débrancher le câble d'alimentation.

Vidange du réservoir d'eau propre

- Soulever le réservoir d'eau propre et l'emmener au dispositif d'élimination.

⚠ Avertissement

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

- Enlever le couvercle du réservoir d'eau propre et verser le fluide sur la rainure.

Transport

Attention

Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.

- Pour le transport sur un véhicule, bloquer l'appareil pour l'empêcher de glisser.

Pour réduire la place nécessaire, il est possible de rabattre ou de démonter l'étrier de poussée :

- Desserrer les boutons cannelés pour la fixation du guidon de poussée.


- Dévisser les poignées en étoile, sortir les vis et retirer la moitié supérieure du guidon de poussée.

Entreposage


Attention

Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.

Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.



- Sortir la béquille de stationnement.
- Pousser le blocage du guidon de poussée vers le haut et pivoter et enclencher le guidon de poussée par dessus l'appareil vers le bas en direction du réservoir d'eau propre.



- Déposer l'appareil comme présenté en haut.

Remarque

Pour la remise en service, pousser le blocage du guidon de poussée vers le haut et basculer ce dernier vers le haut. Relever la béquille de stationnement.

Entretien et maintenance

⚠ Danger

Risque de blessure !

Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, débrancher la fiche secteur.

Attention

Risque d'endommagement de l'appareil par l'eau qui s'écoule. Enlever le réservoir d'eau propre avant de travailler sur l'appareil.

Plan de maintenance

Après le travail

Attention

Risque d'endommagement. Ne pas laver l'appareil au jet d'eau et ne jamais utiliser de détergents agressifs.

- Vider le réservoir d'eau propre.
- Remplir le réservoir d'eau propre d'eau claire et rincer l'appareil pour éviter les dépôts.
- Enlever l'eau restante du réservoir d'eau propre.
- Contrôler le joint du robinet sphérique d'arrêt dans le réservoir d'eau propre.
- Laisser sécher le réservoir avant de le refermer pour éviter la formation d'odeurs.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et imbibé de détergent doux.
- Contrôler le degré d'usure des brosses et le cas échéant, les remplacer.
- Nettoyer les barrettes de répartition d'eau au-dessus des brosses, les retirer si nécessaire et les rincer à l'eau.

Mensuellement

- Nettoyer le tunnel de brosse.

Tous les ans

- L'inspection prescrite doit être effectuée par le service après-vente.

Travaux de maintenance

Remplacement des rouleaux-brosses

- Disposer l'appareil sur le côté.
- Appuyer sur la touche de changement de brosse et basculer simultanément la brosse rotative vers le bas.
- Retirer le rouleau-brosse.
- Enficher la nouvelle brosse rotative sur l'entraîneur et l'enclencher.

Contrat de maintenance

Afin de pouvoir garantir un fonctionnement fiable de l'appareil, il est possible de conclure des contrats de maintenance avec le bureau de ventes Kärcher responsable.

Protection antigel

En cas de risque de gel :

- Vidanger le réservoir d'eau propre.
- Actionner le commutateur solution de nettoyage jusqu'à ce qu'il ne sorte plus d'eau.
- Déposer l'appareil dans une pièce à l'abri du gel.

Pannes

Danger

Risque de blessure !

Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, débrancher la fiche secteur.

Attention

Risque d'endommagement de l'appareil par l'eau qui s'écoule. Enlever le réservoir d'eau propre avant de travailler sur l'appareil.

En cas de pannes ne pouvant pas être résolues grâce aux instructions de ce tableau, appeler le service après-vente.

Pannes

Panne	Remède
Il est impossible de mettre l'appareil en marche	Vérifier si la fiche secteur est branchée.
	Protection par fusible de la prise trop faible, recherche une prise appropriée.
Quantité d'eau insuffisante	Contrôler le niveau d'eau propre et en cas de besoin, remplir le réservoir
	Nettoyer le robinet sphérique d'arrêt dans le réservoir d'eau propre.
	Contrôler que le réservoir d'eau propre est correctement fixé sur l'appareil.
	Filtre dans le réservoir d'eau propre bouché, nettoyer le filtre.
	Retirer les barrettes de répartition d'eau au-dessus des brosses et les rincer à l'eau.
Résultat de nettoyage insuffisant	Contrôler le degré d'usure des brosses et le cas échéant, les remplacer.
	Utiliser des brosses rotatives adaptées au type d'enrassement et au revêtement de sol.
	Vérifier si des corps étrangers bloquent les brosses et le cas échéant, éliminer les corps étrangers.
Les brosses ne se tournent pas	Le disjoncteur protecteur de surintensité s'est déclenché. Le disjoncteur protecteur de surintensité permet de nouveau le service après une minute au maximum.
	Vérifier si des corps étrangers bloquent les brosses et le cas échéant, éliminer les corps étrangers.
L'appareil vibre	Les brosses rotatives sont ovalisées, les remplacer.

Données techniques

	1.783-320.0 1.783-321.0	1.783-321.0
Performances		
Tension nominale	V/Hz	220...240 / 1~50 230 / 1~60
Puissance absorbée moyenne	W	1300
Puissance de moteur de brosses	W	2100
Impédance du circuit maximale admissible	Ohms	0.396+j0.248
Type de protection		IPX4
Largeur de travail	mm	400
Diamètre des brosses	mm	96
Vitesse des brosses	t/min	1100
Dimensions et poids		
Surface théoriquement nettoyable	m²/h	400
Volume réservoir d'eau propre	l	10
Longueur (sans guidon de poussée)	mm	490
Largeur	mm	460
Hauteur (sans guidon de poussée)	mm	250
Poids (sans contenu du réservoir, sans brosses)	kg	38
Valeurs définies selon EN 60335-2-67		
Valeur totale d'oscillation des bras	m/s²	<2,5
Incertitude K	m/s²	0,2
Niveau de pression sonore L _{PA}	dB(A)	73
Incertitude K _{PA}	dB(A)	1

Accessoires

		N° de réf.	Pièce	L'appareil besoin la pièce
Brosse d'aération, rouge (moyenne, standard)	Pour le nettoyage des sols pas trop sales ou sensibles.	4.762-249.0	1	2
Brosse d'aération, verte (grit)	Pour le nettoyage des sols très sales.	4.762-252.0	1	2
Brosse d'aération, orange (haut/bas)	Pour frotter des sols structurés (carrelage de protection etc.).	4.762-251.0	1	2
Brosse d'aération, blanche (douce)	Pour le polissage des sols.	4.762-250.0	1	2
Rouleau de pad	Pour la réception de pads de rouleau.	4.762-228.0	1	2
Pad, très doux, blanc	Pour le nettoyage et le polissage des sols sensibles.	6.369-727.0	1	2
Pad, doux, jaune	Pour le polissage des sols.	6.369-724.0	1	2
Pad, moyenne doux, rouge	Pour le nettoyage des sols pas trop sales.	6.369-726.0	1	2
Pad, dur, vert	Pour le nettoyage des sols normal ou très sales.	6.369-725.0	1	2
Brosse à microfibres	Pour retirer le voile gris	4.114-003.0	1	2
Câble de rallonge	20 m	6.647-022.0	1	1

Déclaration CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit: Nettoyeur de plancher

Type: 1.783-xxx

Directives européennes en vigueur :

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normes nationales appliquées :

-

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur les accessoires sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Pièces de rechange

- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.
- Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
- Plus information sur les pièces de rechange vous les trouverez sous www.kaercher.com sous le menu Service.

Responsable de la documentation:
S. Reiser

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di riven-dita dell'apparecchio.

Indice

Norme di sicurezza	IT - 1
Funzione	IT - 1
Uso conforme a destinazione	IT - 1
Protezione dell'ambiente	IT - 1
Dispositivi di comando	IT - 2
Prima della messa in funzio-ne	IT - 2
Funzionamento	IT - 2
Trasporto	IT - 4
Supporto	IT - 4
Cura e manutenzione	IT - 4
Guasti	IT - 5
Accessori	IT - 7
Dati tecnici	IT - 6
Dichiarazione CE	IT - 7
Garanzia	IT - 7
Ricambi	IT - 7

Norme di sicurezza

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta si prega di leggere attentamente e di osservare le presenti istruzioni per l'uso e l'accluso opuscolo "Norme di sicurezza per dispositivi di pulizia spazzole e apparecchi a spruzzo-estrazione" 5.956-251.

Simboli riportati nel manuale d'uso

Pericolo

Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.

Funzione

L'apparecchio è impiegato per la pulizia ad umido o per la lucidatura di superfici piane. Due rulli delle spazzole contrapposti puliscono il pavimento con l'ausilio del liquido detergente alimentato. Una larghezza di lavoro di 400 mm e una capienza del serbatoio dell'acqua pulita di 10 l permettono una pulizia effettiva.

L'alimentazione a corrente permette di ottenere un alto rendimento senza alcuna limitazione dei tempi di lavoro.

Avvertenza

L'apparecchio può essere equipaggiato da diversi accessori in relazione ai diversi lavori di pulizia. Richiedete il nostro catalogo o visitate il nostro sito Internet alla pagina www.kaercher.com.

Uso conforme a destinazione

Utilizzate la presente macchina per strofinare solo conformemente alle indicazioni fornite da questo manuale d'uso.

- L'apparecchio dev'essere utilizzato esclusivamente per la pulizia di pavimenti lisci resistenti all'umidità ed alla lucidatura.
Temperatura di esercizio: da +5°C a +40°C.
- L'apparecchio non si adatta alla pulizia di pavimenti gelati (per es. in magazzini frigoriferi).
- L'apparecchio dev'essere equipaggiato solo da accessori e pezzi di ricambio originali.
- L'apparecchio è stato sviluppato per la pulizia di pavimenti in interni resp. di superfici coperte. Per impieghi diversi è necessario provare l'efficacia di spazzole alternative.
- L'apparecchio non è previsto per la pulizia di strade pubbliche.
- Questo apparecchio si adatta all'uso professionale, ad esempio in officine, gastronomia e la pulizia di immobili utilizzando accessori e ricambi autorizzati dalla Kärcher.

Protezione dell'ambiente



I materiali dell'imballaggio sono riciclabili. Non smaltire l'imballaggio con i rifiuti domestici, ma conferirlo al riciclaggio.




Gli apparecchi usati contengono materiali riciclabili preziosi, che dovrebbero pertanto essere conferiti al riciclaggio per assicurare il loro riutilizzo. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Smaltire pertanto gli apparecchi usati attraverso idonei centri di raccolta.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>




- 1 Rulli delle spazzole
 2 Tasto cambio spazzole
 3 Ruota trasporto
 4 Gancio fermacavo
 5 Archetto di spinta
 6 Interruttore soluzione detergente
 7 Interruttore azionamento spazzole
 8 Sostegno ruota di trasporto
 9 Spina di alimentazione
 10 Dispositivo di blocco archetto di spinta
 11 Coperchio serbatoio acqua pulita
 12 Serbatoio acqua pulita
 13 Cavalletto da parcheggio
 14 Tasto di sblocco della ruota di trasporto

Contrassegno colore

- Gli elementi di comando per il processo di pulizia sono gialli.
- Gli elementi di comando per la manutenzione ed il service sono grigio chiaro.

Prima della messa in funzione

Montare l'archetto di spinta



- ➔ Spingere il semiarchetto di spinta superiore sul semiarchetto di spinta inferiore.
- ➔ Avvitare e stringere la vite fissaggio e la manopola a stella.
- ➔ Fissare il cavo sul gancio dell'archetto di spinta.

Montare le spazzole

Prima della messa in funzione occorre montare le spazzole (vedi „Interventi di manutenzione“).

Attenzione

Rischio di danneggiamento. Durante il montaggio non bloccare il cavo.

- ➔ Sollevare il dispositivo di blocco dell'archetto di spinta.
- ➔ Collegare la metà inferiore dell'archetto di spinta in posizione verticale ed agganciare.

Funzionamento

Avvertenza

Per un'interruzione immediata dell'azionamento spazzole rilasciare l'interruttore delle spazzole di azionamento.

Aggiungere carburante e sostanze aggiuntive

Attenzione

Pericolo di danneggiamento. Utilizzare solo i detergenti consigliati. In caso di utilizzo di detergenti diversi, l'operatore è responsabile del rischio maggiore in termini di sicurezza di funzionamento, pericolo d'infortunio e durata minore dell'apparecchio. Utilizzare esclusivamente detergenti privi di solventi, sale e acido fluoridrico. Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sui detergenti.

Avvertenza

Non utilizzare detergenti fortemente schiumogeni. Attenersi alle raccomandazioni per il dosaggio.


Detergenti consigliati:

Impiego	Detergente
Pulizie di manutenzione di tutti i pavimenti resistenti all'acqua.	RM 746 RM 780
Pulizia di manutenzione di superfici lucide (per es. granito)	RM 755 es
Pulizia di manutenzione e pulizie di fondo di pavimenti industriali	RM 69 ASF
Pulizia di manutenzione e pulizie di fondo di pavimenti industriali di piastrelle in gres	RM 753
Pulizia di manutenzione di piastrelle nelle zone sanitarie	RM 751
Pulizia e disinfezione nelle zone sanitarie	RM 732
Destratificazione di tutti i pavimenti resistenti all'acqua (per es. PVC)	RM 752
Destratificazione di pavimenti in Linoleum	RM 754

- Aprire il coperchio del serbatoio di acqua pulita.
- Aggiungere la miscela di acqua-detergente. Temperatura massima del liquido pari a 50 °C.
- Chiudere il coperchio del serbatoio di acqua pulita.

Raggiungere il luogo d'impiego

- Collegare l'archetto di spinta in posizione verticale ed agganciare.



- Inserire ed agganciare gli assi delle ruote di trasporto nei fori all'apparecchio.
- Ribaltare l'apparecchio e raggiungere il luogo di utilizzo con le ruote di trasporto.

Sul luogo d'impiego:

- Premere il pulsante di sblocco della ruota di trasporto ed estrarre la ruota.
- Inserire nel sostegno fino alla battuta di arresto le ruote di trasporto.


Effettuare l'allacciamento alla rete

⚠ Pericolo

Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di allacciamento alla rete non sia danneggiato. Non attivare l'apparecchio se il cavo è danneggiato. Far sostituire il cavo danneggiato da un elettricista specializzato.

⚠ Attenzione

Non superare il valore massimo d'impedenza di rete consentito per il punto d'allacciamento elettrico (vedi Dati tecnici).



- Fissare l'estremità del cavo di prolunga appendendola a cappio al gancio fermacavo.
- Inserire la spina di alimentazione.


⚠ Attenzione

Pericolo di scosse elettriche, non far toccare il cavo di allacciamento alla rete con le spazzole rotanti oppure i pad.

Metodo di pulizia

Spostare l'apparecchio in avanti ed indietro

- Collegare l'archetto di spinta in posizione verticale ed agganciare.




- Premere verso il basso l'archetto di spinta e ruotarlo nella posizione indicata in alto.

- Mettere in funzione l'apparecchio (vedi "Pulizia") e spingere avanti e indietro l'apparecchio sulla superficie da pulire.

Spostare lateralmente l'apparecchio in avanti ed indietro

- Collegare l'archetto di spinta in posizione verticale ed agganciare.



- Premere verso il basso l'archetto di spinta e ruotarlo nella posizione indicata in alto.

- Mettere in funzione l'apparecchio (vedi "Pulizia").

- **Spostare l'apparecchio verso sinistra:** Premere l'archetto di spinta sul lato sinistro verso il basso.

- **Spostare l'apparecchio verso destra:** Premere l'archetto di spinta sul lato destro verso il basso.

Pulizia

- Sollevare il dispositivo di blocco dell'archetto di spinta e spostare l'archetto di spinta in una posizione di lavoro comoda.
- Attivare le spazzole azionando l'interruttore per l'azionamento delle spazzole.
- Attivare la bagnatura delle spazzole azionando l'interruttore per la soluzione detergente.
- Portare l'apparecchio con l'archetto di spinta sulla superficie da trattare (vedi „Metodo di pulizia“).

⚠ Attenzione

Pericolo di danneggiamento della superficie da pulire. Non utilizzare l'apparecchio fermandosi a lungo sullo stesso punto.

Lucidatura

- Sollevare il dispositivo di blocco dell'archetto di spinta e spostare l'archetto di spinta in una posizione di lavoro comoda.
- Attivare le spazzole azionando l'interruttore per l'azionamento delle spazzole.
- Portare l'apparecchio con l'archetto di spinta sulla superficie da trattare (vedi „Metodo di pulizia“).

⚠ Attenzione

Pericolo di danneggiamento della superficie da pulire. Non utilizzare l'apparecchio fermandosi a lungo sullo stesso punto.

Avvertenza

Per lucidare sotto oggetti di arredamento è possibile rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita.

Arresto e spegnimento

- Rilasciare l'interruttore della soluzione detergente.
- Rilasciare l'interruttore dell'azionamento delle spazzole.
- Collegare l'archetto di spinta in posizione verticale ed agganciare.
- Staccare il cavo di alimentazione.

Svuotare il serbatoio dell'acqua pulita

- Sollevare il serbatoio dell'acqua pulita e portarlo verso il dispositivo di smaltimento.

⚠ Attenzione

Rispettare le norme vigenti locali sul trattamento delle acque di scarico.

- Rimuovere il coperchio dell'acqua pulita e versare il liquido attraverso l'incisione.

Trasporto

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.

- Per il trasporto a bordo di veicolo assicurare l'apparecchio in modo da evitarne lo scivolamento.

Al fine di ridurre l'ingombro è possibile piegare o smontare l'archetto di spinta:


- allentare le manopole a crociera del dispositivo di fissaggio dell'archetto di spinta.
- Svitare le maniglie a stella, rimuovere le viti e rimuovere il semiarchetto superiore.

Supporto


Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.

Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.



- Aprire il cavalletto da parcheggio.
- Sollevare il dispositivo di blocco dell'archetto di spinta e spostare l'archetto di spinta verso il basso sopra l'apparecchio in direzione del serbatoio dell'acqua pulita ed agganciarlo.



- Fermare l'apparecchio come illustrato sopra.

Avvertenza

Per la rimessa in funzione, sollevare il dispositivo di blocco dell'archetto di spinta e spostare l'archetto di spinta verso l'alto. Chiudere il cavalletto da parcheggio.

Cura e manutenzione

⚠ Pericolo

Rischio di lesioni!

Estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.

Attenzione

Pericolo di danneggiamento per l'apparecchio a causa della fuoriuscita di acqua. Prima di intervenire sull'apparecchio, rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita.

Schema di manutenzione

Dopo il lavoro

Attenzione

Rischio di danneggiamento. Non rivolgere il getto d'acqua sull'apparecchio e non utilizzare detergenti aggressivi.

- Svuotare il serbatoio dell'acqua pulita.
- Riempire il serbatoio di acqua pulita con acqua pulita e sciacquare l'apparecchio per evitare depositi.
- Rimuovere l'acqua residua dal serbatoio dell'acqua pulita.
- Accertarsi che la guarnizione della valvola a sfera nel serbatoio di acqua pulita non sia usurata.
- Far asciugare il serbatoio prima di chiuderlo per evitare la formazione di odori.
- Pulire l'apparecchio esternamente con un panno umido imbevuto di liscivia.
- Verificare l'usura delle spazzole, eventualmente sostituirle.
- Pulire le barre di distribuzione dell'acqua sopra le spazzole, all'occorrenza estrarre e sciacquare con acqua.

Una volta al mese

- Pulire il tunnel delle spazzole

Annualmente

- Affidare al servizio assistenza lo svolgimento della prevista ispezione.

Interventi di manutenzione

Sostituire i rulli delle spazzole

- Posizionare l'apparecchio sul lato.
- Premere il tasto Cambio spazzole e contemporaneamente spostare verso il basso il rullo delle spazzole.
- Estrarre il rullo della spazzola.
- Posizionare ed agganciare il nuovo rullo delle spazzole sul trascinatore.

Contratto di manutenzione

Per garantire un utilizzo affidabile dell'apparecchio è possibile stipulare dei contratti di manutenzione con l'ufficio vendite Kärcher competente.

Antigelo

In caso di pericolo di gelo:

- Svuotare il serbatoio dell'acqua pulita.
- Premere l'interruttore della soluzione detergente fino a quando non fuoriesce più dell'acqua.
- Collegare l'apparecchio in un locale protetto dal gelo.

Guasti

⚠ Pericolo

Rischio di lesioni!

Estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.

Attenzione

Pericolo di danneggiamento per l'apparecchio a causa della fuoriuscita di acqua. Prima di intervenire sull'apparecchio, rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita.

In caso si presentino guasti che non possono essere risolti grazie a questa tabella, chiamare il servizio clienti.

Guasti

Guasto	Rimedio
L'apparecchio non si accende	Verificare se la spina è inserita. Protezione della presa troppo bassa, cercare una presa adatta.
Quantità di acqua insufficiente.	Controllare il livello di acqua pulita, riempire eventualmente il serbatoio Pulire la valvola a sfera nel serbatoio dell'acqua pulita. Controllare che il serbatoio dell'acqua pulita sull'apparecchio sia posizionato correttamente. Filtro nel serbatoio dell'acqua pulita sporco. Pulire il filtro. Estrarre le barre di distribuzione dell'acqua sopra le spazzole e sciacquare con acqua. Controllare che i tubi flessibili non siano otturati, eventualmente pulirli.
Risultato di pulizia insufficiente	Verificare l'usura delle spazzole, eventualmente sostituirle. Utilizzare dei rulli delle spazzole adatti per il tipo di sporco e di rivestimento.
Le spazzole non ruotano	Controllare se corpi estranei bloccano le spazzole, eventualmente rimuoverli. L'interruttore di protezione da sovraccorrente è scattato. L'interruttore di protezione da sovraccorrente riattiva il funzionamento dopo al massimo un minuto.
L'apparecchio vibra	I rulli delle spazzole non sono circolari, sostituire i rulli delle spazzole.

Dati tecnici

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Potenza			
Tensione nominale	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Medio assorbimento di potenza	W	1300	
Potenza del motore delle spazzole	W	2100	
Massima impedenza di rete consentita	Ohm	0.396+j0.248	
Grado di protezione		IPX4	
Larghezza della superficie di lavoro	mm	400	
Diametro spazzole	mm	96	
Numero giri spazzole	1/min	1100	
Dimensioni e pesi			
Potenza di superficie teorica	m ² /h	400	
Volume, serbatoio acqua pulita	l	10	
Lunghezza (senza archetto di spinta)	mm	490	
Larghezza	mm	460	
Altezza (senza archetto di spinta)	mm	250	
Peso (a serbatoio vuoto, senza spazzole)	kg	38	
Valori rilevati secondo EN 60335-2-67			
Valore complessivo oscillazione bracci	m/s ²	<2,5	
Dubbio K	m/s ²	0,2	
Pressione acustica L _{pA}	dB(A)	73	
Dubbio K _{pA}	dB(A)	1	

Accessori

		Codice N°	Quantità	Quantità necessaria
Rullo della spazzola, rosso (modello medio, standard)	Per la pulizia di pavimenti poco sporchi o delicati.	4.762-249.0	1	2
Rullo della spazzola, verde (Grit)	Per la pulizia di pavimenti molto sporchi.	4.762-252.0	1	2
Rullo della spazzola, arancione (alto/basso)	Per strofinare pavimenti strutturati (pavimenti di sicurezza etc.).	4.762-251.0	1	2
Rullo della spazzola, bianco (morbido)	Per la lucidatura di pavimenti.	4.762-250.0	1	2
Albero del rullo tampone	Serve da supporto per i tamponi del rullo.	4.762-228.0	1	2
Pad, molto morbido, bianco	Per la pulizia e la lucidatura di pavimenti delicati.	6.369-727.0	1	2
Pad, morbido, giallo	Per la lucidatura di pavimenti.	6.369-724.0	1	2
Pad, mediamente morbido, rosso	Per la pulizia di pavimenti poco sporchi.	6.369-726.0	1	2
Pad, duro, verde	Per la pulizia di pavimenti sporchi o molto sporchi.	6.369-725.0	1	2
Rullo in microfibra	Per la rimozione di velo di sporco dal grès	4.114-003.0	1	2
Cavo di prolunga	20 m	6.647-022.0	1	1

Dichiarazione CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: detergente per pavimenti

Modello: 1.783-xxx

Direttive CE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Norme nazionali applicate

-

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti agli accessori, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Ricambi

- Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.
- La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.
- Maggiori informazioni sulle parti di ricambio sono reperibili al sito www.kaercher.com alla voce "Service".

Responsabile della documentazione:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Inhoudsopgave

Veiligheidsaanwijzingen	NL - 1
Functie	NL - 1
Reglementair gebruik	NL - 1
Zorg voor het milieu	NL - 1
Bedieningselementen	NL - 2
Voor ingebruikneming	NL - 2
Gebruik	NL - 2
Vervoer	NL - 4
Opslag	NL - 4
Zorg en onderhoud	NL - 4
Storingen	NL - 5
Toebehoren	NL - 7
Technische gegevens	NL - 6
CE-verklaring	NL - 7
Garantie	NL - 7
Reserveonderdelen	NL - 7

Veiligheidsaanwijzingen

Lees en neem voor het eerste gebruik van het apparaat deze bedieningshandleiding in acht en de bijgeleverde brochure Veiligheidsaanwijzingen voor borstelreinigingsapparaten en sproeiextractieapparaten, 5.956-251.

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.

Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.

Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsen of materiële schade.

Functie

Het apparaat wordt gebruikt voor de natte reiniging of voor het polijsten van effen vloeren.

Twee in tegengestelde richting draaiende borstelrollen reinigende grond met behulp van de toegevoerde reinigingsvloeistof.

Een werkbreedte van 400 mm en een schoonwaterreservoir met een capaciteit van 10 l maken een efficiënte reiniging mogelijk.

De aansluiting op het elektriciteitsnet maakt een hoog vermogen mogelijk zonder werkbegrenzing.

Instructie

Afhankelijk van de betreffende reinigingsopdracht kan het apparaat met verschillende accessoires worden uitgerust. Vraag naar onze catalogus of bezoek ons op het Internet onder www.kaercher.com.

Reglementair gebruik

Gebruik deze schuurmachine uitsluitend volgens de gegevens in deze gebruiksaanwijzing.

- Het apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het reinigen van gladde vloeren die niet gevoelig zijn voor vocht en polijstwerkzaamheden. Het gebruikstemperatuurbereik ligt tussen +5°C en +40°C.
- Het apparaat is niet geschikt voor de reiniging van bevroren vloeren (bijv. in koelhuizen).
- Het apparaat mag alleen uitgerust worden met originele toebehoren en reserveonderdelen.
- Het apparaat is ontwikkeld voor het reinigen van vloeren binnen, resp. overdekte oppervlakken. Bij andere toepassingsgebieden moet het gebruik van alternatieve borstsels gecontroleerd worden.
- Het apparaat is niet bestemd voor de reiniging van openbare verkeerswegen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor bedrijfsmatig gebruik, bv. in de ambachtelijke sector, de gastronomie en de reiniging van gebouwen, met door Kärcher goedgekeurde accessoires en onderdelen.

Zorg voor het milieu



De verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Gooi het verpakkingsmateriaal niet met het huisvuil weg, maar zorg dat het gerecycled kan worden.




Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die gerecycled kunnen worden. Batterijen, olie en gelijksoortige stoffen mogen niet in het milieu terechtkomen. Geef oude apparaten daarom bij een geschikte verzamelplaats af.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Bedieningselementen




- 1 Borstelwalsen
- 2 Toets borstelwissel
- 3 Transportwiel
- 4 Snoerontlastingshaak
- 5 Duwbeugel
- 6 Schakelaar reinigingsoplossing
- 7 Schakelaar "Borstelaandrijving"
- 8 Houder transportwiel
- 9 Netstekker
- 10 Vergrendeling duwbeugel
- 11 Deksel schoonwatertank
- 12 Schoonwaterreservoir
- 13 Parkeersteun
- 14 Ontgrendelingsknop transportwiel

Kleurmarkering

- Bedieningselementen voor het reinigingsproces zijn geel.
- Bedieningselementen voor het onderhoud en de service zijn lichtgrijs.

Voor ingebruikneming

Duwbeugel monteren



Voorzichtig

Beschadigingsgevaar. Kabel bij de montage niet vastklemmen.

- Vergrendeling duwbeugel naar boven schuiven.
- Onderste helft van de duwbeugel verticaal plaatsen en laten vastklikken.
- Bovenste helft van de duwbeugel op de onderste helft van de duwbeugel schuiven.

- Schroef erdoor steken en stergrep erop schroeven en aanspannen.
- Kabel aan de kabelhaak van de duwbeugel bevestigen.

Borstels monteren

Voor de inbedrijfname moeten de borstels gemonteerd worden (zie „Onderhouds-werkzaamheden“).

Gebruik

Waarschuwing

Voor een directe buitengebruikstelling van de borstelaandrijving de schakelaar van de borstelaandrijving losslaten.

Bedrijfsstoffen vullen

Voorzichtig

Beschadigingsgevaar. Alleen de aanbevolen reinigingsmiddelen gebruiken. Voor andere reinigingsmiddelen draagt de exploitant het verhoogde risico betreffende de gebruiksveiligheid, het gevaar voor ongevallen en de kortere levensduur van het apparaat. Alleen reinigingsmiddelen gebruiken, die vrij zijn van oplossingsmiddelen, zoutzuur en bijtende zuren.

Veiligheidsinstructies op de reinigingsmid-delen in acht nemen.

Instructie

Geen sterk schuimende reinigingsmid-delen gebruiken. Doseeraanwijzingen in acht nemen.


Aanbevolen reinigingsmiddelen:

Gebruik	Reinigingsmiddel
Onderhoudsreiniging van alle waterbestendige vloeren	RM 746 RM 780
Onderhoudsreiniging van blinkende oppervlakken (bijv. Granit)	RM 755 es
Onderhoudsreiniging en basisreiniging van industriële vloeren	RM 69 ASF
Onderhoudsreiniging en basisreiniging van fijne stenen tegels	RM 753
Onderhoudsreiniging van stenen in de sanitaire sector	RM 751
Reiniging en ontsmetting in de sanitaire sector	RM 732
Reiniging van alle alkalibestendige vloeren (bijv. PVC)	RM 752
Reiniging van linoleumvloeren	RM 754

- Deksel van het verswaterreservoir openen.
- Mengsel water/reinigingsmiddel vullen. Maximale temperatuur van de vloeistof 50 °C.
- Deksel van het verswaterreservoir sluiten.

Naar de plaats van inzet rijden

- Duwbeugel verticaal plaatsen en laten vastklikken.



- Assen van de transportwielen in de bussen aan het apparaat steken en laten vastklikken.
- Apparaat kantelen en op de transportwielen naar de gebruiksplaats schuiven.

Op de gebruiksplaats:

- ontgrendelingsknop transportwiel indrukken en transportwiel eruit trekken.
- Transportwielen tot de aanslag in de houder voor de transportwielen steken.

Netaansluiting opbouwen


⚠ Gevaar

Stroomleiding van het apparaat voor elk gebruik controleren op beschadigingen. Apparaat met een beschadigde stroomka-

bel niet gebruiken. Beschadigde kabel door electricien laten vervangen.

⚠ Waarschuwing

De maximum toegelaten impedantie aan het elektrische aansluitpunt (zie Technische gegevens) mag niet overschreden worden.



- Einde van het verlengingssnoer als lus in de snoerontlastingshaak hangen.
- Steek de netstekker in de contactdoos.


⚠ Waarschuwing

Gevaar door elektrische schok, de stroomleiding niet met de roterende borstels of pads in contact laten komen.

Reinigingsmethode

Apparaat vooruit en achteruit bewegen


- Duwbeugel verticaal plaatsen en laten vastklikken.



- Duwbeugel naar beneden duwen en in de hierboven weergegeven stand draaien.
- Apparaat in bedrijf nemen (zie „Reinigen“ en vooruit en achteruit over het te behandelen oppervlak schuiven).

Apparaat zijdelings heen en weer bewegen

- Duwbeugel verticaal plaatsen en laten vastklikken.



- Duwbeugel naar beneden duwen en in de hierboven weergegeven stand draaien.
- Apparaat in bedrijf nemen (zie „Reinigen“).

→ **Apparaat naar links bewegen:** duwbeugel aan de linkerkant naar beneden duwen.

Apparaat naar rechts bewegen: duwbeugel aan de rechterkant naar beneden duwen.

Reinigen

- Vergrendeling duwbeugel naar boven duwen en duwbeugel in een comfortabele werkhoogte draaien.
- Borstels inschakelen door de schakelaar Borstelaandrijving te bedienen.
- Borstelbewatering inschakelen door de schakelaar Reinigingsoplossing te bedienen.
- Apparaat aan de duwbeugel over het te bewerken oppervlak brengen (zie "Reinigingsmethode").

⚠ Voorzichtig

Beschadigingsgevaar voor bodemdeklaag.
Apparaat niet op die plaats gebruiken.

Polijsten

- Vergrendeling duwbeugel naar boven duwen en duwbeugel in een comfortabele werkhoogte draaien.
- Borstels inschakelen door de schakelaar Borstelaandrijving te bedienen.
- Apparaat aan de duwbeugel over het te bewerken oppervlak brengen (zie "Reinigingsmethode").

⚠ Voorzichtig

Beschadigingsgevaar voor bodemdeklaag.
Apparaat niet op die plaats gebruiken.

Waarschuwing

Voor het polijsten onder meubelen kan het schoonwaterreservoir weggenomen worden.

Stoppen en stilleggen

- Schakelaar Reinigingsoplossing loslaten.
- Schakelaar Borstelaandrijving loslaten.
- Duwbeugel verticaal plaatsen en laten vastklikken.
- Netkabel uit de wandcontactdoos halen.

Schoonwatertank legen

- Schoonwaterreservoir optillen en naar de afvoerplaats dragen.

⚠ Waarschuwing

Lokale voorschriften inzake de behandeling van afvalwater in acht nemen.

- Deksel schoonwaterreservoir wegnemen en vloeistof via de inkerving weggiets.

Vervoer

⚠ Voorzichtig

Gevaar voor letsen en beschadigingen!
Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.

- Voor het transport op een voertuig moet het apparaat tegen verschuiven beveiligd worden.

Om de benodigde ruimte te verkleinen, kan de duwbeugel samengeklapt worden of gedemonteerd worden:


- Stergrep van duwbeugelbevestiging lossen.

- Stergrep losschroeven, schroeven eruit nemen en de bovenste helft van de duwbeugel wegnemen.


Opslag

Voorzichtig

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.
Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.



- Parkeersteun uitklappen.
- Vergrendeling duwbeugel naar boven duwen en duwbeugel over het apparaat in de richting van het schoonwaterreservoir naar beneden draaien en laten vastklikken.



- Apparaat zoals hierboven weergegeven wegzetten.

Waarschuwing

Voor de herinbedrijfstelling de vergrendeling duwbeugel naar boven duwen en de duwbeugel naar boven draaien. Parkeersteun inklappen.

Zorg en onderhoud

⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar!
Bij alle werkzaamheden aan het apparaat netstekker eruit trekken.

Voorzichtig

Beschadigingsgevaar voor het apparaat door uitloopend water. Vóór werkzaamheden aan het apparaat het schoonwaterreservoir verwijderen.

Onderhoudsschema

Na het werk

⚠ Voorzichtig

Beschadigingsgevaar. Apparaat niet met water afspuiten en geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

- Schoonwaterreservoir leegmaken.
- Schoonwaterreservoir met zuiver water vullen en apparaat spoelen om afzettingen te vermijden.
- Restwater uit het schoonwaterreservoir verwijderen.
- Afdichting van de kogelklep in het schoonwaterreservoir controleren.
- Reservoir voor het afsluiten laten drogen om gevorming tegen te gaan.
- Apparaat aan de buitenkant met een vochtige, in mild zeepsop gedrenkte doek reinigen.
- Borstels op slijtage controleren, indien nodig vervangen.
- Waterverdeelijsten boven de borstels reinigen, indien nodig eruit trekken en met water spoelen.

Maandelijks

- Borsteltunnel reinigen.

Jaarlijks

- Voorgescreven inspectie door klantendienst laten uitvoeren.

Onderhoudswerkzaamheden

Borstelwalsen vervangen

- Apparaat op de zijkant leggen.
- Toets Borstelvervanging indrukken en tegelijkertijd de borstelwals naar beneden zwenken.
- Borstelwals eruit trekken.
- Nieuwe borstelwals op de meenemer steken en laten vastklikken.

Onderhoudscontract

Voor een betrouwbare werking van het apparaat kunnen met het verantwoordelijke Kärcher-verkoopkantoor onderhoudscontracten worden afgesloten.

Vorstbescherming

Bij kans op vorst:

- Schoonwaterreservoir leegmaken.
- Schakelaar reinigingsoplossing indrukken tot geen water meer ontsnapt.
- Apparaat in een vorstvrije ruimte plaatsen.

Storingen

⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar!

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat netstekker eruit trekken.

Voorzichtig

Beschadigingsgevaar voor het apparaat door uitlopend water. Vóór werkzaamheden aan het apparaat het schoonwaterreservoir verwijderen.

Bij storingen die met behulp van deze tabel niet opgelost kunnen worden de klantendienst raadplegen.

Storingen

Storing	Oplossing
Apparaat wil niet starten.	Controleren of de netstekker ingestoken is. Zekering van het stopcontact te laag, geschikt stopcontact zoeken.
Onvoldoende waterhoeveelheid	Peil van het schone water controleren, indien nodig reservoir bijvullen. Kogelklep in het schoonwaterreservoir reinigen. Correcte zitting van het schoonwaterreservoir op het apparaat controleren. Filter in het schoonwaterreservoir verstopt, filter reinigen. Waterverdeelijsten boven de borstels eruit trekken en met water spoelen. Slangen op verstopping controleren, indien nodig reinigen.
Onvoldoende reinigingsresultaat	Borstels op slijtage controleren, indien nodig vervangen. Borstelwalsen gebruiken die geschikt zijn voor de aard van de verontreiniging en de vloerbedekking.
Borstels draaien niet	Controleren of vreemde voorwerpen de borstels blokkeren, indien nodig vreemde voorwerpen verwijderen. Overstroombeveiligingsschakelaar is in werking getreden. De overstroombeveiligingsschakelaar geeft de werking na maximum één minuut vrij.
Apparaat vibreert	Borstelrollen zijn niet rond, borstelrollen vervangen.

Technische gegevens

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Vermogen			
Nominale spanning	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Gemiddeld opgenomen vermogen	W	1300	
Vermogen borstelmotor	W	2100	
Maximum toegelaten netimpedantie	Ohm	0.396+j0.248	
Beveiligingsklasse		IPX4	
Werkbreedte	mm	400	
Borsteldiameter	mm	96	
Borsteltoerental	1/min	1100	
Maten en gewichten			
Theoretische oppervlaktecapaciteit	m²/h	400	
Volume schoonwaterreservoir	l	10	
Lengte (zonder duwbeugel)	mm	490	
Breedte	mm	460	
Hoogte (zonder duwbeugel)	mm	250	
Gewicht (zonder tankinhoud, zonder borstels)	kg	38	
Berekende waarden conform EN 60335-2-67			
Totale waarde trilling armen	m/s²	<2,5	
Onzekerheid K	m/s²	0,2	
Geluidsdrukniveau L _{pA}	dB(A)	73	
Onzekerheid K _{pA}	dB(A)	1	

Toebehoren

		Bestelnr.	Stuks	Aantal stuks nodig
Borstelwals, rood (gemiddeld, standaard)	Voor de reiniging van licht vervuilde of gevoelige vloeren.	4.762-249.0	1	2
Borstelwals, groen (grit)	Voor de reiniging van sterk vervuilde vloeren.	4.762-252.0	1	2
Borstelwals, oranje (hoog/laag)	Voor het schrobben van structuurvlloeren (veiligheidstegels, enz.).	4.762-251.0	1	2
Borstelwals, wit (zacht)	Voor het polijsten van vloeren.	4.762-250.0	1	2
Walspads	Voor de opname van walspads.	4.762-228.0	1	2
Pad, heel zacht, wit	Voor het reinigen en polijsten van gevoelige vloeren.	6.369-727.0	1	2
Pad, zacht, geel	Voor het polijsten van vloeren.	6.369-724.0	1	2
Pad, middelzacht, rood	Voor de reiniging van licht vervuilde vloeren.	6.369-726.0	1	2
Pad, hard, groen	Voor de reiniging van normaal tot sterk vervuilde vloeren.	6.369-725.0	1	2
Microvezelwals	Voor de verwijdering van cementsluier	4.114-003.0	1	2
Verlengingssnoer	20 m	6.647-022.0	1	1

CE-verklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: Vloerreiniger
Type: 1.783-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
 2006/42/EG (+2009/127/EG)
 2004/108//EG

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
 EN 60335-1
 EN 60335-2-67
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-3: 2008
 EN 62233: 2008

Toegepaste landelijke normen

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.


 H. Jenner
 CEO

 S. Reiser
 Head of Approbation

Garantie

In elk land gelden de door onze bevoegde verkoopmaatschappij uitgegeven garantieverwaarden. Eventuele storingen aan de accessoires herstellen wij binnen de garantieperiode kostenloos voor zover een materiaal- of productiefout de oorzaak is. Voor garantieaanspraken wendt u zich met uw aankoopbewijs tot uw handelaar of de dichtstbijzijnde, bevoegde klantendienst.

Reserveonderdelen

- Er mogen uitsluitend toebehoren en reserveonderdelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Originele toebehoren en reserveonderdelen bieden de garantie van een veilig en storingsvrije werking van het apparaat.
- Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.
- Verdere informatie over reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com bij Service.

Gevolmachtigde voor de documentatie:
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
 Alfred Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tel.: +49 7195 14-0
 Fax: +49 7195 14-2212



Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Índice de contenidos

Instrucciones de seguridad	ES - 1
Función	ES - 1
Uso previsto	ES - 1
Protección del medio ambiente	ES - 1
Elementos de mando	ES - 2
Antes de la puesta en marcha	ES - 2
Funcionamiento	ES - 2
Transporte	ES - 4
Almacenamiento	ES - 4
Conservación y mantenimiento	ES - 4
Averías	ES - 5
Accesorios	ES - 7
Datos técnicos	ES - 6
Declaración CE	ES - 7
Garantía	ES - 7
Piezas de repuesto	ES - 7

Instrucciones de seguridad

Antes de utilizar por primera vez el aparato, lea y tenga en cuenta el presente manual de instrucciones y el folleto adjunto relativo a las indicaciones de seguridad para aparatos de limpieza con cepillos y aparatos pulverizadores, 5.956-251.

Símbolos del manual de instrucciones

⚠ Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

⚠ Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

Función

El aparato sirve para efectuar la limpieza en húmedo o el pulido de pisos llanos. Dos cepillos cilíndricos en dirección contraria limpia el suelo con ayuda del detergente líquido añadido. Una anchura de trabajo de 400 mm y unos depósitos de agua limpia con una capacidad de 10 l respectivamente permiten llevar a cabo una limpieza efectiva.

El funcionamiento vía red eléctrica permite obtener una elevada capacidad de rendimiento sin limitar de modo alguno el trabajo.

Nota

En función de la tarea de limpieza de que se desee realizar, es posible dotar al aparato de distintos accesorios. Solicite nuestro catálogo o visítenos en la página de internet www.kaercher.com.

Uso previsto

Utilice la máquina abrasiva únicamente de conformidad con las indicaciones del presente manual de instrucciones.

- El aparato ha sido concebido exclusivamente para la limpieza de suelos lisos resistentes a la humedad y al pulido. El margen de temperaturas de servicio está comprendido entre los +5°C y los +40°C.
- El aparato no es apto para la limpieza de pisos congelados (p. ej., en almacenes frigoríficos).
- Sólo está permitido dotar al aparato de accesorios y piezas de repuesto originales.
- El aparato ha sido concebido para la limpieza de pisos en interiores o superficies techadas. Para otros campos de aplicación, deberá considerarse el uso de cepillos alternativos.
- El presente aparato no es apto para la limpieza de las vías públicas de tránsito.
- Este aparato es apto para el uso en aplicaciones industriales, como en artesanía, gastronomía y limpieza de edificios, con los accesorios y piezas de repuesto de Kärcher.

Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje al cubo de basura; llévelo a un lugar de reciclaje.




Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que debieran aprovecharse. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medioambiente. Deshágase de los aparatos viejos recurriendo a sistemas de recogida apropiados.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Elementos de mando




- 1 Escobillas rotativas
- 2 Tecla cambio de cepillos
- 3 Rueda de transporte
- 4 Gancho de relajación de esfuerzos mecánicos
- 5 estribo de empuje
- 6 Interruptor solución de limpieza
- 7 Interruptor accionamiento de los cepillos
- 8 Soporte rueda de transporte
- 9 Clavija de red
- 10 Dispositivo de bloqueo estribo de empuje
- 11 Tapa depósito de agua limpia
- 12 Depósito de agua limpia
- 13 Apoyos de estacionamiento
- 14 Tecla de desbloqueo rueda de transporte

Identificación por colores

- Los elementos de control para el proceso de limpieza son amarillos.
- Los elementos de control para el mantenimiento y el servicio son de color gris claro.

Antes de la puesta en marcha

Montar el estribo de empuje



Precaución

Peligro de daños en la instalación. No enganchar el cable durante el montaje.

- ➔ Desplazar el bloqueo del estribo de empuje hacia arriba.
- ➔ Colocar la mitad inferior del estribo de empuje y encajarlo.
- ➔ Desplazar la mitad superior del estribo de empuje sobre la mitad inferior del estribo de empuje.

- ➔ Introducir el tornillo y atornillar el asa de estrella y apretar.

- ➔ Fijar el cable en el soporte del cable del estribo de empuje.

Montaje de los cepillos

Antes de la puesta en servicio, se tienen que montar los cepillos (véase "Trabajos de mantenimiento").

Funcionamiento

Nota

Para poner el accionamiento de los cepillos fuera de servicio de manera inmediata, afloje el interruptor para el accionamiento de los cepillos.

Adición de combustibles

Precaución

Peligro de daños. Utilice únicamente el detergente recomendado. En caso de usar otros detergentes, el propietario-usuario asume unos mayores riesgos en lo que a la seguridad durante el funcionamiento, al peligro de sufrir accidentes y la reducción de la vida útil del aparato se refiere. Utilice únicamente detergentes que no contengan disolventes, ácidos clorhídricos ni ácidos hidrofluóricos.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de los detergentes.

Nota

No utilice detergentes altamente espumosos. Respete las indicaciones de dosificación.


Detergente recomendado:

Empleo	Detergente
Limpieza de mantenimiento de todos los suelos resistentes al agua	RM 746 RM 780
Limpieza de mantenimiento de superficies brillantes (p. ej., granito)	RM 755 es
Limpieza de mantenimiento y limpieza a fondo de suelos industriales	RM 69 ASF
Limpieza de mantenimiento y limpieza a fondo de suelos industriales	RM 753
Limpieza de mantenimiento de azulejos en el ámbito sanitario	RM 751
Limpieza y desinfección en el ámbito sanitario	RM 732
Decapado de todos los suelos resistentes a los álcalis (p.ej., PVC)	RM 752
Decapado de suelos de sintasol	RM 754

- Abra la tapa del depósito de agua limpia.
- Llenar con la mezcla de agua y detergente. Temperatura máxima del líquido 50°C.
- Cierre la tapa del depósito de agua limpia.

Conducción hasta el lugar de empleo

- Colocar el estribo de empuje verticalmente y encajarlo.



- Insertar los ejes de las ruedas de transporte en los orificios del aparato y encarjarlos.
- Volcar el aparato y desplazarlo sobre las ruedas de transporte hasta el lugar de aplicación.

En el lugar de aplicación:

- Pulsar la tecla de desbloqueo de la rueda de transporte y sacar rueda de transporte.
- Insertar las ruedas de transporte hasta el tope en el soporte de ruedas de transporte.


Establecimiento de la conexión a red

⚠ Peligro

Comprobar si la conexión a red del aparato está en perfecto estado antes de cada puesta en funcionamiento. No poner en funcionamiento el aparato si el cable está dañado. Un electricista debe cambiar el cable dañado.

⚠ Advertencia

La impedancia de red máxima permitida en el punto de conexión eléctrica (véanse los datos técnicos) no debe ser excedida.



- Enganche el extremo del cable de prolongación a modo de lazo en el gancho de relajación de esfuerzos mecánicos.
- Enchufe el aparato a la red.


⚠ Advertencia

Peligro por descarga eléctrica. El cable de conexión a la alimentación no debe entrar en contacto con los cepillos rotativos ni con las almohadillas.

Método de limpieza

Mover el aparato hacia delante y hacia atrás


- Colocar verticalmente el estribo de empuje y encajarlo.



- Presionar el estribo de empuje hacia abajo y girar en la posición mostrada arriba.
- Poner el aparato en funcionamiento (véase "Limpiar" y desplazar el aparato hacia delante y hacia atrás por la superficie a trabajar).

Mover el aparato hacia los lados

- Colocar verticalmente el estribo de empuje y encajarlo.



- Presionar el estribo de empuje hacia abajo y girar en la posición mostrada arriba.

- Poner el aparato en funcionamiento (véase "Limpiar").

- **Mover el aparato hacia la izquierda:** Presionar hacia abajo la parte izquierda del estribo de empuje.

- **Mover el aparato hacia la derecha:** Presionar hacia abajo la parte derecha del estribo de empuje.

Limpieza

- Desplazar hacia arriba el bloqueo del estribo de empuje y girar el estribo de empuje a una posición de trabajo cómoda.

- Conectar los cepillos accionando el interruptor accionamiento de cepillos.

- Conectar la irrigación de cepillos accionando el interruptor solución de detergente.

- Desplazar el aparato con el estribo de empuje sobre la superficie a trabajar (véase "Método de limpieza").

⚠ Precaución

Peligro de daños para el revestimiento del suelo. No utilice el aparato en esa zona.

Pulir

- Desplazar hacia arriba el bloqueo del estribo de empuje y girar el estribo de empuje a una posición de trabajo cómoda.

- Conectar los cepillos accionando el interruptor accionamiento de cepillos.

- Desplazar el aparato con el estribo de empuje sobre la superficie a trabajar (véase "Método de limpieza").

⚠ Precaución

Peligro de daños para el revestimiento del suelo. No utilice el aparato en esa zona.

Nota

Para pulir bajo los objetos de decoración se puede quitar el depósito de agua limpia.

Detención y apagado

- Soltar el interruptor de la solución de limpieza.
- Soltar interruptor para el accionamiento de los cepillos.
- Colocar verticalmente el estribo de empuje y encajarlo.
- Desenchufe el cable de red.

Vaciado del depósito de agua limpia

- Elevar depósito de agua limpia y llevar a instalación de eliminación.

⚠ Advertencia

Respetar la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.


- Retirar tapa de depósito de agua limpia y verter el líquido a través de la entalladura.

Transporte

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.

- Para el transporte sobre un vehículo, fije el aparato para impedir que resbale. Para reducir el espacio requerido, se puede plegar o desmontar el estribo de empuje:
 - Afloje el mango en estrella de la fijación del estribo de empuje.
 - Destornillar los mangos de estrella, retirar los tornillos y retirar la mitad superior del estribo de empuje.



- Aparcar el aparato como se indica más arriba.

Nota


Para volver a poner en marcha, desplazar hacia arriba el bloqueo del estribo de empuje y girar este hacia arriba. Repliegue el soporte para aparcar.

Almacenamiento

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.

Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.



- Abrir el soporte para aparcar.
- Desplazar hacia arriba el bloqueo del estribo de empuje y girar hacia abajo el estribo de empuje sobre el aparato en dirección al depósito de agua limpia y encajarlo.

- Limpiar las regletas de distribución de agua por encima de los cepillos, extraer si es necesario y enjuagar con agua.

Mensualmente

- Limpie el canal de los cepillos.

Anualmente

- Encargue al servicio técnico la revisión anual obligatoria.

Trabajos de mantenimiento

Recambio del cepillo cilíndrico

- Colocar el aparato a un lado.
- Pulsar la tecla de cambio de cepillos y simultáneamente abatir los cepillos rotativos.
- Extraer el cepillo rotativo.
- Insertar los nuevos cepillos rotativos en el arrastrador y encajarlos.

Contrato de mantenimiento

Para garantizar el funcionamiento seguro del aparato, es posible firmar contratos de mantenimiento con el departamento comercial correspondiente de Kärcher.

Protección antiheladas

En caso de peligro de heladas:

- Vaciado del depósito de agua limpia
- Pulsar el interruptor de solución de detergente hasta que ya no salga agua.
- Guarde el aparato en un lugar protegido de las heladas.

Averías

⚠ Peligro

Peligro de lesiones

Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, desenchúfelo:

Precaución

Si se sale agua se puede dañar el aparato.

Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato quitar el depósito de agua limpia:

Plan de mantenimiento

Después del trabajo

Precaución

Peligro de daños en la instalación. No salpique al aparato con agua ni utilice detergentes agresivos.

- Vaciar el depósito de agua limpia.
- Llenar el depósito de agua limpia con agua limpia y aclarar el aparato para evitar sedimentos.
- Retirar el agua restante del depósito de agua limpia.
- Comprobar la junta de la válvula de bola en el depósito de agua limpia.
- Dejar secar el depósito antes de cerrarlo para evitar que coja olor.
- Limpie el aparato por fuera con un trapo húmedo ligeramente empapado en una solución jabonosa suave.
- Compruebe si los cepillos presentan desgaste y, en caso necesario, cámbielos.

Averías

Avería	Modo de subsanarla
No se puede poner en marcha el aparato	Compruebe si está enchufada la clavija de red Fusible de la toma de corriente demasiado bajo, buscar una toma de corriente adecuada.
Caudal de agua insuficiente	Compruebe el nivel de agua limpia y, de ser necesario, llene el depósito. Limpie la válvula de bola del depósito de agua limpia. Comprobar si el depósito de agua limpia está asentado correctamente en el aparato. Filtro en depósito de agua limpia obstruido, limpiar filtro. Extraer las regletas de distribución de agua por encima de los cepillos y enjuagar con agua. Comprobar si los tubos están atascados, si es necesario limpiar.
Resultados de limpieza insuficientes	Compruebe si los cepillos presentan desgaste y, en caso necesario, cámbielos. Utilizar los cepillos rotativos adecuados al tipo de suciedad y el tipo de suelo.
Los cepillos no giran	Compruebe si hay cuerpos extraños bloqueando los cepillos y, de ser así, elimínelos. El interruptor de protección contra sobrecorriente se ha activado. El interruptor de protección contra sobrecorriente vuelve a activar el servicio después de un minuto como máximo.
El aparato vibra	Los cepillos rotativos no son redondos. Cambiar los cepillos rotativos

Datos técnicos

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Potencia			
Tensión nominal	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Consumo medio de potencia	W	1300	
Potencia del motor de barrido	W	2100	
Impedancia de red máxima permitida	Ohm	0.396+j0.248	
Categoría de protección			IPX4
Anchura de trabajo	mm	400	
Diámetro cepillos	mm	96	
Nº de rotaciones de los cepillos	1/min	1100	
Medidas y pesos			
Potencia teórica por metro cuadrado	m ² /h	400	
Volumen del depósito de agua limpia	l	10	
Longitud (sin estribo de empuje)	mm	490	
Anchura	mm	460	
Altura (sin estribo de empuje)	mm	250	
Peso (sin contenido del depósito, sin cepillos)	kg	38	
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-67			
Valor total de oscilación de los brazos	m/s ²	<2,5	
Inseguridad K	m/s ²	0,2	
Nivel de presión acústica L _{pA}	dB(A)	73	
Inseguridad K _{pA}	dB(A)	1	

Accesorios

		Nº referencia	Unidad	Aparato necesita pieza
Cepillo rotativo, rojo (medio, estándar)	Para limpiar pavimentos de poca suciedad o delicados.	4.762-249.0	1	2
Cepillo rotativo, verde (Grit)	Para limpiar pavimentos muy sucios.	4.762-252.0	1	2
Cepillo rotativo, naranja (alto/profundo)	Para frotar pavimentos con estructura (alicatado de seguridad etc.)	4.762-251.0	1	2
Cepillo rotativo, blanco (suave)	Para pulir pavimentos.	4.762-250.0	1	2
Eje de cilindro pad	Para alojamiento del pad del cilindro.	4.762-228.0	1	2
Almohadilla, muy suave, blanca	Para limpiar y pulir pavimentos delicados.	6.369-727.0	1	2
Almohadilla, suave, amarilla	Para pulir pavimentos.	6.369-724.0	1	2
Almohadilla, suavidad media, rojo	Para limpiar pavimentos ligeramente sucios.	6.369-726.0	1	2
Almohadilla, dura, verde	Para limpiar pavimentos de suciedad normal hasta grande.	6.369-725.0	1	2
Rodillos de microfibra	Para eliminar el velo gris	4.114-003.0	1	2
cable de prolongación	20 m	6.647-022.0	1	1

Declaración CE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: Limpiaescalones

Modelo: 1.783-xxx

Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normas nacionales aplicadas

-

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tfno.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del accesorio serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Piezas de repuesto

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- En el área de servicios de www.kaercher.com encontrará más información sobre piezas de repuesto.

Persona autorizada para la documentación:
S. Reiser

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Índice

Avisos de segurança	PT - 1
Funcionamento	PT - 1
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina	PT - 1
Protecção do meio-ambiente	PT - 1
Elementos de manuseamento	PT - 2
Antes de colocar em funcionamento	PT - 2
Funcionamento	PT - 2
Transporte	PT - 4
Armazenamento	PT - 4
Conservação e manutenção	PT - 4
Avarias	PT - 5
Acessórios	PT - 7
Dados técnicos	PT - 6
Declaração CE	PT - 7
Garantia	PT - 7
Peças sobressalentes	PT - 7

Avisos de segurança

Antes da primeira utilização do aparelho, leia estas Instruções de Serviço e a brochura anexa "Indicações de segurança para aparelhos de limpeza com escovas e aparelhos de extracção por pulverização", 5.956-251.

Símbolos no Manual de Instruções

Perigo

Para um perigo eminent que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Advertência

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Atenção

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

Funcionamento

O aparelho é utilizado para a limpeza húmida ou para o polimento de pavimentos planos.

Duas escovas rotativas, com sentidos de rotação inversos, limpam o chão com o auxílio do líquido de limpeza adicionado. Uma largura de trabalho de 400 mm e uma capacidade de 10 l do depósito da água fresca permitem uma limpeza efectiva.

A alimentação pela rede permite um alto rendimento sem limitar o tempo operacional.

Aviso

O aparelho pode ser equipado com vários acessórios conforme as respectivas tarefas de limpeza. Consulte o nosso catálogo ou visite-nos na Internet sob www.karcher.com.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilize esta lavadora de pavimento exclusivamente em conformidade com as indicações destas Instruções de Serviço.

- O aparelho só pode ser utilizado para a limpeza de pisos lisos não sensíveis à humidade e ao polimento. O aparelho deve ser utilizado com temperaturas entre +5°C e +40°C.
- O aparelho não é apropriado para a limpeza de solos congelados (p. ex. em armazéns frigoríficos).
- O aparelho só pode ser equipado com acessórios e peças sobressalentes originais.
- O aparelho foi concebido para a limpeza de soalhos interiores ou de superfícies cobertas por telhados. Noutros campos de aplicação, tem que ser testada a utilização de escovas alternativas.
- O aparelho não está preparado para a limpeza de vias de comunicação públicas.
- Este aparelho, juntamente com os acessórios e peças sobressalentes da Kärcher, destina-se ao uso industrial, p. ex. em oficinas, gastronomia e na limpeza de edifícios.


Protecção do meio-ambiente

	Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, mas sim para uma unidade de reciclagem.
	Os aparelhos usados contêm materiais preciosos recicláveis que devem ser entregues numa unidade de reciclagem. Baterias, óleo e produtos semelhantes não devem ser eliminados directamente no meio ambiente. Por isso, eliminate os aparelhos usados através de sistemas de recolha adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>




- 1 Cilindros de escova
- 2 Botão da substituição das escovas
- 3 Roda de transporte
- 4 Gancho de alívio de tensão
- 5 Alavanca de avanço
- 6 Botão da solução de limpeza
- 7 Interruptor do accionamento das escovas
- 8 Suporte da roda de transporte
- 9 Ficha de rede
- 10 Retenção da alavanca de manobra
- 11 Tampa do depósito de água limpa
- 12 Tanque de água fresca
- 13 Apoio de estacionamento
- 14 Botão de desbloqueio da roda de transporte

Identificação da cor

- Os elementos de comando para o processo de limpeza são amarelos.
- Os elementos de comando para a manutenção e o serviço são cinza claros.

Antes de colocar em funcionamento

Montar a alavanca de avanço



Atenção

Perigo de danos. Não apertar o cabo durante a montagem.

- Deslocar a retenção da alavanca de avanço para cima.
- Posicionar a metade inferior da alavanca de avanço na vertical e engatar.

- Deslocar a parte superior da alavanca de avanço sobre a parte inferior.
- Encaixar o parafuso, aparafusar o manípulo em estrela e apertar.
- Fixar o cabo no gancho do cabo da alavanca de avanço.

Montar as escovas

Montar as escovas antes da colocação em serviço (veja "Trabalhos de manutenção").

Funcionamento

Aviso

Soltar o botão do accionamento do mecanismo das escovas para uma colocação fora de serviço imediata do mecanismo das escovas.

Encher produtos de consumo

Atenção

Perigo de danos. Utilizar somente os detergentes recomendados. Se o operador utilizar outros detergentes, corre maiores riscos relativamente à segurança no funcionamento, ao perigo de acidentes e reduz a vida útil do aparelho. Utilizar só detergentes isentos de diluentes, ácido clorídrico e ácido fluorídico.

Ter atenção aos avisos de segurança nos detergentes.

Aviso


Não utilizar detergentes que desenvolvam muita espuma. Observar os avisos de dosage.

Aplicação	Detergente
Limpeza de conservação de solos resistentes à água	RM 746 RM 780
Limpeza de conservação de superfícies brilhantes (p.ex. granito)	RM 755 es
Limpeza de conservação e limpeza profunda de pavimentos industriais	RM 69 ASF
Limpeza de conservação e limpeza profunda de ladrilhos de alta precisão	RM 753
Limpeza de conservação de ladrilhos em zonas sanitárias	RM 751
Limpeza e desinfecção em zonas sanitárias	RM 732
Eliminação de camadas agarradas a todos os pavimentos resistentes aos álcalis (p.ex. PVC)	RM 752
Eliminação de camadas agarradas aos tapetes de linóleo.	RM 754

- Abrir a tampa do depósito de água limpa.
- Adicionar a solução de detergente com água. Temperatura máxima do líquido 50 °C.
- Fechar a tampa do depósito de água limpa.

Deslocar até ao local de utilização

- Posicionar a alavanca de avanço na vertical e encaixar.



- Inserir e encaixar os eixos das rodas de transporte nos furos do aparelho.
- Bascular o aparelho e deslocar as rodas de transporte para o local de aplicação.

No local de aplicação:

- Pressionar o botão de desbloqueio da roda de transporte e retirá-la.
- Inserir as rodas de transporte até ao batente do suporte da roda de transporte.


Estabelecer a ligação à rede

⚠ Perigo

Controlar o cabo de ligação de rede do aparelho quanto a eventuais danos, antes de cada operação. Não colocar o aparelho em funcionamento se o cabo do mesmo estiver danificado. Requerer a substituição do cabo danificado por um electricista.

⚠ Advertência

A impedância de rede máx. permitida no ponto de conexão eléctrica (vide dados técnicos) não pode ser excedida.



- Pendurar o terminal do cabo de extensão como laço no gancho de alívio de tensão
- Ligar a ficha de rede.


⚠ Advertência

Perigo de choque eléctrico, Evitar o contacto do cabo de rede com as escovas e discos rotativos.

Método de limpeza

Deslocar o aparelho para a frente e para trás


- Posicionar a alavanca de avanço na vertical e encaixar.



- Pressionar a alavanca de avanço para baixo e rodar na direcção indicada.
- Colocar o aparelho em funcionamento (ver "Limpar" e deslocar para a frente e para trás sobre a superfície que pretende tratar).

Deslocar o aparelho na lateral.

- Posicionar a alavanca de avanço na vertical e encaixar.



- Pressionar a alavanca de avanço para baixo e rodar na direcção indicada.

- Colocar o aparelho em funcionamento (ver "Limpar").

- Deslocar o aparelho para a esquerda: Pressionar a alavanca de avanço, do lado esquerdo, para baixo.

- Deslocar o aparelho para a direita: Pressionar a alavanca de avanço, do lado direito, para baixo.

Limpar

- Deslocar o dispositivo de retenção da alavanca de avanço para cima e girar a alavanca de avanço para uma altura de trabalho confortável.

- Ligar as escovas, premindo o botão do accionamento das escovas.

- Ligar a irrigação das escovas através do accionamento do botão da solução de limpeza.

- Conduzir o aparelho através da alavanca de avanço sobre a superfície a limpar (ver "Método de limpeza").

⚠ Atenção

Perigo de danificação do pavimento. Não operar o aparelho demasiado tempo no mesmo lugar.

Polir

- Deslocar o dispositivo de retenção da alavanca de avanço para cima e girar a alavanca de avanço para uma altura de trabalho confortável.

- Ligar as escovas, premindo o botão do accionamento das escovas.

- Conduzir o aparelho através da alavanca de avanço sobre a superfície a limpar (ver "Método de limpeza").

⚠ Atenção

Perigo de danificação do pavimento. Não operar o aparelho demasiado tempo no mesmo lugar.

Aviso

Para o polimento por baixo de mobília é possível retirar o depósito da água limpa (fresca).

Parar e desligar

- Soltar o botão da solução de limpeza.

- Soltar o botão do accionamento das escovas.

- Posicionar a alavanca de avanço na vertical e encaixar.

- Tirar o cabo de rede.

Esvaziar o depósito de água limpa

- Levantar o depósito de água limpa e transportar para a unidade de eliminação.

⚠️ Advertência

Respeitar as normas locais sobre tratamento de esgotos.

- Retirar a tampa do depósito da água limpa e evacuar a água através do entalhe.

Transporte

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.

- Ao transportar o aparelho num veículo, o mesmo deve estar protegido contra deslocamentos.

A alavanca de avanço pode ser dobrada ou desmontada, a fim de diminuir a ocupação do espaço:


- Soltar os punhos estrelados da fixação do arco de empurro.
→ Desaparafusar os punhos estrelados, retirar os parafusos e retirar a metade superior da alavanca de avanço.

Armazenamento


Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.

Este aparelho só pode ser armazenado em espaços fechados e cobertos.



- Abrir o apoio de estacionamento.
→ Deslocar o dispositivo de retenção da alavanca de avanço para cima e girar a alavanca de avanço sobre o aparelho e na direcção do depósito da água limpa, para baixo e engatar.



- Imobilizar o aparelho conforme supralustrado.

Aviso

Para a recolocação em funcionamento deve-se deslocar a alavanca de avanço para cima e girar a alavanca de avanço para cima. Fechar o apoio de estacionamento.

Conservação e manutenção

⚠️ Perigo

Perigo de lesões!

Retirar a ficha da tomada antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

Atenção

Perigo de danos para o aparelho devido à saída de água. Retirar o depósito da água limpa antes de realizar trabalhos no aparelho.

Plano de manutenção

Após o trabalho

Atenção

Perigo de danos. Não borifar o aparelho com água e não usar nenhum detergente agressivo.

- Esvaziar o depósito de água limpa.
→ Encher o depósito de água limpa com água limpa e lavar o aparelho, de modo a evitar encrustações e depósitos.
→ Retirar a água residual do depósito de água limpa.
→ Verificar o vedante da válvula esférica no depósito de água limpa.
→ Permitir a secagem do depósito antes de o fechar, de modo a evitar a formação de odores.
→ Limpar a parte exterior do aparelho com um pano embebido em barrela.
→ Verificar se há desgaste nas escovas e substituí-las, se necessário.
→ Limpar as barras de distribuição da água acima das escovas, em caso de

necessidade retirar e enxaguar com água.

Mensalmente

- Limpar o túnel das escovas.

Anualmente

- Encarregue a Assistência Técnica da inspecção prescrita.

Trabalhos de manutenção

Substituir as escovas rotativas

- Pousar o aparelho para o lado.
→ Premir o botão para a substituição das escovas e girar simultaneamente o cilindro das escovas para baixo.
→ Retirar a escova rotativa.
→ Encaixar o novo cilindro das escovas no dispositivo de arrastamento.

Contrato de manutenção

Para um serviço seguro do aparelho podem ser concluídos contratos de manutenção com os escritórios de venda da Kärcher correspondentes.

Protecção contra o congelamento

No caso de perigo de geadas:

- Esvaziar o depósito de água limpa.
→ Premir o botão da solução de limpeza até não sair mais nenhuma água.
→ Guardar o aparelho num local protegido contra geadas.

Avarias

⚠️ Perigo

Perigo de lesões!

Retirar a ficha da tomada antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

Atenção

Perigo de danos para o aparelho devido à saída de água. Retirar o depósito da água limpa antes de realizar trabalhos no aparelho.

Em caso de avarias, que não possam ser solucionadas com a ajuda desta tabela, deverá recorrer à Assistência Técnica.

Avarias

Avaria	Eliminação da avaria
O aparelho não entra em funcionamento	Verificar se a ficha de rede está introduzida. A protecção fusível da tomada é insuficiente. Procurar uma tomada adequada.
Quantidade de água insuficiente	Controlar o nível da água limpa e, se necessário, encher o depósito Limpar a válvula esférica no depósito da água limpa. Verificar o posicionamento correcto do depósito de água limpa no aparelho. Filtro no depósito da água limpa entupido; limpar o filtro. Retirar as barras de distribuição da água acima das escovas e enxaguar com água. Controlar as mangueiras quanto a entupimento e limpá-las sempre que necessário.
Resultados de limpeza insuficientes	Verificar se há desgaste nas escovas e substituí-las, se necessário. Escolher cilindros de escovas adequados ao tipo de sujidade e ao tipo de pavimento.
As escovas não rodam	Verificar se algum corpo estranho está a bloquear as escovas. Remover os corpos estranhos, se for necessário. O disjuntor de protecção contra sobrecargas disparou. O disjuntor de protecção contra sobre-cargas desbloqueia o funcionamento passado no máx. 1 minuto.
Aparelho vibra	As escovas rotativas não estão excéntricas; substituir.

Dados técnicos

	1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Potência		
Tensão nominal	V/Hz	220...240 / 1~50 230 / 1~60
Consumo de potência médio	W	1300
Potência do motor das escovas	W	2100
Impedância da rede máx. permitida	Ohm	0.396+j0.248
Tipo de protecção		IPX4
Largura de trabalho	mm	400
Diâmetro da escova	mm	96
Velocidade da escova	1/min	1100
Medidas e pesos		
Desempenho teórico por superfície	m ² /h	400
Volume do depósito da água limpa	l	10
Altura (sem arco de empurro)	mm	490
Largura	mm	460
Altura (sem arco de empurro)	mm	250
Peso (sem capacidade do depósito, sem escovas)	kg	38
Valores obtidos segundo EN 60335-2-67		
Valor total de vibração dos braços	m/s ²	<2,5
Insegurança K	m/s ²	0,2
Nível de pressão acústica L _{pA}	dB(A)	73
Insegurança K _{pA}	dB(A)	1

Acessórios

		N.º de encomenda	Unidades	Peca necessária para o aparelho
Escova rotativa, vermelha (média, padrão)	Para a limpeza de soalhos pouco sujos ou soalhos sensíveis.	4.762-249.0	1	2
Escova rotativa, verde (Grit)	Para a limpeza de soalhos muito sujos.	4.762-252.0	1	2
Escova rotativa, laranja (alta/baixa)	Para esfregar pavimentos sobre estruturas (mosaicos de segurança, etc.).	4.762-251.0	1	2
Escova rotativa, branca (macia)	Para o polimento de soalhos.	4.762-250.0	1	2
Eixo do cilindro de pad	Para admissão do feltro rotativo	4.762-228.0	1	2
Feltro, muito macio, branco	Para limpeza e para polimento de pavimentos sensíveis.	6.369-727.0	1	2
Feltro, macio, amarelo	Para o polimento de soalhos.	6.369-724.0	1	2
Feltro, média suavidade, vermelho	Para a limpeza do soalhos pouco sujos.	6.369-726.0	1	2
Feltro, duro, verde	Para a limpeza de soalhos com sujidade normal até forte sujidade.	6.369-725.0	1	2
Cilindro de microfibra	Para a eliminação de foscagem	4.114-003.0	1	2
Cabo de extensão	20 m	6.647-022.0	1	1

Declaração CE

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

Produto: detergente para o solo

Tipo: 1.783-xxx

Respectivas Directrizes da CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normas nacionais aplicadas

-

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

S. Reiser

Garantia

Em cada país são válidas as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no seu acessório durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate de um defeito de material ou de fabrico. Em caso de garantia, dirija-se, munido do comprovativo de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

Peças sobressalentes

- Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizados pelo fabricante do aparelho. Acessórios e Peças de Reposição Originais - fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado em segurança e isento de falhas.
- No final das Instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.
- Para mais informações sobre peças sobressalentes, consulte na página www.kaercher.com o ponto dos serviços.

Responsável pela documentação:



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger	DA - 1
Funktion	DA - 1
Bestemmelsesmæssig anvendelse	DA - 1
Miljøbeskyttelse	DA - 1
Betjeningselementer	DA - 2
Inden idrifttagning	DA - 2
Drift	DA - 2
Transport	DA - 3
Opbevaring	DA - 4
Pleje og vedligeholdelse	DA - 4
Fejl	DA - 5
Tilbehør	DA - 7
Tekniske data	DA - 6
Overensstemmelseserklæring	DA - 7
Garanti	DA - 7
Reservedele	DA - 7

Sikkerhedsanvisninger

Læs og følg denne betjeningsvejledning samt den vedlagte brochure med sikkerhedsanvisninger for børsterengøringsmaskiner og tæpperensere, 5.956-251, inden maskinen tages i brug første gang.

Symbolerne i driftsvejledningen

⚠ Risiko

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

⚠ Advarsel

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.

Forsiktig

En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeeskader.

Funktion

Maskinen anvendes til vådrensnings eller til at polere jævne gulvflader.

To modsat kørende børstevalser renser gulvet ved hjælp af den tilsatte rengøringsvæske. En arbejdsbredde på 400 mm og en kapacitet for rensemiddelbeholderne på 10 l muliggør en effektiv rengøring.

Driften via lysnettet giver mulighed for stor effektivitet uden begrænsning af arbejdstiden.

OBS

Svarende til den enkelte rengøringsopgave kan maskinen udstyres med forskelligt tilbehør. Spørg efter vores katalog eller besøg os på Internettet på www.kaercher.com.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Brug skuremaskinen kun i overensstemmelse med angivelserne i denne driftsvejledning.

- Maskinen må kun benyttes til rengøring af ikke-fugtighedsfølsomme og ikke-polteringsfølsomme glatte gulve.
Anvendelsestemperaturområdet ligger mellem +5°C og +40°C.
- Maskinen er ikke egnet til rengøring af frosne gulve (f.eks. i kølehus).
- Maskinen må kun udstyres med originalt tilbehør og originale reservedele.
- Maskinen er udviklet til rengøring af indendørs gulve eller tagoverdækkede flader. Ved andre anvendelsesområder skal brugen af alternative børster kontrolleres.
- Maskinen er ikke beregnet til rengøring af offentlige færdselsårer.
- Denne maskine er beregnet til erhvervsmæssig brug, f.eks. til håndværk, gastronomi og rengøringsvirksomheder med tilbehør og reservedele, som blev godkendt af Kärcher.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.




Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Betjeningselementer




- 1 Børstevalser
- 2 Knap "Børsteskift"
- 3 Tranporthjul
- 4 Trækaflastningskrog
- 5 Bøjle
- 6 Kontakt "Rengøringsopløsning"
- 7 Kontakt børstedrev
- 8 Holder "Transporthjul"
- 9 Netstik
- 10 Låsemekanisme skubbebøjle
- 11 Dæksel til friskvandsbeholder
- 12 Ferskvandtank
- 13 Parkeringsstøtte
- 14 Åbningsknap "Transporthjul"

Farvekodning

- Betjeningselementer til rengøringsprocessen er bul.
- Betjeningselementer til vedligeholdelse og service er lysegrå.

Inden idrifttagning

Monter forsydningsbøjlen



Forsigtig

Risiko for beskadigelse. Kablet må ikke knækkes under monteringen.

- ➔ Skub skubbebøjlen låseanordning op ad.
- ➔ Sæt skubbebøjlen nederste halvdel lodret og lad den gå i hak.
- ➔ Skub den øvre halvdel af skubbebøjlen over den nedre halvdel af skubbebøjlen.

- ➔ Stik skruen igennem og skru stjernehåndtaget på og stram det.
- ➔ Fastgør kablet på skubbebøjlens kabelkrog.

Montering af børster

Børsterne skal monteres før maskinen kan tages i brug (se "Vedligeholdelsesarbejder").

Drift

OBS

For en øjeblikkelig ud-af-drifttagning af børstedrevet, giv slip for knap "Børstedrev".

Påfyldning af driftsstoffer

Forsigtig

Risiko for beskadigelse. Brug kun de anbefalede rengøringsmidler. Ved brug af andre rengøringsmidler bærer brugeren den forøgede risiko med hensyn til driftssikkerhed og ulykkesrisiko og reduceringen af maskinens livstid. Brug kun rengøringsmidler, der ikke indeholder opløsningsmidler, salt- eller oxidsyre.

Tag højde for sikkerhedsanvisningerne på rensemidlerne.

OBS


Brug ikke stærkt skummende rengøringsmidler. Overhold doseringsanvisningerne. Anbefalede rengøringsmidler:

Anvendelse	Rensemiddel
Vedligeholdelsesrensning af alle vandbestandige gulve	RM 746 RM 780
Vedligeholdelsesrensning af glinsende overflader (f.eks. granit)	RM 755 es
Vedligeholdelsesrensning og hovedrengeøring af industrigulve	RM 69 ASF
Vedligeholdelsesrensning og hovedrengeøring af fliser af fint stentøj	RM 753
Vedligeholdelsesrensning af fliser inden for sundhedsområdet	RM 751
Rensning og desinfektion inden for sundhedsområdet	RM 732
Fjernelse af alle alkalibestandige gulvbelægninger (f.eks. PVC)	RM 752
Fjernelse af linoleumgulvbelægninger	RM 754

- Åbn dækslet til friskvandsbeholderen.
- Påfyld vand-resemiddelblanding. Væskens max. temperatur 50 °C.
- Luk dækslet til friskvandsbeholderen.

Kørsel til arbejdsstedet

- Sæt skubbebøjlen lodret og lad den gå i hak.



- Sæt transporthjulenes aksler ind i hullerne på maskinen og lad dem gå i hak.
- Tip maskinen til siden og skub den på transporthjulene til arbejdsstedet.

På arbejdsstedet:

- Tryk på åbningsknappen "Transport-hjul" og træk transporthjulet ud.
- Stik transporthjulene til anslaget i holderen "Transporthjul".


Tilslutning til strømforsyningen

⚠ Risiko

Kontroller maskinens strømtilslutningsledning før hvert brug med hensyn til skader. Maskinen må aldrig bruges med et beskadiget kabel. Et beskadiget kabel skal udskiftes af en el-installatør.

⚠ Advarsel

Den maksimal tilladelige netimpedans ved el-tilslutningspunktet (se tekniske data) må ikke overskrides.



- Forlængerledningens ende hænges som sløjfe ind i trækaflastningens krog.
- Sæt netstikket i.


⚠ Advarsel

Fare for elektriske stød, strømledninger må ikke komme i kontakt med roterende børster eller pads.

Rengøringsmetode

Bevæg maskinen frem og tilbage


- Sæt skubbebøjlen lodret og lad den gå i hak.



- Tryk skubbebøjlen nedad og drej det til den foroven viste stilling.
- Tag maskinen i brug (se "Rengøring") og skub maskinen frem og tilbage over rengøringsfladen.

Bevæg maskinen frem og tilbage på siden.

- Sæt skubbebøjlen lodret og lad den gå i hak.



- Tryk skubbebøjlen nedad og drej det til den foroven viste stilling.
- Tag maskinen i brug (se "Rengøring").
- **Bevæg maskinen til venstre:** Tryk skubbebøjlen nedad på venstre side.
- **Bevæg maskinen til højre:** Tryk skubbebøjlen nedad på højre side.

Rensning

- Skub skubbebøjlens låseanordning opad og sving skubbebøjlen til en bekvem arbejdshøjde.
- Tænd børsterne ved at trykke på kontakt "Børstedrev".
- Tænd børsternes vanding via kontakt "Rengøringsopløsning".
- Kør maskinen via skubbebøjlen over arbejdsoverfladen (se "Rengøringsmetode").

⚠ Forsigtig

Risiko for at beskadige gulvbelægningen. Brug maskinen ikke på stedet.

Polering

- Skub skubbebøjlens låseanordning opad og sving skubbebøjlen til en bekvem arbejdshøjde.
- Tænd børsterne ved at trykke på kontakt "Børstedrev".
- Kør maskinen via skubbebøjlen over arbejdsoverfladen (se "Rengøringsmetode").

⚠ Forsigtig

Risiko for at beskadige gulvbelægningen. Brug maskinen ikke på stedet.

OBS

Til polering under møbler og genstande, kan ferskvands- og snavsevandstanken fjernes.

Standse og stille til siden

- Giv slip for kontakt "rengøringsopløsning".
- Giv slip for kontakt "Børstedrev".
- Sæt skubbebøjlen lodret og lad den gå i hak.
- Træk netstikket ud.

Tømning af friskvandstanken

- Løft ferskvandtanken og bær den til bortsaffelsesindretningen.

⚠ Advarsel

Følg de lokale bestemmelser vedrørende behandling af spildevand.

- Fjern ferskvandstankens dæksel og tøm tanken over kærven.

Transport

⚠ Forsigtig

Fare for person- og materialeeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.

- Når maskinen skal transporteret på et køretøj, skal den sikres mod at kunne skride ud.


For at gøre maskinen mindre pladskrævende kan skubbebøjlen foldes sammen eller adskilles:

- Løsn bøjlefastsprændingens stjerne-greb.
- Skru stjernegrebene af, fjern skruerne og løft den øverste skubbebøjle-halvdelen af.


Opbevaring

Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring. Denne maskine må kun opbevares indendørs.



- Parkeringsstøtten klappes ud.
- Skub skubbebøjlens låseanordning opad og sving skubbebøjlen over maskinen i retning ferskvandstank nedad og lad den gå i hak.



- Sæt maskinen på plads som vist oven.

OBS

Tag maskinen i brug igen ved at skubbe skubbebøjlens låseanordning opad og svinge skubbebøjlen opad. Parkeringsstøtten klappes sammen.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ Risiko

Fysisk Risiko!

Træk netstikket inden der arbejdes på maskinen.

Forsigtig

Risiko for beskadigelse af maskinen på grund af udløbende vand. Fjern ferskvandstanken inden der arbejdes på maskinen.

Vedligeholdelsesskema

Efter arbejdet

Forsigtig

Risiko for beskadigelse. Spul ikke maskinen med vand, og brug ikke aggressive rengøringsmidler.

- Tøm ferskvandstanken.
- Fyld ferskvandstanken med klart vand og spul maskinen for at undgå aflejninger.
- Fjern resterende vand fra ferskvandstanken.
- Kontroller tætningen af ferskvandstankens kugleventil.
- For at undgå generende lugte, skal tanken tørres inden den lukkes.
- Rengør maskinen udvendigt med en fugtig klud vædet i mild vaskelud.
- Kontroller børsterne for slid, udskift dem ved behov.
- Rens vandspredningslisterne ovenfor børsterne, træk dem ud efter behov og skyd dem med vand.

En gang om måneden

- Rengør børstetunnellen.

Hvert år

- Få kundeservice til at udføre det foreskrevne eftersyn.

Vedligeholdelsesarbejder

Udskiftning af børstevalser

- Læg maskinen på siden.
- Tryk knap "Børsteskift" og drej børstevalsen samtidig nedad.
- Træk børstevalse ud.
- Sæt en ny børstevalse på medbringeren og lad den gå i hak.

Serviceaftale

For at sikre en pålidelig drift af maskinen kan der indgås serviceaftaler med det nærmeste Kärcher-salgskontor.

Frostbeskyttelse

Ved frostrisiko:

- Tømning af friskvandstanken.
- Tryk så længe på knappen "Rengøringsopløsning" indtil der ikke længere træder vand ud.
- Stil maskinen i et frostsikkert rum.

Fejl

⚠ Risiko

Fysisk Risiko!

Træk netstikket inden der arbejdes på maskinen.

Forsigtig

Risiko for beskadigelse af maskinen på grund af udløbende vand. Fjern ferskvandstanken inden der arbejdes på maskinen.

Kontakt kundeservice ved fejl, som ikke kan afhjælpes ved hjælp af denne tabel.

Fejl

Fejl	Afhjælpning
Maskinen kan ikke startes	Kontroller, om netstikket er sat i Stikdåsens sikring er for lav, find en egnet stikdåse.
Utilstrækkelig vandmængde	Kontroller ferskvandsstanden, fyld beholderen op ved behov Rens ferskvandstankens kugleventil. Kontroller, om ferskvandstanken sidder korrekt på maskinen. Filteret i ferskvandstanken tilstoppet,rens filteret. Træk vandspredningslisterne ud ovenfor børsterne og skyl dem med vand. Kontroller om slangerne er tilstoppet,rens ved behov.
Utilstrækkeligt rengøringsresultat	Kontroller børsterne for slid, udskift dem ved behov. Brug den passende børste til tilsmudsningstypen og gulvbelægningen.
Børsterne drejer ikke	Kontroller, om fremmedlegemer blokerer børsterne, fjern i givet fald fremmedlegemerne Overstrømsbeskyttelseskontakten blev aktiveret. Overstrømsbeskyttelseskontakten frigiver driften igen efter max. et minut.
Maskinen vibrerer.	Børstevalserne er urund, udskift børstevalserne.

Tekniske data

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Effekt			
Mærkespænding	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Mellemste optagne effekt	W	1300	
Børstemotorydelse	W	2100	
Maksimalt tilladelig netimpedans	Ohm	0.396+j0.248	
Kapslingsklasse		IPX4	
Arbejdsbredde	mm	400	
Børstediameter	mm	96	
Børsteomdrejningstal	1/min	1100	
Mål og vægt			
Teoretisk fladeydelse	m ² /h	400	
Ferskvandstankens volumen	l	10	
Længde (uden bøjle)	mm	490	
Bredde	mm	460	
Højde (uden bøjle)	mm	250	
Vægt (uden tankindhold, uden børste)	kg	38	
Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-67			
Samlet svingningsværdi arme	m/s ²	<2,5	
Usikkerhed K	m/s ²	0,2	
Lydtryksniveau L _{pA}	dB(A)	73	
Usikkerhed K _{pA}	dB(A)	1	

			Bestil- lingsnr.	Styk.	Maskinen har brug for styk
Børstevalse, rødt (medium, standard)	Til rengøring af let tilsmudsede eller følsomme gulve.	4.762-249.0	1	2	
Børstevalse, grøn (grit)	Til rengøring af stærk tilsmudsede gulve.	4.762-252.0	1	2	
Børstevalse, orange (høj/lav)	Til skuring af strukturgulve (sikkerhedsfliser osv.).	4.762-251.0	1	2	
Børstevalse, hvid (blød)	Til polering af gulve.	4.762-250.0	1	2	
Pad-valseaksel	Til holdning af valsepads.	4.762-228.0	1	2	
Pad, meget blød, hvid	Til rengøring og polering af følsomme gulve.	6.369-727.0	1	2	
Pad, blød, gul	Til polering af gulve.	6.369-724.0	1	2	
Pad, medium-blød, rød	Til rengøring af let tilsmudsede gulve.	6.369-726.0	1	2	
Pad, grøn, hårdt	Til rengøring af normalt til stærkt tilsmudsede gulve.	6.369-725.0	1	2	
Mikrofibervalse	Til fjernelse af gråligt skær	4.114-003.0	1	2	
Forlængerledning	20 m	6.647-022.0	1	1	

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Gulvrenser

Type: 1,783-xxx

Gældende EF-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

Anvendte harmoniserede standarder

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Anvendte tyske standarder

-

Dokumentationsbefuldmaetget:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på dit tilbehør afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

Reservedele

- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.
- Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
- Yderligere informationen om reservedele finder De under www.kaercher.com i afsnit "Service".

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation



Før første gangs bruk av apparetet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller fø overlevering til neste eier.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsanvisninger	NO - 1
Funksjon	NO - 1
Forskriftsmessig bruk	NO - 1
Miljøvern	NO - 1
Betjeningselementer	NO - 2
Før igangsetting	NO - 2
Drift	NO - 2
Transport	NO - 3
Lagring	NO - 4
Pleie og vedlikehold	NO - 4
Funksjonsfeil	NO - 5
Tilbehør	NO - 7
Tekniske data	NO - 6
CE-erklæring	NO - 7
Garanti	NO - 7
Reservedeler	NO - 7

Sikkerhetsanvisninger

Før maskinen tas i bruk for første gang, må bruker lese nøye gjennom denne bruksanvisningen og følge vedlagte sikkerhetsanvisninger for gulvskuremaskiner og tepperensere, 5.956-251.

Symboler i bruksanvisningen

Fare

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

Funksjon

Maskinen er beregnet for våtrengjøring og polering av jevne gulv.

To kontraroterende børstevalser rengjør gulvet ved hjelp av den påførte rengjøringsvæsken. En arbeidsbredde på 400 mm og friskvanntank på 10 liter, muliggjør en effektiv rengjøring med lange arbeidsøkter. Bruk av nettstrøm muliggjør høy ytelse uten arbeidstidsbegrensning.

Anvisning

Maskinen kan utstyres med forskjelligt tilbehør, avhengig av den enkelte rengjøringsoppgave. Spør etter vår katalog eller besök oss på Internett på www.kaercher.com.

Forskriftsmessig bruk

Denne skuremaskinen må kun brukes iht. denne bruksanvisning.

- Maskinen må kun brukes til rengjøring av glatte gulv som tåler fuktighet og polering.
Brukstemperaturområdet ligger mellom +5°C og +40°C.
- Maskinen er ikke egnet til rengjøring av frosne gulv (f.eks. i kjølerom).
- Til maskinen må det kun brukes originalt tilbehør og originale reservedeler.
- Maskinen er utviklet for rengjøring av gulv inne hhv. overbygde flater. Ved andre bruksområder må bruk av alternativt børster forsøkes.
- Maskinen er ikke beregnet for bruk på offentlig vei.
- Denne maskinen egner seg til industrielt bruk, f.eks. håndtverkere, næringsmiddelinndustri og byggrensgjøring, med ekstraustyr og reservedeler godkjent av Kärcher.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den til en gjenbruksstasjon.




Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan gjenbrukes og som bør sendes til gjenbruk. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingsstasjoner.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

<http://www.kaercher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Betjeningselementer




- 1 Børstevalser
 2 Tast børsteskifte
 3 Transporthjul
 4 Strekkavlastningskroker
 5 Skyvebøyle
 6 Bryter rengjøringsmiddelløsning
 7 Bryter børstedrift
 8 Holder transporthjul
 9 Støpsel
 10 Låsing skyvebøyle
 11 Deksel friskvanntank
 12 Rentvannstank
 13 Parkeringsstøtte
 14 Låsekapp transporthjul

Fargemerking

- Betjeningselementer for rengjøringsprosessen er gule.
- Betjeningselementer for vedlikehold og service er lysegråe.

Før igangsetting

Monter skyvebøylen



Forsiktig!

Fare for skade. Ikke klem kabelen ved montering.

- ➔ Låsing skyvebøyle skyves oppover.
- ➔ Sett nedre del av skyvebøylen loddrett og sett den i lås.
- ➔ Skyv øvre skyvebøylehaldvdel inn på nedre skyvebøylehaldvdel.
- ➔ Sett skruen igjennom og skru på og trekk til stjernehåndtaket.

➔ Kabel festes til kabelkrokene på skyvebøylen.

Montering av børste

Børstene må monteres før igangsetting (se "Vedlikeholdsarbeid").

Drift

Bemerk

Slipp bryter børstedrift for umiddelbar utkobling av børstedriften:

Påfylling av driftsmidler

Forsiktig!

Fare for skade. Det må kun brukes anbefalt rengjøringsmiddel. Brukeren bærer selv risiko for driftssikkerhet, ulykkesfare og redusert levetid av apparatet ved bruk av andre rengjøringsmidler. Det må kun brukes rengjøringsmidler som er fri for løsemidler, saltsyre og andre syrer.

Følg sikkerhetsanvisninger på rengjøringsmiddelet.

Anvisning

Det må ikke brukes sterkt skummende rengjøringsmidler. Følg doseringsanvisningene.


Anbefalte rengjøringsmidler:

Anvendelse	Rengjøringsmiddel
Vedlikeholdsrenjing av alle gulv som tåler vann	RM 746 RM 780
Vedlikeholdsrenjing av glinsende overflater (f. eks. granitt)	RM 755 es
Vedlikeholdsrenjing og grunnrenjing av industrigulv	RM 69 ASF
Vedlikeholdsrenjing og grunnrenjing av keramikkfliser	RM 753
Vedlikeholdsrenjing av fliser i baderom o.l.	RM 751
Rengjøring og desinfisering av baderom o.l.	RM 732
Stripping av alle alkalieholdige underlag (f. eks. PVC)	RM 752
Stripping av linoleumsgolv	RM 754

- Åpne dekselet på friskvanntanken.
- Fylle på blanding av vann og rengjøringsmiddel. Makstempertatur på væsken 50 °C.
- Lukk dekselet på friskvanntanken.

Kjøring til bruksstedet

- Sett skyvebøylen loddrett og sett den i lås.



- Sett inn akslingen for transporthjul i hullene på apparatet, sett i lås.
- Vipp apparatet og skyv det til bruksstedet på transporthjulene.

På bruksstedet:

- Trykk låsetasten for transporthjul og trekk av transporthjul.
- Sett inn transporthjulene til anslag i holder for transporthjul.


Strømtilkobling

⚠ Fare

Strømtilkoblingsledning for apparatet må kontrolleres for skader før hver bruk. Ikke bruk apparat med skadet kabel. Skadet kabel må skiftes av autorisert elektriker.

⚠ Advarsel

Maksimalt tillatt nettimpedans på det elektriske tilkoblingspunktet (se tekniske data) skal ikke overskrides.



- Heng enden på skjøteleddningen som en sløyfe i trekkeavlastningskroken.
- Sett i støpselet.


⚠ Advarsel

Fare for elektrisk støt. Ikke la strømkabelen komme i kontakt med roterende børster eller pads.

Rengjøringsmetode

Beveg apparatet frem og tilbake


- Sett skyvebøylen loddrett og sett den i lås.



- Trykk ned skyvebøylen og drei til stilling vist over..
- Ta apparatet i bruk (se "Rengjøring") og skyv det frem og tilbake over flatene som skal bearbeides.

Beveg apparatet sideveis frem og tilbake

- Sett skyvebøylen loddrett og sett den i lås.



- Trykk ned skyvebøylen og drei til stilling vist over..
- Ta apparatet i bruk (se "rengjøring").
- **Beveg apparatet til venstre.** Trykk skyvebøylen ned på venstre side.
- **Beveg apparatet til høyre:** Trykk skyvebøylen ned på høyre side.

Rengjøring

- Skyv opp låsing på skyvebøyle og sving til en bekvem arbeidshøyde.
- Slå på børstene ved å bruke bryter børstedrift.
- Slå på børste-vann ved å bruke bryter Rengjøringsløsning.
- Før apparatet ved hjelp av skyvebøylen over flatene som skal bearbeides (se "rengjøringsmetode").

⚠ Forsiktig!

Fare for skade på gulvbelegget. La ikke maskinen gå på samme sted.

Polering

- Skyv opp låsing på skyvebøyle og sving til en bekvem arbeidshøyde.
- Slå på børstene ved å bruke bryter børstedrift.
- Før apparatet ved hjelp av skyvebøylen over flatene som skal bearbeides (se "rengjøringsmetode").

⚠ Forsiktig!

Fare for skade på gulvbelegget. La ikke maskinen gå på samme sted.

Bemerk

For å polere under innredningsgjenstander kan rentvannstanken tas av.

Stansing og parkering

- Slipp bryter Rengjøringsløsning.
- Slipp bryter Børstedrift.
- Sett skyvebøylen loddrett og sett den i lås.
- Trekk ut strømledningen.

Tømming av ferskvannstanken

- Ta av rentvannstanken og bær den til avfallsinnretningen.

⚠ Advarsel

Ta hensyn til de lokale utslippsforskrifter.

- Ta av lokk på rentvannstanken og hell ut væsken over kanten.

Transport

⚠ Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.

- Ved transport på et kjøretøy må maskinen sikres mot å skli.

For å redusere plassbehovet kan skyvebøylen klappes sammen eller demonteres.


- Løsne stjernehengselen for skyvebøylenfestet.
- Skru av stjernehåndtak, ta ut skruene og ta av øvre halvdel av skyvebøylen.

Lagring


Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring.

Dette apparatet skal kun lagres innendørs.



- Slå ut parkeringsstøttene.
- Skyv opp låsing på skyvebøyle og sving apparatet ned i retning rentvannstank, la gå i lås.



- Sett apparatet som vist over.

Bemerk

For å ta i bruk igjen skyv opp låsing på skyvebøyle og sving skyvebøylen opp. Slå inn parkeringsstøttene.

Pleie og vedlikehold

⚠ Fare

Fare for skade!

Før alt arbeide på apparatet skal strømkabelen trekkes ut.

Forsiktig!

Fare for skader på apparatet ved vann som renner ut. Ta rentvannstank av apparatet før du utfører arbeide på det.

Vedlikeholdsplan

Når jobben er gjort

Forsiktig!

Fare for skade. Maskinen må ikke rengjøres med vannstråle og det må ikke brukes aggressive rengjøringsmidler.

- Tøm rentvannstanken.
- Fyll rentvannstank med rent vann, spyl apparatet for å unngå avlagringer.
- Fjern resten av vannet fra rentvannstanken.
- Kontroller pakning på kuleventil i rentvannstanken.
- La tankene tørke før du lukker dem for å unngå at det dannes lukt.
- Rengjør maskinen utvendig med en fuktig klut og mild rengjøringsblanding.
- Kontroller børster for ev. slitasje og skift ved behov.
- Rengjør vannfordelerlisten over børsteene, ved behov trekk den ut og spyl med vann.

Månedlig

- Rengjør børstetunnelen.

Årlig

- La en servicemontør fra Kärcher utføre den foreskrevne inspeksjonen.

Vedlikeholdsarbeider

Skifting av børstevalse

- Legg maskinen ned på siden.
- Tast Børsteskifte trykkes og ssamtidig svinges børstevalsen ned.
- Trekk ut børstevalse.
- Sett nye børstevalser på medføreren og lås dem.

Vedlikeholdskontrakt

For å sikre en pålitelig drift av maskinen, kan du tegne en vedlikeholdskontrakt med din Kärcherforhandler.

Frostbeskyttelse

Ved fare for frost:

- Tømming av rentvannstank.
- Trykk tasten Rengjøringsløsning så lenge at det ikke kommer mer vann.
- Oppbevar maskinen på et frostfritt sted.

Funksjonsfeil

⚠ Fare

Fare for skade!

Før alt arbeide på apparatet skal strømkabelen trekkes ut.

Forsiktig!

Fare for skader på apparatet ved vann som renner ut. Ta rentvannstank av apparatet før du utfører arbeide på det.

Dersom det oppstår feil som ikke kan utbedres ved hjelp av denne tabellen, vennligst ring Kärchers serviceavdeling.

Funksjonsfeil

Feil	Retting
Maskinen lar seg ikke starte	Kontroller om støpselet står i stikkontakten. Sikring for stikkontakt for lav, bruk en egnet stikkontakt.
Utilstrekkelig vannmengde	Kontroller friskvannsnivået, fyll opp tank hvis nødvendig. Rengjør kuleventil i rentvannstanken. Kontroller at rentvannstanken sitter korrekt på apparatet. Filter i rentvannstank tilstoppet, rengjør filter. Trekk ut vannfordelerlisten over børstene, spyl den med vann. Kontroller slangene for tilstopping, rengjør ved behov.
Utilstrekkelig rengjøringseffekt	Kontroller børster for ev. slitasje og skift ved behov. Bruk børstevalser som passer til tilsmussingsgrad og gulvbelegg.
Børstene roterer ikke	Kontroller om børstene blokkeres av fremmedlegemer, fjern fremmedlegemer hvis nødvendig Overstrømsbryter er utløst. Overstrømsbryter vil frigjøre driften etter maks ett minutt.
Apparatet vibrerer	Børstevalser er urunde, skift børstevalser.

Tekniske data

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Effekt			
Nettspenning	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Gjennomsnittlig effektbehov	W	1300	
Børstemotoreffekt	W	2100	
Maks. tillatt nettimpedanse	Ohm	0.396+j0.248	
Beskyttelsestype		IPX4	
Arbeidsbredde	mm	400	
Børstediameter	mm	96	
Børsteturall	o/min.	1100	
Mål og vekt			
Teoretisk flateeffekt	m ² /h	400	
Volumer rentvannstank	l	10	
Lengde (uten skyvebøyle)	mm	490	
Bredde	mm	460	
Høyde (uten skyvebøyle)	mm	250	
Vekt (uten tankinnhold, uten børster)	kg	38	
Registrerte verdier etter EN 60335-2-67			
Totalt vibrasjonsnivå armer	m/s ²	<2,5	
Usikkerhet K	m/s ²	0,2	
Støytrykksnivå L _{pA}	dB(A)	73	
Usikkerhet K _{pA}	dB(A)	1	

Tilbehør

		Bestillings-nr.	Ant.	Maskinen trenger
Børstevalse, rød (middels, standard)	Til rengjøring av lite skitne eller ømfintlige gulv	4.762-249.0	1	2
Børstevalse, grønn (grit)	Til rengjøring av meget skitne gulv	4.762-252.0	1	2
Børstevalse, oransje (høy/lav)	Til skrubbing av strukturgulv (sikkerhetsfliser osv.)	4.762-251.0	1	2
Børstevalse, hvit (myk)	Til polering av gulv	4.762-250.0	1	2
Padvalseaksel	For festing av valsepads	4.762-228.0	1	2
Pad, ekstra myk, hvit	For rengjøring og polering av ømfintlige gulv	6.369-727.0	1	2
Pad, myk, gul	Til polering av gulv	6.369-724.0	1	2
Pad, mellommyk, rød	Til rengjøring av lite skitne gulv	6.369-726.0	1	2
Pad, hard, grønn	Til rengjøring av normalt til meget skitne gulv	6.369-725.0	1	2
Mikrofibervvalse	For å fjerne gråbelegg	4.114-003.0	1	2
Skjøteleddning	20 m	6.647-022.0	1	1

CE-erklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EFDirektivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

Produkt: Rengjøringsmaskin til gulv

Type: 1 783-xxx

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

Anvendte overensstemmende normer

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Anvendte nasjonale normer

-

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på tilbehøret blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Reservedeler

- Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet.
- Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.
- Mer informasjon om reservedeler finner du under www.kaercher.com i området Service.

Dokumentasjonsansvarlig:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Innehållsförteckning

Säkerhetsanvisningar	SV - 1
Funktion	SV - 1
Ändamålsenlig användning	SV - 1
Miljöskydd	SV - 1
Reglage	SV - 2
Före idrifttagandet	SV - 2
Drift	SV - 2
Transport	SV - 3
Förvaring	SV - 4
Skötsel och underhåll	SV - 4
Störningar	SV - 5
Tillbehör	SV - 7
Tekniska data	SV - 6
CE-försäkran	SV - 7
Garanti	SV - 7
Reservdelar	SV - 7

Säkerhetsanvisningar

Läs och beakta säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning och medföljande broschyr, Säkerhetsanvisningar för sopmaskiner och sopsugmaskiner 5.956-251, före första användningen.

Symboler i bruksanvisningen

Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

Funktion

Maskinen är avsedd att användas för våtrengöring, eller polering, av jämma golv. Två borstar som rör sig i motsatt riktning rengör golvet med hjälp av den tillfördra rengöringsvätskan. En arbetsbredd på 400 mm och en färskvattentank på 10 l möjliggör en effektiv rengöring. Nätdrift ger hög effekt utan begränsning i användningstid.

Anvisning

Maskinen kan förses med olika tillbehör som passar aktuell rengöringsuppgift. Fråga efter vår katalog eller besök oss på internet under www.kaercher.com.

Ändamålsenlig användning

Använd endast skurmaskinen enligt anvisningar i denna bruksanvisning.

- Maskinen får endast användas för rengöring av släta golv som ej är känsliga mot fukt och polering. Arbetstemperaturen ligger mellan +5°C och +40°C.
- Maskinen lämpar sig inte för rengöring av frusna golv (ex. i kylrum).
- Maskinen får endast utrustas med tillbehör och reservdelar i originalutförande.
- Maskinen har konstruerats för rengöring inomhus alt. för ytor under tak. Vid användning på andra områden måste kontrolleras om andra borstar ska användas.
- Maskinen är inte avsedd för rengöring av allmänna vägar.
- Denna maskin är avsedd för yrkesmässig användning, t.ex. hantverk, gastronomi, och rengöring av byggnader, med tillbehör och reservdelar godkända av Kärcher.

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.




Kasserade aggregat innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna därför skrotade aggregat till lämpligt återvinningssystem.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>




- 1 Borstvalsar
 2 Knapp bortsbyte
 3 Transporthjul
 4 Dragavlastningshakar
 5 Skjuthandtag
 6 Brytare rengöringslösning
 7 Reglage borstdrivning
 8 Fäste transporthjul
 9 Nätkontakt
 10 Låsning skjutbygel
 11 Lock färskvattentank
 12 Färskvattentank
 13 Parkeringsstöd
 14 Upplåsningsknapp transporthjul

Färgmärkning

- Manöverelement för rengöringsprocessen är gula.
- Manöverelement för underhåll och service är ljusgrå.

Före idräfttagandet

Montera skjutbygeln



Varning

Skaderisk. Kläm inte fast kabeln vid monteringen.

- ➔ Skjut spärren till skjutbygeln uppåt.
- ➔ Ställ den undre hälften på skjutbygeln lodrätt och haka fast den.
- ➔ Skjut den övre hälften av skjuthandtaget på den undre delen av skjuthandtaget.

➔ Stick igenom skruven, skruva på stjärnatten och dra fast.

➔ Fäst fast kabeln på skjutbygeln kabelkrok.

Montera borstarna

För idräfttagandet måste borstarna monteras (se "Underhållsarbeten").

Drift

Observera

Släpp brytaren för borstdrift för omedelbar urkoppling av borstdriften.

Fylla på bränsle

Varning

Skaderisk. Använd endast rekommenderade rengöringsmedel. Med andra rengöringsmedel ansvarar användaren för den ökade risken med avseende på driftssäkerhet och olycksrisk, samt reducerad brukstid för maskinen. Använd endast rengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel, salt och oxider.

Beakta säkerhetsanvisningarna på rengöringsmedlen.

Anvisning


Använd inte starkt skummande rengöringsmedel. Beakta doseringsanvisningar.
 Rekommenderade rengöringsmedel:

Användning	Rengöringsmedel
Underhållsrengöring av alla vattenbeständiga golv	RM 746 RM 780
Underhållsrengöring av glänsande ytor (ex. granit)	RM 755 es
Underhålls- och grundrensgöring av industrigolv	RM 69 ASF
Underhålls- och grundrensgöring av klinker i finkornigt stengods	RM 753
Underhållsrengöring av klinker i sanitetsområden	RM 751
Rengöring och desinficerings i sanitetsområden	RM 732
Rengöring av alla alkalibeständiga golv (ex. PVC)	RM 752
Rengöring av linoleumgolv	RM 754

- Öppna locket på färskvattentanken.
- Fyll på blandningen av vatten och rengöringsmedel. Högssta temperatur på vätskan är 50 °C.
- Stäng locket på färskvattentanken.

Kör till användningsplatsen

- Ställ skjuthandtaget lodrätt och haka fast det.



- Stick in transporjhulens axlar i öppningararna på maskinen och haka fast dem.
- Tippa maskinen och skjut den till arbetsstället med hjälp av transporthjulen.

På arbetsstället:

- Tryck på spärrknappen transporthjul och dra ut transporthjulet.
- Stick in transporthjulen till anslaget i hållaren för transporthjul.


Ansluta till nätet

⚠️ Fara

Kontrollera att aggregatets nätkabel är felfri före varje användning. Använd inte aggregat med skadad kabel. Låt elektriker byta ut skadad kabel.

⚠️ Varning

Maximal tillåten nättimpedans på den elektriska anslutningen (se Tekniska data) får ej överskridas.



- Häng i förlängningskabelns ände som en öglå i dragavlastningshakarna.
- Stick i nätkontakten.


⚠️ Varning

Fara på grund av elektrisk stöt. Låt inte nätslutenhetens kabel komma i kontakt med de roterande borstarna eller pads.

Rengöringsmetod

Röra på maskinen fram och tillbaka


- Ställ skjuthandtaget lodrätt och haka fast det.



- Tryck ned skjutbygeln och vrid till ovan visat läge.
- Starta maskinen (se "Rengöring") och skjut den framåt och bakåt på ytan som ska rengöras.

Röra på maskinen sidledes

- Ställ skjuthandtaget lodrätt och haka fast det.



- Tryck ned skjutbygeln och vrid till ovan visat läge.
- Starta maskinen (se "Rengöring").
- **Röra på maskinen mot vänster:** Tryck skjutbygeln på vänster sida nedåt.

Röra på maskinen mot höger: Tryck skjutbygeln på höger sida nedåt.

Rengöring

- Skjut upp spärren till skjutbygeln och sväng skjutbygeln till bekväm arbetshöjd.
- Starta borstarna genom att trycka på knappen Borstdrift.
- Starta borstbevattnings genom att trycka på knappen Rengöringslösning.
- För maskinen med skjuthandtaget över ytan som ska rengöras (se "Rengöringsmetod").

⚠️ Varning

Risk för skada på golveläggning. Låt inte maskinen arbeta stillastående.

Polera

- Skjut upp spärren till skjutbygeln och sväng skjutbygeln till bekväm arbetshöjd.
- Starta borstarna genom att trycka på knappen Borstdrift.
- För maskinen med skjuthandtaget över ytan som ska rengöras (se "Rengöringsmetod").

⚠️ Varning

Risk för skada på golveläggning. Låt inte maskinen arbeta stillastående.

Observera

För att polera under inredningsföremål kan färskvattentanken tas av.

Stoppa och parkera

- Släpp knappen Rengöringslösning.
- Släpp knappen Borstdrift.
- Ställ skjuthandtaget lodrätt och haka fast det.
- Drag ur nätkabel.

Tömma färskvattentanken

- Lyft upp färskvattentanken och bär denna till avfallshanteringen.

⚠️ Varning

Beakta lokala föreskrifter för smutsvattenshantering.

- Ta bort locket på färskvattentanken och häll ut vätskan via skåran.

Transport

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.

- För transport på ett fordon ska aggregatet säkras så att det inte kan glida.


Skjutbygeln kan fallas ihop eller monteras isär så att maskinen tar mindre plats:

- Lossa stjärnratt på skjuthandtagsfäste.
- Skruva bort stjärnrattarna, ta ur skruvarna och ta bort den övre hälften av skjuthandtaget.


Förvaring

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring. Denna maskin får endast lagras inomhus.



- Fäll ut parkeringsstödet.
- Skjut upp spärren till skjutbygeln och sväng ner skjutbygeln över maskinen i riktning färskvattentank och haka fast.



- Parkera maskinen som visat ovan.

Observera

För att starta på nytt skjuter du upp spärren till skjutbygeln och svänger skjutbygeln uppåt. Fäll in parkeringsstödet.

Skötsel och underhåll

Fara

Risk för skada!

Drag ur nätkontakten före alla arbeten på aggregatet.

Varning

Risk för skador på maskinen genom vattenläckage. Ta av färskvattentanken innan arbeten utförs på maskinen.

Underhållsschema

Efter arbetet

Varning

Skaderisk. Spola inte av maskinen med vatten och använd inte aggressiva rengöringsmedel.

- Töm färskvattentanken.
- Fyll färskvattentanken med klart vatten och spola ur maskinen för att förhindra avlägringar.
- Avlägsna restvatten ur färskvattentanken.
- Kontrollera tätningen hos kulventilen i färskvattentanken.
- Låt tanken torka innan den försluts för att förhindra att dålig lukt bildas.
- Rengör maskinen utväntigt med en fuktig trasa, doppad i tvättlut.
- Kontrollera om borstarna uppvisar slitage, byt ut vid behov.
- Rengör vattenfördelningslister ovanför borstarna, dra vid behov ut dem och spola igenom dem med vatten.

Varje månad

- Rengör borsttunneln.

Årligen

- Låt kundtjänst genomföra föreskrivna inspektioner.

Underhållsarbeten

Byta borstvalsar

- Lägg maskinen på sidan.
- Tryck på knappen Borstbyte och vrid samtidigt borstvalsen nedåt.
- Drag ut borstvals.
- Stick på en ny borstvals på griparen och haka fast den.

Underhållskontrakt

För en tillförlitlig och säker drift av aggregatet kan ett underhållskontrakt med vederbörlig Kärcher försäljare undertecknas.

Frostskydd

Vid risk för frost:

- Töm färskvattentanken.
- Tryck så länge på knappen för rengöringslösning tills inget vatten längre kommer ut.
- Placera maskinen i ett frostskyddat utrymme.

Störningar

Fara

Risk för skada!

Drag ur nätkontakten före alla arbeten på aggregatet.

Varning

Risk för skador på maskinen genom vattenläckage. Ta av färskvattentanken innan arbeten utförs på maskinen.

Kontakta kundtjänst om fel uppstår som inte kan åtgärdas med denna tabell.

Störningar

Störning	Åtgärd
Maskinen startar inte	Kontrollera om nätkontakten är isatt. Utagatets säkring för låg, sök ett lämpligt stickuttag.
O tillräcklig vattenmängd	Kontrollera färskvattennivå, fyll på tanken vid behov. Rengör kulventilen i färskvattentanken Kontrollera att färskvattentanken sitter fast ordentligt. Filter i färskvattentanken tillämppt, rengör filter. Dra ut vattenfördelningslister ovanför borstarna och spola igenom dem med vatten. Kontrollera om slangarna är tillämppta, rengör vid behov.
O tillräckligt rengöringsresultat	Kontrollera om borstarna uppvisar slitage, byt ut vid behov. Använd lämpliga borstvalsar beroende av smutstyp och golvbeläggning.
Borstar roterar inte	Kontrollera om främmande material blockerar borstarna, tag vid behov bort främmande material. Överströmbrytare har löst ut. Överströmsbrytaren friger driften igen efter maximal en minut.
Aggregatet vibrerar	Borstvalsarna inte runda nog, byt ut borstvalsarna.

Tekniska data

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Effekt			
Märkspänning	V Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Mellersta effektupptagning	W	1300	
Borstmotoreffekt	W	2100	
Maximalt tillåten nätimpedans	Ohm	0.396+j0.248	
Skyddsklass		IPX4	
Arbetsbredd	mm	400	
Borstdiameter	mm	96	
Borstvarvtal	1/min	1100	
Mått och vikt			
Teoretisk yteffekt	m ² /h	400	
Volym färskvattentank	l	10	
Längd (utan skjuthandtag)	mm	490	
Bredd	mm	460	
Höjd (utan skjuthandtag)	mm	250	
Vikt (utan tankinnehåll, utan borstar)	kg	38	
Beräknade värden enligt EN 60335-2-67			
Totalvärde svängning armar	m/s ²	<2,5	
Osäkerhet K	m/s ²	0,2	
Ljudtrycksnivå L _{pA}	dB(A)	73	
Osäkerhet K _{pA}	dB(A)	1	

			Beställningsnr.	Styck	Maskinen behöver styck
Borstvals, röd (mellan, standard)	För rengöring av minimalt nedsmutsade eller känsliga golv.	4.762-249.0	1	2	
Borstvals, grön (Grit)	För rengöring av kraftigt nedsmutsade golv.	4.762-252.0	1	2	
Borstvals, orange (hög/djup)	För skrubbnings av strukturgolv (säkerhetsklinker etc.).	4.762-251.0	1	2	
Borstvals, vit (mjuk)	För polering av golv.	4.762-250.0	1	2	
Polervalsaxel	För upphängning av vals polering.	4.762-228.0	1	2	
Dyna, mycket mjuk, vit	För rengöring och polering av känsliga golv.	6.369-727.0	1	2	
Dyna, mjuk, gul	För polering av golv.	6.369-724.0	1	2	
Dyna, mellanmjuk, röd	För rengöring av lätt nedsmutsade golv.	6.369-726.0	1	2	
Dyna, hård, grön	För rengöring av normalt till kraftigt nedsmutsade golv.	6.369-725.0	1	2	
Mikrofaservals	För avlägsnande av missfärgningar	4.114-003.0	1	2	
Förlängningskabel	20 m	6.647-022.0	1	1	

CE-försäkran

Härmed försäkrar vi att nedanstående be-teknade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har godkänts av oss blir denna överensstämmelseförklaring ogiltig.

Produkt: Golvrengöringsaggregat

Typ: 1 783-xxx

Tillämpliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

Tillämpade harmoniserade normer

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Tillämpade nationella normer

-

Undertecknade agerar på order av och med fullmakt från företagsledningen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Dokumentationsbefullmäktigad:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på tillbehöret repareras kostnadsfritt inom garantiperioden, under förutsättning att defekten orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.

Reservdelar

- Endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar får användas. Original-tillbehör och original-reservdelar garanterar att apparaten kan användas säkert och utan störning.
- I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
- Ytterligare information om reservdelar hittas under service på www.kaercher.com.

 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Sisällysluettelo

Turvaohjeet	FI - 1
Toiminto	FI - 1
Käyttötarkoitus	FI - 1
Ympäristönsuojelu	FI - 1
Hallintaelementit	FI - 2
Ennen käyttöönottoa	FI - 2
Käyttö	FI - 2
Kuljetus	FI - 3
Säilytys	FI - 4
Hoito ja huolto	FI - 4
Häiriöt	FI - 5
Tarvikkeet	FI - 7
Tekniset tiedot	FI - 6
CE-todistus	FI - 7
Takuu	FI - 7
Varaosat	FI - 7

Turvaohjeet

Lue ja huomioi ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä käyttöohje ja mukana oleva esite Turvaohjeet harjapuhdistus- ja sulkutusliuotinlaitteita nro 5..956-251 varten.

Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

Vaara

Väliittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievään ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

Toiminto	
Laitetta käytetään tasaisten lattioiden märkäpuhdistukseen tai kiillottamiseen.	
Kaksi vastasuuntaan pyörivää harjatelaan puhdistavat lattian lattialle levitettävän puhdistusnesteen avulla. 400 mm:n työleveys ja raikasvesisäiliöön 10 l:n tilavuus mahdollistavat tehokkaan puhdistukseen.	
Sähköverkkokäytön ansiosta suorituskyky on tehokas ilman työajan rajoittamista.	
Ohje	
<i>Laite voidaan varustaa erilaisilla lisävarusteilla kulloisenkin puhdistustehtävän muukaan. Pyydä luettelomme tai katso nettiosoitteesta www.kaercher.com.</i>	

Käyttötarkoitus


Käytä tästä lattiapuhdistinta ainoastaan tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.

- Laitteen käyttö on sallittu vain sileiden lattioiden puhdistamiseen, jotka ovat kosteudenkestäviä ja kiillotettavia. Käytölämpötila-alue on välillä +5 °C ja +40 °C.
- Laite ei sovella jäähyneiden lattioiden puhdistamiseen (esim. jäähdystämössä).
- Laitteen varustaminen on sallittu vain alkuperäisillä lisävarusteilla ja varaosilla.
- Laite on suunniteltu sisätilojen lattioiden tai katettujen lattiapintojen puhdistamiseen. Muilla käyttöalueilla on kokeiltava vaihtoehtoisten harjojen käyttöä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu julkisten liikenneytäiden puhdistamiseen.
- Tämä laite soveltuu ammattimaiseen käyttöön esim. käsiteollisuudessa, gastronomian alalla ja rakennussiivouksessa yhdessä Kärcherin hyväksymien varusteiden ja varaosien kanssa.

Ympäristönsuojelu	
	Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.
	Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>



- 1 Harjatela
- 2 Harjojen vaihtopainike
- 3 Kuljetuspyörä
- 4 Vedonkevennyshaka
- 5 Työntökahva
- 6 Puhdistusliuos-kytkin
- 7 Harjakäytön kytkin
- 8 Kuljetuspyörän pidike
- 9 Virtapistoke
- 10 Työntöaisan lukitus
- 11 Raikasvesisäiliön kanssi
- 12 Raikasvesisäiliö
- 13 Pysäköintituki
- 14 Kuljetuspyörän irrotuspainike

Väritunnukset

- Puhdistusprosessin käyttöelimet ovat keltaisia.
- Huollon ja servicen käyttöelimet ovat vaaleanharmaita.

Ennen käyttöönottooa

Työntökaaren asentaminen paikalleen

- Työnnä ruuvi läpi ja ruuvaavat lukitusruuvi kiinni ja kiristää.
- Kiinnitä kaapeli työntöaisan kaapeli-koukkun.

Harjojen asennus

Ennen käyttöönottoa on asennettava harjat (katso "Huoltotyöt").

Käyttö

Ohje

Päästää harjakäytön kytkinkahva irti, jotta harjakäytöllä kytketytisi välittömästi pois päältä.


Käyttöaineiden täyttäminen

Varo

Vaurioitumisvaara. Käytä vain suositeltuja puhdistusaineita. Käytettäessä muita puhdistusaineita käyttäjä on vastuussa käyttöturvalisuudesta ja tapaturmavaarasta. Käytä vain puhdistusaineita, joissa ei ole liuottimia, suola- eikä fluorivetyhappoa. Noudata pesuaineiden turvalisuusohjeita.

Ohje

Älä käytä voimakkaasti vaahdotaavia puhdistusaineita. Noudata annostusohjeita. Suositeltavat puhdistusaineet:



Varo

Vaurioitumisvaara. Älä jätä kaapelia asennettaessa puristukseen.


- Työnnä työntöaisan lukitus ylös.
- Aseta työntöaisan alapuoli pystysuojaan ja napsauta lukitukseen.
- Työnnä ylempi työntöaisapuolikas alempaa työntöaisapuolikkaseen.

Käyttö	Puhdistusaine
Kaikkien vedenkestävien lattioiden ylläpitopuhdistus	RM 746 RM 780
Kiiltävien pintojen (esim. graniitti) ylläpitopuhdistus	RM 755 es
Teollisuuslattioiden ylläpitopuhdistus ja peruspuhdistus	RM 69 ASF
Hienokivilaattojen ylläpitopuhdistus ja peruspuhdistus	RM 753
Saniteettilojen laattojen ylläpitopuhdistus	RM 751
Saniteettilojen puhdistus ja desinfiointi	RM 732
Alkalipitoisten lattioiden (esim. PVC) kerrostumien poisto	RM 752
Linoleumilattioiden kerrostumisten poisto	RM 754

- Avaa raikasvesisäiliön kansi.
- Täytä vesi-puhdistusaine -sekoituksella. Nesteen maksimilämpötila 50 °C.
- Sulje raikasvesisäiliön kansi.

Ajaminen käyttöpaikkaan

- Aseta työntöaisa pystysuoraan ja napsauta lukitukseen.



- Pistä kuljetuspyörien akselitapit niin syväälle laitteessa oleviin reikiin, että ne napsahtavat lukitukseen.
- Käännä laite kyljelleen ja työnnä käyttöpaikalle kuljetuspyörien varassa.

Käyttöpaikassa:

- Paina kuljetuspyörien vapautuspainiketta ja vedä kuljetuspyörät irti.
- Pistä kuljetuspyörät kuljetuspyörien pitimeen vasteeseen asti.


Liittäminen sähköverkkoon

⚠️ Vaara

Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, ettei laitteen verkkokohto ole vahingoittunut. Laitetta ei saa käyttää, jos verkkokohto on vahingoittunut. Anna sähköalan ammattilaisen vaihtaa vaurioitunut verkkokohto.

⚠️ Varoitus

Suurinta sallittua verkkovastusta ei saa ylittää sähköliitännässä (katso tekniset tiedot).



- Ripusta jatkokaapelin pää silmukkana vedonkevennyshakaan.
- Työnnä virtapistoke pistorasiaan.


⚠️ Varoitus

Sähköiskun vaara, älä päästä verkkoliittäjäohjausta kosketuksiin pyörivien harjojen tai laikkojen kanssa.

Puhdistusmenetelmä

Liikuta laitetta edestakaisin


- Aseta työntöaisa pystysuoraan ja napsauta lukitukseen.



- Paina työntöaisa alas ja käännä yllä näytettyyn asentoon.
- Ota laite käyttöön (katso "Puhdistus") ja työnnä sitä eteen- ja taaksepäin käsittelällä pinnalla.

Liikuta laitetta sivuttain edestaisin

- Aseta työntöaisa pystysuoraan ja napsauta lukitukseen.



- Paina työntöaisa alas ja käännä yllä näytettyyn asentoon.
- Laitteen käyttöönotto (katso "Puhdistus").
- **Laitteen liikutus vasemmalle:** Paina työntöaisa alas vasemmalla puolella.
- **Laitteen liikutus oikealle:** Paina työntöaisa alas oikealla puolella.

Puhdistus

- Työnnä työntöaisan lukitus ylös ja siirrä työntöaisa sopivan työkorkeuteen.
- Käynnistä harjakäyttö painamalla harjakäytön kytkinkahvaa.
- Käynnistä harjakastelu painamalla puhdistusliuos-kytkinkahvaa.
- Työnnä laitetta työntöaisasta käsitelväni pinnan ylitse (katso "Puhdistusmenetelmä").

⚠️ Varo

Lattiapäälysteen vaurioitumisvaara. Älä anna laitteen käydä yhdessä kohtaa paikallaan.

Kiillotus

- Työnnä työntöaisan lukitus ylös ja siirrä työntöaisa sopivan työkorkeuteen.
- Käynnistä harjakäyttö painamalla harjakäytön kytkinkahvaa.
- Työnnä laitetta työntöaisasta käsitelväni pinnan ylitse (katso "Puhdistusmenetelmä").

⚠️ Varo

Lattiapäälysteen vaurioitumisvaara. Älä anna laitteen käydä yhdessä kohtaa paikallaan.

Ohje

Puhdasvesisäiliö voidaan poistaa, jotta laite mahtuu kiillottamaan kalusteiden alta.

Pysähdyks ja pysäköinti

- Vapauta puhdistusliuos-kytkin.
- Vapauta harjakäytön kytkin.
- Aseta työntöaisa pystysuoraan ja napsauta lukitukseen.
- Vedä verkkokaapeli irti.

Raikasvesisäiliön tyhjennys

- Nosta raikasvesisäiliö pois ja kanna vedenpoistopaikkaan.

⚠️ Varoitus

Noudata jätiveden käsitteilyä koskevia pakallisia määäräyksiä.

- Poista raikasvesisäiliön kansi ja valuta neste loven kohdalta ulos.

Kuljetus

Varo


Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

- Kun laitetta kuljetetaan autossa, on varmistettava, että laite pysyy paikallaan. Tilatarpeen vähentämiseksi, työntöaisa voidaan taittaa kaksinkerroin tai irrottaa:
- Löysää työntöaisan kiinnityksen tähtikahvat.
- Ruuvaa tähtikahvat irti, poista ruuvit ja sitten ylempi työntöaisapuolisko.


Säilytys

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara! Huomioi säilyttäässä laitteen paino. Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.



- Käännä säilyystuki ulos.
- Nosta työntöaisan lukitus ylös ja siirrä työntöaisa laitteen yli puhdasvesisäiliön suuntaan ja anna lukittua.



- Aseta laite yllä näytettyyn tapaan.

Ohje

Kun otat laitteen uudelleen käyttöön, työnna työntöaisan lukitsin ylös ja käännä työntöaisa ylös. Käännä säilyystuki sisään.

Hoito ja huolto

⚠ Vaara

Loukkaantumisvaara! Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia huoltotöitä.

Varo

Ulosvaluva vesi aiheuttaa laitteelle vahingoittumisvaaran. Poista puhdasvesisäiliö ennen laitteeseen kohdistuvia töitä.

Huoltokaavio

Työn jälkeen

Varo

Vaurioitumisvaara. Älä ruiskuta laitetta puhtaaksi vedellä äläkä käytä aggressiivisia puhdistusaineita.

- Tyhjennä tuorevesisäiliö.
- Täytä raikasvesisäiliö puhtaalla vedellä ja huuhtele laite likakerrostumien välttämiseksi.
- Poista loppuvevi raikasvesisäiliöstä.
- Tarkasta raikasvesisäiliön kuulaventtiiliin tiiviste.
- Anna säiliön kuivua ennen sulkemista hajun muodostumisen estämiseksi.
- Puhdista laite ulkoa kostealla, miedolla pesulipeällä kostutetulla liinalla.
- Tarkasta harjojen kuluneisuus, vaihda ne tarvittaessa uusiin.
- Puhdista harjojen yläpuolella olevat vedenjakolstat, vedä ne tarvittaessa ulos ja huuhtele vedellä.

Kuukausittain

- Puhdista harjatunneli.

Vuosittain

- Anna asiakaspalvelun suorittaa määrityt tarkastukset.

Huoltotoimenpiteet

Harjatelojen vaihto

- Aseta laite kyljelleen.
- Paina harjanvaihto-painiketta ja käännä samalla harjatela alaspäin.
- Vedä harjatela ulos.
- Pistä uusi harjatela väntiöön ja napsauta lukitukseen.

Huoltosopimus

Laitteen luotettavaa käyttöä varten voidaan solmia huoltosopimuksia asianmukaisen Kärcher-myyntitoimiston kanssa.

Suojaaminen pakkaselta

Jäätymisvaarassa:

- Tyhjennä tuorevesisäiliö.
- Paina niin pitkään puhdistusaineliuos kytkiintä, että vettä ei enää tule ulos.
- Säilytä laite pakkaselta suojuatessa tiressä.

Häiriöt

⚠ Vaara

Loukkaantumisvaara!

Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia huoltotöitä.

Varo

Ulosvaluva vesi aiheuttaa laitteelle vahingoittumisvaaran. Poista puhdasvesisäiliö ennen laitteeseen kohdistuvia töitä.

Häiriöiden sattuessa, joita ei voida poistaa tämän taulukon avulla, on kutsuttava asia-kaspalvelu paikalle.

Häiriöt

Häiriö	Korjaus
Laitetta ei voida käynnistää	Tarkasta, onko virtapistoke liitetty verkkoon. Pistorasian sulake liian pieni, etsi sopiva pistorasia.
Riittämätön vesimäärä	Tarkasta raikasvesitaso, tarvittaessa täydennä säiliö Puhdista raikasvesisäiliön kuulaventtiili. Tarkasta raikasvesisäiliön kunnollinen istuvuus ja kiinnitys. Raikasvesisäiliön suodatin tukkeutunut, puhdista suodatin. Vedä harjojen yläpuolella olevat vedenjakolistat ulos ja huuhtele ne vedellä. Tarkasta, että letkut eivät ole tukkeutuneet, puhdista tarvittaessa.
Riittämätön puhdistustulos	Tarkasta harjojen kuluneisuus, vaihda ne tarvittaessa uusiin. Käytä likaantuneisuuteen ja lattian pinnoitteeseen soveltuivia harjateloja.
Harjat eivät pyöri	Tarkasta, estääkö vieras esine harjojen pyörimistä, tarvittaessa poista esine. Ylivirtasuojakytkin on lauennut. Ylivirtasuojakytkin palautuu itsestään toiminta-asentoon maks. 1 minuutin kuluttua.
Laite tärisee	Vaihda harjatelaat, kun ne eivät ole enää pyöreitä.

Tekniset tiedot

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Teho			
Nimellisjännite	V Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Keskimääräinen tehonotto	W	1300	
Harjamoottorin teho	W	2100	
Suurin sallittu verkkovastus	Ohmia	0.396+j0.248	
Suojatyyppi		IPX4	
Työleveys	mm	400	
Harjan halkaisija	mm	96	
Harjan Kierrosluku	1/min	1100	
Mitat ja painot			
Teoreettinen pintateho	m ² /h	400	
Puhdasvesisäiliön tilavuus	l	10	
Pituus (ilman työntökahvaa)	mm	490	
Leveys	mm	460	
Korkeus (ilman työntökahvaa)	mm	250	
Paino (ilman säiliön sisältöä, ilman harjoja)	kg	38	
Mitattut arvot EN 60335-2-67 mukaisesti			
Tärinäkokonaisarvo kädet	m/s ²	<2,5	
Epävarmuus K	m/s ²	0,2	
Äänenpainetaso L _{pA}	dB(A)	73	
Epävarmuus K _{pA}	dB(A)	1	

Tarvikkeet

		Tilausnro	Kappale	Laite tarvitsee kpl
Harjatela, punainen (keskikova, va-kio)	Herkkien tai vain vähän likaisten lattioiden puhdistamiseen.	4.762-249.0	1	2
Harjatela, vihreä (hiova)	Erittäin likaantuneiden lattioiden puhdistamiseen.	4.762-252.0	1	2
Harjatela, oranssi (korkea/matala)	Rakennepohjien (varmuuslaattojen yms.) harjaukseen.	4.762-251.0	1	2
Harjatela, valkoinen (pehmeä)	Lattioiden kiillottamiseen.	4.762-250.0	1	2
Telakankaan kiinnitysakseli	Telakankaan kiinnittämiseen.	4.762-228.0	1	2
Laikka, erittäin pehmeä, valkoinen	Herkkien lattioiden puhdistamiseen ja kiillottamiseen.	6.369-727.0	1	2
Laikka, pehmeä, keltainen	Lattioiden kiillottamiseen.	6.369-724.0	1	2
Laikka, keskipehmeä, punainen	Hieman likaantuneiden lattioiden puhdistamiseen.	6.369-726.0	1	2
Laikka, kova, vihreä	Normaalien tai erittäin likaisten lattioiden puhdistamiseen.	6.369-725.0	1	2
Mikrokuitutela	Harmaaharsojen poistamiseen	4.114-003.0	1	2
Jatkokaapeli	20 m	6.647-022.0	1	1

CE-todistus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati-muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: Lattiapuhdistin

Tyyppi: 1.783-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivist

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2004/108/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008


EN 62233: 2008

Sovelletut kansalliset standardit

-

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-mamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Korjaamme takuuaihana mak-sutta lisävarusteissa mahdollisesti ilmen-neet häiriöt, mikäli ne ovat aiheutuneet materiaali- ja valmistusvirheistä. Takuuata-puksessa pyydämme ottamaan yhteyden ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lä-himpään valtuutettuun asiakaspalveluun.

Varaosat

- Vain sellaisten lisävarusteiden ja varao-sien käyttö on sallittua, jotka valmista-ja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.
- Tärkeimpien osien varaosaluettelo löy-tyy tämän käyttöohjeen lopusta.
- Saat lisätietoja varaosista osoitteesta www.karcher.fi, osiosta Huolto.

Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας	EL - 1
Λειτουργία	EL - 1
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	EL - 1
Προστασία περιβάλλοντος	EL - 1
Στοιχεία χειρισμού	EL - 2
Πριν την ενεργοποίηση	EL - 2
Λειτουργία	EL - 2
Μεταφορά	EL - 4
Αποθήκευση	EL - 4
Φροντίδα και συντήρηση	EL - 4
Βλάβες	EL - 6
Εξαρτήματα	EL - 8
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL - 7
Δήλωση συμμόρφωσης CE	EL - 8
Εγγύηση	EL - 8
Ανταλλακτικά	EL - 8

Υποδείξεις ασφαλείας

Πριν από την πρώτη χρήση του μηχανήματος διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας καθώς και το συνημμένο έντυπο υποδείξεων ασφαλείας για μηχανικές σκούπες και μηχανήματα ψεκασμού, 5.956-251.

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

Κίνδυνος

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προειδοποίηση

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

Λειτουργία

Η συσκευή χρησιμοποιείται για τον υγρό καθαρισμό ή το γυάλισμα επίπεδων δαπέδων.

Δύο αντίθετης κατεύθυνσης κυλινδρικές βούρτσες καθαρίζουν το δάπεδο με τη βοήθεια του πρόσθετου υγρού καθαρισμού. Το πλάτος εργασίας των 400 mm και η δεξιαμενή φρέσκου νερού με χωρητικότητα 10 l επιτρέπουν έναν αποτελεσματικό καθαρισμό. Η σύνδεση με το δίκτυο παροχής ρεύματος επιτρέπει μια υψηλή απόδοση χωρίς περιορισμό στη διάρκεια χρήσης.

Υπόδειξη

Ανάλογα με την εκάστοτε εργασία καθαρισμού το μηχάνημα μπορεί να εξοπλιστεί με διάφορα εξαρτήματα. Ζητήστε τον κατάλογο μας ή επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.Karcher.com.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Χρησιμοποιείτε αυτή τη μηχανική σκούπα αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία σ' αυτές τις οδηγίες χειρισμού.

- Το μηχάνημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον για τον καθαρισμό λείων δαπέδων μη ευαίσθητων στην υγρασία ή στο γυάλισμα.
- Η θερμοκρασία χρήσης κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +40°C.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό παγωμένων δαπέδων (π.χ. ψυγείων).
- Η συσκευή επιτρέπεται να εξοπλίζεται μόνον με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά.
- Η συσκευή έχει κατασκευαστεί για τον καθαρισμό δαπέδων εσωτερικών χώρων ή αντίστοιχα υποστεγασμένων επιφανειών. Σε άλλους τομείς εφαρμογής πρέπει να εξεταστεί η χρήση εναλλακτικών βουρτσών.
- Το μηχάνημα δεν προορίζεται για τον καθαρισμό δημοσίων οδών.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγγελματική χρήση, π.χ. για εργαστήρια, εστιατόρια και καθαρισμό κτιρίων, με τα εγκεκριμένα από την Kärcher εξαρτήματα και ανταλλακτικά.

Προστασία περιβάλλοντος




Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>



- 1 Κυλινδρική βούρτσα
- 2 Πλήκτρο αλλαγής βουρτσών
- 3 Τροχός μεταφοράς
- 4 Άγκιστρο ανακούφισης έλξης
- 5 Λαβή μεταφοράς
- 6 Διακόπτης διαλύματος καθαρισμού
- 7 Διακόπτης μετάδοσης κίνησης βουρτσών
- 8 Στήριγμα τροχού μεταφοράς
- 9 Ρευματολήπτης
- 10 Κλείδωμα λαβής ώθησης
- 11 Κάλυμμα δοχείου καθαρού νερού
- 12 Δοχείο καθαρού νερού
- 13 Στήριγμα στάθμευσης
- 14 Πλήκτρο απασφάλισης τροχού μεταφοράς

Αναγνωριστικό χρώματος

- Τα χειριστήρια για τη διαδικασία καθαρισμού είναι κίτρινα.
- Τα χειριστήρια για τη συντήρηση και το σέρβις είναι ανοικτά γκρίζα.

Πριν την ενεργοποίηση

Συναρμολόγηση της λαβής μεταφοράς

- ➔ Εισάγετε τον κοχλία, βιδώστε την αστεροειδή λαβή και σφίξτε την.
- ➔ Στερεώστε το καλώδιο στο άγκιστρο καλωδίου της λαβής ώθησης.

Τοποθέτηση βουρτσών

Πριν τη θέση σε λειτουργία πρέπει να τοποθετηθούν οι βουρτσές (βλ. "Εργασίες συντήρησης").

Λειτουργία

Υπόδειξη

Για την άμεση απενεργοποίηση του μηχανισμού κίνησης των βουρτσών απελευθερώστε το διακόπτη κίνησης των βουρτσών.

Πλήρωση με υλικά λειτουργίας

Προσοχή


Κίνδυνος βλάβης. Χρησιμοποιείτε μόνον τα συνιστώμενα απορρυπαντικά. Για άλλα απορρυπαντικά την ευθύνη για τον αυξημένο κίνδυνο από άποψη ασφάλειας λειτουργίας, απυχήματος και μειωμένης διάρκειας ζωής της συσκευής φέρει ο χρήστης. Χρησιμοποιείτε μόνον απορρυπαντικά ελεύθερα από διαλύτες, υδροχλωρικό και υδροφθορικό οξύ.

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας στο απορρυπαντικό.

Υπόδειξη

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που αφρίζουν πολύ. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις δοσολογίας.

Προτεινόμενα απορρυπαντικά:



Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης. Μην συνθλίβετε το καλώδιο κατά τη συναρμολόγηση.

- ➔ Θήστε το μάνταλο της λαβής ώθησης προς τα πάνω.
- ➔ Τοποθετήστε κατακόρυφα το κάτω μισό της λαβής ώθησης και ασφαλίστε την.
- ➔ Εισάγετε το επάνω μισό της λαβής ώθησης στο κάτω μισό.


Σύνδεση με το δίκτυο

Χρήση	Απορρυπαντικό
Καθαρισμός συντήρησης όλων των ανθεκτικών στο νερό δαπέδων	RM 746 RM 780
Καθαρισμός συντήρησης γυαλιστερών επιφανειών (π.χ. γρανίτης)	RM 755 es
Καθαρισμός συντήρησης και βασικός καθαρισμός βιομηχανικών δαπέδων	RM 69 ASF
Καθαρισμός συντήρησης και βασικός καθαρισμός πλακών από λεπτούς λίθους	RM 753
Καθαρισμός συντήρησης πλακιδών σε χώρους υγιεινής	RM 751
Καθαρισμός και απολύμανση σε χώρους υγιεινής	RM 732
Αφαίρεση επίστρωσης για δάπεδα ανθεκτικά στα αλκάλια (π.χ. PVC)	RM 752
Αφαίρεση επίστρωσης μουσαμά	RM 754

- Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου καθρού νερού.
- Γεμίστε με μείγμα νερού και απορρυπαντικού. Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C.
- Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου καθρού νερού.

Οδήγηση στον τόπο εργασίας

- Τοποθετήστε κατακόρυφα τη λαβή ώθησης και ασφαλίστε την.



- Εισάγετε και ασφαλίστε τους άξονες των τροχών μεταφοράς στις οπές της συσκευής.
- Γείρετε τη συσκευή και ωθήστε την με τους τροχούς μεταφοράς προς το στημένο εφαρμογής.

Στον τόπο εφαρμογής:


- Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του τροχού μεταφοράς και τραβήξτε τον.
- Εισάγετε τους τροχούς μεταφοράς ως το τέρμα στο στήριγμα τροχών μεταφοράς.

△ Κίνδυνος

Ελέγχετε τους ηλεκτρικούς αγωγούς της συσκευής για βλάβες έπειτα από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο είναι ελαπτωματικό. Αναθέστε σε κάποιον ηλεκτρολόγο να αντικαταστήσει το ελαπτωματικό καλώδιο.

△ Προειδοποίηση

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης αντίστασης δικτύου στο σημείο ηλεκτρικής σύνδεσης (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά).



- Κρεμάστε το άκρο της προέκτασης του καλώδιου στο άγκιστρο ανακούφισης έλξης.

- Βάλτε το φίς στην πρίζα.


△ Προειδοποίηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε στο καλώδιο σύνδεσης να έρθει σε επαφή με τις περιστρεφόμενες βούρτσες ή τους δίσκους.

Μέθοδος καθαρισμού

Κινήστε τη συσκευή εμπρός πίσω

- Τοποθετήστε κατακόρυφα τη λαβή ώθησης και ασφαλίστε την.




- Πιέστε τη λαβή ώθησης προς τα κάτω και περιστρέψτε την προς τη θέση που εμφανίζεται παραπάνω.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή (βλ. "Καθαρισμός") και σπρώξτε τη συσκευή εμπρός πίσω στην υπό επεξεργασία επιφάνεια.

Κινήστε τη συσκευή πέρα δώθε πλευρικά

- Τοποθετήστε κατακόρυφα τη λαβή ώθησης και ασφαλίστε την.



- Πιέστε τη λαβή ώθησης προς τα κάτω και περιστρέψτε την προς τη θέση που εμφανίζεται παραπάνω.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή (βλ. "Καθαρισμός").

- **Κίνηση της συσκευής προς τα αριστερά:** Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή ώθησης της αριστερής πλευράς.

- **Κίνηση της συσκευής προς τα δεξιά:** Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή ώθησης της δεξιάς πλευράς.

Καθαρισμός

- Σηκώστε το μάνταλο της λαβής ώθησης και μετακινήστε τη λαβή ώθησης στο κατάλληλο ύψος εργασίας.

- Ενεργοποιήστε τις βούρτσες με πίεση του διακόπτη κίνησης των βουρτσών.

- Ενεργοποιήστε την ύγρανση των βουρτών με πίεση του διακόπτη διαλύματος καθαρισμού.

- Οδηγήστε τη συσκευή με τη λαβή ώθησης επάνω στην υπό καθαρισμό επιφάνεια (βλ. "Μέθοδος καθαρισμού").

△ Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης στην επίστρωση δαπέδου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επί τόπου.

Γυάλισμα

- Σηκώστε το μάνταλο της λαβής ώθησης και μετακινήστε τη λαβή ώθησης στο κατάλληλο ύψος εργασίας.

- Ενεργοποιήστε τις βούρτσες με πίεση του διακόπτη κίνησης των βουρτσών.

- Οδηγήστε τη συσκευή με τη λαβή ώθησης επάνω στην υπό καθαρισμό επιφάνεια (βλ. "Μέθοδος καθαρισμού").

△ Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης στην επίστρωση δαπέδου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επί τόπου.

Υπόδειξη

Για το γυάλισμα κάτω από είδη επίπλωσης μπορείτε να αφαιρέσετε τη δεξαμενή φρέσκου νερού.

Στάση και θέση εκτός λειτουργίας

- Απελευθερώστε το διακόπτη διαλύματος καθαρισμού.

- Απελευθερώστε το διακόπτη κίνησης των βουρτσών.

- Τοποθετήστε κατακόρυφα τη λαβή ώθησης και ασφαλίστε την.

- Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Εκκένωση της δεξαμενής φρέσκου νερού

- Σηκώστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού και μεταφέρετε την στο χώρο απόρριψης.

⚠ Προειδοποίηση

Προσέξτε τις τοπικές προδιαγραφές για την επεξεργασία των υγρών λυμάτων.

- Αφαιρέστε το καπάκι από τη δεξαμενή φρέσκου νερού και χύστε το υγρό μέσω της αυλάκωσης.

Μεταφορά

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

- Για τη μεταφορά επάνω σε όχημα ασφαλίζετε τη συσκευή έναντι ολίσθησης.

Για εξοικονόμηση χώρου η λαβή ώθησης μπορεί να κλείσει ή να αποσυναρμολογηθεί:


- Χαλαρώστε τις αστεροειδείς λαβές της στρεώσης της λαβής ώθησης.
→ Ξεβιδώστε τις αστεροειδείς λαβές, ξεβιδώστε τους κοχλίες και αφαιρέστε το επάνω μισό της λαβής ώθησης.

Αποθήκευση

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όπως απεικονίζεται παραπάνω.

Υπόδειξη

Για την επανεκκίνηση σηκώστε το μάνταλο της λαβής ώθησης και μετακινήστε τη λαβή ώθησης προς τα πάνω. Κλείστε το βοηθητικό στήριγμα στάθμευσης.

Φροντίδα και συντήρηση

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού!

Πριν από όλες τις εργασίες στο μηχάνημα, βγάζετε οπωσδήποτε το φίς από την πρίζα.

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης στη συσκευή λόγω του εξερχόμενου νερού. Αφαιρέστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού πριν τις εργασίες στη συσκευή.

Πρόγραμμα συντήρησης

Μετά την εργασία

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης. Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό και μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά.

- Αδειάστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού.
→ Γεμίστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού με καθαρό νερό και ξεπλύνετε τη συσκευή, για να αποφύγετε τη δημιουργία αποθέσεων.
→ Αφαιρέστε το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή φρέσκου νερού.
→ Ελέγξτε το μονωτικό δακτύλιο της σφαιρικής βαλβίδας στη δεξαμενή φρέσκου νερού.
→ Αφήστε τη δεξαμενή να στεγνώσει πριν τη σφραγίσετε, ώστε να αποφύγετε τη δυσσοσμία.
→ Καθαρίζετε εξωτερικά το μηχάνημα με πανί βρεγμένο σε διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.
→ Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης για τυχόν διαρροές, αντικαταστήστε τον εάν είναι απαραίτητο.

- Καθαρίστε το χείλος κατανομής του νερού πάνω από τις βουρτσές, τραβήξτε το έξω και ξεπλύνετε το με νερό κατά περίπτωση.

Μηνιαίως

- Καθαρίστε τη σήραγγα των βουρτσών.

Ετησίως

- Απευθύνεστε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για τον προδιαγραμμένο έλεγχο.

Εργασίες συντήρησης

Αντικατάσταση των κυλινδρικών βουρτσών

- Τοποθετήστε τη συσκευή στο πλάι.
→ Πιέστε το πλήκτρο αντικατάστασης των βουρτσών και ταυτόχρονα μετακινήστε τον κύλινδρο προς τα κάτω.
→ Τραβήξτε προς τα έξω τον κύλινδρο βουρτσών.
→ Εισάγετε και ασφαλίστε τον κύλινδρο της βουρτσας στον υποδοχέα.

Σύμβαση συντήρησης

Για την αξιόπιστη λειτουργία του μηχανήματος μπορείτε να συνάψετε με το αρμόδιο κατάστημα πωλήσεων Kärcher συμβάσεις συντήρησης.

Αντιπαγετική προστασία

Σε περίπτωση κινδύνου από παγετό:

- Εκκενώστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού.
→ Πιέστε το διακόπτη διαλύματος καθαρισμού, έως ότου να εκρεύσει όλο το νερό.
→ Αποθέτετε το μηχάνημα σε χώρο που προστατεύεται από τον παγετό.

Βλάβες

⚠ Κίνδυνος


Κίνδυνος τραυματισμού!

Πριν από όλες τις εργασίες στο μηχάνημα, βγάζετε οπωσδήποτε το φίς από την πρίζα.

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης στη συσκευή λόγω του εξερχόμενου νερού. Αφαιρέστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού πριν τις εργασίες στη συσκευή.

Σε περίπτωση βλαβών, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια αυτού του πίνακα, καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.



- Ανοίξτε το βοηθητικό στήριγμα στάθμευσης.
→ Σηκώστε το μάνταλο της λαβής ώθησης και μετακινήστε τη λαβή ώθησης πάνω από τη συσκευή προς την κατεύθυνση της δεξαμενής φρέσκου νερού και προς τα κάτω και στη συνέχεια ασφαλίστε την.

Βλάβες

Βλάβη	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν ξεκινά	Ελέγχετε εάν βρίσκεται το φίς στην πρίζα. Η προστασία της πρίζας είναι πολύ χαμηλή, αναζητήστε μια κατάλληλη πρίζα.
Ανεπαρκής ποσότητα νερού	Ελέγχετε τη στάθμη του καθαρού νερού, συμπληρώστε εάν είναι απαραίτητο. Καθαρίστε τη σφαιρική βαλβίδα της δεξαμενής φρέσκου νερού. Ελέγχετε τη σωστή εφαρμογή της δεξαμενής φρέσκου νερού στη συσκευή. Φραγή στο φίλτρο της δεξαμενής φρέσκου νερού, καθαρίστε το φίλτρο. Καθαρίστε το χείλος κατανομής του νερού πάνω από τις βούρτσες, τραβήξτε το έξω και ξεπλύνετε το με νερό. Ελέγχετε τους εύκαμπτους σωλήνες για τυχόν εμπλοκές, καθαρίστε τους εάν είναι απαραίτητο.
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρισμού	Ελέγχετε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης για τυχόν διαρροές, αντικαταστήστε τον εάν είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες κυλινδρικές βούρτσες ανάλογα με το είδος των ρύπων και την επίστρωση του δαπέδου.
Οι βούρτσες δεν περιστρέφονται	Ελέγχετε, εάν κάποιο ξένο σώμα μπλοκάρει τις βούρτσες, απομακρύνετε το εάν υπάρχει. Ενεργοποιήθηκε ο προστατευτικός διακόπτης ρεύματος διαφυγής. Ο προστατευτικός διακόπτης ρεύματος διαφυγής επιτρέπει τη λειτουργία μετά την πάροδο ενός λεπτού το πολύ.
Το μηχάνημα δονείται	Οι κυλινδρικές βούρτσες δεν είναι στρογγυλές. Αντικαταστήστε τις κυλινδρικές βούρτσες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Ισχύς			
Όνομαστική τάση	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Μέση ισχύς εισόδου	W	1300	
Ισχύς κινητήρα βουρτσών	W	2100	
Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση δικτύου	Ohm	0.396+j0.248	
Είδος προστασίας		IPX4	
Εύρος εργασίας	mm	400	
Διάμετρος βουρτσών	mm	96	
Ταχύτητα περιστροφής βουρτσών	1/min	1100	
Διαστάσεις και βάρη			
Θεωρητική επιφανειακή απόδοση	m ² /h	400	
Όγκος δεξαμενής φρέσκου νερού	l	10	
Μήκος (χωρίς λαβή μεταφοράς)	mm	490	
Πλάτος	mm	460	
Ύψος (χωρίς λαβή μεταφοράς)	mm	250	
Βάρος (κενή δεξαμενή, χωρίς βούρτσες)	kg	38	
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-67			
Συνολική τιμή κραδασμών σε βραχίονες	m/s ²	<2,5	
Αβεβαιότητα K	m/s ²	0,2	
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{pA}	dB(A)	73	
Αβεβαιότητα K _{pA}	dB(A)	1	

Εξαρτήματα

		Κωδ. πα-ραγγελίας	Τεμάχιο	Απαιτούμενο τεμάχιο για τη συσκευή
Κύλινδρος βουρτσών, κόκκινος (μέσος, στάνταρ)	Για τον καθαρισμό ελαφρά λερωμένων δαπέδων ή ευαισθήτων δαπέδων.	4.762-249.0	1	2
Κύλινδρος βουρτσών, πράσινος (κόκκοι)	Για τον καθαρισμό πολύ λερωμένων δαπέδων.	4.762-252.0	1	2
Κύλινδρος βουρτσών, πορτοκαλί (υψηλός/χαμηλός)	Για το τρίψιμο δαπέδων με υφή (πλακάκια ασφαλείας κτλ.).	4.762-251.0	1	2
Κύλινδρος βουρτσών, λευκός (μαλακός)	Για τη στίλβωση δαπέδων.	4.762-250.0	1	2
Αξονας περιαυχενίου κυλίνδρων	Για την υποδοχή μαξιλαριών κυλίνδρου	4.762-228.0	1	2
Κετσές, πολύ μαλακός, λευκός	Για τον καθαρισμό και στίλβωση ευαισθήτων δαπέδων.	6.369-727.0	1	2
Δίσκος, μαλακός, κίτρινος	Για τη στίλβωση δαπέδων.	6.369-724.0	1	2
Κετσές, μέτριας σκληρότητας, κόκκινος	Για τον καθαρισμό ελαφρά λερωμένων δαπέδων.	6.369-726.0	1	2
Δίσκος, σκληρός, πράσινος	Για τον καθαρισμό μέτρια έως πολύ λερωμένων δαπέδων.	6.369-725.0	1	2
Κύλινδρος μικροϊνών	Για την απομάκρυνση γκρίζων ρύπων	4.114-003.0	1	2
Καλώδιο προέκτασης	20 m	6.647-022.0	1	1

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροὶ στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της EK. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποίησεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

Προϊόν: Συσκευή καθαρισμού δαπέδων

Τύπος: 1.783-xxx

Σχετικές οδηγίες των E.K.

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Τηλ.: +49 7195 14-0
Φαξ: +49 7195 14-2212

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευής, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Ανταλλακτικά

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άψογης λειτουργίας της μηχανής
- Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση www.kaercher.com, τομέας Εξυπηρέτησης.

 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

İçindekiler

Güvenlik uyarıları	TR - 1
Fonksiyon	TR - 1
Kurallara uygun kullanım	TR - 1
Çevre koruma	TR - 1
Kumanda elemanları	TR - 2
Cihazı çalıştırılmaya başlama- dan önce	TR - 2
Çalıştırılma	TR - 2
Taşıma	TR - 3
Depolama	TR - 4
Koruma ve Bakım	TR - 4
Arızalar	TR - 5
Aksesuar	TR - 7
Teknik bilgiler	TR - 6
CE Beyanı	TR - 7
Garanti	TR - 7
Yedek parçalar	TR - 7

Güvenlik uyarıları

Cihazı kullanmaya başlamadan önce, bu kullanım kılavuzu ve ekteki 5.956.251 numaralı fırçalı temizlik ve püskürtmeli çıkartma cihazlarının güvenlik uyarıları broşürü okuyun.

Kullanım kılavuzundaki semboller

Tehlike

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olan direkt bir tehlike için.

Uyarı

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Dikkat

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Fonksiyon

Cihaz, düz zeminlerin ıslak temizliği ya da parlatılması için kullanılır.

Karşılıklı çalışan iki fırça merdanesi, gönderilen temizleme sıvısı yardımıyla zemini temizler. 400 mm çalışma genişliği ve 10 litre hacimli temiz su tankının kapasitesi etkin bir temizlik yapılmasına olanak sağlar. Elektrikle çalışma modu, çalışma süresi kısıtlaması olmadan yüksek bir performans özelliği sağlar.

Not

Temizlik görevine uygun olarak cihaz çeşitli aksesuarlarla donatılabilir. Katalogumuza başvurun ya da Internet'te www.kaercher.com adresi altında bizi ziyaret edin.

Kurallara uygun kullanım

Bu aşındırma makinesini sadece bu kullanım kılavuzundaki bilgilere uygun olarak kullanın.

- Cihaz, sadece rutubete ve parlatma işlemelerine karşı duyarlı olmayan kaygan zeminlerin temizlenmesi için kullanılmalıdır. Kullanım sıcaklığı aralığı +5V ve +40C arasındadır.
- Cihaz, donmuş zeminlerin (Örn; soğuk hava depoları) temizlenmesi için uygun değildir.
- Cihaz, sadece orijinal aksesuarı ve yedek parçalarıyla donatılabilir.
- Cihaz, iç bölümlerdeki zeminler ya da kaplı yüzeylerin temizlenmesi için geliştirilmiştir. Diğer uygulama alanlarında alternatif fırçaların kullanılması denenmelidir.
- Cihaz, halka açık trafik yollarının temizlenmesi için üretilmemiştir.
- Bu cihaz, Örn; el sanatları, gastronomi ve bina temizliğinde Kärcher tarafından onaylanan aksesuar ve yedek parçalarla birlikte mesleki kullanım için uygundur.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerbelerde gönderin.




Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Kumanda elemanları




- 1 Fırça merdanesi
- 2 Fırça değişim tuşu
- 3 Taşıma tekerleği
- 4 Çekme desteği kancası
- 5 İtme yayı
- 6 Temizlik çözeltisi şalteri
- 7 Fırça tahrik şalteri
- 8 Taşıma bandının tutucusu
- 9 Şebeke fişi
- 10 İtme kolunun kilidi
- 11 Temiz su deposunun kapağı
- 12 Temiz su deposu
- 13 Park desteği
- 14 Taşıma bandının kilit açma tuşu

Renk kodu

- Temizlik prosesinin kullanım elemanları sarıdır.
- Bakım ve servis kullanım elemanları açık gridir.

Cihazı çalıştırılmaya başlama- dan önce

İtme demirinin takılması



Dikkat

Hasar görme tehlikesi. Montaj sırasında kabloyu sıkıştırmayın.

- İtme kolunun kilidini yukarı itin.
- Alt itme kolu yarısını dikey konuma getirin ve kilitleyin.
- Üst itme kolu yarısını alt itme kolu yarısına itin.

- Cıvatayı içeri sokun ve yıldız tutamağı vidalayın ve sıkın.

- Kabloyu itme kolunun kablo kancasına sabitleyin.

Fırçaların takılması

Cihaz devreye sokulmadan önce fırçalar takılmalıdır (Bkz. "Bakım çalışmaları").

Çalıştırma

Not

Fırça tahrikini hemen devre dışı bırakmak için fırça tahrikinin şalterini bırakın.

İşletme malzemelerinin doldurulması

SI

Dikkat

Hasar görme tehlikesi. Sadece tavsiye edilen temizlik maddelerini kullanın. Diğer temizlik maddeleri için, artan çalışma güvenliği ve kaza tehlikesi ve cihazın dayanma ömründe kısılma riskini işletmeci kendisi üstlenir. Sadece çözelti maddeler, tuz ve hidroflüorik asit çözeltisi içermeyen temizlik maddeleri kullanın.

Temizlik maddelerinin üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Not

Aşırı köpüklenen temizlik maddeleri kullanmayın. Dozaj uyarılarına dikkat edind.


Tavsiye edilen temizlik maddeleri:

Kullanım	Temizlik maddesi
Suya dayanıklı zeminlerdeki genel temizlik	RM 746 RM 780
Parlak üst yüzeylerdeki (Örn; granit) genel temizlik	RM 755 es
Sanayi işletmelerindeki zeminlerde genel ve ana temizlik	RM 69 ASF
Küçük fayanslı zeminlerde genel ve ana temizlik	RM 753
Sağlık sektöründe genel fayans temizliği	RM 751
Sağlık sektöründe temizlik ve dezenfeksiyon	RM 732
Alkaliye karşı dayanıklı her türlü zeminde (Örn; PVC) katman ayırmaya	RM 752
Muşambalı zeminlerde katman ayırmaya	RM 754

- Temiz su deposunun kapağını açın.
- Su-temizlik maddesi karışımını doldurun. Maksimum sıvı sıcaklığı 50 °C.
- Temiz su deposunun kapağını kapatın.

Kullanım yerine sürüş

- İtme kolunu dikey konuma getirin ve kilitleyin.



- Taşıma tekerleklerinin eksenlerini cihazdaki deliklere takın ve kilitleyin.
- Cihazı yatırın ve taşıma tekerlekleri üzerinde kullanım yerine itin.

Kullanım yerinde:

- Taşıma tekerleginin kilit açma tuşuna basın ve taşıma tekerlegini dışarı çekin.
- Taşıma tekerleklerini tahdide kadar taşıma tekerleği tutucusuna takın.


Elektrik bağlantısının kurulması

⚠ Tehlike

Cihazın elektrik bağlantı hattına her kullanımdan önce hasar kontrolü yapın. Kablosu zarar görmüş bir cihazu çalıştmayıñ. Zarar görmüş kabloyu bir elektrik teknisyene de¤iştirtin.

⚠ Uyarı

Elektrik bağlantı noktasında izin verilen maksimum nominal empedans (Bkz. Teknik Bilgiler) aşılmamalıdır.



- Uzatma kablosunun ucunu, köşebent olarak çekme desteği kancasına asın.
- Elektrik fişini takın.


⚠ Uyarı

Elektrik çarpması tehlikesi, şebeke bağlantı hattını dönen fırçalar veya pedlerle temas ettirmeyin.

Temizleme yöntemi

Cihazı ileri ve geri hareket ettirin


- İtme kolunu dikey konuma getirin ve kilitleyin.



- İtme kolunu aşağı bastırın ve yukarıda gösterilen konuma getirin.
- Cihazı devreye sokun (Bkz. "Temizlik") ve işlenecek yüzeye kadar ileri ve geri itin.

Cihazı yana doğru ileri geri hareket ettirin

- İtme kolunu dikey konuma getirin ve kilitleyin.



- İtme kolunu aşağı bastırın ve yukarıda gösterilen konuma getirin.
- Cihazı devreye sokun (Bkz. Temizlik").
- **Cihazın sola hareket ettirilmesi:** Sol taraftaki itme kolunu aşağı bastırın.
- **Cihazın sağa hareket ettirilmesi:** Sağ taraftaki itme kolunu aşağı bastırın.

Temizleme

- İtme kolunun kilidini yukarı itin ve itme kolunu rahat bir çalışma yüksekliğine çevirin.
- Fırça tahriki tuşuna bastıktan sonra fırçaları çalıştırın.
- Temizlik çözeltisi tuşuna bastıktan sonra fırça sulamasını çalıştırın.
- Cihazı itme kolundan tutarak işlenecek yüzeye götürün (Bkz. "Temizleme yöntemi").

⚠ Dikkat

Zemin kaplamasını için zarar görme tehlikesi. Cihazı noktada çalıştmayıñ.

Parlatma

- İtme kolunun kilidini yukarı itin ve itme kolunu rahat bir çalışma yüksekliğine çevirin.
- Fırça tahriki tuşuna bastıktan sonra fırçaları çalıştırın.
- Cihazı itme kolundan tutarak işlenecek yüzeye götürün (Bkz. "Temizleme yöntemi").

⚠ Dikkat

Zemin kaplamasını için zarar görme tehlikesi. Cihazı noktada çalıştmayıñ.

Not

Mobilya eşyalarının altındaki parlatma çalisması için temiz su tankı çıkartılabilir.

Durma ve durdurma

- Temizlik çözeltisi tuşunu bırakın.
- Fırça tahriki şalterini bırakın.
- İtme kolunu dikey konuma getirin ve kilitleyin.
- Elektrik kablosunu çıkartın.

Temiz su deposunun boşaltılması

- Temiz su tankını kaldırın ve boşaltma tertibatına taşıyın.

⚠ Uyarı

Yerel atık su işleme talimatlarına uyun.

- Temiz su tankının kapağını çıkartın ve sıvayı kertik üzerinden boşaltın.

Taşıma

Dikkat


Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

- Bir araç üzerinde taşımak için cihazı kaymaya karşı emniyete alın.
- Yer ihtiyacını azaltmak için, itme kolu içeri doğru katlanabilir veya sökülebilir.
- Sürgü demiri sabitlemesinin yıldız kollarını gevşetin.
- Yıldız kolları sökün, civataları çıkartın ve üst itme kolu yarısını çıkartın.


Depolama

Dikkat

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin. Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolanmalıdır.



- Park desteğini katlayarak açın.
- İtme kolumnun kilidini yukarı itin ve itme kolunu cihaz üzerinden temiz su tankı yönünde aşağı doğru çevirin ve kilitleyin.



- Cihazı yukarıda gösterildiği gibi durdurun.

Not

Tekrar devreye sokmak için itme kolunun kilidini yukarı itin ve itme kolunu yukarı çevirin. Park desteğini katlayarak kapatın.

Koruma ve Bakım

⚠ Tehlike

Yaralanma tehlikesi!

Tüm çalışmalardan önce cihazı elektrik fışından çekin.

Dikkat

Dışarı çıkan su nedeniyle cihazı zarar görme tehlikesi. Cihazda çalışmaya başlamadan önce temiz su tankını çıkartın.

Bakım planı

Çalışmadan sonra

Dikkat

Hasar görme tehlikesi. Cihaza su püskürtmeyin ve agresif temizlik maddeleri kullanmayın.

- Temiz su tankını boşaltın.
- Temiz su tankına temiz su doldurun ve tortuları önlemek için cihazı yıkayın.
- Kalan suyu temiz su tankından boşaltın.
- Temiz su tankındaki bilyalı valfin kontasını kontrol edin.
- Koku oluşumunu önlemek için, kapatmadan önce tankı kurutun.
- Cihazın dışını, hafif yıkama çözeltisine batırılmış nemli bir bezle temizleyin.
- Fırçalara aşınma kontrolü yapın, ihtiyaç anında fırçaları değiştirin
- Fırçaların üstündeki su dağıtım çitlerini temizleyin, gerekirse dışarı çekin ve suyla yıkayın.

Her ay

- Fırça tünelini temizleyin.

Her yıl

- Müşteri hizmetlerinin öngördelen kontrol çalışmalarını yapmasını sağlayın.

Bakım çalışmaları

Fırça merdanelerinin değiştirilmesi

- Cihazı yana yatırın.
- Fırça değişimi tuşuna basın ve aynı anda fırça merdanesini aşağı çevirin.
- Fırça merdanesini dışarı çekin.
- Yeni fırça merdanesini taşıyıcıya takın ve kilitleyin.

Bakım sözleşmesi

Cihazın güvenli bir şekilde çalışması için, yetkili Kärcher satış bürosu ile bakım sözleşmeleri yapılabilir.

Antifriz koruma

Donma tehlikesinde:

- Temiz su deposunu boşaltın.
- Hiç su çıkmayana kadar temizlik çözeltisi şalterine basın.
- Cihazı donmaya karşı korunmuş bir bölümdede durdurun.

Arızalar

⚠ Tehlike

Yaralanma tehlikesi!

Tüm çalışmalardan önce cihazı elektrik fışından çekin.

Dikkat

Dışarı çıkan su nedeniyle cihazı zarar görmeye tehlikesi. Cihazda çalışmaya başlamadan önce temiz su tankını çıkartın.

Bu tablo yardımıyla giderilemeyen arızalarada müşterileri hizmetlerini arayın.

Arızalar

Arıza	Arızanın giderilmesi
Cihaz çalıştırılamıyor	Elektrik fişinin takılı olup olmadığını kontrol edin. Prizin sigortası çok düşük, uygun bir priz arayın.
Yetersiz su miktarı	Temiz su seviyesini kontrol edin, gerekirse depoyu doldurun Temiz su tankındaki bilyalı valfi temizleyin. Temiz su tankının cihaza doğru oturup oturmadığını kontrol edin. Temiz su tankındaki filtre tıkanmış, filtreyi temizleyin. Fırçaların üstündeki su dağıtım çitlerini temizleyin ve suyla yıkayın. Hortumlara tıkanma kontrolü yapın, gerekirse hortumları temizleyin.
Yetersiz temizleme sonucu	Fırçalara aşınma kontrolü yapın, ihtiyaç anında fırçaları değiştirin Kirlenme türü ve zemin kaplamasına uygun fırça merdanesi kullanın.
Fırçalar dönmemiyor	Yabancı maddelerin fırçaları bloke edip etmediğini kontrol edin, gerekirse yabancı maddeleriçı-kartın Aşırı akım koruma şalteri devreye girdi. Aşırı akım koruma şalteri, maksimum bir dakika sonra çalışmayı tekrar serbest bırakır.
Cihazda titreşim var	Fırça merdaneleri yuvarlak değil, fırça merdanelerini değiştirin.

Teknik bilgiler

		1.783-320.0	1.783-321.0
Güç			
Nominal gerilim	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Ortalama güç alımı	W	1300	
Fırça motorunun gücü	W	2100	
İzin verilen maksimum şebeke empedansı	Ohm	0.396+j0.248	
Koruma şekli			IPX4
Çalışma genişliği	mm	400	
Fırça çapı	mm	96	
Fırça devri	d/dk	1100	
Ölçüler ve ağırlıklar			
Teorik yüzey gücü	m ² /saat	400	
Temiz su tankının hacmi	l	10	
Uzunluk (sürgü demiri hariç)	mm	490	
Genişlik	mm	460	
Yükseklik (sürgü demiri hariç)	mm	250	
Ağırlık (depo hacmi hariç, fırçalar hariç)	kg	38	
60335-2-67'a göre belirlenen değerler			
Kolların toplam titreşim değeri	m/s ²	<2,5	
Güvensizlik K	m/s ²	0,2	
Ses basıncı seviyesi L _{pA}	dB(A)	73	
Güvensizlik K _{pA}	dB(A)	1	

		Sipariş No.	Adet	Cihazın kullandığı adet
Fırça merdanesi, kırmızı (orta, standart)	Az kirlenmiş ya da hassa zeminlerin temizlenmesi için.	4.762-249.0	1	2
Fırça merdanesi, yeşil (grit)	Çok kirli zeminlerin temizlenmesi için.	4.762-252.0	1	2
Fırça merdanesi, turuncu (yüksek/derin)	Şekilli zeminlerin (emniyet fayansları, vb) ovalanması için.	4.762-251.0	1	2
Fırça merdanesi, beyaz (yumuşak)	Zeminlerin parlatılması için.	4.762-250.0	1	2
Ped merdane mili	Merdane pedlerinin sabitlenmesi için.	4.762-228.0	1	2
Ped, çok yumuşak, beyaz	Hassas zeminlerin temizlenmesi ve parlatılması için.	6.369-727.0	1	2
Ped, yumuşak, sarı	Zeminlerin parlatılması için.	6.369-724.0	1	2
Ped, orta yumuşaklıktır, kırmızı	Hafif kirli zeminlerin temizlenmesi için	6.369-726.0	1	2
Ped, sert, yeşil	Normal ile çok kirlenmiş zeminlerin temizlenmesi için.	6.369-725.0	1	2
Mikro elyaflı merdane	Gri toz bulutunun temizlenmesi için	4.114-003.0	1	2
Uzatma kablosu	20 m	6.647-022.0	1	1

CE Beyanı

Dokümantasyon yetkilisi:
S. Reiser

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarıımı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

Ürün: Zemin temizleyici

Tip: 1.783-xxx

İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Kullanılmış ulusal standartlar

-

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen vekale dayanarak işlem yapar.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde aksesuarınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti durumunda satış fisı ile satıcıya veya yetkili servise başvurun.

Yedek parçalar

- Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.
- En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, www.kaercher.com adresindeki Servis bölümünden alabilirsiniz.



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Оглавление

Указания по технике безо- пасности	RU - 1
Назначение	RU - 1
Использование по назначе- нию	RU - 1
Охрана окружающей среды	RU - 1
Элементы управления	RU - 2
Перед началом работы	RU - 2
Эксплуатация прибора	RU - 2
Транспортировка	RU - 4
Хранение	RU - 4
Уход и техническое обслу- живание	RU - 4
Неполадки	RU - 6
Принадлежности	RU - 8
Технические данные	RU - 7
Заявление о соответствии требованиям СЕ	RU - 8
Гарантия	RU - 8
Запасные части	RU - 8

Указания по технике безо- пасности

Перед первым использованием прибора следует ознакомиться с данным Руководством по эксплуатации и прилагаемой брошюрой по технике безопасности при работе с щеточными моющими приборами и моющими приборами-распылителями № 5.956-251.

Символы в руководстве по экс- плуатации

⚠ Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

⚠ Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

Назначение

Прибор предназначен для влажной уборки или полирования ровных полов. Два встречных щеточных вала очищают пол с помощью подводимой моющей жидкости. Рабочая ширина 400 мм и объем резервуара для чистой воды 10 л делают возможной эффективную чистку.

Питание от сети обеспечивает высокую производительность без ограничения времени работы.

Указание

В соответствии с выполняемой работой прибор можно оснащать различными принадлежностями. Закажите наш каталог или посетите нашу страницу в Интернете www.kaercher.com.

Использование по назначе- нию

Используйте эту моющую машину исключительно в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.

- Прибор может применяться только для мойки гладких полов, не чувствительных к сырости и полированию. Диапазон рабочей температуры составляет от +5°C до +40°C.
- Прибор не пригоден для мойки замерзших полов (например, в холодильных установках).
- Прибор разрешается оснащать только оригинальными принадлежностями и запасными частями.
- Прибор был разработан для мойки полов внутри помещений или поверхностей, находящихся под крышей. При использовании прибора в других сферах применения следует проверить возможность использования других щеток.
- Прибор не предназначен для чистки общественных транспортных дорог.
- Этот устрйство предназначено для профессионального использования, т.е. для уборки мастерских, предприятий общественного питания, помещений с применением принадлежностей и запасных частей, допущенных фирмой Kärcher.

Охрана окружающей среды



Материал упаковки подлежит вторичной переработке. Просьба не выбрасывать упаковку вместе с домашними отходами, а сдать ее в пункт приема вторичного сырья.




Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому мы просим вас сдавать или утилизировать старые приборы через соответствующие системы сбора подобных отходов.

Инструкции по применению компо- нентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>



- 1 Щеточные валы
- 2 Кнопка замены щеток
- 3 Транспортное колесо
- 4 крюк для кабеля
- 5 ведущая дуга
- 6 Выключатель чистящего раствора
- 7 Выключатель привода щеток
- 8 Держатель транспортного колеса
- 9 штепсельная вилка
- 10 Фиксатор ведущей дуги
- 11 Крышка резервуара чистой воды
- 12 Бак чистой воды
- 13 Парковочная опора
- 14 Клавиша разблокировки транспортного колеса

Цветная маркировка

- Органы управления для процесса очистки желтого цвета.
- Органы управления для технического обслуживания и сервиса светло-серого цвета.

Перед началом работы

Смонтировать ведущую дугу

- Продеть винт, привинтить и затянуть грибковую рукоятку.
- Закрепить кабель на крючках вокруг буксирной скобы.

Установка щеток

Перед включением прибора необходимо установить щетки (см. "Работы по техническому обслуживанию").

Эксплуатация прибора


Указание

Для незамедлительного отключения привода щеток следует немедленно отпустить выключатель привода щеток.

Заполнение рабочих жидкостей

Внимание!

Опасность повреждения. При монтаже не зажимать кабель.
→ Передвинуть вверх фиксатор буксирной скобы.
→ Установить нижнюю половину буксирной скобы вертикально и зафиксировать.
→ Надвинуть верхнюю половину ведущей дуги на нижнюю.



Внимание!

Опасность повреждения. При монтаже не зажимать кабель.

- Передвинуть вверх фиксатор буксирной скобы.
- Установить нижнюю половину буксирной скобы вертикально и зафиксировать.
- Надвинуть верхнюю половину ведущей дуги на нижнюю.

Указание

Принять во внимание указания по технике безопасности, приведенные на упаковках чистящих средств.

Не использовать сильно пенящиеся моющие средства. Соблюдать указания по дозировке.


Рекомендуемые моющие средства:

Использование	Моющее средство
Уход за всеми водостойкими полами	RM 746 RM 780
Уход за блестящими поверхностями (например, гранит)	RM 755 es
Уход и основательная мойка промышленных половых поверхностей	RM 69 ASF
Уход и основательная мойка полов из керамической плитки из каменной крошки	RM 753
Уход за плиткой в санитарных помещениях	RM 751
Мойка и дезинфекция в санитарных помещениях	RM 732
Удаления слоя со всех щелочностойких поверхностей (например, PVC)	RM 752
Удаление слоя с линолеумных полов	RM 754

- Открыть крышку резервуара для чистой воды.
- Залить смесь воды и чистящего средства. Максимальная температура жидкости 50 °C.
- Закрыть крышку резервуара для чистой воды.

Передвижение к месту работы

- Установить буксирную скобу вертикально и зафиксировать.



- Вставить оси транспортных колес в отверстия на приборе и зафиксировать.
- Наклонить прибор и передвинуть на транспортных колесах к месту применения.

На месте работы:

- Нажать кнопку разблокировки транспортного колеса и вынуть транспортное колесо.
- Вставить транспортные колеса до упора в держатель для транспортного колеса.


Подключение к электросети

⚠ Опасность

Перед началом работы с прибором проверять провод подключения к сети на повреждения. Не эксплуатировать прибор с поврежденным кабелем. Заменить поврежденный кабель с помощью специалистов по электрике.

⚠ Предупреждение

Превышение максимально допустимого полного сопротивления сети в точке электрического подключения (см. раздел "Технические данные") не допускается.



- конец удлинительного шнура уложить петлей в крюк для кабеля,
- Вставить штепсельную вилку в электророзетку.


⚠ Предупреждение

Опасность электрического удара. Сетевой кабель не должен соприкасаться с врачающимися щетками или накладками.

Способ мойки

Переместить прибор вперед и назад


- Установить ведущую дугу вертикально и зафиксировать.



- Нажать буксирную скобу прибора вниз и повернуть в указанное выше положение.
- Ввести прибор в эксплуатацию (см. "Очистка") и передвигать аппарат вперед и назад по очищаемой поверхности.

Перемещать прибор со стороны в сторону

- Установить ведущую дугу вертикально и зафиксировать.



→ Нажать буксирную скобу прибора вниз и повернуть в указанное выше положение.

→ Ввести прибор в эксплуатацию (см. раздел "Очистка").

→ Передвинуть прибор влево: Нажать буксирную скобу с левой стороны вниз.

→ Передвинуть прибор вправо: Нажать буксирную скобу с правой стороны вниз.

Мойка

- Выдвинуть вверх фиксатор буксирной скобы и установить буксирную скобу на удобную рабочую высоту.
- Включить щетки, нажав на выключатель тягового двигателя.
- Включить увлажнение щеток, нажав на выключатель для чистящего раствора.
- Придерживая прибор за буксирную скобу, провести его по очищаемой поверхности (см. "Способ мойки").

⚠ Внимание!

Опасность повреждения покрытия пола. Запрещается работа устройства, стоящего на одном месте.

Полировка

- Выдвинуть вверх фиксатор буксирной скобы и установить буксирную скобу на удобную рабочую высоту.
- Включить щетки, нажав на выключатель тягового двигателя.
- Придерживая прибор за буксирную скобу, провести его по очищаемой поверхности (см. "Способ мойки").

⚠ Внимание!

Опасность повреждения покрытия пола. Запрещается работа устройства, стоящего на одном месте.

Указание

Для проведения полировки под санитарно-техническими приборами можно снять резервуар для свежей воды.

Остановка и парковка

- Отпустить выключатель чистящего раствора.
- Отпустить переключатель "Привод щеток".
- Установить ведущую дугу вертикально и зафиксировать.
- вытащить штепсельную вилку.

Удаление содержимого из резервуара для чистой воды

- Снять резервуар для чистой воды и передать организации, оказывающей услуги по утилизации отходов.

⚠ Предупреждение

Соблюдайте местные предписания по обращению со сточными водами.

- Снять крышку резервуара для чистой воды и вылить жидкость через желобок.

Транспортировка


Внимание!

Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.

- Для транспортировки прибора на машине следует принять меры от смещения прибора.

Для экономии места ведущую дугу можно сложить или вложить ее элементы друг в друга:

- Ослабить грибковые ручки на креплении ведущей дуги.
- Открутить грибковые ручки, вынуть винты и снять верхнюю половину ведущей дуги.



- Поставить прибор на хранение так, как показано выше.

Указание

Для продолжения работы выдвинуть вверх фиксатор буксирной скобы и наклонить буксирную скобу вперед. Сложить парковочную опору.

Уход и техническое обслуживание


⚠ Опасность

Опасность получения травм!

Перед началом любых работ с аппаратом вытащить из розетки штепсельную вилку.

Внимание!

Опасность повреждения устройства вытекающей водой. Снимать резервуар для чистой воды перед началом работ с прибором.



- Откинуть парковочную опору.
- Выдвинуть вверх фиксатор буксирной скобы, повернуть буксирную скобу над прибором вниз в направлении резервуара для чистой воды и зафиксировать.

План технического обслуживания

После работы

Внимание!

Опасность повреждения. Не опрыскивайте прибор водой и не используйте агрессивные моющие средства.

- Удалить содержимое из резервуара для чистой воды.
- Заполнить резервуар для чистой воды чистой водой и промыть прибор во избежание образования отложений.
- Удалить остаток воды из резервуара для чистой воды.
- Проверить уплотнение шарового клапана в резервуаре для чистой воды.
- Высушить резервуар перед закрытием для предотвращения появления запаха.

- Очистить прибор снаружи, используя для этого влажную тряпку, пропитанную мягким щелочным раствором.
- Проверить износ щеток, при необходимости заменить.
- Очистить устройство распределителя воды над щетками, при необходимости извлечь и промыть водой.

Ежемесячно

- Прочистить канал щетки.

Ежегодно

- Обеспечить проведение предписанного осмотра сервисной службой обслуживания.

Работы по техническому обслуживанию

Замена щеточных валиков

- Положить прибор на бок.
- Нажать кнопку замены щетки и одновременно откинуть вниз щеточный вал.
- Вынуть щеточный вал.
- Насадить новый щеточный вал на захват и зафиксировать его,

Договор о техническом обслуживании

Для надежной работы прибора с соответствующим торговым отделением фирмы Kärcher можно заключить договор о техническом обслуживании.

Защита от замерзания

При опасности заморозков:

- Удалить содержимое из резервуара для чистой воды.
- Нажимать на выключатель чистящего раствора до тех пор, пока не прекратится выход воды.
- Поставить прибор на хранение в незамерзающем помещении.

Неполадки

⚠ Опасность

Опасность получения травм!

Перед началом любых работ с аппаратом вытащить из розетки штепсельную вилку.

Внимание!

Опасность повреждения устройства вытекающей водой. Снимать резервуар для чистой воды перед началом работ с прибором.

При неисправностях, которые невозможны устранить с помощью данной таблицы, следует обратиться в службу сервисного обслуживания.

Неполадки

Неполадка	Способ устранения
Прибор не запускается	Проверить, вставлена ли штепсельная вилка в розетку.
	Предохранитель розетки расположен слишком низко, найти подходящую розетку.
Недостаточное количество воды	Проверить уровень чистой воды, при необходимости долить.
	Очистить шаровой клапан резервуара для чистой воды.
	Проверить правильность установки резервуара для чистой воды на приборе.
	Засорился фильтр резервуара чистой воды, очистить.
	Извлечь устройство распределителя воды над щетками, и промыть водой.
Неудовлетворительный результат мойки	Проверить засор шлангов, при необходимости произвести чистку.
	Проверить износ щеток, при необходимости заменить.
	Для каждого вида загрязнений и покрытия пола использовать соответствующий тип щетки.
Щетки не врачаются	Проверить, не заблокированы ли щетки посторонними предметами, при необходимости удалить посторонние предметы.
	Сработал выключатель устройства защиты от перегрузок. Выключатель устройства защиты от перегрузок позволит продолжить работу максимум через одну минуту.
Прибор вибрирует	Щеточные валики овальной формы, заменить щеточные валики.

Технические данные

	1.783-320.0	1.783-321.0
Параметры		
Номинальное напряжение	В/Гц	220...240 / 1~50 230 / 1~60
Средняя потребляемая мощность	Вт	1300
Мощность двигателя щеток	Вт	2100
Максимально допустимое сопротивление сети	Ом	0.396+j0.248
Тип защиты		IPX4
Рабочая ширина	мм	400
Диаметр щетки	мм	96
Число оборотов щетки	1/мин	1100
Размеры и массы		
Теоретическая производительность	м ² /ч	400
Вместимость резервуара для чистой воды	л	10
Длина (без ведущей дуги)	мм	490
Ширина	мм	460
Высота (без ведущей дуги)	мм	250
Вес (без содержимого резервуаров, без щеток)	кг	38
Значение установлено согласно стандарту EN 60335-2-67		
Общее значение колебаний плеч	м/с ²	<2,5
Опасность K	м/с ²	0,2
Уровень шума дБ _a	дБ(А)	73
Опасность K _{pA}	дБ(А)	1

Принадлежности

		№ заказа:		Прибору требуется
			Шт.	
Вал щетки, красный (средний, стандарт)	Для чистки слабо загрязненных или чувствительных полов.	4.762-249.0	1	2
Вал щетки, зеленый (грубозернистое покрытие)	Для чистки сильно загрязненных полов.	4.762-252.0	1	2
Вал щетки, оранжевый (высокий.глубокий)	Для мойки структурных полов (противоскользящий кафель и т. п.).	4.762-251.0	1	2
Вал щетки, белый (мягкий)	Для полировки полов.	4.762-250.0	1	2
Вал для вальцовых накладок	Для крепления вальцовых накладок.	4.762-228.0	1	2
Накладка, очень мягкая, белая	Для чистки и полировки чувствительных полов.	6.369-727.0	1	2
Накладка, мягкая, желтая	Для полировки полов.	6.369-724.0	1	2
Накладка, среднемягкая красная	Для чистки легко загрязненных полов.	6.369-726.0	1	2
Накладка, жесткая, зеленая	Для чистки полов с нормальной и сильной степенью загрязнения.	6.369-725.0	1	2
Валик из микрофибры	Для удаления серого налета	4.114-003.0	1	2
Удлинитель	20 м	6.647-022.0	1	1

Заявление о соответствии требованием СЕ

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт очиститель пола
Тип: 1.783-xxx

Основные директивы ЕС
 2006/42/EC (+2009/127/EC)
 2004/108/ЕИ

Примененные гармонизированные нормы

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Примененные внутригосударственные нормы

-

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по довериности руководства предприятия.




H. Jenner
CEO
S. Reiser
Head of Approbation

уполномоченный по документации:
 S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
 Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Тел.: +49 7195 14-0
 Факс: +49 7195 14-2212

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантитные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантитного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантитного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Запасные части

- Разрешается использовать только те принадлежности и запасные части, использование которых было одобрено изготовителем. Использование оригинальных принадлежностей и запчастей гарантирует Вам надежную и бесперебойную работу прибора.
- Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.
- Дальнейшую информацию о запчастях вы найдете на сайте www.kaercher.com в разделе Service.



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Tartalomjegyzék

Biztonsági tanácsok	HU - 1
Funkció	HU - 1
Rendeltetésszerű használat	HU - 1
Környezetvédelem	HU - 1
Kezelési elemek	HU - 2
Üzembevétel előtt	HU - 2
Üzem	HU - 2
Transport	HU - 3
Tárolás	HU - 4
Ápolás és karbantartás	HU - 4
Üzemzavarok	HU - 5
Tartozékok	HU - 7
Műszaki adatok	HU - 6
CE-Nyilatkozat	HU - 7
Garancia	HU - 7
Alkatrészek	HU - 7

Biztonsági tanácsok

Kérjük, hogy a készülék első üzembe helyezése előtt olvassa el a jelen kezelési útmutatót valamint a mellékelt, Biztonsági útmutatót az 5.956-251 cikkszámú kefés tisztítóberendezéshez és porlasztó extra-háló készülékhez című brossúrát!

Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

Balesetveszély

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Vigyázat

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

Funkció

A készülék sík padló nedves tisztítására vagy polírozására használható.

Két ellentétesen járó kefehenger tisztítja a padlót a hozzáadott tisztítószer folyadék segítségével. A 400 mm-es munkaszélesség, valamint a friss víz tartály 10 literes ürtartalma hatékony tisztítást tesz lehetővé. A hálózati üzemmód magas teljesítőképességet biztosít a munkaidő korlátozása nélkül.

Megjegyzés

A mindenkor tisztítási feladatanak megfelelően a készüléket különböző tartozékokkal lehet felszerelni. Kérje katalógusunkat, vagy látogasson el hozzánk a www.karcher.com címen.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a súrológépet kizárolag a jelen kezelési útmutatóban megadottaknak megfelelően használja.

- A készüléket csak nedvességre és polírozásra nem érzékeny sima padlón szabad használni.
A bevetési hőmérséklet +5°C és +40°C között van.
- A készülék fagyott padlózat tisztítására nem alkalmas (pl. hűtőházakban).
- A készüléket csak eredeti alkatrészekkel és eredeti tartozékokkal szabad el-látni.
- A készüléket beltéri padlók, illetve felett felületek tisztítására fejlesztették ki. Más alkalmazási területknél alternatív kefék bevetését ellenőrizni kell.
- A készülék közutak tisztítására nem alkalmas.
- Ez a készülék ipari használatra alkalmas, pl. kézműiparban, gasztronómia-ban és épület tisztításnál, a Kärcher által engedélyezett kiegészítőkkel és alkatrészekkel.

Környezetvédelem



A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemetbe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.




A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrend-szeren keresztül távolítsa el.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>




- 1 Kefehengerek
- 2 Kefecsere gombja
- 3 Szállításhoz használt kerék
- 4 Feszülésmentesítő kampó
- 5 Tolókengyel
- 6 A tisztítószer oldat kapcsolója
- 7 Kefe meghajtás kapcsolója
- 8 A szállításhoz használt kerék tartója
- 9 Hálózati dugó
- 10 Tolókengyel rögzítése
- 11 Friss víz tartály fedele
- 12 Friss víz tartály
- 13 Parkoló támaszték
- 14 A szállításhoz használt kerék biztosító-gombja

Szín megjelölés

- A tisztítási folyamat kezelő elemei sárgák.
- A karbantartás és szerviz kezelő elemei világos szürkék.

Üzembevétel előtt

Tolókengyel felszerelése



Vigyázat

Rongálódásveszély. A kábelt a szereléskor ne csípje be.

- ➔ Tolja fel a tolókengyel rögzítését.
- ➔ Az alsó tolókengyel függőlegesre állítani és bepattintani.
- ➔ A felső tolókengyel felet az alsó tolókengyel félre tolni.
- ➔ A csavart átdugni, a csillagmarkolatot felcsavarni és meghúzni.

➔ A kábelt a tolókengyel kábel tartóján rögzíteni.

A kefék felszerelése

Az üzembe helyezés előtt a kefékkel fel kell szerelni (lásd: "Karbantartási munkák").

Üzem

Tudnivaló

A kefehajtás azonnali üzemen kívül helyezéséhez el kell engedni a kefehajtás kapcsolját.

Üzemanyagok betöltése

Vigyázat

Rongálódásveszély. Csak az ajánlott tisztítószereket alkalmazza. Más tisztítószerek magasabb kockázatot jelentenek az üzemeltetőnek az üzembiztonságot és a balesetveszélyt illetően, és csökkentik a készülék élettartamát. Csak olyan tisztítószert alkalmazzon, amely oldószer-, sósav- és fluorsavmentes.

Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó biztonsági előírásokat.

Megjegyzés


Ne használjon erősen habosodó tisztítószert. Az adagolási utasítást be kell tartani. Javasolt tisztítószerek:

Alkalmazás	Tisztító-szer
Minden vízálló padlózat karbantartó tisztítása	RM 746 RM 780
Fényes felületek (pl. gránit) karbantartó tisztítása	RM 755 es
Ipari padlózatok karbantartó és alap tisztítása	RM 69 ASF
Finom kőburkolatok karbantartó és alap tisztítása	RM 753
Szaniter területek csempézetének karbantartó tisztítására	RM 751
Szaniter területek csempézetének tisztítására és fertőtlenítésére	RM 732
Minden alkáli ellenálló padlózat (pl. PVC) felületi tisztítása	RM 752
Linóleum padlók felületi tisztítása	RM 754

- Nyissa ki a friss víz tartály fedelét.
- Tölts be a víz-tisztítószer keveréket. A folyadék maximális hőmérséklete 50°C.
- Zárja be a friss víz tartály fedelét.

Az alkalmazási hely elérése

- A tolókengelyelt függőlegesre állítani és bepattintani.



- A szállításhoz használt kerekek tengelyét nyomja a készülék furatába és kattintsza be.
- A készüléket oldalra billenteni és a szállításhoz használt kerekeken a használati helyhez tolni.

Az alkalmazási helyen:

- Nyomja meg a szállításhoz használt kerék biztosítógombját és húzza ki a szállításhoz használt keretet.
- A szállításhoz használt kereket ütközésig nyomja be a szállításhoz használt kerék tartójába.


Hálózati csatlakozás létrehozása

⚠️ Balesetveszély

Minden üzem előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék hálózati dugós csatlakozóvezetéke. A készüléket sérült kábellel ne helyezze üzembe. A sérült kábel villamos szakemberrel cseréltesse ki.

⚠️ Figyelmeztetés

A megengedett maximális impedenciát az elektromos csatlakozási pontnál (lásd Műszaki adatok) nem szabad túllépni.



- A hosszabbító kábel végéből hurkot kell formálni és a feszülésmentesítő kamppóra kell akasztani.

- Dugja be a hálózati dugót.


⚠️ Figyelem!

Veszély áramütés által. A hálózati csatlakozóvezetéknek nem szabad a forgó kefekkel vagy párnákkal érintkeznie.

Tisztítási módszer

A készüléket mozgassa előre és hátra

- A tolókengelyelt függőlegesre állítani és bepattintani.




- A tolókengelyelt lefelé nyomni és a fent ábrázolt állásba fordítani.

- A készüléket üzembe helyezni (lásd „Tisztítás“) és előre-hátra tolni a tisztítandó felületen.

A készülék oldalirányú ide-oda mozgása

- A tolókengelyelt függőlegesre állítani és bepattintani.



- A tolókengelyelt lefelé nyomni és a fent ábrázolt állásba fordítani.

- A készüléket üzembe venni (lásd „Tisztítás“).

- **A készülék balra mozgatása:** A tolókengelyelt a bal oldalon lefelé nyomni.

- **A készülék jobbra mozgatása:** A tolókengelyelt a jobb oldalon lefelé nyomni.

Tisztítás

- A tolókengely rögzítését feltolni, és a tolókengelyt kényelmes munkamagasságra fordítani.

- A kefeket a kefahajtómu kapcsolójának működtetése által bekapsolni.

- A kefék vízellátását a tisztítószer oldat kapcsolójának működtetése által bekapsolni.

- A készüléket a tolókengellyel a tisztítandó felülethez vezetni (lásd „Tisztítási módszer“).

⚠️ Vigyázat

Padlózat rongálódásveszélye. A készüléket ne üzemeltesse egy helyben.

Polírozás

- A tolókengely rögzítését feltolni, és a tolókengelyt kényelmes munkamagasságra fordítani.

- A kefeket a kefahajtómu kapcsolójának működtetése által bekapsolni.

- A készüléket a tolókengellyel a tisztítandó felülethez vezetni (lásd „Tisztítási módszer“).

⚠️ Vigyázat

Padlózat rongálódásveszélye. A készüléket ne üzemeltesse egy helyben.

Tudnivaló

A berendezési tárgyak alatti polírozáshoz a friss víz tartályt le lehet venni.

Megállás és leállítás

- A tisztítószer oldat kapcsolóját elengedni.

- A kefe hajtómu kapcsolóját elengedni.

- A tolókengelyelt függőlegesre állítani és bepattintani.

- Húzza ki a hálózati kábelt.

A friss víz tartály ürítése

- A friss víz tartályt felemelni és az ártalmatlanítási berendezéshez vinni.

⚠️ Figyelem!

Vegye figyelembe a szennyvíz kezelésével kapcsolatos helyi előírásokat.

- A friss víz tartály fedelét vegye le és a folyadékot a bevágáson keresztül öntse ki.

Transport

Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

- A készüléket biztosítsa elcsúsztás ellen járművön történő szállítás esetén.

A helyszükséglet csökkentéséhez a tolókengelyt össze lehet hajtani vagy szét lehet szerelni:


- A tolókengely rögzítésére szolgáló csillagfogantyukat ki kell oldani.

- A csillagmarkolatokat lecsavarni, a csavarokat kivenni és a tolókengely felső felét levenni.


Tárolás

Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát. Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben szabad tárolni.



- A parkoló támasztékot kihajtani.
- A tolókengyel rögzítését feltolni, és a tolókengyelt a készüléken át a friss víz tartály irányába lefelé fordítani és be-pattintani.



- A készüléket a fent látható módon leállítani.

Tudnivaló

Ismételt üzembevételhez tolja fel a tolókengyel rögzítését és a fordítsa felfelé a tolókengyelt. Hajtsa be a parkoló támasztékot.

Ápolás és karbantartás

⚠ Balesetveszély

Sérülésveszély!

A készüléken történő bármiféle munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

Vigyázat

Rongálódásveszély a készülék számára kifolyó víz által. A friss víz tartályt a készüléken való munka előtt le kell venni.

Karbantartási terv

A munka után

Vigyázat

Rongálódásveszély. A készüléket ne permetezze le vízzel és ne használjon erős tisztítószereket.

- Friss víz tartályt kiüríteni.
- A friss víz tartályt tiszta vízzel megtölteni és a készüléket átöblíteni, hogy a lerakódásokat elkerülje.
- Távolítsa el a maradék vizet a friss víz tartályból.
- Ellenőrizze a golyósszelep tömítését a friss víz tartályban.
- A tartályt a bezáras előtt hagyja megszáradni a szagképződés elkerülése érdekében.
- A készüléket kívülről nedves, enyhe mosólúgba áztatott ronggyal tisztítsa.
- Ellenőrizze a kefék kopását, szükség esetén cserélje ki őket.
- A kefék feletti vízelosztó léceket tisztítni, szükség esetén kihúzni és vízzel átöblíteni.

Havonta

- Tisztítsa meg a kefecsatornát.

Évente

- Végeztesse el az előírt ellenőrzést a vőszolgálattal.

Karbantartási munkák

Kefehengerek cseréje

- A készüléket az oldalára fektetni.
- Kefecscere gombot megnyomni és ugyanakkor a kefehengert lefelé fordítani.
- Kefehengert kihúzni.
- Az új kefehengert a menesztőre felhelyezni és bepattintani.

Karbantartási szerződés

A készülék megbízható használatához a felhasználók az illetékes Kärcher értékesítő irodával karbantartási szerződést köthetnek.

Fagyás elleni védelem

Fagyveszély esetén:

- A friss víz tartályt kiüríteni.
- A tisztítószer oldat kapcsolóját addig nyomni, amíg már nem jön ki tovább víz.
- A készüléket fagyótól védett helyiségben állítsa le.

Üzemzavarok

⚠ Balesetveszély

Sérülésveszély!

A készüléken történő bármiféle munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

Vigyázat

Rongálódásveszély a készülék számára kifolyó víz által. A friss víz tartályt a készüléken való munka előtt le kell venni.

Olyan üzemzavar esetén, amelyet ennek a táblázatnak a segítségével nem tud elhárítani, hívja a szervizt.

Üzemzavarok

Üzemzavar	Elhárítás
A készüléket nem lehet beindítani	Vizsgálja meg, hogy a hálózati csatlakozó be van-e dugva.
	A dugaszoló aljzat biztosítéka túl alacsony, keressen megfelelő dugaszoló aljzatot.
Nem elegendő vízmennyiség	Ellenőrizze a friss víz állást, szükség esetén töltse útán a tartályt.
	Tisztítsa meg a golyósszelepet a friss víz tartályban.
	Ellenőrizze, hogy a friss víz tartály helyesen van-e ráhelyezve a készülékre.
	A szűrő a friss víz tartályban el van záródva, tisztítsa meg a szűrőt.
	A kefék feletti vízelosztó léceket kihúzni és vízzel átöblíteni.
Nem megfelelő tisztítási eredmény	Ellenőrizze a kefék kopását, szükség esetén cserélje ki őket.
	A szennyeződés fajtájának és a padlóburkolatnak megfelelő kefehengert használjon.
A kefék nem forognak	Ellenőrizze, hogy idegen test nem gátolja a keféket, adott esetben távolítsa el az idegen testet.
	A túláram védőkapcsolója kioldott. A túláram védőkapcsoló az üzemet maximum egy perc után ismét lehetővé teszi.
A készülék vibrál	A kefehengerek nem kerekek, cserélje ki a kefehengereket.

Műszaki adatok

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Teljesítmény			
Névleges feszültség	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Közepes teljesítmény felvétel	W	1300	
Kefemotor teljesítmény	W	2100	
Maximális megengedett hálózati impedancia	Ohm	0.396+j0.248	
Védelmi fokozat			IPX4
Munkaszélesség	mm	400	
Kefe átmérő	mm	96	
Kefe fordulatszáma	1/min	1100	
Méretek és súly			
Elméleti területi teljesítmény	m ² /h	400	
A friss víz tartály ūrtartalma	l	10	
Hosszúság (tolókengyel nélkül)	mm	490	
Szélesség	mm	460	
Magasság (tolókengyel nélkül)	mm	250	
Súly (üres tartályjal, kefék nélkül)	kg	38	
Az EN 60335-2-67 szerint megállapított értékek			
Rezgés összérték karok	m/s ²	<2,5	
Bizonytalanság K	m/s ²	0,2	
Hangnyomás szint L _{pA}	dB(A)	73	
Bizonytalanság K _{pA}	dB(A)	1	

Tartozékok

		Megrendelési szám	Darab	Készülékben szükséges darabszám
Kefehenger, piros (közepes, standard)	Enyhén szennyezett vagy érzékeny padlózatok tisztítására.	4.762-249.0	1	2
Kefehenger, zöld (grit)	Erősen szennyezett padlózatok tisztítására.	4.762-252.0	1	2
Kefehenger, narancs (magas/alcsony)	Strukturált padlózat szírolására (biztonsági csempe stb.).	4.762-251.0	1	2
Kefehenger, fehér (puha)	Padlózatok polírozására.	4.762-250.0	1	2
Pad-hengertengely	Henger pad-ek helye.	4.762-228.0	1	2
Pad, nagyon puha, fehér	Érzékeny padlózatok polírozására és tisztítására.	6.369-727.0	1	2
Pad, puha, sárga	Padlózatok polírozására.	6.369-724.0	1	2
Pad, közepesen puha, piros	Enyhén szennyezett padlózatok tisztítására.	6.369-726.0	1	2
Pad, kemény, zöld	Átlagos vagy erősen szennyezett padlózatok tisztítására.	6.369-725.0	1	2
Mikroszálas henger	A szürkeség eltávolításához	4.114-003.0	1	2
Hosszabbító kábel	20 m	6.647-022.0	1	1

CE-Nyilatkozat

A dokumentációért felelős személy:
S. Reiser

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességet.

Termék: Padlótisztító-gép

Típus: 1.783-xxx

Vonatkozó európai közösségi irányelvök:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK

Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Alkalmazott összehangolt normák:

-

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemmavarokat a tartozékokon a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Alkatrészek

- Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek, biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.
- Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
- További információkat az alkatrészekről a www.kaercher.com címen talál a 'Service' oldalakon.

 Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Obsah

Bezpečnostní pokyny	CS - 1
Funkce	CS - 1
Používání v souladu s určením	CS - 1
Ochrana životního prostředí	CS - 1
Ovládací prvky	CS - 2
Pokyny před uvedením přístroje do provozu	CS - 2
Provoz	CS - 2
Přeprava	CS - 3
Ukládání	CS - 4
Ošetřování a údržba	CS - 4
Poruchy	CS - 5
Příslušenství	CS - 7
Technické údaje	CS - 6
ES prohlášení o shodě	CS - 7
Záruka	CS - 7
Náhradní díly	CS - 7

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím přístroje si laskavě pečlivě přečtěte tento návod na jeho použití a přiloženou brožuru Bezpečnostní upozornění pro kartáčové čisticí a postřikovací přístroje, 5.956-251 a řídte se pokyny zde uvedenými.

Symboly použité v návodu k obsluze

Pozor!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Upozornění

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Funkce

Přístroj lze používat k čištění za mokra nebo k leštění rovných podlah. Dva kartáčové válce otácející se proti sobě čistí podlahu pomocí přiváděné čisticí kapaliny. Pracovní šířka 400 mm a objem zásobníku na čistou vodu 10 l umožňuje efektivní čištění.

Napájení ze sítě umožňuje vysoký výkon bez časového omezení.

Upozornění

Pro různé aktuálně požadované čisticí funkce je možno přístroj vybavit různým příslušenstvím. Informujte se v našem katalogu nebo nás navštivte na webových stránkách www.kaercher.com.

Používání v souladu s určením

Stroj na drhnutí používejte výlučně v souladu s pokyny tohoto návodu k obsluze.

- Přístroj lze používat pouze k čištění hladkých podlah, které nejsou citlivé na vlhkost a na leštění.
Rozmezí teplot při práci s přístrojem leží mezi +5°C a +40°C.
- Přístroj není vhodný k čištění zmrzlých podlah (např. v chladících skříňích).
- Pro přístroj se smí používat pouze originální příslušenství a originální náhradní díly.
- Zařízení bylo vyvinuto na čištění podlah ve vnitřním prostoru resp. zastřešených ploch. Při používání v jiných oblastech použití je třeba prověřit možnost nasazení alternativních kartáčů.
- Přístroj není určen k čištění veřejných cest a chodníků.
- Tento přístroj je vhodný k profesionálnímu použití např. v dílnách, restauracích a při čištění budov, a to s příslušenstvím a náhradními díly schválenými společností Kärcher.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdějte jej k opětovnému zužitkování.




Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdějte na příslušných sběrných místech

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>




- 1 Kartáčový válec
- 2 Tlačítka pro výměnu kartáče
- 3 Přepravní kolo
- 4 Hák na odlehčení tahu
- 5 Posuvné rameno
- 6 Spínač čisticího roztoku
- 7 Spínač pohonu kartáče
- 8 Držák přepravního kola
- 9 Síťová zástrčka
- 10 Aretace posuvného ramene
- 11 Víko zásobníku na čerstvou vodu
- 12 Nádrž na čistou vodu
- 13 Parkovací podpěra
- 14 Klávesa pro odblokování přepravního kola

Barevné označení

- Obslužné prvky čisticího procesu jsou žluté.
- Obslužné prvky údržby a servisních oprav jsou světle šedé.

Pokyny před uvedením přístroje do provozu

Namontujte posuvné rameno



Pozor

Nebezpečí poškození. Kabel při montáži nepřeskřípněte.

- ➔ Vytáhněte aretaci posuvného ramene.
- ➔ Spodní část posuvného ramena postavte svisle a zaaretujte.

- ➔ Posuňte horní polovinu posuvného ramene na dolní polovinu posuvného ramene.
- ➔ Vsuňte šroub a našroubujte hvězdicovou rukojetí a utáhněte ji.
- ➔ Upevněte kabel v háku pro kabely na posuvném rameni.

Montáž kartáčů

Před uvedením do provozu je třeba namontovat kartáče (viz "Údržbařské práce").

Provoz

Informace

Pro případ nutnosti okamžitého uvedení pohonu kartáčů mimo provoz uvolněte spínač pohonu kartáčů.

Plnění provozními materiály

Pozor

Nebezpečí poškození. Používejte pouze doporučené čisticí prostředky. U ostatních čisticích prostředků nese zvýšené riziko v oblasti provozní bezpečnosti, úrazovosti a zkrácené životnosti provozovatele. Používejte pouze čisticí prostředky, které neobsahují rozpouštědla a kyseliny solnou a fluorovodíkovou.

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na čisticích prostředcích.

Upozornění

Nepoužívejte silně pěnící čisticí prostředky. Říďte se pokyny pro dávkování.


Doporučené čisticí prostředky:

Použití	Čisticí prostředky
Běžné čištění všech podlah odolných vůči vodě	RM 746 RM 780
Udržovací čištění lesklých povrchových ploch (např. žula)	RM 755 es
Udržovací a důkladné čištění průmyslových podlahových ploch	RM 69 ASF
Udržovací a důkladné čištění dlaždic z jemné kameniny	RM 753
Udržovací čištění dlaždic v sociálních zařízeních	RM 751
Čištění a dezinfekce sociálních zařízení	RM 732
Odstraňování vrstev všech podlah odolných proti louhům (např. PVC)	RM 752
Odstraňování vrstev z linoleových podlah	RM 754

- Otevřete víko nádrže na čistou vodu.
- Doplňte směs vody a čisticího prostředku. Nejvyšší teplota kapaliny 50 °C.
- Víko nádrže na čistou vodu zavřete.

Přeprava k místu použití

- Posuvné rameno postavte svisle a aretujte.



- Nápravy přepravních kol zasuňte do otvorů na zařízení a zaaretujte je.
- Zařízení nakloňte a na přepravních kolech je posuňte na místo, kde se bude používat.

V místě použití:

- Stiskněte klávesu pro odblokování přepravního kola a přepravní kolo vyjměte.
- Přepravní kola zasuňte do držáku přepravního kola až na doraz.


Zřízení sítové přípojky

⚠️ Pozor!

Před každým zahájením provozu zkонтrolujte, zda není sítové napájecí vedení poškozeno. Zařízení s poškozeným kabelem neuvádějte do provozu. Výměnu poškozeného kabelu zadejte kvalifikovanému elektrikáři.

⚠️ Varování

Nesmí být překročena maximálně přípustná impedance sítě na elektrickém připojeném bodu (viz Technická data).



- Konec prodlužovacího kabelu zavěste jako smyčku na hák na odlehčení tahu kabelu.
- Zasuňte sítovou zástrčku do zásuvky.


⚠️ Upozornění

Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem, vedení do sítě nikdy nesmí přijít do styku s rotujícími kartáči nebo plstěnými kotouči.

Metoda čištění

Pohybujte přístrojem dopředu a dozadu


- Posuvné rameno postavte svisle a aretujte.



- Posuvné rameno zatlačte dolů a otočte do polohy zobrazené výše.
- Zapněte přístroj (viz "čištění") a pohybujte jím vpřed a vzad přes plochu, která má být vyčištěna.

Pohybujte přístrojem do boku tam a zpět

- Posuvné rameno postavte svisle a aretujte.



- Posuvné rameno zatlačte dolů a otočte do polohy zobrazené výše.
- Zapněte přístroj (viz "čištění").

- **Pohybujte přístrojem doleva:** Posuvného rameno na levé straně zatlačte směrem dolů.

Pohybujte přístrojem doprava:

- Posuvného rameno na pravé straně zatlačte směrem dolů.

Čištění přístroje

- Vytáhněte aretaci posuvného ramene a posuvné rameno sklopte do pohodlné pracovní výšky.
- Zapněte kartáče aktivací spínače pohunu kartáčů.
- Přívod vody do kartáčů zapněte aktivací spínače čisticího roztoku.
- Pohybujte přístrojem pomocí posuvného ramena po ploše určené k ošetření (viz "medota čištění").

⚠️ Pozor

Nebezpečí poškození podlahové krytiny. Zařízení neprovozujte na místě.

Leštění

- Vytáhněte aretaci posuvného ramene a posuvné rameno sklopte do pohodlné pracovní výšky.
- Zapněte kartáče aktivací spínače pohunu kartáčů.
- Pohybujte přístrojem pomocí posuvného ramena po ploše určené k ošetření (viz "medota čištění").

⚠️ Pozor

Nebezpečí poškození podlahové krytiny. Zařízení neprovozujte na místě.

Informace

Prováděte-li čištění pod zařizovacími předměty, můžete odejmout zásobník na čistou vodu.

Zastavení a vypnutí přístroje

- Uvolněte spínač čisticího roztoku.
- Povolte spínač pohonu kartáčů.
- Posuvné rameno postavte svisle a aretujte.
- Vyjměte sítový kabel ze zásuvky.

Vyprázdnění nádrže na čerstvou vodu

- Sejměte nádrž na čerstvou vodu a přenezte ji k zařízení na likvidaci odpadu.

⚠️ Upozornění

Dodržujte místní předpisy o zacházení s odpadní vodou.

- Sejměte víko zásobníku na čerstvou vodu a kapalinu vylejte přes vruby.

Přeprava

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.

- Používejte-li k transportu vozidlo, zajistěte přístroj proti posunutí.

Ke snížení potřeby prostoru je možné posuvné rameno sklopit nebo rozmontovat:


- Uvolněte hvězdicové rukojeti upevnění posuvného ramene.
- Vyšroubujte hvězdicové rukojeti, vyjměte šrouby a odeberte horní polovinu posuvného ramene.

Ukládání


Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.



- Vyklopte parkovací podpěru.
- Vytáhněte aretaci posuvného ramene a posuvné rameno sklopte přes přístroj dolů směrem k nádrži na čistou vodu a zaaretujte.



- Odstavte přístroj podle výše zobrazeného náčrtu.

Informace

Při opětovném uvedení do provozu vysuňte aretaci posuvného ramene a posuvné rameno sklopte nahoru. Sklopte parkovací podpěru.

Ošetřování a údržba

⚠️ Pozor!

Nebezpečí úrazu!
Před veškerými pracemi na zařízení vždy vytáhněte síťovou zástrčku.

Pozor

Nebezpečí poškození přístroje vytékající vodou. Před výkonem prací z přístroje odejměte zásobník na čistou vodu.

Plán údržby

Po skončení práce

Pozor

Nebezpečí poškození. Zařízení neostříkejte vodou a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

- Vyprázdněte zásobník na čerstvou vodu.
- Zásobník na čerstvou vodu naplňte čistou vodou a zařízení vypláchněte, abyste předcházeli usazeninám.
- Ze zásobníku na čerstvou vodu odstraňte zbytky vody.
- Zkontrolujte těsnění kulového ventilu v zásobníku na čerstvou vodu.
- Před uzavřením nechte zásobník vyschnout, aby se zabránilo vzniku zápachu.
- Přístroj zvenku otřete vlhkým hadříkem namočeným v mírném čisticím roztoku.
- Zkontrolujte stupeň opotřebení kartáčů a v případě potřeby je vyměňte.
- Vyčistěte lišty pro rozvod vody nad kartáči, dle potřeby je vytáhněte a vypláchněte vodou.

Měsíční

- Vyčistěte tunel kartáče.

Ročně

- Nechte provést předepsanou inspekci servisem pro zákazníka.

Údržba

Výměna kartáčových válců

- Zařízení položte na stranu.
- Stiskněte tlačítko pro výměnu kartáčů a současně vychylte kartáčový válec dolů.
- Vytáhněte kartáčový válec.
- Nový kartáčový válec nasadte na unášeč a zaaretujte.

Smlouva o údržbě

Za účelem spolehlivého provozu přístroje je možné uzavřít s příslušným prodejním oddělením firmy Kärcher smlouvu o údržbě.

Ochrana proti zamrznutí

Při nebezpečí mrazu:

- Vyprázdněte nádrž na čerstvou vodu.
- Spínač čisticího roztoku tiskněte tak dlouho, až přestane vytékat voda.
- Přístroj umístěte v prostoru chráněném proti mrazu.

Poruchy

⚠️ Pozor!

Nebezpečí úrazu!
Před veškerými pracemi na zařízení vždy vytáhněte síťovou zástrčku.

Pozor

Nebezpečí poškození přístroje vytékající vodou. Před výkonem prací z přístroje odejměte zásobník na čistou vodu.

Při poruchách, které nelze odstranit podle této tabulky, se obraťte na oddělení služeb zákazníkům.

Poruchy

Porucha	Odstranění
Přístroj nelze nastartovat	Zkontrolujte, zda je zástrčka v zásuvce. Jištění zásuvky je příliš slabé, hledejte vhodnou zásuvku.
Nedostatečné množství vody	Zkontrolujte množství čisté vody, v případě potřeby nádrž doplňte. Vyčistěte kulový ventil v zásobníku na čerstvou vodu. Zkontrolujte, zda zásobník na čerstvou vodu sedí pevně na zařízení. Filtr v zásobníku na čerstvou vodu je ucpaný, filtr vyčistěte. Vytáhněte lišty pro rozvod vody nad kartáči a vypláchněte vodou. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané hadice, v případě potřeby je vyčistěte.
Nedostatečný účinek čištění	Zkontrolujte stupeň opotřebení kartáčů a v případě potřeby je vyměňte. Používejte kartáčové válce hodící se k typu znečištění a podlahové krytině.
Kartáče se netočí	Zkontrolujte, zda nejsou kartáče blokovány cizími tělesy, v případě potřeby je odstraňte. Sepnul spínač nadproudové ochrany. Spínač nadproudové ochrany znova uvolní provoz maximálně po minutě.
Zařízení vibruje	Kartáčové válce již nejsou rovnoměrně kulaté, vyměňte kartáčové válce

Technické údaje

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
výkon			
Jmenovité napětí	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Průměrný příkon	W	1300	
Výkon motoru kartáčů	W	2100	
Maximálně přípustná impedance sítě	ohmů	0.396+j0.248	
Ochrana			IPX4
Pracovní šířka	mm	400	
Průměr kartáčů	mm	96	
Počet otáček kartáčů	1/min.	1100	
Rozměry a hmotnost			
Teoretický plošný výkon	m ² / hod.	400	
Objem nádrže na čistou vodu	l	10	
Délka (bez držáku na posouvání)	mm	490	
Šířka	mm	460	
Výška (bez držáku na posouvání)	mm	250	
Hmotnost (bez obsahu nádrže, bez kartáčů)	kg	38	
Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-67			
Celková hodnota kmitání paží	m/s ²	<2,5	
Kolísavost K	m/s ²	0,2	
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	73	
Kolísavost K _{pA}	dB(A)	1	

Příslušenství

		Objednací č.		Přístroj vyžaduje součást
			ks	
válcový kartáč, červený (střední, standard)	K čištění málo znečištěných nebo choulostivých podlah.	4.762-249.0	1	2
válcový kartáč, zelený (hrubozrný písek)	K čištění silně znečištěných podlah.	4.762-252.0	1	2
válcový kartáč, oranžový (vysoký/nízký)	K drhnutí strukturovaných podlah (bezpečnostních dlažeb atd.).	4.762-251.0	1	2
válcový kartáč, bílý (měkký)	K leštění podlah.	4.762-250.0	1	2
Hřídel na válcové tampony	K upevnění válcových tamponů.	4.762-228.0	1	2
Tampon, velmi měkký, bílý	K čištění a leštění choulostivých podlah.	6.369-727.0	1	2
Tampon, měkký, žlutý	K leštění podlah.	6.369-724.0	1	2
Tampon, středně měkký, červený	K čištění mírně znečištěných podlah.	6.369-726.0	1	2
Tampon, tvrdý, zelený	K čištění normálně až silně znečištěných podlah.	6.369-725.0	1	2
Válec z mikrovláken	K odstranění šedého závoje	4.114-003.0	1	2
Prodlužovací kabel	20 m	6.647-022.0	1	1

ES prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbyvá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Podlahový čistič

Typ: 1.783-xxx

Příslušné směrnice ES:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

Použité harmonizační normy

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Použité národní normy

-

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou naší distribuční společností. Případné poruchy na příslušenství odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní vada. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší autorizované středisko služeb zákazníkům.

Náhradní díly

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních dílků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na www.kaercher.com v části Service.

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:
S. Reiser

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Vsebinsko kazalo

Varnostna navodila	SL - 1
Delovanje	SL - 1
Namenska uporaba	SL - 1
Varstvo okolja	SL - 1
Upravljalni elementi	SL - 2
Pred zagonom	SL - 2
Obratovanje	SL - 2
Transport	SL - 3
Skladiščenje	SL - 4
Nega in vzdrževanje	SL - 4
Motnje	SL - 5
Pribor	SL - 7
Tehnični podatki	SL - 6
CE izjava	SL - 7
Garancija	SL - 7
Nadomestni deli	SL - 7

Varnostna navodila

Pred prvo uporabo naprave preberite in upoštevajte to navodilo za uporabo in priloženo brošuro Varnostni napotki za stroje za čiščenje s krtačami in stroje za razprševanje ekstrakcije, 5.956-251.

Simboli v navodilu za obratovanje

Nevarnost

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Opozorilo

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Pozor

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

Delovanje

Stroj se uporablja za mokro čiščenje ali poliranje ravnih tal.

Dva nasprotna krtačna valja čistiata tla s pomočjo dodane čistilne tekočine. Delovna širina 400 mm in kapaciteta rezervoarja za svežo vodo 10 l omogočata učinkovito čiščenje.

Omrežni pogon omogoča visoko zmogljivost brez omejevanja delovnega časa.

Opozorilo

V skladu s posamezno čistilno nalogo se stroj lahko opremi z različnim priborom.

Vprašajte po našem katalogu ali nas obiščite na spletu pod www.kaercher.com.

Namenska uporaba

Ta ribalnik uporabljalje izključno v skladu z navedbami v tem navodilu za obratovanje.

- Stroj se sme uporabljati le za čiščenje gladkih površin, ki niso občutljive na vlago ali sredstva za poliranje.
- Temperaturno območje uporabe se nahaja med +5°C in +40°C.
- Stroj ni primeren za čiščenje zmrznjenih tal (npr. v hladilnicah).
- Stroj se sme opremiti le z originalnim priborom in originalnimi nadomestnimi deli.
- Stroj je razvit za čiščenje tal v zaprtih prostori oz. nadkritih površinah. Na drugih področjih uporabe je potrebno preveriti možnost uporabe alternativnih krtač.
- Stroj ni namenjen čiščenju javnih prometnih poti.
- Ta naprava je primerna za industrijsko uporabo, npr. obrt, gastronomija in čiščenje zgradb, s priborom in nadomestnimi deli, ki jih dopušča podjetje Kärcher.

Varstvo okolja



Embalaža je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno obdelavo.




Stare naprave vsebujejo dragocene recikrirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Upravljalni elementi




- 1 Krtačni valji
- 2 Tipka za menjavo krtač
- 3 Transportno kolo
- 4 Kljuka za vlečno razbremenitev
- 5 Potisno stremo
- 6 Stikalo za čistilno raztopino
- 7 Stikalo za krtačni pogon
- 8 Držalo transportnega kolesa
- 9 Omrežni vtič
- 10 Fiksirnik potisnega stremena
- 11 Pokrov rezervoarja za svežo vodo
- 12 Rezervoar za svežo vodo
- 13 Parkirna podpora
- 14 Tipka za deblokado transportnega kolesa

Barvan oznaka

- Upravljalni elementi za proces čiščenja so rumeni.
- Upravljalni elementi za vzdrževanje in servisiranje so svetlo sivi.

Pred zagonom

Montiranje potisnega stremena



Pozor

Nevarnost poškodb. Ob montaži ne vklesite kabla.

- Fiksirnik potisnega stremena potisnite navzgor.
- Spodnjo polovico potisnega stremena postavite navpično in zaskočite.
- Zgornjo polovico potisnega stremena potisnite na spodnjo polovico potisnega stremena.

→ Vtaknite skozi vijak in nanj privijte in pritegnite zvezdast vijak.

→ Kabel pritrdite na kljuko za kabel potisnega stremena.

Montaža krtač

Pred zagonom morajo biti montirane krtače (poglejte "Vzdrževalna dela")

Obratovanje

Napotek

Za takojšnjo ustavitev krtačnega pogona spustite stikalo krtačnega pogona.

Polnjenje obratovalnih snovi

Pozor

Nevarnost poškodb. Uporabljajte le priporočena čistilna sredstva. Za ostala čistilna sredstva nosi uporabnik odgovornost povisnjega tveganja z ozirom na delovno varnost in nevarnost nesreč ter skrajšano življensko dobo stroja. Uporabljajte le čistilna sredstva, ki ne vsebujejo topil, solne ali fluorovodikove kisline.

Upoštevajte varnostna opozorila na čistilih.

Opozorilo


Ne uporabljajte močno penečih se čistilnih sredstev. Upoštevajte napotke o doziranju. Priporočljiva čistilna sredstva:

Uporaba	Čistila
Vzdrževalno čiščenje vseh vodoodpornih tal	RM 746 RM 780
Vzdrževalno čiščenje sijočih površin (npr. granita)	RM 755 es
Vzdrževalno in osnovno čiščenje industrijskih tal	RM 69 ASF
Vzdrževalno in osnovno čiščenje ploščic iz tankega kamna	RM 753
Vzdrževalno čiščenje ploščic v sanitarnih prostorih	RM 751
Čiščenje in dezinfekcija v sanitarnih prostorih	RM 732
Razslojevanje vseh alkalno odpornih tal (npr. PVC)	RM 752
Razslojevanje linolejskih tal	RM 754

- Odprite pokrov rezervoarja za svežo vodo.
- Dolihte mešanico vode in čistilnega sredstva. Najvišja temperatura tekočine sme znašati 50°C.
- Zaprite pokrov rezervoarja za svežo vodo.

Transport do mesta uporabe

- Potisno streme postavite navpično in zaskočite.



- Osi transportnih koles vtaknite v izvrtine in zaskočite.
- Stroj nagnite in ga na transportnih kolesih potisnite do mesta uporabe.

Na mestu uporabe:

- Pritisnite tipko za deblokado transportnega kolesa in izvlecite transportno kolo.
- Transportna kolesa do konca vtaknite v držalo transportnega kolesa.


Priklučevanje na omrežje

⚠ Nevarnost

Pred vsakim obratovanjem preverite poškodovanost priključnega kabla. Naprave s poškodovanim kablom ne uporabljajte. Poškodovan kabel naj zamenja elektro strokovnjak.

⚠ Opozorilo

Maksimalno dovoljena impedanca omrežja na električni priključni točki (poglejte tehnične podatke) se ne sme prekoračiti.



- Konec podaljševalnega kabla obesite kot zanko na kljuko za vlečno razbremenitev.

- Vtaknite omrežni vtič.


⚠ Opozorilo

Neveranstvo zaradi električnega udara.
Omrežni priključni kabel ne sme priti v stik z vrtečimi se krtačami ali blazinicami.

Metoda čiščenja

Premikanje naprave naprej in nazaj


- Potisno streme postavite navpično in zaskočite.



- Potisno streme pritisnite navzdol in obrnite v zgoraj prikazani položaj.
- Zaženite stroj (glejte „Čiščenje“) in ga potiskajte naprej in nazaj preko površine, ki jo je treba obdelati.

Premikanje stroja stransko sem in tja

- Potisno streme postavite navpično in zaskočite.



- Potisno streme pritisnite navzdol in obrnite v zgoraj prikazani položaj.
- Zaženite stroj (glejte „Čiščenje“).
- **Napravo premaknite v levo:** Potisno streme na levi strani pritisnite navzdol.
- **Napravo premaknite v desno:** Potisno streme na desni strani pritisnite navzdol.

Čiščenje

- Fiksirnik potisnega stremena porinite navzgor in potisno streme zasukajte na udoben delovni položaj.
- Krtače vklopite z aktiviranjem stikala za krtačni pogon.
- Namakanje krtač vklopite z aktiviranjem stikala za čistilno raztopino.
- Stroj peljite za potisno streme preko površine, ki jo je treba obdelati (glejte „Metoda čiščenja“).

⚠ Pozor

Neveranstvo poškodb za talno oblogo. Naprave ne poganjajte na mestu.

Poliranje

- Fiksirnik potisnega stremena porinite navzgor in potisno streme zasukajte na udoben delovni položaj.
- Krtače vklopite z aktiviranjem stikala za krtačni pogon.
- Stroj peljite za potisno streme preko površine, ki jo je treba obdelati (glejte „Metoda čiščenja“).

⚠ Pozor

Neveranstvo poškodb za talno oblogo. Naprave ne poganjajte na mestu.

Napotek

Za poliranje pod pohištvo se lahko rezervoar za svežo vodo sname.

Zaustavljanje in odlaganje

- Spustite stikalo za čistilno raztopino.
- Spustite stikalo za krtačni pogon.
- Potisno streme postavite navpično in zaskočite.
- Iztaknite omrežni kabel.

Praznjenje rezervoarja za svežo vodo

- Rezervoar za svežo vodo dvignite in odnesite v napravo za odstranjevanje.

⚠ Opozorilo

Upoštevajte lokalne predpise za ravnanje z odpadno vodo.

- Snemite pokrov rezervoarja za svežo vodo in tekočino izlijite preko zareze.

Transport

Pozor

Neveranstvo poškodbe in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave.

- Za transport na vozilu je potrebno stroj zavarovati proti zdrsu.


Za zmanjševanje potrebe po mestu se lahko potisno streme sklopi ali razdri:

- Popustite zvezdaste ročaje pritrdivite potisnega stremena.
- Odvijte zvezdaste ročaje, izvlecite vijke in snemite zgornjo polovico potisnega stremena.


Skladiščenje

Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave. Ta naprava se sme shraniti le v notranjih prostorih.



- Razklopite parkirno podporo.
- Fiksirnik potisnega stremena porinite navzgor in potisno streme preko naprave zasukajte navzdol v smeri rezervoarja za svežo vodo in zaskočite.



- Stroj zaustavite kot prikazano zgoraj.

Napotek

Za ponovni zagon porinite fiksirnik potisnega stremena navzgor in potisno streme zasukajte navzgor. Zložite parkirno podporo.

Nega in vzdrževanje

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb!
Pred vsemi deli na napravi izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Pozor

Nevarnost poškodovanja stroja zaradi iztekajoče vode. Pred deli na napravi snemite rezervoar za svežo vodo.

Vzdrževalni načrt

Po delu

Pozor

Nevarnost poškodb. Stroja ne obrizgavajte z vodo in ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

- Izpraznite rezervoar za svežo vodo.
- Rezervoar za svežo vodo napolnite s čisto vodo in napravo sperite, da preprečite oblage.
- Iz rezervoarja za svežo vodo odstranite preostlo vodo.
- Preverite tesnilko krogelnega ventila v rezervoarju za svežo vodo.
- Pustite, da se rezervoar pred zaprtjem posuši, da preprečite nastajanje vonja.
- Zunanjo stroja očistite z vlažno krpo, namočeno v blago milnico.
- Preverite obrabo krtač, po potrebi jih zamenjajte.
- Očistite razdelilne letvice za vodo nad krtačami, po potrebi izvlecite in sperite z vodo.

Mesečno

- Očistite tunel krtače.

Letno

- Opravljanje predpisane inšpekcije prepustite servisni službi.

Vzdrževanje

Zamenjava krtačnih valjaev

- Napravo položite na stran.
- Pritisnite tipko za zamenjavo krtač in istočasno nagnite krtačni valj nazaj.
- Izvlecite krtačni valj.
- Nataknite nov krtačni valj na sojemalnik in ga zaskočite.

Vzdrževalna pogodba

Za zanesljivo obratovanje stroja lahko pristojnim Kärcherjevim prodajnim uradom sklenete vzdrževalne pogodbe.

Zaščita pred zamrznitvijo

V primeru nevarnosti zamrznitve:

- Izpraznite rezervoar za svežo vodo.
- Stikalo za čistilno raztopino pritiskejte tako dolgo, dokler voda več ne izstopa.
- Stroj pospravite v pred zmrzaljo varen prostor.

Motnje

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb!
Pred vsemi deli na napravi izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Pozor

Nevarnost poškodovanja stroja zaradi iztekajoče vode. Pred deli na napravi snemite rezervoar za svežo vodo.

V primeru motenj, ki jih ne morete odpraviti s pomočjo te tabele, se obrnite na uporabniški servis.

Motnje

Motnja	Odprava
Stroja ni možno zagnati	Preverite, ali je omrežni vtič vtaknjen v vtičnico. Varovalo vtičnice prenizko, poiščite ustrezno vtičnico.
Nezadostna količina vode	Preverite nivo sveže vode, po potrebi dopolnite rezervoar. Očistite krogelni ventil v rezervoarju za svežo vodo. Preverite pravilen nased rezervoarja za svežo vodo na napravi. Filter v rezervoarju za svežo vodo zamašen, očistite filter. Izvlecite razdelilne letvice za vodo nad krtačami in sperite z vodo. Gibke cevi preverite glede zamašitev, po potrebi jih očistite.
Nezadosten rezultat čiščenja	Preverite obrabo krtač, po potrebi jih zamenjajte. Uporabite za vrsto umazanje in talno oblogo primeren krtačni valj.
Krtače se ne vrtijo	Preverite, ali krtače blokira tujek, po potrebi ga odstranite. Sprožilo se je zaščitno tokovno stikalo. Zaščitno tokovno stikalo po največ eni minuti ponovno sprosti delovanje.
Naprava vibrira	Krtačni valji niso okrogli, zamenjajte krtačne valje.

Tehnični podatki

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Zmogljivost			
Nazivna napetost	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Srednji odvzem moči	W	1300	
Kapaciteta krtačnega motorja	W	2100	
Maksimalno dopustna omrežna impedanca	Ohm	0.396+j0.248	
Vrsta zaščite			IPX4
Delovna širina	mm	400	
Premer krtač	mm	96	
Število obratov krtač	1/min	1100	
Mere in teža			
Teoretična površinska moč	m ² /h	400	
Prostornina rezervoarja za svežo vodo	l	10	
Dolžina (brez potisnega stremena)	mm	490	
Širina	mm	460	
Višina (brez potisnega stremena)	mm	250	
Teža (brez vsebine rezervoarja, brez krtač)	kg	38	
Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-67			
Skupna nihalna vrednost rok	m/s ²	<2,5	
Negotovost K	m/s ²	0,2	
Nivo hrupa L _{pA}	dB(A)	73	
Negotovost K _{pA}	dB(A)	1	

		Naroč. št.	Kos	Stroj potrebuje kos
Krtačni valj, rdeč (srednje trd, standard)	Za čiščenje manj umazanih ali občutljivih tal.	4.762-249.0	1	2
Krtačni valj, zelen (pesek)	Za čiščenje močno umazanih tal.	4.762-252.0	1	2
Krtačni valj, oranžen (visok/globok)	Za drgnjenje strukturnih tal (zaščitne ploščice itd.).	4.762-251.0	1	2
Krtačni valj, bel (mehek)	Za poliranje tal.	4.762-250.0	1	2
Oblazinjena valjna gred	Za nased valjne blazinice.	4.762-228.0	1	2
Blazinica, zelo mehka, bela	Za čiščenje in poliranje občutljivih tal.	6.369-727.0	1	2
Blazinica, mehka, rumena	Za poliranje tal.	6.369-724.0	1	2
Blazinica, srednje mehka, rdeča	Za čiščenje rahlo umazanih tal.	6.369-726.0	1	2
Blazinica, trda, zelena	Za čiščenje normalno do močno umazanih tal.	6.369-725.0	1	2
Valj iz mikrovlačenja	Za odstranjevanje sivih kopren	4.114-003.0	1	2
Električni podaljšek	20 m	6.647-022.0	1	1

CE izjava

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

Proizvod: Talni čistilnik

Tip: 1.783-xxx

Zadevne ES-direktive:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

Uporabljene usklajene norme:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Uporabni nacionalni standardi:

-

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblaščilom vodstva podjetja.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na Vašem priboru, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca ozziroma najbližji uporabniški servis.

Nadomestni deli

- Uporabljati se smejo le pribor in nadomestni deli, ki jih dopušča proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.
- Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.
- Dodatne informacije o nadomestnih delih najdete na strani www.kaercher.com v območju "Service".

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Spis treści

Wskazówki bezpieczeństwa	PL - 1
Przeznaczenie	PL - 1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	PL - 1
Ochrona środowiska	PL - 1
Elementy obsługi	PL - 2
Przed uruchomieniem	PL - 2
Działanie	PL - 2
Transport	PL - 4
Przechowywanie	PL - 4
Czyszczenie i konserwacja	PL - 4
Zakłócenia	PL - 5
Akcesoria	PL - 7
Dane techniczne	PL - 6
Deklaracja UE	PL - 7
Gwarancja	PL - 7
Części zamienne	PL - 7

Wskazówki bezpieczeństwa

Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i załączoną broszurą pt. Zasady bezpieczeństwa dotyczące szczotkowych urządzeń czyszczących i odkurzaczy piorących nr 5.956-251.

Symbole w instrukcji obsługi

Niebezpieczeństwo

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

Ostrzeżenie

Na możliwie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

Uwaga

Na możliwie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Przeznaczenie

Urządzenie nadaje się do czyszczenia na mokro lub polerowania różnych powierzchni podłóg.

Dwie przeciwbiełe szczotki mechaniczne czyszczą podłożę przy użyciu doprowadzanego płynu czyszczącego. Szerokość robocza wynosząca 400 mm i pojemność zbiornika świeżej wody wynosząca 10 l umożliwiają skuteczne czyszczenie. Tryb sieciowy umożliwia wysoką wydajność bez ograniczeń czasu pracy.

Wskazówka

W zależności od danego rodzaju czyszczenia, urządzenie można wyposażyc w odpowiednie akcesoria. Prosimy spytać o nasz katalog lub odwiedzić naszą stronę internetową www.kaercher.com.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Maszynę szorującą należy stosować wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

- Urządzenie można stosować do czyszczenia gładkiego podłożu odpornego na wilgoć oraz polerowania.
Zakres temperatur eksploatacji to +5°C i +40°C.
- Urządzenie nie nadaje się do czyszczenia zamarzniętego podłożu (np. w chłodniach).
- Urządzenie można stosować wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem i częściami zamiennymi.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do czyszczenia podłóg w pomieszczeniach lub powierzchni zadaszonych. W przypadku innego zastosowania należy sprawdzić użycie alternatywnych szczotek.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do czyszczenia dróg publicznych.
- Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania profesjonalnego, np. w rzmiole, gastronomii i przy czyszczeniu budynków z wykorzystaniem akcesoriów i części zamiennych autoryzowanych przez firmę Kärcher.

Ochrona środowiska



Materiały opakowania nadają się do recyklingu. Opakowań nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi, tylko oddawać do utylizacji.




Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Baterie, oleje i podobne substancje nie mogą przedstać się do środowiska naturalnego. Z tego powodu należy usuwać (wyrzucać) zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>



- 1 Wały szczotek
- 2 Przycisk wymiany szczotek
- 3 Kółko transportowe
- 4 Hak linki odciążającej
- 5 Uchwyt do prowadzenia
- 6 Przełącznik roztworu czyszczącego
- 7 Wyłącznik napędu szczotek
- 8 Uchwyt kółka transportowego
- 9 Wtyk sieciowy
- 10 Blokada pałaka przesuwnego
- 11 Pokrywa zbiornika czystej wody
- 12 Zbirnik czystej wody
- 13 Podpórka do parkowania
- 14 Przycisk odblokowujący kółko transportowe

Kolor oznaczenia

- Elementy obsługi procesu czyszczenia są żółte.
- Elementy obsługi konserwacji i serwisu są jasnoszare.

Przed uruchomieniem

Zamontować uchwyt do prowadzenia

- Przesunąć górną połowę pałaka przesuwnego na dolną połowę pałaka przesuwnego.
- Przełożyć śrubę, nakręcić gwiazdowy i go dociągnąć.
- Zamocować kabel na haku pałaka przesuwnego.

Zamontować szczotki

Przed uruchomieniem szczotki muszą być zamontowane (patrz "Prace konserwacyjne").


Działanie

Wskazówka

W celu natychmiastowego wyłączenia napędu szczotek, zwolnić przełącznik napędu szczotek.

Uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych

Uwaga



Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia. Nie zakleszczać kabla przy montażu.

- Blokadę pałaka przesuwnego przesunąć ku górze.
- Dolną połowę pałaka przesuwnego ustawić pionowo i zatrzasnąć.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia. Stosować tylko zalecane środki czyszczące. W przypadku innych środków czyszczących użytkownik ponosi zwiększone ryzyko bezpieczeństwa eksploatacji, ryzyko wypadku i skrócony okres eksploatacyjny urządzenia. Stosować tylko środki czyszczące nie zawierające rozpuszczalników, kwasu solnego i fluorowodorowego.

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych na środkach czyszczących.

Wskazówka

Nie stosować silnie pieniących się środków czyszczących. Przestrzegać wskazówki dotyczące dozowania.


Zalecana metoda czyszczenia:

Zastosowanie	Środek czyszczący
Czyszczenie rutynowe wszystkich podłoży odpornych na działanie wody	RM 746 RM 780
Czyszczenie rutynowe powierzchni z polyskiem (np. granit)	RM 755 es
Czyszczenie rutynowe i podstawowe podłoży przemysłowych	RM 69 ASF
Czyszczenie rutynowe i podstawowe podłoży ze szlachetnych płyt kamiennych	RM 753
Czyszczenie rutynowe płyt ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych	RM 751
Czyszczenie i dezynfekcja w pomieszczeniach sanitarnych	RM 732
Odwarzanie wszelkich podłoży odpornych na działanie substancji alkalicznych (np PCV)	RM 752
Odwarzanie podłoży z linoleum	RM 754

- Otworzyć pokrywę zbiornika czystej wody.
- Wlać mieszankę wody i środka czyszczącego. Maksymalna temperatura płynu 50°C.
- Zamknąć pokrywę zbiornika czystej wody.

Dojechać do miejsca przeznaczenia

- Ustawić pałąk przesuwny pionowo i zatrzasnąć.



- Włożyć osie kółek transportowych do otworów urządzenia i zakleszczyć je.
- Przechylić urządzenie na bok i przesunąć na miejsce zastosowania używając kółek transportowych.

Na miejscu zastosowania:

- Naciągnąć przycisk odblokowujący kółko transportowe i wyciągnąć je.

- Kółka transportowe wsunąć do oporu do uchwytu na kółka transportowe.


Podłączanie urządzenia do zasilania sieciowego

⚠ Niebezpieczeństwo

Przewód sieciowy urządzenia należy sprawdzać przed każdym uruchomieniem pod kątem uszkodzeń. Urządzenia z uszkodzonym przewodem nie wolno uruchamiać. Zlecić wymianę uszkodzonego przewodu wykwalifikowanemu elektrykowi.

⚠ Ostrzeżenie

Nie może być przekroczona maksymalna dopuszczalna impedancja sieci na przyłączu elektrycznym (patrz Dane techniczne).



- Zawiesić koniec przedłużacza jako pętlę na haku linki odciążającej.
- Podłączyć urządzenie do zasilania.


⚠ Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nie powodować kontaktu przewodu sieciowego z obracającymi się szczotkami wzgl. poduszkami.

Metoda czyszczenia

Poruszanie urządzenia w przód i w tył


- Ustawić pałąk przesuwny pionowo i zatrzasnąć.



- Docisnąć pałąk przesuwny do dołu i przekręcić do pozycji wskazanej u góry.
- Włączyć urządzenie (patrz „Czyszczenie”) i przesunąć je do przodu i do tyłu po obrabianej powierzchni.

Przesuwanie urządzenia z boku w jedną i w drugą stronę

- Ustawić pałąk przesuwny pionowo i zatrzasnąć.



- Docisnąć pałąk przesuwny do dołu i przekręcić do pozycji wskazanej u góry.

- Uruchomić urządzenie (patrz „Czyszczenie”).

- **Przesunąć urządzenie na lewo:** Docisnąć pałąk przesuwny po lewej stronie ku dołowi.

- **Przesunąć urządzenie na prawo:** Docisnąć pałąk przesuwny po prawej stronie ku dołowi.

Czyszczenie

- Przesunąć ku górze blokadę pałaka przesuwnego i odchylić go na wygodną wysokość roboczą.

- Włączyć szczotki przez naciśnięcie przełącznika napędu szczotek.

- Włączyć nawadnianie szczotek przez naciśnięcie przełącznika roztworu czyszczącego.

- Przeprowadzić urządzenie na pałku przesuwnym przez obrabianą powierzchnię (patrz „Metoda czyszczenia”).

⚠ Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia podłożu. Nie używać urządzenia w tym miejscu.

Polerowanie

- Przesunąć ku górze blokadę pałaka przesuwnego i odchylić go na wygodną wysokość roboczą.

- Włączyć szczotki przez naciśnięcie przełącznika napędu szczotek.

- Przeprowadzić urządzenie na pałku przesuwnym przez obrabianą powierzchnię (patrz „Metoda czyszczenia”).

⚠ Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia podłożu. Nie używać urządzenia w tym miejscu.

Wskazówka

Do polerowania pod meblami można zdjąć zbiornik świeżej.

Zatrzymywanie i odstawianie

- Zwolnić przełącznik roztworu czyszczącego.

- Zwolnić przełącznik napędu szczotek.

- Ustawić pałąk przesuwny pionowo i zatrzasnąć.

- Wyciągnąć przewód zasilający z sieci.

Opróżnianie zbiornika świeżej wody

- Podnieś zbiornik świeżej wody i zanieś do instalacji do usuwania odpadów.

⚠ Ostrzeżenie

Przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących postępowania ze ściekami.

- Zdjąć pokrywę zbiornika świeżej wody i wylać płyn przez karby.

Transport

Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.

- W celu umożliwienia transportu na pojeździe, urządzenie zabezpieczyć przed obsunięciem się

W celu zmniejszenia zapotrzebowania na miejsce, pałak przesuwny można złożyć albo wymontować:


- Poluzować chwyty gwiazdowe mocowania uchwytu do prowadzenia.
- Odkręcić chwyty gwiazdowe, wyjąć śruby i zdjąć górną połowę pałaka przesuwnego.

Przechowywanie


Uwaga

Niebezpieczeństwko zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.

Urządzenie może być przechowywane jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.



- Rozłożyć podpórkę do parkowania.
- Przesunąć ku górze blokadę pałaka przesuwnego i odchylić ku dołowi pałak przesuwny ponad urządzeniem w kierunku zbiornika świeżej wody i zablokować go.



- Odstawić urządzenie w sposób przedstawiony u góry.

Wskazówka

W celu ponownego uruchomienia przesunąć ku górze blokadę pałaka przesuwnego i pałak przesuwny odchylić ku górze. Złożyć podpórkę do parkowania.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia!

Przed przystąpieniem wszelkich prac w obrębie urządzenia należy odłączyć przewód sieciowy od zasilania.

Uwaga

Niebezpieczeństwko uszkodzenia urządzenia przy wyciekającą wodą. Zdjąć zbiornik świeżej wody przed pracami przy urządzeniu.

Plan konserwacji

Po pracy

Uwaga

Niebezpieczeństwko uszkodzenia. Nie spryskiwać urządzenia wodą oraz nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących.

- Opróżnić zbiornik świeżej wody.
- Napełnić zbiornik świeżej wody czystą wodą i przepłukać urządzenie, by zapobiec tworzeniu się osadów.
- Usunąć resztę wody ze zbiornika świeżej wody.
- Sprawdzić uszczelkę zaworu kulowego zbiornika świeżej wody.
- Przed zamknięciem zbiornika pozwolić na jego wyschnięcie w celu uniknięcia tworzenia się niemiłego zapachu.
- Wytrzeć urządzenie z zewnątrz szmatką nasączoną łagodnym roztworem czyszczącym.
- Sprawdzić, czy szczotki nie są zużyte, w razie konieczności wymienić.

- Wyczyścić listwy rozdzielacza wody powyżej szczotek, a w razie potrzeby wyjąć i przepłukać wodą.

Raz na miesiąc

- Czyszczenie tunelu szczotki.

Co rok

- Zlecić przeprowadzenie przepisanej kontroli służbie serwisowej.

Prace konserwacyjne

Wymiana szczotek

- Położyć urządzenie na bok.
- Nacisnąć przycisk wymiany szczotek i jednocześnie odchylić wał szczotki ku dołowi.
- Wyjąć wał szczotki.
- Nowy wał szczotki nasunąć na zabierak i zatrzasnąć.

Umowa na przeprowadzanie konserwacji

Dla zapewnienia niezawodnej pracy urządzenia można zawrzeć umowę na przeprowadzanie konserwacji z odpowiednim biurem handlowym firmy Kärcher.

Ochrona przeciwzmrozowa

W przypadku zagrożenia mrozem:

- Opróżnić zbiornik świeżej wody
- Naciskać przełącznik roztworu czyszczącego tak dugo, aż przestanie wydostawać się woda.
- Odstawić urządzenie do pomieszczenia, które jest chronione przed mrozem.

Zakłócenia

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwko zranienia!

Przed przystąpieniem wszelkich prac w obrębie urządzenia należy odłączyć przewód sieciowy od zasilania.

Uwaga

Niebezpieczeństwko uszkodzenia urządzenia przy wyciekającą wodą. Zdjąć zbiornik świeżej wody przed pracami przy urządzeniu.

Przy usterkach, których nie można usunąć przy pomocy bieżącej tabeli, należy wzywać autoryzowany serwis.

Zakłóczenia

Usterka	Usuwanie usterek
Nie można włączyć urządzenia	Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do sieci. Za niskie zabezpieczenie gniazdka; znaleźć odpowiednie gniazdko.
Niewystarczająca ilość wody	Sprawdzić poziom czystej wody, w razie konieczności uzupełnić zbiornik Wyczyścić zawór kulowy w zbiorniku świeżej wody. Sprawdzić właściwe osadzenie zbiornika świeżej wody w urządzeniu. Zapchany filtr zbiornika świeżej wody, wyczyścić filtr. Wyjąć listwy rozdzielacza wody powyżej szczotek i przepłukać wodą. Sprawdzić, czy nie są zapchane węże, w razie potrzeby oczyścić.
Niezadowalający wynik czyszczenia	Sprawdzić, czy szczotki nie są zużyte, w razie konieczności wymienić. Używać wały szczotek pasujące do rodzaju zabrudzenia i rodzaju podłoża.
Szczotki nie obracają się	Sprawdzić, czy ciała obce nie blokują szczotek, w razie konieczności usunąć ciała obce. Zadziałał przełącznik ochronny prądu nadmiarowego. Przełącznik ochronny prądu nadmiarowego ponownie odblokowuje pracę po maks. jednej minucie.
Urządzenie wibruje	Szczotki mechaniczne nie są okrągłe, wymienić szczotki mechaniczne.

Dane techniczne

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Moc			
Napięcie znamionowe	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Średni pobór mocy	W	1300	
Moc silnika szczotek	W	2100	
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci	Ohm	0.396+j0.248	
Stopień ochrony			IPX4
Szerokość robocza	mm	400	
Średnica szczotki	mm	96	
Liczba obrotów szczotki	1/min	1100	
Wymiary i ciężar			
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	400	
Pojemność zbiornika świeżej wody	l	10	
Długość (bez uchwytu do prowadzenia)	mm	490	
szerokość	mm	460	
Wysokość (bez uchwytu do prowadzenia)	mm	250	
Ciężar (bez zawartości zbiornika, bez szczotek)	kg	38	
Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-67			
Łączna wartość wibracji ramion	m/s ²	<2,5	
Niepewność pomiaru K	m/s ²	0,2	
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA}	dB (A)	73	
Niepewność pomiaru K _{pA}	dB (A)	1	

		Nr katalogo-wy	Szt.	Urządzenie wymaga części
Szczotka, czerwona (średnia, standard)	Do czyszczenia słabo zabrudzonych i delikatnych podłoży.	4.762-249.0	1	2
Szczotka, zielona (Grit)	Do czyszczenia silnie zabrudzonych podłoży.	4.762-252.0	1	2
Szczotka, pomarańczowa (góra/dół)	Do szorowania podłoży strukturalnych (płytki z zabezpieczeniem itp.).	4.762-251.0	1	2
Szczotka, biała (miękką)	Do polerowania podłoży.	4.762-250.0	1	2
Wał z podkładkami	Do mocowania podkładek walcowych.	4.762-228.0	1	2
Podkładka, bardzo miękka, biała	Do czyszczenia i polerowania delikatnych podłoży.	6.369-727.0	1	2
Podkładka, miękka, żółta	Do polerowania podłoży.	6.369-724.0	1	2
Podkładka, średni stopień miękkości, czerwona	Do czyszczenia zabrudzonych podłoży.	6.369-726.0	1	2
Podkładka, twarda, zielona	Do czyszczenia normalnie i silnie zabrudzonych podłoży.	6.369-725.0	1	2
Wał z weluru pluszowego	Do usuwania szarego nalotu	4.114-003.0	1	2
Kabel przedłużeniowy	20 m	6.647-022.0	1	1

Deklaracja UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektywy UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Urządzenie do czyszczenia podłóg

Typ: 1.783-xxx

Obowiązujące dyrektywy WE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2004/108/WE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Zastosowane normy krajowe

-

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Jakiekolwiek usterki akcesoriów usuwamy w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są one błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Części zamienne

- Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.
- Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
- Dalsze informacje o częściach zamiennych dostępne na stronie internetowej www.kaercher.com w dziale Serwis.

 Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționil original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Cuprins

Măsuri de siguranță	RO - 1
Funcționarea	RO - 1
Utilizarea corectă	RO - 1
Protecția mediului înconjurător	RO - 1
Elemente de operare	RO - 2
Înainte de punerea în funcțune	RO - 2
Funcționarea	RO - 2
Transport	RO - 3
Depozitarea	RO - 4
Îngrijirea și întreținerea	RO - 4
Defecțiuni	RO - 5
Accesorii	RO - 7
Date tehnice	RO - 6
Declarația CE	RO - 7
Garanție	RO - 7
Piese de schimb	RO - 7

Măsuri de siguranță

Înainte de prima utilizare a aparatului citiți și respectați indicațiile acestui manual de utilizare, precum și broșura anexată. Indicații de siguranță pentru aspiratoarele umede/uscate nr. 5.956-251.

Simboluri din manualul de utilizare

Pericol

Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Avertisment

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Atenție

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

Funcționarea

Aparatul poate fi utilizat pentru curătare umedă sau lustruirea podeelor plane.

Două perii cilindrice opuse curăță podeaua cu ajutorul soluției de curățat adăugată. O lățime de lucru de 400 mm și o capacitate a rezervorului de apă curată de 10 l permit o curătare eficientă.

Alimentarea de la rețea asigură o capacitate înaltă de realizare fără limitarea timpului de lucru.

Observație

În funcție de lucrarea de efectuat aparatul poate fi dotat cu diferite accesorii. Solicitați catalogul nostru sau vizitați site-ul nostru pe internet la www.kaercher.com.

Utilizarea corectă

Utilizați această mașină de frecat exclusiv în conformitate cu datele din aceste instrucțiuni de utilizare.

- Aparatul poate fi utilizat numai pentru curătarea podeelor netede lavabile și rezistente la lustruit. Domeniul temperaturilor de utilizare este între +5°C și +40°C.
- Aparatul nu este potrivit pentru curățarea podeelor înghețate (de ex. în încăperi frigorifice).
- Aparatul poate fi dotat numai cu accesorii și piese de schimb originale.
- Aparatul a fost conceput numai pentru curătarea podeelor interioare, respectiv a suprafețelor protejate de un acoperiș. Pentru alte domenii de utilizare posibilitatea de anexare a unor perii alternative trebuie verificată.
- Aparatul nu este potrivit pentru curățarea căilor de acces public.
- Acest aparat poate fi folosit în domeniul comercial, de exemplu în întreprinderi mici, restaurante și clădiri, împreună cu accesorile și piesele de schimb aprobată de Kärcher.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.




Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Elemente de operare




- 1 Tamburul periei
 2 Buton pentru schimbarea periei
 3 Roată de transport
 4 Cârlig de descărcare a tensiunii
 5 Bară de manevrare
 6 Comutator pentru soluția de curățat
 7 Comutator antrenare perie
 8 Suport roată de transport
 9 Ștecher
 10 Opritor mânerul de deplasare
 11 Capac rezervor de apă proapătă
 12 Rezervor de apă curată
 13 Suport pentru parcare
 14 Buton de deblocare a roții de transport

Cod de culori

- Elementele de comandă pentru procesul de curățare sunt de culoare galbenă.
- Elementele de comandă pentru întreținere și service sunt de culoare gri deschis.

Înainte de punerea în funcțiune

Montarea mânerului de deplasare



Atenție

Pericol de deteriorare. Nu blocați cablul la montare.

- Împingeți opritorul mânerului de deplasare în sus.
- Aduceți jumătatea mânerului de deplasare în poziție verticală și blocați-o.

- Împingeți jumătatea de sus peste jumătatea de jos a mânerului.
- Introduceți șurubul, însurubați mânerul stea și strângeți-l.
- Fixați cablul pe cârligul de pe mânerul de deplasare.

Montarea periilor

Înainte de punerea în funcțiune trebuie montate periile (vezi „lucrări de întreținere“).

Funcționarea

Observație

Pentru deconectarea de urgență a acționării periilor eliberați comutatorul pentru acționarea periilor.

Umplerea substanțelor tehnologice

Atenție

Pericol de deteriorare. Utilizați numai agenții de curățare recomandați. Pentru alți agenții de curățare utilizatorul își asumă întregul risc din punct de vedere al siguranței în utilizare, al pericolului de accidente și al scăderii duretei de viață a aparatului. Utilizați numai agenții de curățare fără dizolvanți, acid clorhidric și sare.

Tineți cont de instrucțiunile de siguranță de pe soluțiile de curățat.


Observație

Nu utilizați agenții de curățare cu spumare abundantă. Atenție la dozare!

Agent de curățare recomandat:

⚠ Avertisment

Nu este permis ca impedanța maximă admisă a rețelei electrice în punctul de racord să fie depășita. (Vezi Caracteristici tehnice).




Domenii de utilizare	Detergent
Curățarea de întreținere a podelelor lavabile	RM 746 RM 780
Curățarea de întreținere a suprafețelor lucioase (de ex. granit)	RM 755 es
Curățarea de întreținere și curățarea profundă a podelelor industriale	RM 69 ASF
Curățarea de întreținere și curățarea profundă a podelelor din piatră fină	RM 753
Curățarea de întreținere a podelelor în domeniul sanitar	RM 751
Curățarea și dezinfectarea podelelor în domeniul sanitar	RM 732
Exfolierea tuturor podelelor rezistente la alcali (de ex. PVC)	RM 752
Exfolierea podelelor cu lignoleum	RM 754

- Deschideți capacul rezervorului pentru apă curată.
- Turnați amestecul de apă și soluție de curățat. Temperatura maximă a lichidului 50 °C.
- Închideți capacul rezervorului pentru apă curată.

Deplasați până în punctul de lucru

- Aduceți mânerul de deplasare în poziție verticală și blocați-l.



- Introduceți axele roțiilor de transport în găurile de pe aparat și fixați-le.
- Înclinați aparatul pe o parte și împingeți-l pe roțile de transport la locul de utilizare.

La locul de exploatare:

- Apăsați butonul de deblocare a roțiilor de transport și scoateți roțile.
- Introduceți roțile de transport în suportul pentru roțile de transport.

Realizați conectarea la rețea

⚠ Pericol

Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de rețea și ștecherul, să nu prezinte defecțiuni. Nu porniți aparatul cu cablul deteriorat. Un electrotehnician trebuie să schimbe cablul de deteriorat.

Curățarea

- Împingeți în sus opritorul mânerului de deplasare și reglați mânerul de deplasare într-o poziție de lucru comodă.
- Porniți periile prin apăsarea butonului de acționare a periilor.
- Porniți udarea periilor prin apăsarea butonului pentru soluția de curățat.
- Deplasați aparatul de la mânerul de deplasare la suprafața, care urmează să fie curătată (vezi "Metodă de curățare").

⚠ Atenție

Pericol de deteriorare a suprafeței podelei. Nu utilizați aparatul pe loc.

Lustruirea

- Împingeți în sus opritorul mânerului de deplasare și reglați mânerul de deplasare într-o poziție de lucru comodă.
- Porniți periile prin apăsarea butonului de acționare a periilor.
- Deplasați aparatul de la mânerul de deplasare la suprafața, care urmează să fie curătată (vezi "Metodă de curățare").

⚠ Atenție


Pericol de deteriorare a suprafeței podelei. Nu utilizați aparatul pe loc.

Observație

Pentru lustruire sub articole de mobilier puteți să scoateți rezervorul de apă curată.

Oprirea și depozitarea


- Eliberați butonul pentru soluția de curățat.
- Eliberați comutatorul pentru acționarea periilor.
- Aduceți mânerul de deplasare în poziție verticală și blocați-l.
- Deconectați aparatul de la rețea.



- Apăsați mânerul de deplasare în jos și rotiți-l în poziția indicată mai sus.
- Puneti aparatul în funcție (vezi "Curățare") și împingeți aparatul înainte și înapoi deasupra suprafeței de lucru.

Deplasați aparatul înainte și înapoi pe lateral

- Aduceți mânerul de deplasare în poziție verticală și blocați-l.



- Apăsați mânerul de deplasare în jos și rotiți-l în poziția indicată mai sus.
- Puneti aparatul în funcție (vezi „Curățare”).
- **Deplasare la stânga:** apăsați mânerul de deplasare în jos pe partea stângă.
- **Deplasare la dreapta:** apăsați mânerul de deplasare în jos pe partea dreaptă.

Transport

Atenție

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La transport țineți cont de greutatea aparatului.

- La transportul pe un vehicul, asigurați aparatul împotriva alunecării.

Pentru reducerea spațiului necesar, mânerul de deplasare poate fi rabatit sau demontat:


- Eliberați mânerele stea ale sistemului de fixare de la mânerul de deplasare.
- Deșurubați mânerele stea, scoateți șuruburile și scoateți jumătatea de sus a mânerului.

Depozitarea


Atenție

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului!
La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.

Aparatul poate fi depozitat doar în spațiile interioare.



- Deschideți suportul pentru parcare.
- Împingeți în sus opritorul mânerului de deplasare și rabatați-l în jos deasupra aparatului în direcția rezervorului de apă proaspătă și blocați-l.



- Depozitați aparatul conform ilustrației de mai sus.

Observație

Pentru a pune aparatul din nou în funcțiune împingeți în sus opritorul mânerului de deplasare și rabatați mânerul în sus. Închideți suportul pentru parcare.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ Pericol

Pericol de accidentare!
Înainte de a efectua lucrări la aparat scoateți ștecherul din priză.

Atenție

Pericol de deteriorare a aparatului din cauză apei scurse. Scoateți rezervorul de apă curată înainte de a efectua lucrări la aparat.

Planul de întreținere

După lucrul cu aspiratorul

Atenție

Pericol de deteriorare. Nu stropiți aparatul cu apă și nu utilizați agenți de curățare agresivi.

- Goliți rezervorul pentru apă curată.
- Umpleți rezervorul de apă curată cu apă și clătiți aparatul pentru evitarea depunerilor.
- Goliți apa reziduală din rezervorul de apă curată.
- Verificați etanșeitatea supapei cu bilă din rezervorul de apă curată.
- Uscați rezervorul înainte de a le închide pentru evitarea producerii unui miros neplăcut.
- Curătați aparatul la exterior cu o cărpă umedă îmbibată cu soluție de curățare ușoară.
- Verificați uzura periilor, în caz că este necesar înlocuiți-le.
- Curătați tijele de distribuire deasupra periilor și, dacă este nevoie trageți-le afară și spălați-le cu apă.

Lunar

- Curătați canalul periilor.

Anual

- Realizați inspecția recomandată prin intermediul serviciului pentru clienți.

Lucrări de întreținere

Înlocuirea periilor cilindrice

- Culcați aparatul pe o parte.
- Apăsați butonul pentru schimbarea periei și în același timp rabatați în jos peria cilindrică.
- Trageți afară peria cilindrică.
- Aplicați și fixați noua perie cilindrică pe piesa de antrenare.

Contractul de întreținere

Pentru asigurarea disponibilității în serviciu a aparatului pot fi încheiate cu birourile locale de vânzare a produselor Kärcher contracte de întreținere.

Protecția împotriva înghețului

În caz de pericol de îngheț:

- Goliți rezervorul pentru apă curată.
- Apăsați butonul pentru soluția de curățat până când nu mai curge apă.
- Depozitați aparatul în spații ferite de îngheț.

Defecțiuni

⚠ Pericol

Pericol de accidentare!
Înainte de a efectua lucrări la aparat scoateți ștecherul din priză.

Atenție

Pericol de deteriorare a aparatului din cauză apei scurse. Scoateți rezervorul de apă curată înainte de a efectua lucrări la aparat. În cazul defectiunilor care nu pot fi îndepărtate cu ajutorul acestui tabel, anunțați serviciul pentru clienți.

Defecțiuni

Defecțiunea	Remedierea
Aparatul nu pornește	Verificați dacă ștecherul este introdus în priză. Siguranța electrică a prizei este prea scăzută, alegeți o priză corespunzătoare.
Cantitate de apă insuficientă	Verificați nivelul apei curate, în caz că este necesar umpleți rezervorul. Curătați supapa cu bilă din rezervorul de apă proaspătă. Verificați poziția corectă a rezervorului de apă curată pe aparat. Filtrul din rezervorul de apă curată este înfundat, curătați filtrul. Trageți afară tijele de distribuire deasupra periilor și spălați-le cu apă. Verificați dacă furtunurile sunt înfundate, dacă este nevoie curătați-le.
Rezultat nesatisfăcător după curățare	Verificați uzura periilor, în caz că este necesar înlocuiți-le. Utilizați o perie cilindrică corespunzătoare conform materialului pardoselii și tipului murdăriei.
Periile nu se rotesc	Verificați existența corpurilor străine care blochează periile, în caz că este necesar îndepărtați corpurile străine. S-a declanșat comutatorul de siguranță contra supracurrentului. Comutatorul de siguranță contra supracurrentului revine în poziția normală după maxim un minut.
Aparatul vibrează	Periile cilindrice sunt deformate, schimbați periile.

Date tehnice

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Putere			
Tensiunea nominală	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Putere absorbită medie	W	1300	
Puterea motorului periilor	W	2100	
Impedanță maximă admisă a rețelei	ohmi	0.396+j0.248	
Clasa de protecție		IPX4	
Lățimea de lucru	mm	400	
Diametru perie	mm	96	
Turația periei	1/min	1100	
Dimensiuni și masa			
Capacitatea teoretică de suprafață	m ² /h	400	
Volum rezervor pentru apă curată	l	10	
Lungimea (fără mânerul de deplasare)	mm	490	
Lățime	mm	460	
Înălțimea (fără mânerul de deplasare)	mm	250	
Greutate (fără conținutul rezervorului, fără peri)	kg	38	
Valori determinate conform EN 60335-2-67			
Valoare totală oscilații brațe	m/s ²	<2,5	
Nesiguranță K	m/s ²	0,2	
Nivel de zgomot L _{pA}	dB (A)	73	
Nesiguranță K _{pA}	dB (A)	1	

		Nr. de comandă	Bucăți	Nr. bucați necesare pt. aparat
Perie cilindrică, roșie (medie, standard)	Pentru curățarea podelelor sensibile sau ușor murdare.	4.762-249.0	1	2
Perie cilindrică, verde (grit)	Pentru curățarea podelelor cu un grad de murdărire ridicat.	4.762-252.0	1	2
Perie cilindrică, portocaliu (înalt/scăzut)	Pentru frecarea podelelor structurate (gresie etc.).	4.762-251.0	1	2
Perie cilindrică, albă (moale)	Pentru lustruirea podelelor.	4.762-250.0	1	2
Arbore pentru tambur de curățat	Ca suport pentru tamburul de curățat	4.762-228.0	1	2
Disc, foarte moale, alb	Pentru curățarea și lustruirea podelelor sensibile.	6.369-727.0	1	2
Disc, moale, galben	Pentru lustruirea podelelor.	6.369-724.0	1	2
Disc, moliciune medie, roșu	Pentru curățarea podelelor cu un grad de murdărire scăzut.	6.369-726.0	1	2
Disc, dur, verde	Pentru curățarea podelelor cu un grad de murdărire normal sau ridicat.	6.369-725.0	1	2
Cilindru cu microfibre	Pentru îndepărțarea stratului cenușiu	4.114-003.0	1	2
Cablu de prelungire	20 m	6.647-022.0	1	1

Declarația CE

Însărcinat cu elaborarea documentației:
S. Reiser

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranță în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aparat pentru curățat podele

Tip: 1.783-xxx

Directive EG respectate:

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Norme armonizate utilizate:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Norme de aplicare naționale:

-

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale accesoriilor, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Piese de schimb

- Vor fi utilizate numai accesorii și piese de schimb agreate de către producător. Accesorile originale și piesele de schimb originale constituie o garanție a faptului că utilajul va putea fi exploatat în condiții de siguranță și fără defecțiuni.
- O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai des se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.
- Informații suplimentare despre piesele de schimb găsiți la www.kaercher.com, în secțiunea Service.



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Obsah

Bezpečnostné pokyny	SK - 1
Funkcia	SK - 1
Používanie výrobku v súlade s jeho určením	SK - 1
Ochrana životného prostredia	SK - 1
Ovládacie prvky	SK - 2
Pred uvedením do prevádzky	SK - 2
Prevádzka	SK - 2
Transport	SK - 3
Uskladnenie	SK - 4
Starostlivosť a údržba	SK - 4
Poruchy	SK - 5
Príslušenstvo	SK - 7
Technické údaje	SK - 6
Vyhľásenie CE	SK - 7
Záruka	SK - 7
Náhradné diely	SK - 7

Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte tento návod na obsluhu a rešpektujte priloženú brožúru Bezpečnostné pokyny pre umývanie stroje s kefami a striekacie extrakčné zariadenia 5.956-251.

Použité symboly

⚠ Nebezpečenstvo

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.

⚠ Pozor

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k väznemu zraneniu alebo smrti.

Pozor

V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.

Funkcia

Stroj sa používa na čistenie alebo leštenie rovných podláh za mokra.

Dve oproti sebe sa pohybujúce valcové kefy čistia podlahu pomocou privádzanej čistiacej kvapaliny. Pracovná šírka 400 mm a objem nádrže na čistú vodu 10 l umožňuje efektívne čistenie.

Sieťová prevádzka umožňuje vysoký výkon bez obmedzenia pracovného času.

Upozornenie

Zhodne s príslušnými čistiacimi úlohami je možné stroj vybaviť rôznym príslušenstvom. Spýtajte sa na nás katalóg alebo nás navštívte na internete na www.karcher.com.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Tento zamietací stroj používajte výhradne podľa údajov uvedených v tomto návode na prevádzku.

- Stroj sa smie používať len na čistenie hladkých podláh, ktoré nie sú chúlostivé na vlhkosť a leštenie.
Rozsah používaných teplôt leží medzi +5°C a +40°C.
- Stroj nie je vhodný na čistenie zmrznutých podláh (napr. v chladiarňach).
- Stroj sa smie vybaviť len originálnym príslušenstvom a originálnymi náhradnými dielmi.
- Stroj bol vyvinutý na čistenie podláh vo vnútorných priestoroch, popr. čistenie zastrešených plôch. Pri iných oblastiach použitia musí byť preskúšané použitie alternatívnych kief.
- Stroj nie je určený na čistenie verejných komunikácií.
- Toto zariadenie je vhodné na priemyselné použitie, napr. v dielňach, gastronomii a pri čistení budov s príslušenstvom a náhradnými dielmi od spoločnosti Kärcher.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láska vyo vyhodzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.




Vyradené stroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkováť. Batérie, olej alebo podobné látky sa nesmú dostať do životného prostredia. Vyradené prístroje likvidujte preto len prostredníctvom na to určených zberných systémov.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na: <http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Ovládacie prvky




- 1 Valcová kefa
 2 Tlačidlo výmeny kefy
 3 Prepravné koliesko
 4 Háky na uvoľnenie ľahu
 5 Posuvná rukoväť
 6 Tlačidlo čistiaceho roztoku
 7 Vypínač pohonu kief
 8 Držiak prepravného kolesa
 9 Sieťová zástrčka
 10 Aretácia posuvného ramena
 11 Veko nádrže na čistú vodu
 12 Nádrž na čistú vodu
 13 Parkovacia opierka
 14 Tlačidlo uvoľnenia prepravného kolesa

Farebné označenie

- Ovládacie prvky pre čistiaci proces sú žlté.
- Ovládacie prvky pre údržbu a servis sú svetlosivé.

Pred uvedením do prevádzky

Montáž posuvného ramena



Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia. Kábel sa pri montáži nesmie zaseknúť.

- Posuvné rameno posuňte smerom hore.
- Spodnú polovicu posuvného ramena nastavte zvisle a nechajte zapadnúť na svoje miesto.

→ Hornú polovicu posuvného ramena posuňte na spodnú polovicu posuvného ramena.

→ Prevlečte skrutku, naskrutkujte hviezdičkový držiak a pevne dotiahnite.

→ Kábel upevnite na hák posuvného ramena určený pre kábel.

Montáž kief

Pred uvedením do prevádzky sa musia namontovať kefy (pozri „práce na údržbe“).

Prevádzka

Upozornenie

K okamžitému uvedeniu pohonu kief mimo prevádzku uvoľnite vypínač pohonu kief.

Doplnenie prevádzkových látok

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia. Používajte len odporúčané čistiace prostriedky. Pri iných čistiacich prostriedkoch znáša prevádzkovateľ zvýšené riziko pokiaľ ide o prevádzkovú bezpečnosť, nebezpečenstvo poranenia a skrátenú životnosť zariadenia. Používajte len čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá, kyselinu soľnú a kyselinu fluórovodíkovú.

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na čistiacich prostriedkoch.


Upozornenie

Nepoužívajte žiadne silne peniacie čistiace prostriedky. Dodržujte pokyny pre dávkovanie.

Odporúčané čistiace prostriedky:

Maximálne prípustná impedancia siete v bode elektrického pripojenia (viď technické údaje) nesmie byť prekročená.

Použitie	Čistiaci prostriedok
Čistenie všetkých podláv s odolnosťou voči vode	RM 746 RM 780
Čistenie leštených povrchov (napr. granit)	RM 755 es
Čistenie a základné čistenie priemyselných podláv.	RM 69 ASF
Čistenie a základné čistenie jemnej kameninovej dlažby	RM 753
Čistenie obkladačiek sociálnych zariadení	RM 751
Čistenie a dezinfekcia sociálnych zariadení	RM 732
Odstránenie vrstvy všetkých podláv odolných voči alkáliám (napr. PVC)	RM 752
Odstránenie vrstvy podlahy z linolea	RM 754



- Zaverte koniec predĺžovacieho kábla na hák uvoľnenia ďahu.
- Zastraťte sieťovú zástrčku.


⚠ Pozor

Nebezpečenstvo úderom elektrického prúdu, vedenie elektrického napájania sa nesmie dostať do styku s rotujúcimi kefami alebo kotúčmi.

Spôsob čistenia

Zariadením pohybujte smerom dopredu a dozadu


- Posuvné rameno nastavte zvisle a nechajte zapadnúť na svoje miesto.



- Posuvné rameno stlačte smerom dole a otočte do hore zobrazenej polohy.
- Uvedte prístroj do prevádzky (pozri „Čistenie“) a posúvajte dopredu a dozadu po opracovanej ploche.

Pohyb zariadenia do boku tam a späť

- Posuvné rameno nastavte zvisle a nechajte zapadnúť na svoje miesto.



- Posuvné rameno stlačte smerom dole a otočte do hore zobrazenej polohy.
- Zariadenie uvedte do prevádzky (pozri „Čistenie“).
- **Pohyb zariadenia doľava:** Stlačte posuvné rameno na ľavej strane smerom nadol.

Pohyb zariadenia doprava: Stlačte posuvné rameno na pravej strane smerom nadol.

Čistenie

- Aretáciu posuvného ramena posuňte smerom hore a posuvné rameno sklopte do pohodnej pracovnej výšky.
- Zapnite kefy stlačením vypínača pohunu kief.
- Zapnite namočenie kief stlačením vypínača čistiaceho roztoku.
- So zariadením, ktoré držíte za posuvné rameno, prechádzajte po čistenej ploche (pozri „Spôsob čistenia“).

⚠ Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia povrchu podlahy. Zariadenie neprevádzkujte na mieste.

Leštenie

- Aretáciu posuvného ramena posuňte smerom hore a posuvné rameno sklopte do pohodnej pracovnej výšky.
- Zapnite kefy stlačením vypínača pohunu kief.
- So zariadením, ktoré držíte za posuvné rameno, prechádzajte po čistenej ploche (pozri „Spôsob čistenia“).

⚠ Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia povrchu podlahy. Zariadenie neprevádzkujte na mieste.

Upozornenie

Na leštenie pod predmetmi zariadenia je možné odobrať nádrž na čistú vodu.

Zastavenie a odstavenie

- Uvoľnite tlačidlo čistiaceho roztoku.
- Uvoľnite vypínač pohunu kief.
- Posuvné rameno nastavte zvisle a nechajte zapadnúť na svoje miesto.
- Vytiahnite sieťový kábel.

Vypustenie nádrže na čistú vodu

- Odklopte nádrž na čistú vodu a preneste ju k likvidačnému zariadeniu.

⚠ Pozor

Dodržiavajte miestne predpisy na úpravu odpadových vôd.

- Odoberte veko nádrže na čistú vodu a kvapalinu vylejte cez drážku.

Transport

Pozor

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

- Pri preprave vozidlom zaistite stroj proti sklznutiu.

Na zmenšenie potreby miesta je možné posuvné rameno sklopíť alebo odklopiť.

- Uvoľnite hviezdicové držiaky upevnenia posuvného ramena.
- Odskrutkujte hviezdicové držiaky, vyberte skrutky a odoberte hornú polovicu posuvného ramena.

Vytvorenie pripojenia siete

⚠ Nebezpečenstvo

Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel alebo sieťová zástrčka. Zariadenie s poškodeným káblom nespúšťajte do prevádzky. Poškodený kábel nechajte vymeniť odborným elektrikárom.


⚠ Pozor

Uskladnenie


Pozor

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!
Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo vnútri.



- Vyklopte parkovaciu podperu.
- Aretáciu posuvného ramena posuňte smerom hore a posuvné rameno nad zariadením sklopte do smeru nádrže na čistú vodu smerom dole a nechajte zapadnúť na svoje miesto.



- Zariadenie odstavte tak, ako je uvedené vyššie.

Upozornenie

Na opäťovné uvedenie do prevádzky posuňte aretáciu posuvného ramena smerom hore a posuvné rameno vyklopte smerom hore. Zaklapnite parkovaciu podperu.

Starostlivosť' a údržba

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia!
Pred začatím prác na zariadení vytiahnite zástrčku elektrickej siete.

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia vypúštanou vodou. Pred začatím práce na zariadení odoberte nádrž na čistú vodu.

Plán údržby

Po práci

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia. Zariadenie neostrekujte vodou a nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

- Vypustite nádrž na čistú vodu.
- Nádrž na čistú vodu naplňte čistou vodou a zariadenie vypláchnite, aby nedošlo k vzniku usadenín.
- Z nádrže na čistú vodu vypustite zvyšnú vodu.
- Skontrolujte tesnenie guľového ventilu v nádrži na čistú vodu.
- Nádrž pred uzavretím nechajte vysušiť, aby nedochádzalo k tvorbe zápacu.
- Stroj zvonka očistite pomocou vlhkej handry namočenej do mierneho umývacieho roztoku.
- Skontrolujte opotrebovanie kief, v prípade potreby ich vymeňte.
- Vyčistite lišty na rozdeľovanie vody nad kefkami, v prípade potreby ich vytiahnite a vypláchnite vodou.

Mesačne

- Vyčistite kefový tunel.

Ročne

- Objednajte si predpísanú inšpekciu u servisnej služby.

Údržbárske práce

Výmena valcových kief

- Zariadenie položte do boku.
- Stlačte tlačidlo výmeny kief a súčasne sklopte valcovú kefu smerom dole.
- Vytiahnite valcovú kefu.
- Novú valcovú kefu nasuňte na unášač a nechajte ju zapadnúť na svoje miesto.

Servisná zmluva

Na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky zariadenia možno uzavrieť zmluvu o údržbe s príslušnou predajnou kanceláriou spoločnosti Kärcher.

Ochrana proti zamrznutiu

Pri nebezpečenstve mrazu:

- Vypustite nádrž na čistú vodu.
- Vypínač čistiaceho roztoku držte stlačený tak dlho, až už nevystupuje žiadna voda.
- Stroj odstavte v miestnosti chránenej pred mrazom.

Poruchy

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo poranenia!
Pred začatím práce na zariadení vytiahnite zástrčku elektrickej siete.

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia vypúštanou vodou. Pred začatím práce na zariadení odoberte nádrž na čistú vodu.

Pri poruchách, ktoré nie je možné odstrániť pomocou tejto tabuľky, zavolajte servisnú službu.

Poruchy

Porucha	Odstránenie
Stroj sa nedá naštartovať	Prekontrolujte, či je zasunutá sieťová zástrčka. Istenie zásuvky je príliš nízke, vyhľadajte vhodnú zásuvku.
Nedostatočné množstvo vody	Skontrolujte stav čistej vody, v prípade potreby doplňte nádrž. Vyčistite guľový ventil v nádrži na čistú vodu. Skontrolujte správnu polohu nádrže na čistú vodu na zariadení. Filter v nádrži na čistú vodu je upchatý. Filter vyčistite. Vytiahnite lišty na rozdeľovanie vody nad kefkami a vypláchnite ich vodou. Hadice skontrolujte, či nie sú upchaté. V prípade potreby vyčistite.
Nedostatočný výsledok čistenia	Skontrolujte opotrebovanie kief, v prípade potreby ich vymeňte. Podľa druhu znečistenia a povrchu podlahy použite vhodné valcové kefy.
Kefy sa neotáčajú	Skontrolujte, či cudzie telesá neblokujú kefy, popr. cudzie telesá odstráňte. Aktivoval sa nadprúdový ochranný spínač. Nadprúdový ochranný spínač opäť uvoľní prevádzku po maximálnej jednej minúte.
Zariadenie vibruje	Valcové kefy nie sú okrúhle, vymeňte ich.

Technické údaje

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Výkon			
Menovité napätie	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Stredný príkon	W		1300
Výkon motorov kief	W		2100
Maximálne prípustná siet'ová impedancia	Ohmo v		0.396+j0.248
Druh krycia			IPX4
Pracovná šírka	mm		400
Priemer kefy	mm		96
Počet otáčok kefy	1/min		1100
Rozmery a hmotnosť			
Teoretický plošný výkon	m ² /h		400
Objem nádrže na čistú vodu	l		10
Dĺžka (bez posuvného držadla)	mm		490
Šírka	mm		460
Výška (bez posuvného držadla)	mm		250
Hmotnosť (bez obsahu nádrže, bez kief)	kg		38
Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-67			
Celková hodnota kmítania ramien	m/s ²		<2,5
Nebezpečnosť K	m/s ²		0,2
Hlučnosť L _{pA}	dB (A)		73
Nebezpečnosť K _{pA}	dB (A)		1

		Objednávacie číslo	Ks	Pristroj potrebuje kus
Valcová kefa, červená (stredná, štandard)	Na čistenie málo znečistených alebo chúlostivých podlám.	4.762-249.0	1	2
Valcová kefa, zelená (tvrdá)	Na čistenie veľmi znečistených podlám.	4.762-252.0	1	2
Valcová kefa, oranžová (vysoká/hlboká)	Na kefovanie štruktúrovaných podlám (bezpečnostných dlaždíc atď.)	4.762-251.0	1	2
Valcová kefa, biela (mäkká)	Na leštenie podlám.	4.762-250.0	1	2
Hriadeľ valcových vložiek	Na uloženie valcových vložiek.	4.762-228.0	1	2
Vložka, veľmi mäkká, biela	Na čistenie a leštenie citlivých podlám.	6.369-727.0	1	2
Vložka, mäkká, žltá	Na leštenie podlám.	6.369-724.0	1	2
Vložka, stredne mäkká, červená	Na čistenie ľahko znečistených podlám.	6.369-726.0	1	2
Vložka, tvrdá, zelená	Na čistenie normálne až veľmi znečistených podlám.	6.369-725.0	1	2
Valec s mikrovláknami	Na odstránenie sivého závoja	4.114-003.0	1	2
Predlžovací kábel	20 m	6.647-022.0	1	1

Vyhľásenie CE

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho konцепcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Čistič podlám

Typ: 1 783-xxx

Príslušné Smernice EÚ:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

Uplatňované harmonizované normy:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Uplatňované národné normy:

-

Podpísaný jednajú v poverení a s plnou mocou jednateľstva.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy vo vašom príslušenstve odstrániame počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobnej chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

Náhradné diely

- Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku stroja.
- Výber najčastejšie potrebných náhradnych dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.
- Ďalšie informácie o náhradných dieloch získate na stránke www.kaercher.com v oblasti Servis.

⚠️ Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Pregled sadržaja

Sigurnosni napuci	HR - 1
Funkcija	HR - 1
Namjensko korištenje	HR - 1
Zaštita okoliša	HR - 1
Komandni elementi	HR - 2
Prije prve uporabe	HR - 2
U radu	HR - 2
Transport	HR - 3
Skladištenje	HR - 4
Njega i održavanje	HR - 4
Smetnje	HR - 5
Pribor	HR - 7
Tehnički podaci	HR - 6
CE-izjava	HR - 7
Jamstvo	HR - 7
Pričuvni dijelovi	HR - 7

Sigurnosni napuci

Prije prvog korištenja stroja pročitajte i uzmite u obzir ove upute za rukovanje te priloženu brošuru sa sigurnosnim napucima za uređaje za čišćenje četkanjem i ekstraktore, 5.956-251.

Simboli u uputama za rad

⚠️ Opasnost

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

⚠️ Upozorenje

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti luke tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Funkcija

Ovaj se uređaj koristi za mokro čišćenje ili poliranje ravnih podova.

Dvije valjkaste četke koje se kreću u suprotnim smjerovima čiste tlo dovedenom tekućinom za pranje. Radna širina od 400 mm i prihvati volumen spremnika svježe vode od 10 l omogućuju učinkovito čišćenje.

Mrežni pogon omogućava visok učinak bez ograničavanja radnog vremena.

Napomena

Ovisno o zahtjevima stroj se može opremiti različitim priborom. Zatražite naš katalog ili posjetite našu Internet stranicu pod www.kaercher.com.

Namjensko korištenje

Ovaj stroj za struganje prljavštine koristite isključivo u skladu s navodima ovih uputa za rad.

- Uređaj se smije koristiti isključivo za čišćenje glatkih podova koji nisu osjetljivi na vlagu niti poliranje.
Raspon radne temperature je između +5°C i +40°C.
- Uređaj nije prikladan za čišćenje smrznutih podova (npr. u rashladnim komorama).
- Uređaj se smije opremati isključivo originalnim priborom i pričuvnim dijelovima.
- Uređaj je koncipiran za čišćenje podova u unutrašnjim odnosno natkrivenim prostorijama. Kod ostalih područja primjene mora se provjeriti primjena zamjenskih četki.
- Uređaj nije predviđen za čišćenje javnih prometnih površina.
- Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu primjenu, npr. u zanatstvu i gastronomiji kao i za poduzeća koja se profesionalno bave čišćenjem zgrada i to s priborom i rezervnim dijelovima koje odobrava Kärcher.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.




Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dospijeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Komandni elementi



- 1 Valjkaste četke
- 2 Tipka za zamjenu četke
- 3 Transportni kotač
- 4 Kuka za vlačno rasterećenje
- 5 Potisna ručica
- 6 Prekidač otopine za pranje
- 7 Prekidač pogona četki
- 8 Držač transportnog kotača
- 9 Strujni utikač
- 10 Učvršćivač potisne ručice
- 11 Poklopac spremnika svježe vode
- 12 Spremnik svježe vode
- 13 Parkirni potpornik
- 14 Tipka za deblokiranje transportnog kotača

Oznaka u boji

- Komandni elementi za proces čišćenja su žuti.
- Komandni elementi za održavanje i servis su svijetlo sivi.

Prije prve uporabe

Montaža potisne ručice

- ➔ Provucite vijke pa navijte i zategnite zvjezdasti pričvršnik.
- ➔ Pričvrstite kabel na kukicu za kabel potisne ručice.

Montaža četki

Četke se moraju montirati prije stavljanja u pogon (pogledajte odlomak "Radovi na održavanju").

U radu

Napomena

Za trenutačno isključivanje pogona četki pustite prekidač pogona četki.

Punjjenje radnih medija

Oprez


Opasnost od oštećenja. Koristite samo preporučena sredstva za pranje. Za druga sredstva za pranje korisnik na sebe preuzima povećan rizik od nesreća, remećenja sigurnosti pri radu i smanjenog životnog vijeka uređaja. Koristite samo sredstva za pranje koja ne sadrže otapala, solnu i fluorovodičnu kiselinu.

Obratite pažnju na sigurnosne napomene na sredstvima za pranje.

Napomena

Ne primjenjujte sredstva za pranje koja jako pjene. Obratite pozornost na naputke za doziranje.

Preporučena sredstva za pranje:



Oprez

Opasnost od oštećenja. Prilikom montaže nemojte priklještiti kabel.


- ➔ Gurnite učvršćivač potisne ručice prema gore.
- ➔ Donju polovicu potisne ručice postavite okomito i blokirajte.
- ➔ Gornju polovicu potisne ručice gurnite na donju polovicu.

Primjena	Sredstvo za pranje
Redovito čišćenje svih podova otpornih na vodu	RM 746 RM 780
Redovito čišćenje sjajnih površina (npr. granita)	RM 755 es
Redovito i temeljno čišćenje industrijskih podova	RM 69 ASF
Redovito i temeljno čišćenje podova od fine keramike	RM 753
Redovito i temeljno čišćenje podova u sanitarnim prostorijama	RM 751
Čišćenje i dezinfekcija u sanitarnim prostorijama	RM 732
Skidanje slojeva sa svih podova otpornih na alkalije (npr. PVC)	RM 752
Skidanje slojeva linoleumskih podova	RM 754

- Otvorite poklopac spremnika svježe vode.
- Ulije mješavinu vode i sredstva za pranje. Najviša temperatura tekućine smije biti 50°C.
- Zatvorite poklopac spremnika svježe vode.

Vožnja do mjesta čišćenja

- Potisnu ručicu postavite okomito i blokirajte.



- Osvine transportnih kotačića utaknite u provrte na uređaju i blokirajte.
- Nagnite uređaj te ga pomoću transportnih kotača odgurajte do mjesta uporabe.

Na mjestu uporabe:

- pritisnite tipku za deblokiranje i izvucite transportni kotač.
- Transportne kotače utaknite do graničnika u pripadajući držač.


Priklučivanje na električnu mrežu

⚠️ Opasnost

Prije svakog rada provjerite ima li oštećenja na strujnom priključnom kabelu uređaja. Ne koristite uređaj s oštećenim kablom. Zamjenu oštećenog kabela prepustite električaru.

⚠️ Upozorenje

Maksimalno dozvoljena impendacija mreže na električnoj priključnoj točki (vidi tehničke podatke) se ne smije prekoračiti.



- Objesite kraj produžnog kabela na kao omču na kuku za vlačno rasterećenje.
- Utaknite strujni utikač.


⚠️ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara! Ne dopustite da strujni priključni kabel dođe u dodir s rotirajućim četkama ili spužvastim diskovima.

Metoda čišćenja

Pomicanje uređaja unaprijed i unatrag


- Potisnu ručicu postavite okomito i blokirajte.



- Pritisnite potisnu ručicu prema dolje i okrenite u gore prikazani položaj.
- Pokrenite uređaj (vidi "Čišćenje") i vozite ga naprijed - natrag preko površine za čišćenje.

Pomicanje uređaja u stranu tamo-amo

- Potisnu ručicu postavite okomito i blokirajte.



- Pritisnite potisnu ručicu prema dolje i okrenite u gore prikazani položaj.
- Pokrenite uređaj (vidi "Čišćenje").
- **Pomicanje uređaja ulijevo:** Potisnu ručicu na lijevoj strani pritisnite prema dolje.

Pomicanje uređaja udesno: Potisnu ručicu na desnoj strani pritisnite prema dolje.

Čišćenje

- Učvršćivač potisne ručice gurnite uvis pa potisnu ručicu zakrenite na željenu radnu visinu.
- Uključite četke pritiskom na prekidač "Pogon četki".
- Pritiskom na prekidač "Otopina sredstva za pranje" uključite navlaživanje četki.
- Uređaj navodite preko površine za čišćenje pomoću potisne ručice (vidi "Metoda čišćenja").

⚠️ Oprez

Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne dopustite da uređaj radi u mjestu.

Poliranje

- Učvršćivač potisne ručice gurnite uvis pa potisnu ručicu zakrenite na željenu radnu visinu.
- Uključite četke pritiskom na prekidač "Pogon četki".
- Uređaj navodite preko površine za čišćenje pomoću potisne ručice (vidi "Metoda čišćenja").

⚠️ Oprez

Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne dopustite da uređaj radi u mjestu.

Napomena

Za poliranje ispod komada namještaja spremnik svježe vode se može skinuti.

Zaustavljanje i odlaganje

- Pustite prekidač otopine za pranje.
- Pustite prekidač za pogon četki.
- Potisnu ručicu postavite okomito i blokirajte.
- Izvucite strujni kabel.

Pražnjenje spremnika svježe vode

- Podignite spremnik svježe vode i odnesite ga na odlagalište otpada.

⚠️ Upozorenje

Pridržavajte se lokalnih propisa za zbrinjavanje otpadne vode.

- Skinite poklopac spremnika svježe vode i preko ureza izlijite tekućinu.

Transport

Oprez

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

- Za transport uređaja na nekom nosećem vozilu pričvrstite ga kako se ne bi micao.


Uređaj zauzima manje mesta ako se potisna ručica sklopi ili skine:

- Otpustite zvjezdaste pričvršnike potisne ručice.
- Odvijte zvjezdaste pričvršnike, izvadite vijke pa skinite gornju polovicu potisne ručice.


Skladištenje

Oprez

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.
Ovaj se uređaj smije skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.



- Rasklopite parkirni potpornik.
- Učvršćivač potisne ručice gurnite uvis pa potisnu ručicu zakrenite prema dolje preko uređaja u smjeru spremnika svježe vode i uglavite.



- Isključite uređaj kao što je gore prikazano.

Napomena

Za ponovno pokretanje gurnite učvršćivač potisne ručice uvis pa potisnu ručicu zakrenite prema gore. Sklopite parkirni potpornik.

Njega i održavanje

⚠️ Opasnost

Opasnost od ozljeda!
Prije svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.

Oprez

Opasnost od oštećenja stroja uslijed ispuštanja vode. Skinite spremnik svježe vode prije izvođenja radova na uređaju.

Plan održavanja

Nakon rada

Oprez

Opasnost od oštećenja. Uređaj ne prskajte vodom i ne primjenjujte nagrizajuća sredstva za pranje.

- Ispraznjite spremnik svježe vode.
- Spremnik svježe vode napunite čistom vodom i isperite uređaj kako biste izbjegli stvaranje naslaga.
- Uklonite ostatak vode iz spremnika svježe vode.
- Provjerite brtvu kuglastog ventila u spremniku svježe vode.
- Prije zatvaranja ostavite spremnik da se osuši kako bi se sprječio nastanak neugodnih mirisa.
- Uređaj prebrišite izvana vlažnom krpom natopljenom u otopinu blagog sredstva za pranje.
- Provjerite istrošenost četki, po potrebi ih zamijenite.
- Očistite letvice za raspodjelu vode iznad četki, po potrebi ih izvucite i isperite vodom.

Mjesečno

- Očistite tunel sa četkama.

Godišnje

- Dozvolite da servisna služba provede propisanu inspekciju.

Radovi na održavanju

Zamjena valjkaste četke

- Položite uređaj na bok.
- Pritisnite tipku za zamjenu četki, a valjkaste četke istovremeno zakrenite prema dolje.
- Izvucite valjkastu četku.
- Nove valjkaste četke nataknite na zahvatnik i blokirajte.

Ugovor o održavanju

Za pouzdani rad uređaja mogu se s nadležnim Kärcherovim uredom za prodaju zaključiti ugovori o održavanju.

Zaštita od smrzavanja

U slučaju opasnosti od smrzavanja:

- Ispraznjite spremnik svježe vode.
- Prekidač otopine za pranje držite pritisnutim sve dok voda ne prestane istjecati.
- Uređaj odložite na mjesto zaštićeno od mraza.

Smetnje

⚠️ Opasnost

Opasnost od ozljeda!
Prije svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.

Oprez

Opasnost od oštećenja stroja uslijed ispuštanja vode. Skinite spremnik svježe vode prije izvođenja radova na uređaju.

U slučaju smetnji koje se ne mogu otkloniti uz pomoć ove tablice, pozovite servisnu službu.

Smetnje

Smetnja	Otklanjanje
Uređaj se ne može pokrenuti	Provjerite je li strujni utikač utaknut u utičnicu. Osiguranje utičnice je prenisko, potražite prikladnu utičnicu.
Nedovoljna količina vode	Provjerite razinu svježe vode i po potrebi dopunite spremnik. Očistite kuglasti ventil u spremniku za svježu vodu. Provjerite ispravnost položaja spremnika za svježu vodu na uređaju. Očistite filter u spremniku za svježu vodu ako je začepljen. Izvucite letvice za raspodjelu vode iznad četki i isperite ih vodom. Provjerite da crijeva nisu začepljena te ih po potrebi očistite.
Nezadovoljavajući rezultat čišćenja	Provjerite istrošenost četki, po potrebi ih zamijenite. Koristite valjkaste četke koje su prikladne za dotičnu vrstu podne obloge i prirodu zaprljanja.
Četke se ne vrte	Provjerite da neko strano tijelo ne blokira četke te ga otklonite. Nadstrujna zaštitna sklopka se aktivirala. Nadstrujna zaštitna sklopka je ponovo pripravna za rad nakon najviše jedne minute.
Uređaj vibrira	Valjkaste četke nisu okrugle, zamijenite ih.

Tehnički podaci

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Snaga			
Nazivni napon	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Prosječna potrošnja energije	W	1300	
Snaga motora za četke	W	2100	
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	0.396+j0.248	
Stupanj zaštite			IPX4
Radna širina	mm	400	
Promjer četki	mm	96	
Broj okretaja četki	1/min	1100	
Dimenzije i težine			
Teoretski površinski učinak	m ² /h	400	
Volumen spremnika svježe vode	l	10	
Duljina (bez potisne ručice)	mm	490	
Širina	mm	460	
Visina (bez potisne ručice)	mm	250	
Težina (bez sadržine spremnika, bez četki)	kg	38	
Utvrđene vrijednosti prema EN 60335-2-67			
Ukupna vrijednost oscilacija na rukama	m/s ²	<2,5	
Nepouzdanost K	m/s ²	0,2	
Razina zvučnog tlaka L _{pA}	dB(A)	73	
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	1	

		Kataloški br.		Stroju je potrebno kom.
			kom.	
crvena (srednje mekana, standar-dna) valjkasta četka	Za čišćenje lako zaprljanih ili osjetljivih podova.	4.762-249.0	1	2
zelena (ribača) valjkasta četka	Za čišćenje jako zaprljanih podova.	4.762-252.0	1	2
narančasta (visoka/duboka) valjkasta četka	Za struganje hrapavih podova (sigurnosne pločice itd.).	4.762-251.0	1	2
bijela (mekana) valjkasta četka	Za poliranje podova.	4.762-250.0	1	2
osovina za spužvasti valjak	Za postavljanje spužvastog valjka.	4.762-228.0	1	2
Vrlo mekani, bijeli spužvasti disk	Za čišćenje i poliranje osjetljivih podova.	6.369-727.0	1	2
Žuti, mekani spužvasti disk	Za poliranje podova.	6.369-724.0	1	2
Srednje mekani, crveni spužvasti disk	Za čišćenje lako zaprljanih podova.	6.369-726.0	1	2
Tvrdi, zeleni spužvasti disk	Za čišćenje normalno do jako zaprljanih podova.	6.369-725.0	1	2
Valjak s mikrovleklnima	Za uklanjanje zamagljenja	4.114-003.0	1	2
Produžni kabel	20 m	6.647-022.0	1	1

CE-izjava

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

Proizvod: čistač podova

Tip: 1.783-xxx

Odgovarajuće smjernice EZ:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

Primjenjene usklađene norme:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008


Primjenjeni nacionalni standardi:

-

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem poslovodstva.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na priboru za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garantiji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Pričuvni dijelovi

- Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
- Dodatne informacije o pričuvnim dijelovima dobit ćete pod www.kaercher.com u dijelu Servis (Service).

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

 Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Pregled sadržaja

Sigurnosne napomene	SR - 1
Funkcija	SR - 1
Namensko korišćenje	SR - 1
Zaštita čovekove okoline	SR - 1
Komandni elementi	SR - 2
Pre upotrebe	SR - 2
Rad	SR - 2
Transport	SR - 3
Skladištenje	SR - 4
Nega i održavanje	SR - 4
Smernje	SR - 5
Pribor	SR - 7
Tehnički podaci	SR - 6
CE-izjava	SR - 7
Garancija	SR - 7
Rezervni delovi	SR - 7

Sigurnosne napomene

Pre prvog korišćenja uređaja pročitajte i uzmite u obzir ovo uputstvo za rukovanje kao i priloženu brošuru sa sigurnosnim napomenama za uređaje za čišćenje četkanjem i ekstraktore, 5.956-251.

Simboli u uputstvu za rad

Opasnost

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

Upozorenje

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

Funkcija	Zaštita čovekove okoline
Ovaj uređaj se koristi za mokro čišćenje ili poliranje ravnih podova. Dve valjkaste četke čiste tlo pomoći dovedenog tečnog deterdženta, krećući se u suprotnim smerovima. Radna širina od 400 mm i zapremina rezervoara za svežu vodu od 10 l omogućavaju efikasno čišćenje. Mrežni pogon omogućava visoku snagu bez ograničavanja radnog vremena.	Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.
Napomena <i>Zavisno od zahteva čišćenja uređaj može da se opremi različitim priborom. Zatražite naš katalog ili posetite našu Internet stranicu pod www.kaercher.com.</i>	 Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u čovekovu okolinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

Namensko korišćenje

Ovaj uređaj za ribanje koristite isključivo u skladu sa navodima iz ovog uputstva za rad.

- Uređaj sme da se koristi isključivo za čišćenje glatkih podova koji nisu osjetljivi na vlagu niti poliranje. Raspon radne temperature je između +5°C i +40°C.
- Uređaj nije prikladan za čišćenje smrznutih podova (npr. u rashladnim komorama).
- Uređaj se sme opremati isključivo originalnim priborom i rezervnim delovima.
- Uređaj je razvijen za čišćenje podova u zatvorenim prostorijama odnosno podova natkrivenih površina. Kod ostalih oblasti primene mora se proveriti primena alternativnih četki.
- Uređaj nije predviđen za čišćenje javnih saobraćajnih površina.
- Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu primenu, npr. u zanatstvu i gastronomiji kao i za preduzeća koja se profesionalno bave čišćenjem zgrada i to s priborom i rezervnim delovima koje odobrava Kärcher.

Zaštita čovekove okoline


	Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.
	Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u čovekovu okolinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Komandni elementi




- 1 Valjkaste četke
- 2 Taster za zamenu četke
- 3 Transportni točkić
- 4 Kuka za vučno rasterećenje
- 5 Potisna ručica
- 6 Prekidač za rastvor deterdženta
- 7 Prekidač pogona četki
- 8 Držač transportnog točkića
- 9 Strujni utikač
- 10 Učvršćivač potisne ručke
- 11 Poklopac rezervoara sveže vode
- 12 Rezervoar za svežu vodu
- 13 Parkirni potpornik
- 14 Taster za deblokiranje transportnog točkića

Oznaka u boji

- Komandni elementi za proces čišćenja su žuti.
- Komandni elementi za održavanje i servis su svetlo sivi.

Pre upotrebe

Montaža potisne ručke



Oprez

- Opasnost od oštećenja. Pazite da se kabl ne priklješti prilikom montaže.
- Gurnite učvršćivač potisne ručke na gore.
 - Donju polovinu potisne ručke postavite uspravno i blokirajte.
 - Gornju polovinu potisne ručke postavite na donju polovinu.

→ Provucite zavrtnje pa navijte i čvrsto zategnjte zvezdasti pričvrsnik.

→ Pričvrstite kabl na kuku za kačenje kabla potisne ručke.

Montaža četki

Pre stavljanja u rad moraju biti montirane četke (pogledajte "Radovi na održavanju").

Rad

Napomena

Za momentalno isključivanje pogona četki pustite prekidač pogona četki.

Punjjenje radnih medija

Oprez

Opasnost od oštećenja. Upotrebljavajte samo preporučene deterdžente. Za druge deterdžente korisnik na sebe preuzima povećan rizik od nesreća, remećenja sigurnosti pri radu i smanjenog životnog veka uređaja. Upotrebljavajte samo deterdžente koji ne sadrže rastvarače, sonu i fluorovodoničnu kiselinu. Obratite pažnju na sigurnosne napomene na pakovanjima deterdženata.

Napomena

Ne upotrebljavajte deterdžente koji jako pene. Vodite računa o uputstvima za doziranje.


Preporučeni deterdženti:

Primena	Deterdžent
Redovno čišćenje svih podova otpornih na vodu	RM 746 RM 780
Redovno čišćenje sjajnih površina (npr. granita)	RM 755 es
Redovno i temeljno čišćenje industrijskih podova	RM 69 ASF
Redovno i temeljno čišćenje podova od fine keramike	RM 753
Redovno i temeljno čišćenje podova u sanitarnim prostorijama	RM 751
Čišćenje i dezinfekcija u sanitarnim prostorijama	RM 732
Skidanje slojeva sa svih podova otpornih na alkalije (npr. PVC)	RM 752
Skidanje slojeva linoleumskih podova	RM 754

- Otvorite poklopac rezervoara sveže vode.
- Ulije mešavinu vode i deterdženta. Najviša tečnost sме da iznosi 50°C..
- Zatvorite poklopac rezervoara sveže vode.

Transport na mesto upotrebe

- Potisnu ručku postavite uspravno i blokirajte.



- Osvine transportnih točkića ugurajte u rupe na uređaju i uglavite.
- Preklopite uređaj i odgurajte ga na transportnim točkićima do mesta upotrebe.

Na mestu upotrebe:

- pritisnite taster za deblokiranje i izvucite transportni točkić.
- Transportne točkiće ugurajte do kraja u držač transportnih točkića.


Priklučivanje na električnu mrežu

⚠️ Opasnost

Pre svake upotrebe proverite ispravnost strujnog priključnog kabla uređaja. Ne koristite uređaj sa oštećenim kablom. Oštećeni kabl mora zameniti električar.

⚠️ Upozorenje

Maksimalno dozvoljena impedancija mreže na električnoj priključnoj tačci (pogledajte tehničke podatke) ne sme da se prekorači.



- Kraj produžnog kabla obesite kao petlju na kuku za vučno rasterećenje.
- Utaknite strujni utikač.


⚠️ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara! Nemojte dozvoliti da strujni priključni kabl dođe u kontakt s rotirajućim četkama ili sunđerastim diskovima.

Metoda čišćenja

Kretanje uređaja napred-nazad


- Potisnu ručku postavite uspravno i blokirajte.



- Potisnu ručku pritisnite na dole i okrenite je u gore prikazani položaj.
- Pokrenite uređaj (vidi "Čišćenje") pa ga navodite napred-nazad preko površine koju čistite.

Kretanje uređaja tamo-amo u stranu

- Potisnu ručku postavite uspravno i blokirajte.



- Potisnu ručku pritisnite na dole i okrenite je u gore prikazani položaj.
- Pokrenite uređaj (vidi "Čišćenje").
- Pomeranje uređaja uлево: Potisnu ručku na levoj strani pritisnite na dole.
- Pomeranje uređaja udesno: Potisnu ručku na desnoj strani pritisnite na dole.

Čišćenje

- Gurnite učvršćivač potisne ručke uvis pa potisnu ručku zakrenite na odgovarajuću radnu visinu.
- Aktivirajte četke pritiskom na prekidač "Pogon četki".
- Pritiskom na prekidač "Rastvor deterdženta" aktivirajte navlaživanje četki.
- Vukući za potisnu ručku, uređaj vozite po površini koju treba obraditi (vidi "Metoda čišćenja").

⚠️ Oprez

Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne dopustite da uređaj radi u mestu.

Poliranje

- Gurnite učvršćivač potisne ručke uvis pa potisnu ručku zakrenite na odgovarajuću radnu visinu.
- Aktivirajte četke pritiskom na prekidač "Pogon četki".
- Vukući za potisnu ručku, uređaj vozite po površini koju treba obraditi (vidi "Metoda čišćenja").

⚠️ Oprez

Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne dopustite da uređaj radi u mestu.

Napomena

Za poliranje ispod delova nameštaja možete skinuti rezervoar za svežu vodu.

Zaustavljanje i odlaganje

- Pustite prekidač za rastvor deterdženta.
- Pustite prekidač za pogon četki.
- Potisnu ručku postavite uspravno i blokirajte.
- Izvucite strujni kabl.

Pražnjenje rezervoara za svežu vodu

- Podignite rezervoar za svežu vodu i odnesite ga na otpad.

⚠️ Upozorenje

Pridržavajte se lokalnih propisa za uklanjanje otpadne vode.

- Skinite poklopac rezervoara za svežu vodu i preko ureza izlijte tečnost.

Transport

Oprez

Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

- Za transport na nosećem vozilu uređaj treba osigurati od proklizavanja.


Uređaj zauzima manje mesta ako se potisna ručka sklopi ili rastavi:

- Otpustite zvezdaste pričvrsnike potisne ručke.
- Odvijte zvezdasti pričvrsnik, izvadite zavrtanj i skinite gornju polovicu potisne ručke.


Skladištenje

Oprez

Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja. Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.



- Rasklopite parkirni potpornik.
- Gurnite učvršćivač potisne ručke uvis pa potisnu ručku zakrenite na dole preko uređaja u smeru rezervoara sveže vode i uglavite.



- Isključite uređaj kao što je gore prikazano.

Napomena

Za ponovno uključivanje gurnite učvršćivač potisne ručke uvis pa potisnu ručku zakrenite na gore. Zaklopite parkirni potpornik.

Nega i održavanje

⚠️ Opasnost

Opasnost od povreda!
Pre svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.

Oprez

Opasnost od oštećenja uređaja usled ispuštanja vode. Skinite rezervoar za svežu vodu pre obavljanja radova na uređaju.

Plan održavanja

Nakon rada

Oprez

Opasnost od oštećenja. Uređaj ne prskajte vodom i ne upotrebjavajte agresivna sredstva za čišćenje.

- Ispraznите rezervoar sveže vode.
- Rezervoar za svežu vodu napunite svežom vodom i isperite uređaj kako bi se izbeglo stvaranje naslaga.
- Uklonite ostatak vode iz rezervoara za svežu vodu.
- Proverite zaptivku kuglastog ventila u rezervoaru za svežu vodu.
- Pre zatvaranja ostavite rezervoar da se osuši kako bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa.
- Uređaj prebrišite spolja vlažnom krpom natopljenom u rastvor blagog sredstva za pranje.
- Proverite istrošenost četki, po potrebi ih zamenite.
- Očistite letvice za raspodelu vode iznad četki, po potrebi ih izvucite i isperite vodom.

Mesečno

- Očistite tunel četki.

Godišnje

- Provedbu propisane inspekcije prepustite servisnoj službi.

Radovi na održavanju

Zamena valjkaste četke

- Položite uređaj na stranu.
- Pritisnite taster za zamenu četki, a valjkaste četke istovremeno okrenite na dole.
- Izvucite valjkastu četku.
- Nove valjkaste četke nataknite na zahvatnik i uglavite.

Ugovor o održavanju

Za pouzdan rad uređaja mogu se sa ovlašćenim Kärcherovim birom za prodaju sklopiti ugovori o održavanju.

Zaštita od smrzavanja

U slučaju opasnosti od smrzavanja:

- Ispraznите rezervoar za svežu vodu.
- Prekidač za rastvor deterdženta držite pritisnutim sve dok voda ne prestane da ističe.
- Uređaj odložite na mesto zaštićeno od mraza.

Smetnje

⚠️ Opasnost

Opasnost od povreda!
Pre svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.

Oprez

Opasnost od oštećenja uređaja usled ispuštanja vode. Skinite rezervoar za svežu vodu pre obavljanja radova na uređaju.

U slučaju smetnji koje se ne mogu otkloniti uz pomoć ove tabele, pozovite servisnu službu.

Smetnje

Smetnja	Otklanjanje
Uređaj se ne može pokrenuti	Proverite da li je strujni utikač utaknut u utičnicu. Osiguranje utičnice je prenisko, potražite pogodnu utičnicu.
Nedovoljna količina vode	Proverite nivo sveže vode i po potrebi dopunite rezervoar. Očistite kuglasti ventil u rezervoaru sveže vode. Proverite ispravnost položaja rezervoara za svežu vodu na uređaju. Očistite filter u rezervoaru za svežu vodu ako je začepljen. Izvucite letvice za raspodelu vode iznad četki i isperite ih vodom. Proverite da creva nisu začepljena i po potrebi ih očistite.
Nezadovoljavajući rezultat čišćenja	Proverite istrošenost četki, po potrebi ih zamenite. Koristite odgovarajuće valjkaste četke, u zavisnosti od vrste podne obloge i prirode zaprljanja.
Četke se ne vrte	Proverite da neko strano telo ne blokira četke pa ga otklonite. Aktivirala se nadstrujna zaštitna sklopka. Nadstrujna zaštitna sklopka ponovo aktivira rad nakon maksimalno jednog minuta.
Uređaj vibrira	Valjkaste četke nisu okrugle, zamenite ih.

Tehnički podaci

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Snaga			
Nominalni napon	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Prosečna potrošnja energije	W	1300	
Snaga motora za četke	W	2100	
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	0.396+j0.248	
Stepen zaštite			IPX4
Radna širina	mm	400	
Prečnik četki	mm	96	
Broj obrtaja četki	1/min	1100	
Dimenzije i težine			
Teoretski površinski učinak	m ² /h	400	
Zapremina rezervoara sveže vode	l	10	
Dužina (bez potisne ručke)	mm	490	
Širina	mm	460	
Visina (bez potisne ručke)	mm	250	
Težina (bez sadržaja rezervoara, bez četki)	kg	38	
Izračunate vrednosti prema EN 60335-2-67			
Ukupna vrednost oscilacija na rukama	m/s ²	<2,5	
Nepouzdanost K	m/s ²	0,2	
Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	dB(A)	73	
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	1	

		Kataloški br.		Uređaju je potrebno kom.
			kom.	
crvena (srednje mekana, standardna) valjkasta četka	Za čišćenje lako zaprljanih ili osetljivih podova.	4.762-249.0	1	2
zelena (ribača) valjkasta četka	Za čišćenje jako zaprljanih podova.	4.762-252.0	1	2
narandžasta (visoka/duboka) valjkasta četka	Za struganje hraptavih podova (sigurnosne pločice itd.).	4.762-251.0	1	2
bela (mekana) valjkasta četka	Za poliranje podova.	4.762-250.0	1	2
osovina za sunđerasti valjak	Za postavljanje sunđerastog valjka.	4.762-228.0	1	2
Beli, vrlo mekani sunđerasti disk	Za čišćenje i poliranje osetljivih podova.	6.369-727.0	1	2
Žuti, mekani sunđerasti disk	Za poliranje podova.	6.369-724.0	1	2
Crveni, srednje mekani sunđerasti disk	Za čišćenje lako zaprljanih podova.	6.369-726.0	1	2
Zeleni, tvrdi sunđerasti disk	Za čišćenje normalno do jako zaprljanih podova.	6.369-725.0	1	2
Valjak sa mikrovlaknima	Za uklanjanje zamagljenja	4.114-003.0	1	2
Produžni kabl	20 m	6.647-022.0	1	1

CE-izjava

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo iznali na tržiste, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

Proizvod: mašina za pranje podova

Tip: 1.783-xxx

Odgovarajuće EZ-direktive:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

Primenjene usklađene norme:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Primenjeni nacionalni standardi:

-

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem poslovodstva.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na priboru za vreme trajanja garancije otklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji обратите се sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Rezervni delovi

- Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva.
- Dodatne informacije o rezervnim delovima dobijete pod www.kaercher.com u delu Servis (Service).


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser

 Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Съдържание

Указания за безопасност	BG - 1
Функция	BG - 1
Употреба по предназначение	BG - 1
Опазване на околната среда	BG - 1
Обслужващи елементи	BG - 2
Преди пускане в експлоатация	BG - 2
Експлоатация	BG - 2
Транспорт	BG - 4
Съхранение	BG - 4
Грижи и поддръжка	BG - 4
Повреди	BG - 5
Принадлежности	BG - 7
Технически данни	BG - 6
CE – декларация	BG - 7
Гаранция	BG - 7
Резервни части	BG - 7

Указания за безопасност

Преди да експлоатирате уреда за първи път, прочетете и съблюдавайте настоящите инструкции за употреба и приложената брошура „Указания за безопасност за прахосмукачки за сухо и мокро почистване № 5.956-251.

Символи на Упътването за употреба

Опасност

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

Предупреждение

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

Внимание

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

Функция

Уредът се използва за мокро почистване или за полиране на равни подове.

Два движещи се един срещу друг валяка с четки почистват пода с помощта на по-даваната почистваща течност. Работната ширина от 400 mm и вместимостта на резервоара за чиста вода от 10 l позволяват ефективното почистване.

Задействането в мрежата дава възможност за висока производителност без ограничение на работното време.

Указание

В съответствие със съответната задача за почистване уредът може да се оборудва с различни принадлежности. Попитайте за нашия каталог или ни посетете в Интернет на адрес www.kaercher.com.

Употреба по предназначение

Използвайте тази търкаща машина само в съответствие със задачите в настоящото Упътване за експлоатация.

- Уредът може да бъде използван само за почистване на не чувствителни на влага и не чувствителни на полиране гладки повърхности. Температурният обхват на приложение е между +5°C и +40°C.
- Уредът не е подходящ за почистване на замръзнати подове (напр. в хладилни помещения).
- Уредът може да се оборудва само с оригинални принадлежности и резервни части.
- Уредът е разработен за почистване на подове във вътрешни пространства resp. на покрити повърхности. При други области на приложение да се провери използването на алтернативни четки.
- Уредът не е предназначен за почистване на обществени транспортни пътища.
- Настоящият уред е подходящ за промишлена употреба, напр. в занаятчийското производство, гастрономията и почистване на сгради с позволени от Kärcher принадлежности и резервни части.

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.




Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>




- 1 Валове с четки
- 2 Бутон смяна на четки
- 3 Транспортно колело
- 4 Кука за кабела
- 5 Плъзгаща скоба
- 6 Прекъсвач почистващ разтвор
- 7 Прекъсвач задвижване на четките
- 8 Носач транспортно колело
- 9 Щепсел
- 10 Фиксатор блокираща скоба
- 11 Капак резервоар за чиста вода
- 12 Резервоар чиста вода
- 13 Опора при паркиране
- 14 Деблокиращ бутон транспортно колело

Цветно обозначение

- Обслужващите елементи за процеса на обслужване са жълти.
- Обслужващите елементи за поддръжка и сервиз са светлосиви.

Преди пускане в експлоатация

Монтирайте плъзгащата скоба



Внимание

Опасност от увреждане. Не закачайте кабела при монтажа.

- Избутайте нагоре фиксирането на плъзгащата скоба.
- Поставете долната половина на плъзгащата скоба отвесно и я фиксирайте.

→ Избутайте горната половина на плъзгащата скоба върху долната половина.

→ Поставете болта, завинтете звездообразната дръжка и я затегнете.

→ Закрепете кабела на куката на кабела на плъзгащата скоба.

Монтиране на четките

Преди пускане в експлоатация четките трябва да са монтирани (вж. "Действия по поддръжката").

Експлоатация

Указание

За незабавно изключване от експлоатация на задвижването на четките пуснете прекъсвач задвижване на четките.

Напълнете горивни материали

Внимание

Опасност от увреждане. Използвайте единствено предписаните почистващи препарати. За останалите почистващи препарати има повишена опасност за потребителя по отношение на производствената безопасност, опасност от злополуки и намаляване на срока на експлоатация на уреда. Да се използват само почистващи средства, които не съдържат разтворители, солна и флуороводородна киселина.

Спазвайте указанията за безопасност за почистващите средства.

Указание

Да не се използват силно пенливи почистващи средства. Да се спазват указанията за дозиране.


Препоръчително средство за почистване:

Употреба	Почистващ препарат
Поддържащо почистване на всякакви водоустойчиви подове.	RM 746 RM 780
Поддържащо почистване на лъскави повърхности (напр. гранит)	RM 755 es
Поддържащо почистване и основно почистване на промишлени подове	RM 69 ASF
Поддържащо почистване и основно почистване на фаянс от фини частици	RM 753
Поддържащо почистване на санитарен фаянс	RM 751
Почистване и дезинфекция на санитарен фаянс	RM 732
Премахване на покриващ слой на алкалоидни подове (напр. PVC)	RM 752
Премахване на покривен слой на подове от линолеум	RM 754

- Отворете капака на резервоара за чиста вода.
- Налейте разтвор на вода и почистващ препарат. Максимална температура на течността 50 °C.
- Затворете капака на резервоара за чиста вода.

Придвижване до работното място

- Поставете плъзгащата скоба отвесно и я фиксирайте.



- Поставете осите на транспортните колела в отворите на уреда и ги фиксирайте.
- Наклонете уреда и с помощта на транспортните колела го избутайте до мястото на приложение.

На мястото на приложение:

- Натиснете деблокиращия бутона за транспортното колело и извадете транспортното колело.

- Пъхнете транспортните колела до крайно положение в носач транспортно колело.


Установяване на връзка с мрежата

⚠️ Опасност

Преди всяка употреба проверявайте мрежовия захранващ кабел на уреда за повреди. Не пускайте в действие уред с повреден кабел. Възложете на електротехник смяната на повредения кабел.

⚠️ Предупреждение

Не бива да се превишава максимално допустимото пълно съпротивление на мрежата в мястото на електрическото свързване (виж "Техническите данни").



- Закачете края на удължителния кабел като примка в куката за закачане.
- Включете щепсела в електрическата мрежа.


⚠️ Предупреждение

Опасност от електрически удар, мрежовият захранващ кабел не бива да се докосва до въртящите се четки или подложки.

Метод на почистване

Придвижване на уреда напред и назад

- Поставете плъзгащата скоба отвесно и я фиксирайте.




- Притиснете плъзгащата скоба надолу и я завъртете в показаното по-горе положение.

- Пуснете уреда да работи (вижте "Почистване" и го бутайте напред и назад над повърхността за обработка.

Движете уреда странично в двете посоки

- Поставете плъзгащата скоба отвесно и я фиксирайте.



- Притиснете плъзгащата скоба надолу и я завъртете в показаното по-горе положение.

- Пуснете уреда да работи (вижте „Почистване“).

- **Придвижете уреда наляво:** Натиснете плъзгащата скоба от лявата страна надолу.

- **Придвижете уреда надясно:** Натиснете плъзгащата скоба от дясната страна надолу.

Почистване

- Избутайте нагоре фиксирането на плъзгащата скоба и наклонете плъзгащата скоба до удобна работна височина.

- Включете четките посредством задействане на прекъсвача за задвижване на четките.

- Включете подаването на вода към четките посредством задействане на прекъсвача за почистващ разтвор.

- Закарайте уреда до повърхността за обработване за плъзгащата скоба (вижте "Метод на почистване").

⚠️ Внимание

Опасност от увреждане за подовата настилка. Не оставяйте уреда да работи на място.

Полиране

- Избутайте нагоре фиксирането на плъзгащата скоба и наклонете плъзгащата скоба до удобна работна височина.

- Включете четките посредством задействане на прекъсвача за задвижване на четките.

- Закарайте уреда до повърхността за обработване за плъзгащата скоба (вижте "Метод на почистване").

⚠️ Внимание

Опасност от увреждане за подовата настилка. Не оставяйте уреда да работи на място.

Указание

За полиране под предмети от обзавеждането резервоарът за чиста вода може да бъде свален.

Спиране и изключване

- Пуснете прекъсвач почистващ разтвор.
- Пуснете прекъсвач задвижване на четките.
- Поставете плъзгащата скоба отвесно и я фиксирайте.
- Изваждане на мрежовия кабел.

Изправване на резервоара за чиста вода

- Повдигнете резервоара за чиста вода и занесете до приспособлението за усвояване на отпадъци.

⚠ Предупреждение

Да се спазват местните разпоредби за работа с отпадни води.

- Свалете капака на резервоара за чиста вода и излейте течността през улея.

Транспорт

Внимание

Опасност от нараняване и повреда!
При транспорт имайте пред вид теглото на уреда.

- За транспорт на превозно средство уреда да се осигури против изплъзване.

За да заема по-малко място плъзгащата скоба може да се прибере или да се демонтира:


- Освободете звездообразните дръжки на закрепването на плъзгащите скоби.
- Развийте звездообразните дръжки, свалете болтовете и свалете горната половина на плъзгащата скоба.

Съхранение

Внимание

Опасност от нараняване и повреда!
При съхранение имайте пред вид теглото на уреда.

Съхранението на този уред е позволено само във вътрешни помещения.



- Изключете уреда, както е показано горе.

Указание

За повторно пускане избутайте нагоре фиксирането на плъзгащата скоба и наклонете плъзгащата скоба нагоре.
Приберете опората при паркиране.

Грижи и поддръжка

⚠ Опасност

Опасност от нараняване!

Преди всички работи по уреда изваждайте щепсела.

Внимание

Опасност от увреждане за уреда поради изтичаща вода. Преди да работите по уреда, свалете резервоара за чиста вода.


План по поддръжка

След работа

Внимание

Опасност от увреждане. Не пръскайте уреда с вода и не използвайте агресивни почистващи препарати.

- Изпустете резервоара за чиста вода
- Напълнете резервоара за чиста вода с вода и изплакнете уреда, за да се избегнат отлагания.
- Отстранете останалата вода от резервоара за чиста вода.
- Проверете уплътнението на сачмения клапан в резервоара за чиста вода.
- Преди да затворите резервоара, изчакайте да изсъхне, за да не се стигне до образуване на миризми.
- Уредът да се почисти отвън с влажен, натопен в мека почистваща луга парцал.
- Четките да се проверят за износване, при необходимост да се сменят.



- Отворете опората при паркиране.
- Избутайте нагоре фиксирането на плъзгащата скоба и наклонете плъзгащата скоба над уреда в посока към резервоара за чиста вода и я фиксирайте.

- Почистете лайните за разпределение на водата над четките, при нужда ги изтеглете и ги изплакнете с вода.

Ежемесечно

- Почистете тунела на четките.

Ежегодно

- Проведете предписаният технически преглед в сервиз.

Дейности по поддръжката

Да се сменят валовете на четките

- Уреда да се положи настрани.
- Натиснете бутона за смяна на четки и едновременно с това завъртете валика на четката надолу.
- Извадете вала на четките.
- Поставете нов валик на четката на мястото на захващане и го фиксирайте.

Договор за поддръжка

За осигуряване на надеждна експлоатация на уреда може да сключите договор за поддръжка със съответния търговец на Karcher.

Заштита от замръзване

При опасност от измръзване:

- Изпустете резервоара за чиста вода.
- Задействайте бетона за почистващия разтвор, докато спре да излиза вода.
- Уреда да се прибере в помещение, защитено от замръзване.

Повреди

⚠ Опасност

Опасност от нараняване!

Преди всички работи по уреда изваждайте щепсела.

Внимание

Опасност от увреждане за уреда поради изтичаща вода. Преди да работите по уреда, свалете резервоара за чиста вода.

При повреди, които не могат да бъдат отстранени с помощта на настоящата таблица, повикайте сервиза.

Повреди

Неизправност	Отстраняване
Уредът не може да се стартира	Проверете дали е включен щепсела. Предпазителят на контакта е твърде нисък, потърсете подходящ контакт.
Недостатъчно количество на водата	Да се провери нивото на чистата вода, при необходимост да се допълни резервоара. Почистете сачмения клапан в резервоара за чиста вода. Проверете правилното положение на резервоара за чиста вода в уреда. Филтьрът в резервоара за чиста вода е запушен, почистете филтьра. Изтеглете лайните за разпределение на водата над четките и ги изплакнете с вода. Маркучите да се проверят за запушване, при необходимост да се почистят.
Недостатъчен резултат от почистването	Четките да се проверят за износване, при необходимост да се сменят. Използвайте подходящи валяци на четки за степента на замърсяване и за подовата настилка.
Четките не се въртят	Проверете, дали чужди тела не са блокирали четките, при необходимост ги отстранете. Зашитният прекъсвач за свръхток се е задействал. Защитният прекъсвач за свръхток позволява работата след максимум една минута.
Уредът выбира	Валяците на четките не са кръгли, сменете валяците на четките.

Технически данни

	1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Мощност		
Номинално напрежение	V/Hz	220...240 / 1~50 230 / 1~60
Средна консумирана мощност	W	1300
Мощност на мотора на четките	W	2100
Максимално допустимо пълно напрежение на мрежата	Ohm	0.396+j0.248
Вид защита		IPX4
Работна ширина	мм	400
Диаметър на четките	мм	96
Обороти на четките	1/мин	1100
Мерки и тегла		
Теоретична повърхностна мощност	м ² /h	400
Обем на резервоара за чиста вода	л	10
Дължина (без плъзгаща скоба)	мм	490
Широчина	мм	460
Височина (без плъзгаща скоба)	мм	250
Тегло (без съдържанието на резервоара, без четки)	кг	38
Установени стойности съгласно EN 60335-2-67		
Обща стойност вибрации на рамената	м/ сек ²	<2,5
Несигурност K	м/ сек ²	0,2
Ниво на звука L _{pA}	dB (A)	73
Неустойчивост K _{pA}	dB (A)	1

Принадлежности

			№ за по- ръчка	Броя	Уредът се нуждае от част
Валяк на четката, червен (среден, Standard)	За почистване на леко замърсени или чувствителни подове.	4.762-249.0	1	2	
Валяк на четката, зелен (едро-зърнест)	За почистване на силно замърсени подове.	4.762-252.0	1	2	
Валяк на четката, оранжев (висок/дълбок)	За стъргане на структурни подове (предпазен фаянс и т.н.).	4.762-251.0	1	2	
Валяк на четката, бял (мек)	За полиране на подове.	4.762-250.0	1	2	
Вал на подложката на валяка	За поемане на подложката на валяка.	4.762-228.0	1	2	
Подложка, много мека, бяла	За почистване и за полиране на чувствителни подове.	6.369-727.0	1	2	
Подложка, мека, жълта	За полиране на подове.	6.369-724.0	1	2	
Подложка, средно мека, червена	За почистване на леко замърсени подове.	6.369-726.0	1	2	
Подложка, твърда, зелена	За почистване на нормално до силно замърсени подове.	6.369-725.0	1	2	
Валяк от микрофазер	За отстраняване на сиви петна	4.114-003.0	1	2	
Удължителен кабел	20 m	6.647-022.0	1	1	

CE – декларация

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, приложен от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

Продукт: Уред за почистване на под
Тип: 1.783-xxx

Намиращи приложение Директиви на ЕО:
2006/42/EO (+2009/127/EO)
2004/108/ЕИ

Намерили приложение хармонизирани стандарти:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Приложими национални стандарти

-

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

пълномощник по документацията:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените от оторизирания ни дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашите принадлежности ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В случай, че трябва да предявите правото си на използване на гаранция се обрнете към специализираната търговска мрежа или към най-близкия Ви оторизиран сервис, като представите и документите за покупката.

Резервни части

- Могат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от производителя. Оригиналните принадлежности и оригинални резервни части дават гаранция за това, уредът да може да се използва сигурно и без повреди.
- Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.
- Други информации относно резервните части можете да получите на www.kaercher.com в област Сервиз.



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sisukord

Ohutusalased märkused	ET - 1
Funktsioon	ET - 1
Sihipärane kasutamine	ET - 1
Keskonnakaitse	ET - 1
Teeninduselementid	ET - 2
Enne seadme kasutuselevõttu	ET - 2
Käitamine	ET - 2
Transport	ET - 3
Hoiulepanek	ET - 4
Korrashoid ja tehnohooldus	ET - 4
Rikked	ET - 5
Tarvikud	ET - 7
Tehnilised andmed	ET - 6
CE-vastavusdeklaratsioon	ET - 7
Garantii	ET - 7
Varuosalad	ET - 7

Ohutusalased märkused

Lugege enne masina esmakasutust läbi kasutusjuhend ja kaasasolev brošür "Harrjadega puhastusseadmete ja pihustusekstraktsooni seadmete ohutusnõuded", 5.956-251, ning järgige neid.

Kasutusjuhendis leiduvad sümbole

Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

Hoiatus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalset kahju.

Funktsioon

Seadet kasutatakse tasaste põrandate märgpuhastuseks või poleerimiseks poleerimiseks.

Kaks vastupidises suunas liikuvat harjavältsi puhastavad põrandata lisatud puhas-tusvedeliku abil. 400 mm töölaius ning puhta vee paagi 10 l mahutavus võimaldab tõhusat puhastamist ja tagavad pika kasutusaja.

Töö võrgurežiimil võimaldab saavutada suure jõudluse ilma tööaja piiranguta.

Märkus

Olenevalt konkreetsetest puhastamistingimustest võib seade olla varustatud erinevate lisaseadmetega. Küsige meie kataloogi või külastage meid internetis aadressil www.kaercher.com.

Sihipärane kasutamine

Kasutage seda küürimismasinat ainult vastavalt kasutusjuhendi andmetele.

- Seadet on lubatud kasutada ainult niiskus- ja poleerimiskindlate siledate põrandate puhastamiseks.
- Kasutustemperatuuri vahemik on +5°C ja +40°C vahel.
- Seade ei sobi külmunud põrandate puhastamiseks (nt külmhoonetes).
- Seadet tohib varustada ainult originaaltarvikute ja -varuosadega.
- Seade on välja töötatud põrandate puhastamiseks sisseruumides või katuse-aluste pindade puhastamiseks. Muude rakendusvaldkondade puhul tuleb kontrollida vajadust kasutada alternatiivseid harju.
- Seade ei ole ette nähtud avalike teede puhastamiseks.
- Käesolev seade koos firma Kärcher poolt heaksidetud lisaseadmete ja varuosadega sobib professionaalseks kasutuseks, nt käsitöönduslikes ettevõtetes, toitlustusasutustes ja hoonete puhastamisega tegelevates ettevõtetes.

Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.




Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, öli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>




- 1 Harjavalsid
- 2 Harjahaetuse klahv
- 3 Transpordiratas
- 4 Tõmbekoormuse vähendamise konks
- 5 Tõukesang
- 6 Puhastuslahuse lülit
- 7 Harja ajami lülit
- 8 Transpordiratta hoidik
- 9 Võrgupistik
- 10 Tõukesanga fikseering
- 11 Puhta vee paagi kaas
- 12 Puhta vee paak
- 13 Parkimistugi
- 14 Transpordiratta vabastusklahv

Värvitde tähdendus

- Puhastusprotsessi juhtelemendid on kollased.
- Hoolduse ja teeninduse juhtelemendid on helehallid.

Enne seadme kasutuselevõttu

Paigaldage tõukesang



Ettevaatust

Vigastusoht. Paigaldamisel ärge kiiluge kaablit kinni.

- ➔ Lükake tõukesanga lukustus üles.
- ➔ Seadke tõukesanga alumine pool vertikaalseks ja laske asendisse fikseeruda.
- ➔ Lükake ülemine tõukesanga pool alumiisele tõukesanga poolele.

- ➔ Torgake kruvi läbi, pange tähtnupp peale ja keerake kinni.
- ➔ Kinnitage kaabel tõukesanga kaablikonksu külge.

Harjade paigaldamine

Enne kasutuselevõttu tuleb paigaldada harjad (vt. peatükk "Hooldustööd").

Käitamine

Märkus

Vabastage harjaajami lülit, et harjaajami töö koheselt lõpetada.

Käitusainete sissevalamine

Ettevaatust

Vigastusoht. Kasutage ainult soovitatud puhastusaineid. Muude puhastusainete eest lasub käitaljal körgendatud risk seoses tööohutuse, õnnetusohu ning seadme lühema elueaga. Kasutage ainult puhastusaineid, mis on vabad lahustitest, soolast ja jõehappest.

Järgige puhastusvahenditel olevaid ohutusnõudeid.

Märkus


Ärge kasutage tugevasti vahutavaid puhastusaineid. Järgige doseerimisnõudeid. Soovitatavad puhastusained:

Kasutamine	Puhastus-vahend
Kõigi veekindlate põrandate igapäevane puhastamine	RM 746 RM 780
Lääkivate pindade (nt graniit) igapäevane puhastamine	RM 755 es
Tööstuspõrandate igapäevane ja põhipuhastus	RM 69 ASF
Keraamilistse plaatide igapäevane ja põhipuhastus	RM 753
Igapäevane plaatide puhastamine sanitaaruumides	RM 751
Puhastamine ja desinfiseerimine sanitaaruumides	RM 732
Kihtide eemaldamine leeliskindlal põrandatelt (nt PVC)	RM 752
Linoleumpõrandatelt kihtide eemaldamine	RM 754

- Avage puhta vee paagi kaas.
- Valage sisse vee-puhastusvahendi segu. Vedeliku maksimaalne temperatuur 50 °C.
- Pange puhta vee paagi kaas kinni.

Kasutuskohta sõitmine

- Seadke tõukesang vertikaalseks ja laske asendisse fikseeruda.



- Torgake transpordirataste teljed seadmesse puuritud aukudesse ja laske asendisse fikseeruda.
- Kallutage seadet ja lükake transpordiratastel kasutuskohta.

Kasutuskohal:

- Vajutage transpordiratta vabastuslahvi ja tömmake transpordiratas välja.
- Lükake transpordirattad kuni lõpuni transpordiratta hoidikusse.


Elektrivõrku ühendamine

⚠ Oht

Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida, et toitekaabel oleks kahjustusteta. Kui toitekaabel on defektne, ei tohi seadet kasutada. Laske elektrikul defektne kaabel välja vahetada.

⚠ Hoiatus

Suurimat lubatud nävitakistust elektriühenduskohas ei tohi ületada (vt tehnilisi andmeid).



- Riputage pikenduskaabli ots silmusena tömbekoormuse vähendamise konksu otsa.

- Ühendadage võrgupistik.


⚠ Hoiatus

Elektrilöögist lähtuv oht. Vältige toitekaabi kokkupuutumist pöörlevate harjade või padjanditega.

Puhastusmeetod

Liigutage seadet edasi-tagasi

- Seadke tõukesang vertikaalseks ja laske asendisse fikseeruda.




- Suruge tõukesang alla ja keerake ülaolusitatud asendisse.

- Võtke seade kasutusele (vt „Puhastamine“) ja lükake edasi-tagasi üle töödeldava pinna.

Liigutage seadet küljelt edasi-tagasi

- Seadke tõukesang vertikaalseks ja laske asendisse fikseeruda.



- Suruge tõukesang alla ja keerake ülaolusitatud asendisse.

- Võtke seade kasutusele (vt „Puhastamine“).

- **Liigutage seadet vasakule:** Suruge tõukesang vasakul pool alla.

- **Liigutage seadet paremale:** Suruge tõukesang paremal pool alla.

Puhastamine

- Lükake tõukesanga lukustus üles ja lükake tõukesang mugavamasse töökörkusse.
- Vajutage harjaajami lülitit ja lülitage harjad sisse.
- Vajutage puhastuslahuse lülitit ja lülitage harjade niisutamine sisse.
- Viige masin tõukesangast hoides üle töödeldava pinna (Vt „Puhastusmeetod“).

⚠ Ettevaatust

Põrandakatte vigastamise oht. Ärge käitage seadet ühel kohal.

Poleerimine

- Lükake tõukesanga lukustus üles ja lükake tõukesang mugavamasse töökörkusse.
- Vajutage harjaajami lülitit ja lülitage harjad sisse.
- Viige masin tõukesangast hoides üle töödeldava pinna (Vt „Puhastusmeetod“).

⚠ Ettevaatust

Põrandakatte vigastamise oht. Ärge käitage seadet ühel kohal.

Märkus

Mööbliesemete alt poleerimiseks võib puhata vee paagi ära võtta.

Peatumine ja seisamine

- Laske puhastuslahuse lülitit lahti.
- Laske harjaajami lülitit lahti.
- Seadke tõukesang vertikaalseks ja laske asendisse fikseeruda.
- Ühendage võrgukaabel.

Puhta vee paagi tühjendamine

- Töstke puhta vee paak ära ja viige kõrvvaldamiskoha.

⚠ Hoiatus

Järgige kohalikke heitvete käitlemise eeskirju.

- Võtke ära puhta vee paagi kaas ja valage vedelik üle õnaruse välja.

Transport

Ettevaatust


Vigastusoht! Transportimisel jälgige seadme kaalu.

- Söidukil transportimiseks kinnitage masin libisema hakkamise vastu.
- Ruumi kokkuhoiu huvides võib tõukesanga kokku panna või maha monteerida:
- Vabastage tõukesanga kinnituse tähtnupud.
- Kruvige tähtnupud maha, võtke kruvid välja ja võtke ülemine tõukesanga pool maha.


Hoiulepanek

Ettevaatust

Vigastusoht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.
Seda seadet tohib ladustada ainult siseruumides.



- Tõmmake parkimistugi välja.
- Lükake tõukesanga lukustus üles ja keerake tõukesang üle seadme puhta vee paagi suunas alla ja laske asendisse fikseeruda.



- Pange seade ära nagu ülalpool kujutatud.

Märkus

Uuesti kasutusele võtmiseks lükake tõukesanga lukustus üles ja keerake tõukesang üles. Pange parkimistugi kokku.

Korrashoid ja tehnohooldus

⚠ Oht

Vigastusoht!
Enne mistahes töid seadme juures tuleb pistik seinakontaktist välja tömmata.

Ettevaatust

Väljavoolavast veest lähtuv seadme vigastusoht. Võtke puhta vee paak enne seadme juures tööde teostamist ära.

Hooldusplaan

Päras tööd

Ettevaatust

Vigastusoht. Ärge pritsige seadet veega ega kasutage agressiivseid puhastusvahendeid.

- Tühjendage puhta vee paak.
- Täitke puhta vee paak puhta vee ja peske masin läbi, et vältida setete tekki-mist.
- Eemaldage puhta vee paagist järele-jäänenud vesi.
- Kontrollige puhta vee paagis oleva kuulventilli tihendit.
- Laske paagil enne sulgemist kuivada, et vältida lõhna tekkimist.
- Puhastage seadet niiske, pehmetoime-lise puhastusvahendi lahuses niisuta-tud lapiga.
- Kontrollige harju kulumise osas, vaja-dusel vahetage välja.
- Puhastage harjade kohal oevaid vee-jaotusliiste. Vajadusel tömmake välja ja loputage veega.

Kord kuus

- Puhastage harjatunnelit.

Kord aastas

- Laske klienditeeninduses läbi viia ette-nähtud korraline ülevaatus.

Hooldustööd

Harjavaltside väljavahetamine

- Asetage seade küljele.
- Vajutage harjavaltsuse klahvile ja liigu-tage harjavaltsi samaaegselt alla.
- Tõmmake harjavalts välja.
- Torgake uus harjavalts haarakale ja las-ke asendisse fikseeruda.

Hoolduslepingle

Seadme töökindluse tagamiseks võib vas-tava Kärcheri müügiesindusega sõlmida hoolduslepingu.

Jäätumiskaitse

Külmumisohu korral:

- Puhta vee paagi tühjendamine.
- Vajutage nii kaua puhastuslahuse lülitile, kuni vett enam välja ei tule.
- Paigutage seade külma eest kaitstud ruumi.

Rikked

⚠ Oht

Vigastusoht!
Enne mistahes töid seadme juures tuleb pistik seinakontaktist välja tömmata.

Ettevaatust

Väljavoolavast veest lähtuv seadme vigas-tusoht. Võtke puhta vee paak enne seadme juures tööde teostamist ära.

Kui riket ei ole võimalik selle tabeli abil kõr-valdada, pöörduge klienditeeninduse poo-le.

Rikked

Rike	Kõrvaldamine
Seadet ei saa käivitada	Kontrollige, kas toitepissistik on ühendatud. Pistikupesa kaitse liiga madal, otsige sobiv pistikupesa.
Ebapiisav veekogus	Kontrollige puhta vee taset, vajadusel täitke paak. Puhistage puhta vee paagi kuulventiili. Kontrollige, kas puhta vee paak on seadmel õiges asendis. Puhta vee paagi filter ummistunud, puhistage filtriit. Tömmake harjade kohal oevad veejaotusliistud välja ja loputage veega. Kontrollige voolikuid ummistuste osas, vajadusel puhistage.
Mitterahuldav puhastamise tulemus	Kontrollige harju kulumise osas, vajadusel vahetage välja. Kasutage mustuse liigile ja põrandakattele sobivaid harjavaltse.
Harjad ei pöörle	Kontrollige, kas mõni võõrkeha blokeerib harju, vajadusel eemaldage võõrkeha. Vallandus ülevoolu kaitselüiliti. Ülevoolu kaitselüiliti vabastab masina tööks maksimaalselt ühe minuti pärast.
Seade vibreerib	Harjavaltsid ei ole ümmargused, vahetage harjavaltsid välja.

Tehnilised andmed

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Võimsus			
Nominaalpinge	V Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Keskmine võimsustarbimine	W	1300	
Harja mootori võimsus	W	2100	
Maksimaalselt lubatav võrguimpedants	oomi	0.396+j0.248	
Kaitse liik			IPX4
Töölaius	mm	400	
Harja läbimõõt	mm	96	
Harjade pöörlemisarv	1/min	1100	
Mõõtmned ja kaalud			
Teoreetiline pinnavõimsus	m ² /h	400	
Puhta vee paagi maht	l	10	
Pikkus (ilma töukesangata)	mm	490	
Laius	mm	460	
Kõrgus (ilma töukesangata)	mm	250	
Kaal (tühja paagiga, ilma harjadeta)	kg	38	
Tuvastatud väärteused vastavalt standardile EN 60335-2-67			
Võnkumiskoguväärus käed	m/s ²	<2,5	
Ebakindlus K	m/s ²	0,2	
Helirõhu tase L _{pA}	dB(A)	73	
Ebakindlus K _{pA}	dB(A)	1	

Tarvikud

		Tellimisnr.	Tükk	Seade vajab (tk)
Harjavalts, punane (keskmine, standard)	Vähe määrdunud või tundlike põrandate puastamiseks.	4.762-249.0	1	2
Harjavalts, roheline (tera)	Tugevasti määrdunud põrandate puastamiseks.	4.762-252.0	1	2
Harjavalts, oranž (kõrge/madal)	Struktuursete põrandate küürimiseks (turvaplaadid jne).	4.762-251.0	1	2
Harjavalts, valge (pehme)	Põrandate poleerimiseks.	4.762-250.0	1	2
Padjandvaltsi völl	Valtsipadjandi kinnitamiseks.	4.762-228.0	1	2
Padjand, väga pehme, valge	Tundlike põrandate puastamiseks ja poleerimiseks.	6.369-727.0	1	2
Padjand, pehme, kollane	Põrandate poleerimiseks.	6.369-724.0	1	2
Padjand, keskmise tugevusega, punane	Kergelt määrdunu põrandate puastamiseks.	6.369-726.0	1	2
Padjand, köva, roheline	Normaalselt kuni tugevasti määrdunug põrandate puastamiseks.	6.369-725.0	1	2
Mikrokiudvalts	Halli varjundi eemaldamiseks	4.114-003.0	1	2
Pikenduskaabel	20 m	6.647-022.0	1	1

CE-vastavusdeklaratsioon

Garantii

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõetele. Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: põrandapuhastaja
Tüüp: 1 783-xxx

Asjakohased EÜ direktiivid:
2006/42/EU (+2009/127/EU)
2004/108/EÜ

Kohaldatud ühtlustatud standardid:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Kohaldatud riiklikud standardid

-

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiimingimused. Tarvikutel esinevad rikked kõrvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusvigas. Garantijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

Varuosad

- Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosi, mida tootja aktsepteerib. Originaal-tarvikud ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.
- Valiku köige sage damini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusjuhendi lõpust.
- Täiendavat infot varuosade kohta leiate aadressilt www.kaercher.com lõigust Service.

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldusel ja volitusel.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

 Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Turinys

Nurodymai dėl saugos	LT - 1
Veikimas	LT - 1
Naudojimas pagal paskirtį	LT - 1
Aplinkos apsauga	LT - 1
Valdymo elementai	LT - 2
Prieš pradedant naudoti	LT - 2
Naudojimas	LT - 2
Transportavimas	LT - 3
Laikymas	LT - 4
Techninė priežiūra ir aptarnavimas	LT - 4
Gedimai	LT - 5
Dalys	LT - 7
Techniniai duomenys	LT - 6
CE deklaracija	LT - 7
Garantija	LT - 7
Atsarginės dalys	LT - 7

Nurodymai dėl saugos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir kartu pridėtą informacinię brošiūrą - "Saugos nurodymai dėl šepetinių valymo ir valymo oro srove įrenginių" 5.956-251

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Pavojuς

Žymi gresiantį tiesioginį pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Ispėjimas

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Atsargiai

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

Veikimas

Prietaisas skirtas lygių paviršių poliravimui arba drėgnam valymui.

Du priešingomis kryptimis judantys šepečių volai valo grindis valymo skysčiu. Dél 400 mm darbinio pločio ir 10 l švaraus vandens rezervuaro veiksmingai galima valyti ir prietaisą galima ilgai eksplotuoti.

Maitinančios prietaisą iš tinklo, užtikrinimas geras darbo našumas neapribojant darbo laiko.

Pastaba

Priklausomai nuo valymo užduoties, prietaisas gali būti komplektuojamas su įvairiais priedais. Teiraukitės mūsų katalogo arba apsilankykite mūsų interneto svetainėje www.kaercher.com.

Naudojimas pagal paskirtį

Šiai šveiciamajai mašinai naudokite tik pagal šioje instrukcijoje pateiktus nurodymus.

- Prietaisu galima valyti tik lygias grindis, kurios néra jautrio drėgmėi ir poliravimui.
Naudojimo temperatūra turi būti nuo +5°C iki +40°C.
- Prietaisas netinka valyti apšalusiemis paviršiams (pvz., šaldyklose).
- Prietaisą naudokite tik su originaliais priedais ir atsarginėmis dalimis.
- Prietaisas yra skirtas valyti apdengtus arba esančius patalpose paviršius. Naudojant kitose vietose, reikia įmonituoti kitokius šepečius.
- Prietaisas netinka valyti eismui skirtus kelius.
- Šis prietaisas yra tinkamas pramoniniams naudojimui, pvz., dirbtuvėse, virtuvėi ir pastatų valymui, su „Kärcher“ aprobuotais priedais ir atsarginėmis dalimis.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbti.




Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliaivų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumuliatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliaivų surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamąsių medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsių dalis rasite adresu:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>




- 1 Šepečio velenai
- 2 Šepečio keitimo mygtukas
- 3 Transportavimo ratukas
- 4 Įtemptumo atleidimo kablys
- 5 Stūmimo rankena
- 6 Valomojo tirpalio jungiklis
- 7 Šepečio pavaros jungiklis
- 8 Transportavimo ratuko laikiklis
- 9 Maitinimo tinklo kištukas
- 10 Stūmimo rankenos fiksatorius
- 11 Švaraus vandens bako dangtis
- 12 Švaraus vandens bakas
- 13 Stovėjimo atramos
- 14 Transportavimo ratuko atblokovimo mygtukas

Spalvinis ženklinimas

- Valymo proceso valdymo elementai yra geltonos spalvos.
- Techninės priežiūros valdymo elementai yra šviesiai pilkos spalvos.

Prieš pradedant naudoti

Stūmimo rankenos montavimas



Atsargiai

Pažeidimo pavojus. Montavimo metu nepri spauskite kabelių.

- Pastumkite stūmimo rankenos fiksatorių aukštyn.
- Apatinę stūmimo rankenos pusę nustatykite vertikaliai ir užfiksukite.
- Viršutinę stūmimo rankenos dalį stumkite ant apatinės.

→ Prakiškite varžtą, prisukite ir priveržkite žvaigždinę rankenėlę.

→ Prirtvirtinkite kabelį prie stūmimo rankenos kabelio kabliuko.

Šepečių įmontavimas

Prieš pradedant naudoti prietaisą būtina įmontuoti šepečius (žiūrėkite skyrių „Aptarnavimo darbai“).

Naudojimas

Pastaba

Norédami tuoju pat išjungti prietaisą, paleiskite šepečio pavaros jungiklį.

Eksplotacinių medžiagų papildymas

Atsargiai

Pažeidimo pavojus. Naudokite tik nurodytas valymo priemones. Jei naudojamos kitos valymo priemonės, iškyla pavojus naudotojo saugumui ir padidėja nelaimingų atsitikimų rizika, sutrumpėja prietaiso tarnavimo trukmę. Naudokite tik tas valymo priemones, kuriose néra tirpiklių, druskos rūgšties ir kitų skystų rūgščių.

Laikykитесь ant valymo priemonių pakuočių pateiktų saugos reikalavimų.

Pastaba

Nenaudokite stipriai putojančių valymo priemonių. Laikykитесь nurodymų dėl dozavimo.


Rekomenduojamos valymo priemonės:

Naudojimas	Valomo-sios prie-monės
Rutininiam visų vandeniu atsparių paviršių valymui	RM 746 RM 780
Rutininiam blizgių paviršių valymui (pvz., granito)	RM 755 es
Rutininiam ir baziniams pramoniniams grindų valymui	RM 69 ASF
Rutininiam ir baziniams apdailos plytelii valymui	RM 753
Rutininiam ir baziniams plytelii sanitariniuose mazguose valymui	RM 751
Sanitarinių mazgų rutini-niam valymui ir dezinfekcijai	RM 732
Paviršių, kuriuose yra šar-mų, valymui (pvz., PVC)	RM 752
Linoleumu dengtų grindų valymui	RM 754

- Atidarykite švaraus vandens rezervuaro gaubtą.
- Įpilkite vandens ir valomosios priemonės mišinio. Didžiausia leistina skysčio temperatūra yra 50°C.
- Uždarykite švaraus vandens rezervuaro gaubtą.

Vežimas į naudojimo vietą

- Stūmimo rankeną nustatykite vertikaliai ir užfiksukite.



- Transportavimo ratukų ašis įstatykite į prietaiso angas ir juos užfiksukite.
- Įrenginį paverskite ir transportavimo ratukais pastumkite į naudojimo vietą.

Naudojimo vietoje

- Nuspauskite transportavimo ratuko atblokavimo mygtuką ir ratuką ištraukite.
- Transportavimo ratukus į laikiklį įstumkite iki galo.


Ijunkite prietaisą į elektros tinklą

⚠️ Pavojas

Kiekvieną kartą prieš naudodami prietaisą, patirkinkite, ar nepažeistas prietaiso maitinimo kabelis. Jei pažeistas maitinimo kabelis, nenaudokite prietaiso. Pažeistą maitinimo kabelį privalo pakeisti elektrikas.

⚠️ Ispėjimas

Didžiausia leistina tinklo tariamoji varža ties prijungimo prie elektros tinklo vieta (žr. Techninius duomenis) neturi būti viršyta.



- Ilgintuvo laidą galą kilpą įkabinkite ant įtemptumo sumażinimo kablio.
- Įkiškite elektros laidą kištuką.


⚠️ Ispėjimas

Elektros šoko pavojus – saugokite, kad maitinimo laidas nesilieštų su besisukančiais šepečiais ir valymo antdėklais.

Valymo metodas

Įrenginio judinimas pirmyn ir atgal


- Stūmimo rankeną nustatykite į vertikalią padėtį ir užfiksukite.



- Stūmimo rankeną spauskite žemyn ir pasukite į viršuje parodytą padėtį.
- Įrenginio įjungimas (žr. „Valymas“ ir stumkite pirmyn ir atgal per apdorotiną plotą).

Įrenginio judinimas pirmyn ir atgal į šonus

- Stūmimo rankeną nustatykite į vertikalią padėtį ir užfiksukite.



- Stūmimo rankeną spauskite žemyn ir pasukite į viršuje parodytą padėtį.
- Įrenginio įjungimas (žr. „Valymas“).
- **Įrenginį stumkite į kairę:** stūmimo rankeną spauskite į kairę pusę žemyn.
- **Įrenginį stumkite į dešinę:** stūmimo rankeną spauskite į dešinę pusę žemyn.

Valymas

- Stūmimo rankenos fiksatorių stumkite aukštyn ir pasukite į patogų darbinį aukštį.
- Šepečius įjunkite nuspaudę šepečių pavaro jungiklį.
- Šepečių drékinimą įjunkite nuspaudę valomojo tirpalо jungiklį.
- Įrenginio stūmimas už rankenos per apdorotiną plotą (žr. „Valymo metodas“).

⚠️ Atsargiai

Kyla pavojas pažeisti grindų paviršių. Prietaisu negalima dirbtin vienoje vietoje.

Poliravimas

- Stūmimo rankenos fiksatorių stumkite aukštyn ir pasukite į patogų darbinį aukštį.
- Šepečius įjunkite nuspaudę šepečių pavaro jungiklį.
- Įrenginio stūmimas už rankenos per apdorotiną plotą (žr. „Valymo metodas“).

⚠️ Atsargiai

Kyla pavojas pažeisti grindų paviršių. Prietaisu negalima dirbtin vienoje vietoje.

Pastaba

Norint poliruoti po daiktais, galima nuimti švaraus vandens baką.

Sustojimas ir palikimas stovėti

- Atleiskite valomojo tirpalо jungiklį.
- Atleiskite šepečių pavaro jungiklį.
- Stūmimo rankeną nustatykite į vertikalią padėtį ir užfiksukite.
- Ištraukite maitinimo lайдą.

Švaraus vandens bako ištuštinimas

- Iškelkite švaraus vandens baką ir nu-neškite į utilizavimo patalpą.

⚠️ Ispėjimas

Laikykite vietinių nuostatų dėl nuotekų vandens šalinimo.

- Nuimkite švaraus vandens bako dangtelį ir per angą išpilkite skystį.

Transportavimas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavojas! Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.

- Perveždami prietaisą tam tikra transporto priemone, apsaugokite jį, kad ne-nuslystu.


Norint sutautyti vietas, stūmimui skirtą rankeną galima sulenksti arba išmontuoti:

- atlaivinkite stūmimo rankenos pritvirtinimo žvaigždines rankenėles.
- Išsukite žvaigždines rankenėles, išimkite varžtus ir nuimkite viršutinę stūmimo rankenos dalį.


Laikymas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavoju! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį.
Ši prietaisą galima laikyti tik patalpose.



- Atlenkite stovėjimo atramą.
- Stūmimo rankenos fiksatorių stumkite aukštyn ir per įrenginį švaraus vandens bakelio kryptimi pasukite atgal, tada užfiksokite.



- Įrenginį pastatykite, kaip parodyta aukščiau.

Pastaba

Pakartotinai pradédami eksplotuoti, stūmimo rankenos fiksatorių pastumkite aukštyn ir rankeną pasukite į viršų. Sulenkite stovėjimo atramą.

Techninė priežiūra ir aptarnavimas

⚠ Pavoju

Sužalojimų pavoju!
Prieš bet kokius darbus su prietaisu, būtinai ištraukite tinklo kištuką.

Atsargiai

Ištekantis vanduo gali pažeisti prietaisą.
Prieš pradédami dirbti prie prietaiso, nuimkite švaraus vandens baką.

Aptarnavimo planas

Pabaigus darbą

Atsargiai

Pažeidimo pavoju. Ant prietaiso negalima pilii vandens ir negalima naudoti itin stipriai veikiančių valymo priemonių.

- Ištušinkite švaraus vandens baką.
- Švaraus vandens baką praskalaukite švariu vandeniu ir išplaukite prietaisą, kad nesusikauptu apnašų.
- Iš švaraus vandens bako išpilkite likusį vandenį.
- Patikrinkite švaraus vandens bako rutulinio vožtuvo tarpiklį.
- Prieš užsukdami baką, ji išdžiovinkite, kad nesusidarytų nemalonus kvapas.
- Prietaiso išorinį paviršių nuvalykite drėgna, švelniame šarminiame tirpale su vilgyta šluoste.
- Patikrinkite, ar nesusidėvėjė šepečiai, jei reikia juos pakeiskite.
- Nuvalykite vandens paskirstymo juostas virš šepečių, jei reikia, ištraukite ir nuplaukite vandeniu.

Kas mėnesį

- Išvalykite tarpus tarp šepečių.

Kasmet

- Aprašytą apžiūrą patikékite klientų aptarnavimo tarnybai.

Aptarnavimo darbai

Šepečių volo keitimas

- Paguldykite prietaisą ant šono.
- Spauskite šepečių keitimo mygtuką ir tuo pačiu metu šepečio veleną lenkite į apačią.
- Ištraukite šepečio veleną.
- Į laikiklius įstatykite naują šepečio veleną ir ji užfiksokite.

Sutartis dėl aptarnavimo darbų

Kad būtų užtikrintas tinkamas prietaiso veikimas, su "Kärcher" atstovybe galima sudaryti aptarnavimo sutartį.

Apsauga nuo šalčio

Jei prietaisas gali užšalti:

- Ištušinkite švaraus vandens baką.
- Valomojo tirpalo jungiklis spaudžiamas tol, kol nustoja tekėti vanduo.
- Prietaisą laikykite nuo šalčio apsaugotoje patalpoje.

Gedimai

⚠ Pavoju

Sužalojimų pavoju!
Prieš bet kokius darbus su prietaisu, būtinai ištraukite tinklo kištuką.

Atsargiai

Ištekantis vanduo gali pažeisti prietaisą.
Prieš pradédami dirbti prie prietaiso, nuimkite švaraus vandens baką.

Jei yra gedimas, kurio negalite pataisyti naudodamiesi šia lentele, kreipkités į klientų aptarnavimo skyrių.

Gedimai

Gedimas	Šalinimas
Prietaisas neįsijungia	Patikrinkite, ar įkištas tinklo kištukas. Kištukinio lizdo saugikliai per silpni, raskite tinkamą kištukinį lizdą.
Nepakankamas vandens kiekis	Patikrinkite švaraus vandens kiekį, jei reikia, papildykite Išvalykite švaraus vandens bako rutulinį vožtuvą. Patikrinkite, ar švaraus vandens bakas tinkamai uždėtas ant prietiso. Užsikimšo švaraus vandens bako filtras, išvalykite filtrą. Nuvalykite vandens paskirstymo juostas virš šepečių ir nuplaukite vandeniu. Patikrinkite, ar neužsikišo žarnos ir, jei reikia, išvalykite.
Nepatenkinamas valymo rezultatas	Patikrinkite, ar nesusidėvėjė šepečiai, jei reikia juos pakeiskite. Naudokite nešvarumų pobūdžiui ir grindų dangai tinkančius šepečių velenus.
Šepečiai nesisuka	Patikrinkite, ar šepečių neblokuoja pašaliniai daiktai, jei reikia, juos pašalinkite Suveikė apsauginis maksimalios srovės jungiklis. Apsauginis maksimalios srovės jungiklis darbo režimą atblokuoja po kelių minučių.
Prietaisas vibruoja	Jei šepečių volai neapvalūs, pakeiskite juos.

Techniniai duomenys

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Galia			
Nominali įtampa	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Vidutinis galingumas	W	1300	
Šepečių variklio galingumas	W	2100	
Didžiausia leistina tinklo varža	omai	0.326+j0.204	
Saugiklio rūšis			IPX4
Darbinis plotis	mm	400	
Šepečių skersmuo	mm	96	
Šepečio sūkių skaičius	1/min	1100	
Matmenys ir masė			
Teorinis našumas	m ² /h	400	
Švaraus vandens bako talpa	l	10	
Ilgis (be stūmimui skirtos rankenos)	mm	490	
Plotis	mm	460	
Aukštis (be stūmimui skirtos rankenos)	mm	250	
Masė (be bako turinio, be šepečių)	kg	38	
Nustatyti vertės pagal EN 60335-2-67			
Bendroji virpesių vertė rankoms	m/s ²	<2,5	
Nesaugumas K	m/s ²	0,2	
Garso slėgio lygis L _{pA}	dB(A)	73	
Neapibrėžtis K _{pA}	dB(A)	1	

Dalyš

		Užsakymo Nr.	Vnt.	Prietaisui reikia dėtalės
Šepečio velenas, raudonas (vidutinis, išprastinis)	Lengvai užterštoms ir jautrioms grindims valyti.	4.762-249.0	1	2
Šepečio velenas, žalias (žvyro)	Stipriai užterštoms grindims valyti.	4.762-252.0	1	2
Šepečio velenas, oranžinis (aukštasis / gilus)	Struktūrinėms (apsauginėms ir pan.) grindims šveisti.	4.762-251.0	1	2
Šepečio velenas, baltas (minkštasis)	Grindims poliruoti.	4.762-250.0	1	2
Pado velenas	Padui tvirtinti.	4.762-228.0	1	2
Padas, ypač minkštasis, baltas	Jautrioms grindims valyti ir poliruoti.	6.369-727.0	1	2
Padas, minkštasis, geltonas	Grindims poliruoti.	6.369-724.0	1	2
Padas, pusiau minkštasis, raudonas	Lengvai užterštoms grindims valyti.	6.369-726.0	1	2
Padas, kietas, žalias	Vidutiniškai ir stipriai užterštoms grindims valyti.	6.369-725.0	1	2
Mikropluošto velenas	Pilkėjimo žymėms šalinti	4.114-003.0	1	2
Ilgintuvo laidas	20 m	6.647-022.0	1	1

CE deklaracija

Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų įrinktą išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

Gaminys: Grindų valiklis

Tipas: 1.783-xxx

Specialios EB direktyvos:

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2004/108/EB

Taikomi darnieji standartai:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Taikomi nacionaliniai standartai:

-

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus priedų gedimų garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokius gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

Atsarginės dalys

- Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Originalių priedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina saugų, be gedimų prietaiso funkcionavimą.
- Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
- Informacijos apie atsargines dalis galite rasti interneto svetainės www.kaercher.com dalyje „Service“.

Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faksas: +49 7195 14-2212

⚠ Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Satura rādītājs

Drošības norādījumi	LV - 1
Iekārtas funkcionēšana	LV - 1
Noteikumiem atbilstoša lietošana	LV - 1
Vides aizsardzība	LV - 1
Vadības elementi	LV - 2
Pirms ekspluatācijas sākuma	LV - 2
Ekspluatācija	LV - 2
Transportēšana	LV - 3
Glabāšana	LV - 4
Kopšana un tehniskā apkope	LV - 4
Traucējumi	LV - 5
Piederumi	LV - 7
Tehniskie parametri	LV - 6
CE deklarācija	LV - 7
Garantija	LV - 7
Rezerves daļas	LV - 7

Drošības norādījumi

Pirms aparāta pirmās lietošanas reizes izlasiet un ievērojet šo lietošanas instrukciju un pievienoto brošūru Drošības norādījumi suku tīrīšanas aparātiem un strūklas ekstrakcijas aparātiem, 5.956-251.

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

⚠ Bistami

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kurās rada smagus ķermēja ievainojumus vai izraisīt nāvi.

⚠ Brīdinājums

Norāda uz iespējamā bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermēja ievainojumus vai izraisīt nāvi.

Uzmanību

Norāda uz iespējamā bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

Iekārtas funkcionēšana

Aparātu izmanto līdzenu grīdu slapjai tīrīšanai vai pulēšanai.

Divi pretēji rotējoši suku veltnīši notīra grīdu, izmantojot pievadīto tīrīšanas šķidrumu. Ar 400 mm darba platumu un 10 litru tīrā ūdens tvertnes tilpumu iespējama efektīva tīrīšana.

Barošana no tīkla dod iespēju sasniegt augstu ražīgumu bez darba laika ierobežojuma.

Norāde

Atbilstoši attiecīgajam tīrīšanas uzdevumam, ierīce var tikt aprīkota ar dažādiem piederumiem. Jautājiet mūsu katalogu vai apmeklējiet mūs internetā www.kaercher.com.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet šo tīrīšanas mašīnu tikai atbilstoši šajā instrukcijā ietvertajiem norādījumiem.

- Aparātu drīkst lietot tikai tādu gludu grīdu tīrīšanai, kuras nav jūtīgas pret mitrumu un pret pulēšanu.
Darba temperatūru diapazons ir starp +5°C un +40°C.
- Aparāts nav piemērots sasalušu virsmu tīrīšanai (piem., saldētavās).
- Aparātu drīkst aprīkot tikai ar oriģināliem piederumiem un oriģinālām rezerves daļām.
- Aparāts ir piemērots iekštelpu grīdām vai virsmām ar jumta pārsegumu. Pieletošanai citās jomās ir jāpārbauda alternatīvu suku izmantošana.
- Aparāts nav paredzēts koplietošanas satiksmes ceļu tīrīšanai.
- Šis aparāts ir piemērots profesionālai lietošanai, piemēram, amatnieku darbnīcās, gastronomijas uzņēmumos un ēku tīrīšanai, izmantojot kompānijas Kärcher apstiprinātos piederumus un rezerves daļas.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu mājsaimniecības atkritumos, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.




Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamāldzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Šī iemesla dēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:

<http://www.kaercher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>




- 1 Sukan veltni
2 Suku nomaiņas taustiņš
3 Ritentīš aparāta pārvietošanai
4 Vada nostiepuma atslogošanas āķis
5 Vadāmais rokturis
6 Tīrīšanas šķīduma slēdzis
7 Suku piedziņas slēdzis
8 Riteņa turētājs
9 Tīkla kontaktdakša
10 Stumšanas roktura fiksators
11 Tīrā ūdens tvertnes vāks
12 Tīrā ūdens tvertne
13 Stāvēšanas balsts
14 Riteņa atbloķēšanas taustiņš

Krāsu markējums

- Tīrīšanas procesa vadības elementi ir dzelteni.
- Apkopes un servisa vadības elementi ir gaiši pelēki.

Pirms ekspluatācijas sākuma

Bīdāmā roktura montāža



Uzmanību

Bojājuma risks. Montāžas laikā neiespiediet kabeli.

- Pabīdīt stumšanas roktura fiksatoru uz augšu.
- Novietojiet unnofiksējiet stumšanas roktura apakšējo daļu vertikāli.
- Uzbīdīt augšējo stumšanas roktura daļu uz apakšējās stumšanas roktura daļas.

- Izlieciet cauri skrūvi un uzskrūvējiet un pievelciet spārnuzgriezni.
- Nostipriniet kabeli stumšanas roktura kabeļa āķī.

Suku piestiprināšana

Pirms nodošanas ekspluatācijā ir jāpiestiprina sukas (skat. „Tehniskās apkopes darbi“).

Ekspluatācija

Piezīme

Lai nekavējoties pārtrauktu suku piedziņas darbību, atlaidiet suku piedziņas slēdzi.

Izejvielu iepildīšana

Uzmanību

Bojājuma risks. Izmantojiet tikai ieteiktos tīrīšanas līdzekļus. Izmantojot citus tīrīšanas līdzekļus, lietotājs uzņemas atbildību par paaugstinātu risku attiecībā uz darba drošību, nelaimes gadījumu briesmām un samazinātu aparāta kalpošanas laiku.

Izmantojiet tikai tos tīrīšanas līdzekļus, kuri nesatur šķīdinātājus, sālsskābi un fluorūdeņraža skābi.

Ievērojiet uz tīrīšanas līdzekļiem dotos drošības norādījumus.

Norāde

Neizmantojiet stipri putojošus tīrīšanas līdzekļus. Ievērojiet dozēšanas norādījumus.


Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis:

Lietošana	Mazgāšanas līdzekļi
Visu ūdensizturīgo grīdu tīrišana to uzturēšanai	RM 746 RM 780
Spīdošu virsmu (piem., granīts) tīrišana to uzturēšanai	RM 755 es
Rūpnieciskās ražošanas grīdu tīrišana to uzturēšanai un vispārīgā tīrišana	RM 69 ASF
Smalkakmens flīžu tīrišana to uzturēšanai un vispārīgā tīrišana	RM 753
Flīžu tīrišana to uzturēšanai sanitārajā zonā	RM 751
Tīrišana un dezinficēšana sanitārajā zonā	RM 732
Visu sārmizturīgo grīdu (piem., PVC) slāņa noņemšana	RM 752
Linoleja grīdu slāņa noņemšana	RM 754

- Atveriet tīrā ūdens tvertnes vāku.
- Iepildiet ūdens tīrišanas līdzekļa maisījumu. Skidruma maksimālā temperatūra 50 °C.
- Aizveriet tīrā ūdens tvertnes vāku.

Nogādāšana lietošanas vietā

- Novietojiet un nofiksējiet stumšanas rokturi vertikāli.



- Ievietojiet riteņu asis aparāta urbumbos un nofiksējiet.
- Sagāziet aparātu un stumiet līdz darba vietai uz riteņiem.

Darba vieta:

- nospiediet riteņa atbloķēšanas taustiņu un izņemiet riteni.
- Iebūdiet riteņus līdz galam riteņa turētājā.


Pieslēgšana elektrotīklam

⚠ Bīstami

Pirms katras lietošanas reizes pārbaudīt, vai nav bojāts pieslēgšanas kabelis. Ne-ekspluatēt aparātu ar bojātu kabeli. Bojātu kabeli nomainīt ar elektriķa palīdzību.

⚠ Brīdinājums

Nedrīkst tikt pārsniegta maksimāli pieļaujamā energopadeves tīkla pretestība pie pieslēgšanas avota (sk. „Teniskie dati“).



- Paganījuma kabeļa galu cilpas veidā uzkariet uz vada nostiepuma atslogošanas āķa.
- Iespāraudiet kontaktdakšu.


⚠ Brīdinājums

Elektriskās strāvas trieciena risks. Neļaut elektrības vadam nonākt saskarē ar rotējošām sukām vai uzlikām.

Tīrišanas metode

Aparāta virzīšana uz priekšu un atpakaļ


- Novietojiet un nofiksējiet stumšanas rokturi vertikāli.



- Nospiediet stumšanas rokturi uz leju un pagrieziet augstāk parādītajā stāvoklī.
- Iedarbiniet aparātu (skatīt "Tīrišana") un stumiet uz priekšu un atpakaļ pāri apstrādājamajai virsmai.

Aparāta virzīšana turp un atpakaļ sāņus

- Novietojiet un nofiksējiet stumšanas rokturi vertikāli.



- Nospiediet stumšanas rokturi uz leju un pagrieziet augstāk parādītajā stāvoklī.
- Iedarbiniet aparātu (skatīt "Tīrišana").
- **Aparāta virzīšana pa kreisi:** nospiediet stumšanas rokturi kreisajā pusē uz leju.

Aparāta virzīšana pa labi: nospiediet stumšanas rokturi labajā pusē uz leju.

Tīrišana

- Pabīdīt stumšanas roktura fiksatoru uz augšu un novietojiet stumšanas rokturi ērtā darba augstumā.
- Ieslēdziet sukas, nospiežot suku piedziņas slēdzi.
- Ieslēdziet suku apgādi ar ūdeni, nospiežot tīrišanas šķiduma slēdzi.
- Stumiet aparātu aiz stumšanas roktura pa apstrādājamo virsmu (skatīt "Tīrišanas metode").

⚠ Uzmanību

Risks sabojāt grīdas segumu. Nedarbināt aparātu uz vietas.

Pulēšana

- Pabīdīt stumšanas roktura fiksatoru uz augšu un novietojiet stumšanas rokturi ērtā darba augstumā.
- Ieslēdziet sukas, nospiežot suku piedziņas slēdzi.
- Stumiet aparātu aiz stumšanas roktura pa apstrādājamo virsmu (skatīt "Tīrišanas metode").

⚠ Uzmanību

Risks sabojāt grīdas segumu. Nedarbināt aparātu uz vietas.

Piezīme

Lai varētu pulēt zem iekārtojuma priekšmetiem, iespējams noņemt tīrā ūdens tvertni.

Apturēšana un izslēgšana

- Atlaidiet tīrišanas šķiduma slēdzi.
- Atlaidiet suku piedziņas slēdzi.
- Novietojiet un nofiksējiet stumšanas rokturi vertikāli.
- Atvienojiet tīkla kabeli.

Tīrā ūdens tvertnes iztukšošana

- Noceliet tīrā ūdens tvertni un aiznesiet līdz attīrišanas iekārtai.

⚠ Brīdinājums

Ievērojiet noteikudeņu attīrišanas vietējos noteikumus.

- Noņemiet tīrā ūdens tvertnes vāciņu un izlejiet šķidrumu pa rievu.

Transportēšana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ņemiet vērā aparāta svaru.

- Lai aparātu pārvadātu uz transportlīdzekļa, tas ir jānostiprina pret noslīdešanu.


Lai samazinātu aizņemamo vietu, stumšanas rokturi var salikt kopā vai izjaukt:

- Atskrūvējiet stumšanas roktura stiprinājuma spārnuzgriežņus.
- Noskrūvējiet spārnuzgriežņus, izņemiet skrūves un noņemiet augšējo stumšanas roktura daļu.


Glabāšana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot neiemiet vērā aparāta svaru.
Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.



- Izvelciet stāvēšanas balstu.
- Pabīdīt stumšanas roktura fiksatoru uz augšu un stumšanas rokturi pārvietojiet pāri aparātam tīrā ūdens tvertnes virzienā uz leju un nofiksējiet.



- Novietojiet aparātu, kā parādīts augstāk.

Piezīme

Lai atsāktu ekspluatāciju, pabīdīt stumšanas roktura fiksatoru uz augšu un pārvietojiet stumšanas rokturi uz augšu. Salieciet stāvēšanas balstu.

Kopšana un tehniskā apkope

⚠ Bīstami

Savainojumu gūšanas risks!
Pirms veikt jebkurus darbus pie aparāta, atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

Uzmanību

Ūdens noplūdes gadījumā pastāv aparāta bojājumu risks. Pirms veikt aparāta apkopes darbus, noņemiet tīrā ūdens tvertni.

Apkopes grafiks

Pēc darba

Uzmanību

Bojājuma risks. Aparātu neapsmidziniet ar ūdeni un neizmantojet agresīvus tīrišanas līdzekļus.

- Iztukšojet tīrā ūdens tvertni.
- Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni un izskalojiet aparātu, lai novērstu nogulšņu veidošanos.
- Izlejiet no tīrā ūdens tvertnes atlikušo ūdeni.
- Pārbaudiet lodveida vārsta blīvējumu tīrā ūdens tvertnē.
- Pirms tvertnes aizvēršanas ļaujiet tām izšūt, lai novērstu nepatīkamu aromātu.
- No ārpuses aparātu notīriet ar mitru lūpatiņu, kas piesūcināta ar maigi sārmainu ūdeni.
- Pārbaidiet suku nolietojumu, nepieciešamības gadījumā nomainiet.
- Notīriet ūdens sadalītālīstes virs sukām, ja nepieciešams, izņemiet tās ārā un noskalojiet ar ūdeni.

Reizi mēnesī

- Iztīriet suku tuneli.

Ik gadu

- Ľaujiet klientu apkalpošanas dienestam izpildīt priekšrakstos noteikto inspekciju.

Apkopes darbi

Suku veltnīšu nomaiņa

- Novietojiet aparātu uz sāniem.
- Nospiediet suku nomaiņas taustīju un vienlaikus nolaidiet suku veltni uz leju.
- Izņemiet suku veltnīti.
- Uzlieciet jauni suku veltni uz turētāja un nofiksējiet.

Tehniskās apkopes līgums

Lai veicinātu aparāta drošu darbu, var noslēgt tehniskās apkopes līgumus ar pilnvarotu Kärcher realizācijas nodāju.

Aizsardzība pret aizsalšanu

Sala riska gadījumā:

- Iztukšojet tīrā ūdens tvertni.
- Spiediet tīrišanas šķīduma slēdzi tik ilgi, līdz vairs neizplūst ūdens.
- Novietojiet aparātu pret salu aizsargātā telpā.

Traucējumi

⚠ Bīstami

Savainojumu gūšanas risks!
Pirms veikt jebkurus darbus pie aparāta, atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

Uzmanību

Ūdens noplūdes gadījumā pastāv aparāta bojājumu risks. Pirms veikt aparāta apkopes darbus, noņemiet tīrā ūdens tvertni.

Ja rodas traucējumi, kurus nav iespējams novērst ar šīs tabulas palīdzību, izsauciet klientu apkalpošanas dienestu.

Traucējumi

Darbības traucējums	Traucējuma novēršana
Aparātu nevar iedarbināt	Pārbaudiet, vai tīkla kontaktakce ir iesprausta. Pārāk zema kontaktligzdas aizsardzība, piemeklējet piemērotu kontaktligzdu.
Nepietiekošs ūdens daudzums	Pārbaudiet tīrā ūdens daudzumu, nepieciešamības gadījumā piepildiet tvertni. Iztīriet lodveida vārstu tīrā ūdens tvertnē. Pārbaudiet, vai tīrā ūdens tvertne uz aparāta ir novietota pareizi. Aizsprostots filtrs tīrā ūdens tvertnē, iztīriet filtru. Izņemiet ūdens sadalītājīstes virs sukām ārā un noskalojiet ar ūdeni. Pārbadiet vai šķūtenes nav aizsprostojušās, nepieciešamības gadījumā tīriet.
Nepietiekošs tīrišanas rezultāts	Pārbadiet suku nolietojumu, nepieciešamības gadījumā nomainiet. Izmantojiet netīrības pakāpei un grīdas segumam piemērotus suku veltnus.
Sukas negriežas	Pārbaudiet vai sukas nebloķē svešķermenī, nepieciešamības gadījumā nonemiet svešķermeņus. Reaģējis pārslodzes aizsardzības slēdzis. Pārslodzes aizsardzības slēdzis atjauno darbību pēc maksimāli vienas minūtes.
Aparāts vibrē	Suku veltnīši nav apļi, nomainiet suku veltnīšus.

Tehniskie parametri

		1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Jauda			
Nominālais spriegums	V/Hz	220...240 / 1~50	230 / 1~60
Vidējā uzņemšanas jauda	W		1300
Sukas motora jauda	W		2100
Maksimāli pieļaujamā tīkla pretestība	omi		0.396+j0.248
Aizsardzības klase			IPX4
Darba platums	mm		400
Suku diametrs	mm		96
Sukas apgriezienu skaits	1/min		1100
Izmēri un svars			
Teorētiskā jauda uz virsmas vienību	m ² /h		400
Tīrā ūdens tvertnes tilpums	l		10
Garums (bez bīdāmā roktura)	mm		490
Platums	mm		460
Augstums (bez bīdāmā roktura)	mm		250
Svars (bez tvertnes saturā, bez sukām)	kg		38
Saskaņā ar EN 60335-2-67 aprēķinātās vērtības.			
Kopējais vibrāciju līmenis rokām	m/s ²		<2,5
Nenoteiktība K	m/s ²		0,2
Skaņas spiediena līmenis L _{pA}	dB(A)		73
Nenoteiktība K _{pA}	dB(A)		1

Piederumi

			Pasūtījuma nr.	Skaits	Aparātam nepieciešamais skaits
Suku veltnis, sarkans (vidējs, standarta)	Mēreni netīru un jutīgu grīdu tīrišanai.	4.762-249.0	1	2	
Suku veltnis, zaļš (Grit)	Ļoti netīru grīdu tīrišanai.	4.762-252.0	1	2	
Suku veltnis, oranžs (augsts/zems)	Strukturēto grīdas virsmu (aizsargflīzes utt.) beršanai.	4.762-251.0	1	2	
Suku veltnis, balts (mīksts)	Grīdu pulēšanai.	4.762-250.0	1	2	
Veltņa uzlika	Veltņu uzliku uztveršanai.	4.762-228.0	1	2	
Uzlika, ļoti mīksta balta	Jutīgu grīdu tīrišanai un pulēšanai.	6.369-727.0	1	2	
Uzlika, mīksta, dzeltena	Grīdu pulēšanai.	6.369-724.0	1	2	
Uzlika, vidēji mīksta sarkana	Viegli netīru grīdu tīrišanai.	6.369-726.0	1	2	
Uzlika, cieta, zaļa	Vidēji līdz ļoti netīru grīdu tīrišanai.	6.369-725.0	1	2	
Mikrošķiedras veltnis	Noslānjojušos putekļu tīrišanai	4.114-003.0	1	2	
Pagarinātāja kabelis	20 m	6.647-022.0	1	1	

CE deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veseļības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdrot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

Produkts: Grīdas mazgāšanas iekārta

Tips: 1.783-xxx

Attiecīgās ES direktīvas:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

Piemērotās harmonizētās normas:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Izmantotie valsts standarti:

-

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uzņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās pilnvarojuma.



H. Jenner
CEO



S. Reiser
Head of Approbation

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tālr.: +49 7195 14-0
Fakss: +49 7195 14-2212

Garantija

Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības izsniegtie garantijas noteikumi ir spēkā katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsīsim radušos darbības traucējumus Jūsu piederumos, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzam griezties pie Jūsu tirdzniecības pārstāvja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pirkumu apliecinu dokumentu.

Rezerves daļas

- Drīkst izmantot tikai ražotājfirmas atļautos piederumus un rezerves daļas. Originālie piederumu un originālās rezerves daļas garantē to, ka aparātu var ekspluatēt droši un bez traucējumiem.
- Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.
- Turpmāko informāciju par rezerves daļām Jūs saņemsiet saitā www.kaercher.com, sadaļā Service.

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā persona:
S. Reiser

⚠ Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Перелік

Правила безпеки	UK - 1
Функціонування	UK - 1
Правильне застосування	UK - 1
Охорона довкілля	UK - 1
Елементи пристрою	UK - 2
Перед введенням в експлуатацію	UK - 2
Експлуатація	UK - 2
Транспортування	UK - 4
Зберігання	UK - 4
Догляд та технічне обслуговування	UK - 4
Неполадки	UK - 6
Аксесуари	UK - 8
Технічні дані	UK - 7
Заява про відповідність вимогам СЕ	UK - 8
Гарантія	UK - 8
Запасні частини	UK - 8

Правила безпеки

Перед першим використанням пристрою варто ознайомитися з цим посібником з експлуатації й прикладеною брошурою з правил безпеки при роботі із щітковими миючими пристроями й миючими пристроями-розпилювачами № 5.956-251.

Знаки у посібнику

⚠ Обережно!

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

⚠ Попередження

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Увага!

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Функціонування

Прилад призначений для вологого очищення або натирання рівних підлог. Два зустрічних щіткових вали очищають підлогу за допомогою підвідний миючої рідини. Ширина робочої поверхні в 400 мм та місткість резервуару для чистої води 10 л забезпечують ефективну мийку.

Живлення від мережі забезпечує високу продуктивність без обмеження часу роботи.

Вказівка

Відповідно до виконуваних завдань по очищенню пристрій можна оснащувати різним обладнанням. Замовте наш каталог або відвідайте нашу сторінку в Інтернеті www.kaercher.com.

Правильне застосування

Використовуйте цю машину для миття лише згідно з інструкцією по експлуатації.

- Прилад можна використовувати для чищення нечутливих до вологи та полірування рівних гладких підлог. Діапазон робочих температур лежить між +5C і +40C.
- Прилад непридатний для прибирання замерзлих підлог (напр., у холодильниках).
- У пристрії дозволяється використовувати лише оригінальне обладнання та оригінальні запасні частини.
- Пристрій був розроблений для мийки підлог усередині приміщень або поверхонь, що перебувають під дахом. Для використання пристрою в інших областях роботи слід перевірити можливість застосування інших щіток.
- Прилад не призначений для чищення громадських шляхів сполучення.
- Цей пристрій придатний для професійного застосування, наприклад, для прибирання майстерень, закладів громадського харчування, будівель, з дозволеними фірмою Kärcher допоміжним обладнанням та запчастинами.

Охорона довкілля




Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддавайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколишнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою: <http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>




- 1 Щіткові вали
- 2 Кнопка заміни щіток
- 3 Транспортне колесо
- 4 Гак для кабелю
- 5 Тягова ручка
- 6 Вимикач розчину для чищення
- 7 Перемикач приводу щіток
- 8 Тримач транспортного колеса
- 9 Мережевий штекер
- 10 Фіксатор тягової ручки
- 11 Кришка резервуара чистої води
- 12 Резервуар чистої води
- 13 Опора для паркування
- 14 Клавіша розблокування транспортного колеса

Кольорове маркування

- Органи управління для процесу чищення є жовтими.
- Органи управління для технічного обслуговування та сервісу є світло-сірими.

Перед введенням в експлуатацію

Встановіть провідну дугу



Увага!

Небезпека ушкодження. При монтажі не затискати кабель.

- ➔ Пересунути наверх фіксатор буксирної скоби.
- ➔ Установити нижню половину буксирної скоби вертикально та зафіксувати.

- ➔ Насунути верхню половину тягової дуги на нижню.
- ➔ Просунути гвинт, пригвинтити та затягти грибкову рукоятку.
- ➔ Закріпити кабель на гачках довкола буксирної скоби.

Встановлення щіток

Перед пуском в експлуатацію потрібно монтувати щітки (див. "Роботи з технічного обслуговування")

Експлуатація

Вказівка

Для негайного відключення приводу щіток слід негайно відпустити вимикач приводу щіток.

Заповнення робочих рідин

Увага!

Небезпека ушкодження. Застосовувати тільки рекомендовані мийні засоби. У випадку використання інших мийних засобів експлуатуюча особа бере на себе підвищений ризик з точки зору безпеки роботи, небезпеки травмування та зменшення терміну служби пристрою. Використовувати тільки ті мийні засоби, що не містять розчинники, соляну та плавикову (фторидну) кислоту. Дотримуватися вказівок по техніці безпеки, наведених на упаковці засобів для чищення.

Вказівка

Не використовувати сильно пінливі мийні засоби. Дотримуватись вказівок по дозуванню.


Рекомендовані миючі засоби:

Застосування	Засіб для чищення
Прибирання всіх водостійких підлог	RM 746 RM 780
Прибирання блискучих поверхонь (напр., граніту)	RM 755 es
Прибирання та загальне очищення промислових підлог	RM 69 ASF
Прибирання та загальне очищення керамічної плитки	RM 753
Прибирання кахелю у санітарній сфері	RM 751
Прибирання та дезінфекція у санітарній сфері	RM 732
Видалення бруду з будь-яких стійких до лугів підлог (напр., підлог з полівінілхлориду)	RM 752
Видалення бруду з лінолеумних покріттів	RM 754

- Відкрити кришку резервуара чистої води.
- Залити суміш води та засобу для чищення. Максимальна температура рідини 50 °C.
- Закрити кришку резервуара чистої води.

Пересування до місця роботи

- Установити буксирну скобу вертикально та зафіксувати.



- Вставити осі транспортних коліс в отвори на пристрої та зафіксувати.
- Нахилити пристрій та пересунути на транспортних колесах до місця застосування.

На місці застосування:

- Нажати кнопку розблокування транспортного колеса та вийняти транспортне колесо.
- Вставити транспортні колеса до упору в тримач транспортного колеса.


Підключити до електромережі

⚠ Обережно!

Перевіряти електропроводку підключення приладу до мережі на предмет пошкодження перед кожним використанням. Не користуватись приладом з пошкодженим кабелем. Замінити пошкоджений кабель з допомогою електрика.

⚠ Попередження

Забороняється перевищувати максимально допустимий повний опір в точці під'єднання до мережі (див. "Технічні дані").



- Кінець подовжуvalного шнура вкласти петлею у крюк для кабелю.
- Вставити штепсельну вилку в електророзетку.


⚠ Попередження

Мережний кабель не повинен стикатися з щітками, що обертаються, або накладками.

Способ миття

Перемістити пристрій вперед та назад


- Установити тягову дугу вертикально та зафіксувати.



- Нажати буксирну скобу пристрою вниз та повернути в зазначене вище положення.
- Увести пристрій в експлуатацію (див. "Очищення") та пересувати апарат вперед та назад по поверхні, що очищується.

Переміщати пристрій з боку убік

- Установити тягову дугу вертикально та зафіксувати.



- Нажати буксирну скобу пристрою вниз та повернути в зазначене вище положення.

- Увести пристрій в експлуатацію (див. "Очищення").

→ Пересунути пристрій вліво:

Натиснути на буксирну скобу з лівої сторони вниз.

→ Пересунути пристрій вправо:

Натиснути на буксирну скобу із правої сторони вниз.

Миття

- Витягнути наверх фіксатор буксирної скоби та встановити буксирну скобу на зручну робочу висоту.
- Включити щітки, нажавши на вимикач тягового двигуна.
- Включити зваження щіток, нажавши на вимикач розчину для чищення.
- Притримуючи пристрій буксирну скобу, провести його по поверхні, що очищається (див. "Способ мийки").

⚠ Увага!

Небезпека ушкодження покриття підлоги. Забороняється робота пристрою, що стоїть на одному місці.

Полірування

- Витягнути наверх фіксатор буксирної скоби та встановити буксирну скобу на зручну робочу висоту.
- Включити щітки, нажавши на вимикач тягового двигуна.
- Притримуючи пристрій буксирну скобу, провести його по поверхні, що очищається (див. "Способ мийки").

⚠ Увага!

Небезпека ушкодження покриття підлоги. Забороняється робота пристрою, що стоїть на одному місці.

Вказівка

Для проведення полірування під санітарно-технічними пристроями можна зняти резервуар для свіжої води.

Зупинка та відключення

- Відпустити вимикач розчину для чищення.
- Відпустити перемикач "Привід щіток".
- Установити тягову дугу вертикально та зафіксувати.
- Витягнути мережевий кабель.

Видалення вмісту з резервуара для чистої води

- Зняти резервуар для чистої води та передати організації, що виконує послуги з утилізації відходів.

⚠ Попередження

Слідуйте місцевим нормам щодо стічних вод.

- Зняти кришку резервуара для чистої води та вилити рідину через жолобок.

Транспортування

Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

- Для транспортування пристрою на машині слід вжити заходів від зсуву пристрою.

Для економії місця тягову дугу можна скласти або вклести її елементи друг у друга.


- Послабити грибкові ручки на кріпленні тягової дуги
- Відкрутити грибкові ручки, вийняти гвинти та зняти верхню половину тягової дуги.

Зберігання


Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.

Цей прилад має зберігатися лише у внутрішніх приміщеннях.



- Відкинути опору для паркування.
- Витягнути наверх фіксатор бусирної скоби, повернути бусирну скобу над пристроєм вниз у напрямку резервуара для свіжої води та зафіксувати.



- Поставити пристрій на зберігання так, як показано вище.

Вказівка

Для продовження роботи витягнути наверх фіксатор бусирної скоби та нахилити бусирну скобу вперед. Скласти опору для паркування.

Догляд та технічне обслуговування

⚠ Обережно!

Небезпека травмування!
Перед початком усіх робот з пристадом витягнути штекер з розетки.

Увага!

Небезпека ушкодження пристрою водою, що витікає. Знімати резервуар для чистої води перед початком робіт із пристроєм.

План техогляду

Після роботи

Увага!

Небезпека ушкодження. Не обприскуйте пристрій водою та не використовуйте агресивні мийні засоби.

- Видалити вміст із резервуара для чистої води.
- Заповнити резервуар для чистої води чистою водою та промити пристрій, щоб уникнути утворення відкладень.
- Видалити залишок води з резервуара для чистої води.
- Перевірити ущільнення кульового клапана в резервуарі для чистої води.
- Висушити резервуар перед закриттям для запобігання появи запаху.
- Очистити прилад ззовні, використовуючи для цього вологу

ганчірку, просочену слабким лужним розчином.

- Перевірити щітки на предмет зношування, при необхідності замінити.
- Очистити пристрій розподільника води над щітками, при необхідності вийняти його та промити водою.

Щомісяця

- Прочистити канал щітки.

Щорічно

- Забезпечити проведення запропонованого огляду службою технічної підтримки.

Профілактичні роботи

Замінити валики щіток

- Покласти пристрій на бік.
- Нажати кнопку заміни щітки та одночасно відкинути вниз щітковий вал.
- Вийняти щітковий вал
- Насадити новий щітковий вал на захват та зафіксувати його.

Договір на техобслуговування

Для надійної роботи пристрою з відповідним торговельним відділенням фірми Kärcher можна укласти договір про технічне обслуговування

Захист від морозів

В разі небезпеки замерзання:

- Видалити вміст із резервуара для чистої води.
- Натискати на вимикач розчину для чищення, поки не припиниться вихід води.
- Зберігайте пристад в захищенному від морозу приміщенні.

Неполадки

⚠ Обережно!

Небезпека травмування!
Перед початком усіх робот з пристадом витягнути штекер з розетки.

Увага!

Небезпека ушкодження пристрою водою, що витікає. Знімати резервуар для чистої води перед початком робіт із пристроєм.

В разі виникнення пошкоджень, які не можна усунути за допомогою цієї таблиці, телефонуйте до сервісного центру.

Неполадки

Несправність	Усунення
Прилад не запускається	Перевірити, чи вставлена штепсельна вилка в розетку. Запобіжник розетки розташований занадто низько, знайти підходящу розетку.
Недостатня кількість води	Перевірити рівень чистої води, при необхідності долити Очистити кульовий клапан резервуара для чистої води. Перевірити правильність встановлення резервуара для чистої води на пристрій. Засмітився фільтр резервуара чистої води, очистити. Вийняти пристрій розподільника води над щітками та промити водою. Перевірити засмічення шлангів, при необхідності зробити чищення
Недостатній результат очищення	Перевірити щітки на предмет зношування, при необхідності замінити. Для кожного виду забруднень та покриття підлоги використовувати відповідний тип щітки.
Щітки не повертаються	Перевірити, чи не заблоковані щітки сторонніми предметами, при необхідності видалити сторонні предмети Спрацював вимикач пристрою захисту від перевантажень. Вимикач пристрою захисту від перевантажень дозволить продовжити роботу максимум через один хвилину.
Пристрій вібрує	Щіткові валики овальної форми, замінити щіткові валики.

Технічні дані

	1.783-320.0 1.783-320.0	1.783-321.0
Потужність		
Номінальна напруга	В/Гц	220...240 / 1~50 230 / 1~60
Середнє споживання потужності	Вт	1300
Потужність всмоктування щіток	Вт	2100
Максимальний допустимий опір мережі	Ом	0.396+j0.248
Ступінь захисту		IPX4
Робоча ширина	ММ	400
Діаметр щітки	ММ	96
Кількість обертів щітки	1/хв.	1100
Розміри та вага		
Теоретична потужність на одиницю поверхні	М ² /Г	400
Місткість резервуара для чистої води	l	10
Довжина (без провідної дуги)	ММ	490
Ширина	ММ	460
Висота (без провідної дуги)	ММ	250
Вага (без вмісту резервуарів, без щіток)	кг	38
Значення встановлено згідно стандарту EN 60335-2-67		
Загальне значення коливань плечей	м/с ²	<2,5
Небезпека К	м/с ²	0,2
Рівень шуму L _{pA}	дБ(А)	73
Небезпека K _{pA}	дБ(А)	1

			№ замовлення	Штук	Кількість, необхідна для приладу
Вал щітки, червоний (середній, стандарт)	Для очищення делікатних або малозабруднених підлог.	4.762-249.0	1	2	
Вал щітки, зелений (грубозернисте покриття)	Для очищення сильно забруднених підлог.	4.762-252.0	1	2	
Вал щітки, оранжевий (високий, глибокий)	Для мийки структурних підлог (протиковзний кахель і т. п.)	4.762-251.0	1	2	
Вал щітки, білий (середній, стандарт)	Для полірування підлог.	4.762-250.0	1	2	
Вал для вальцьових накладок	Для кріплення вальцьових накладок.	4.762-228.0	1	2	
Накладка, дуже м'яка, біла	Для чищення та полірування легкопусувних підлог.	6.369-727.0	1	2	
Накладка, м'яка, жовта	Для полірування підлог.	6.369-724.0	1	2	
Накладка, напівтверда, червона	Для очищення мало забруднених підлог.	6.369-726.0	1	2	
Накладка, тверда, зелена	Для чищення нормально та сильно забруднених підлог.	6.369-725.0	1	2	
Валик з мікрофібри	Для видалення сірого нальоту	4.114-003.0	1	2	
Подовжувач	20 м	6.647-022.0	1	1	

Заява про відповідність вимогам СЕ

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженості з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

Продукт: Очищувач підлоги
Тип: 1.783-xxx

Відповідна директива ЄС
2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)
2004/108/ЄС

Прикладні гармонізуючі норми

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Запропоновані національні норми

-

Ті, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.




H. Jenner
CEO
S. Reiser
Head of Approbation

уповноважений по документації:
S. Reiser


Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, що надається нашою відповідальною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі вашого обладнання ми усуваємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу або виробничим браком. У гарантійному випадку звертайтесь, будь ласка, з документами, що підтверджують покупку пристрою, до вашого торгового агента або до наведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів.

Запасні частини

- При цьому будуть використовуватись лише ті комплектуючі та запасні частини, що надаються виробником. Оригінальні комплектуючі та запасні частини замовляються по гарантії, щоб можна було безпечно та без перешкод використовувати пристрій.
- Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.
- Подальша інформація по запасним частинам є на сайті www.kaercher.com в розділі Сервіс.



AE Kärcher FZE, P.O. Box 17416, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, United Arab Emirates,
+971 4 886-1177, www.kaercher.com

AR Kärcher S.A., Uruguay 2887 (1646) San Fernando, Pcia. de Buenos Aires
+54-11 4506 3343, www.karcher.com.ar

AT Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien,
+43-1-25060-0, www.kaercher.at

AU Kärcher Pty. Ltd., 40 Koornang Road, Scoresby VIC 3179, Victoria,
+61-3-9765-2300, www.karcher.com.au

BE Kärcher N.V., Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten,
+32-3-340 07 11, www.karcher.be

BR Kärcher Indústria e Comércio Ltda., Av. Professor Benedicto Montenegro no 419, Betel, Paulínia - Estado de São Paulo, CEP 13.140-000
+55-19-3884-9100, www.karcher.com.br

CA Kärcher Canada Inc., 6535 Millcreek Road, Unit 67, Mississauga, ON, L5N 2M2,
+1-905-672-8233, www.karcher.ca

CH Kärcher AG, Industriestrasse, 8108 Dällikon, Kärcher SA, Croix du Péage, 1029 Villars-Ste-Croix,
+0844 850 864, www.kaercher.ch

CN Kärcher (Shanghai) Cleaning Systems, Co., Ltd., Part F, 2nd Floor, Building 17, No. 33, XI YA Road, Waigaogiao Free Trade, Pudong, Shanghai, 200131
+86-21 5076 8018, www.karcher.cn

CZ Kärcher spol. s r.o., Modletice c.p. 141, CZ-251 01 Ricany,
+420/323/606 014, www.kaercher.cz

DE Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden,
+49-7195/903-0, www.kaercher.de

DK Kärcher Rengøringssystemer A/S, Helge Nielsens Allé 7 A, 8723 Lønsning,
+45-70206667, www.karcher.dk

ES Kärcher, S.A., Pol. Industrial Font del Radium, Calle Josep Trueta, 6-7, 08403 Granollers (Barcelona),
+34-902 17 00 68, www.karcher.es

F Kärcher S.A.S., 5, avenue des Coquelicots, Z.A. des Petits Carreaux, 94865 Bonneuil-sur-Marne,
+33-1-4399-6770, www.karcher.fr

FI Kärcher OY, Yrittäjäntie 17, 01800 Klaukkala,
+358-207 413 600, www.karcher.fi

GB Kärcher (U.K.) Ltd., Kärcher House, Beaumont Road, Banbury, Oxon OX16 1TB,
+44-1295-752-000, www.karcher.co.uk

GR Kärcher Cleaning Systems A.E., 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str., 136 71 Aharnes,
+30-210-2316-153, www.karcher.gr

HK Kärcher Limited, Unit 10, 17/F., Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon,
+(852)-2357-5863, www.karcher.com.hk

HU Kärcher Hungaria KFT, Tormásrét ut 2., (Vendelpark), 2051 Bajtobagy,
+36-23-530-64-0, www.kaercher.hu

I Kärcher S.p.A., Via A. Vespucci 19, 21013 Gallarate (VA),
+39-848-998877, www.karcher.it

IE Kärcher Limited (Ireland), 12 Willow Business Park, Nangor Road, Dublin 12,
+351 409 7777, www.kaercher.ie

JP Kärcher (Japan) Co., Ltd., Irene Kärcher Building, No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi 981-3408,
+81-22-344-3140, www.karcher.co.jp

KR Kärcher Co. Ltd. (South Korea), 2nd Floor , Youngjae Building, 50-1, 51-1, Sansoo-dong, Mapo-ku, Seoul 121-060,
+82-2-322 6598, www.karcher.co.kr

MX Kärcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz Sur No. 29-C, Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53000 México,
+52-55-5357-04-28, www.karcher.com.mx

MY Kärcher Cleaning Systems Sdn. Bhd., 71 & 73 Jalan TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara, Seksyen 2, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia,
+603 8073 3000, www.karcher.com.my

NL Kärcher B.V., Postbus 474, 4870 AL Etten-Leur,
+31-0900-33 666 33, www.karcher.nl

NO Kärcher AS, Stanseveien 31, 0976 Oslo, Norway,
+47 815 20 600, www.karcher.no

NZ Kärcher Limited, 12 Ron Driver Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand,
+64 (9) 274-4603, www.karcher.co.nz

PL Kärcher Sp. z o.o., Ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków,
+48-12-6397-222, www.karcher.pl

RO Kärcher Romania srl, Sos. Odaia 439, Sector 1, RO-013606 BUKAREST,
+40 37 2709001, www.kaercher.ro

RU Kärcher Ltd. Service Center, Leningradsky avenue, 68, Building 2, Moscow, 125315
+7-495 789 90 76, www.karcher.ru

SE Kärcher AB, Tagenevägen 31, 42502 Hisings-Kärra,
+46 (0)31-577 300, www.karcher.se

SGP Kärcher South East Asia Pte. Ltd., 5 Toh Guan Road East, #01-00 Freight Links Express Distripark, Singapore 608831,
+65-6897-1811, www.karcher.com.sg

SK Kärcher Slovakia, s.r.o., Beniakova 2, SK-94901 NITRA,
+421 37 6555 798, www.kaercher.sk

TR Kärcher Servis Ticaret A.S., 9 Eylül Mahallesi, 307 Sokak No. 6, Gaziemir / Izmir,
+90-232-252-0708, +90-232-251-3578, www.karcher.com.tr

TW Kärcher Limited, 7/F, No. 66, Jhongjheng Rd., Sinjhuan City, Taipei County 24243, Taiwan,
+886-2-2991-5533, +886-800-666-825, www.karcher.com.tw

UA Kärcher TOV, Kilzeva doroga, 9, 03191 Kiev,
+380 44 594 7576, www.karcher.com.ua

USA To locate your local dealer please visit our web site at <http://www.karchercommercial.com> or call us at 888.805.9852

ZA Kärcher (Pty) Ltd., 144 Kuschke Street, Meadowdale, Edenvale, 1614,
+27-11-574-5360, www.karcher.co.za