



Warnung

Dies ist nur eine Kurzanleitung! Lesen Sie vor Benutzung oder Wartung des Gerätes die dem Gerät beiliegende Betriebsanleitung.
Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.

Inbetriebnahme

1	A	B	C	<p>A Kupplung des Frischwasserschlauchs am Frischwasseranschluss des Gerätes einstecken und einrasten.</p> <p>B Saugschlauch auf den Saugschlauchanschluss des Gerätes stecken.</p>
2	A	B	<p>A Frischwasserschlauch mit dem Krümmer der Handdüse verbinden.</p> <p>B Saugschlauch mit dem Krümmer der Handdüse verbinden.</p>	

Betrieb

1	A	B	C	<p>A Deckel abnehmen.</p> <p>B Schmutzwasserbehälter aus dem Gerät nehmen.</p> <p>C Schmutzwasserbehälter mit Frischwasser auffüllen.</p>
2	A	B	C	<p>A Frischwasser einfüllen.</p> <p>B Reinigungslösung/Tab inklusive wasserlöslicher Folie in den Frischwassertank geben. Der Füllstand darf die Markierung „MAX“ nicht überschreiten. Nach 5 Minuten ist der Tab vollständig aufgelöst.</p> <p>C Schmutzwasserbehälter in das Gerät stellen und Deckel aufsetzen.</p>
3	A	B	C	<p>A Schalter Sprühen drücken zum Einschalten der Reinigungsmittelpumpe.</p> <p>B Schalter Saugen drücken zum Einschalten der Saugturbine.</p> <p>C Ist der Schmutzwasserbehälter voll, Schalter Saugen und Schalter Sprühen ausschalten.</p>

Betrieb

4



- A Zum Aufsprühen von Reinigungslösung den Hebel am Krümmer betätigen.
- B Reinigungslösung in einem Arbeitsgang aufspritzen und absaugen.

5



- A Stark verschmutzte Stellen vorab einspritzen und die Reinigungslösung 5 bis 10 Minuten einwirken lassen.
- B Reinigungslösung in einem zweiten Arbeitsgang aufsaugen.

Betrieb beenden

1



- A Schalter Saugen und Schalter Sprühen ausschalten.
- B Deckel abnehmen.
- C Schmutzwasserbehälter entleeren.

2



- A Frischwassertank mit klarem Wasser zur Spülung/Reinigung des Gerätes auffüllen.
- B Zubehör, mit Frischwasser, in den Schmutzwassertank sprühen. (ca. 1-2 Minuten)
- C Frischwassertank leersaugen und Gerät ausschalten.
- D Schmutzwasserbehälter entleeren.

3



- A Hebel am Krümmer zum Abbauen des Drucks kurz betätigen. Kupplung nach hinten ziehen.
- B Deckel lose auflegen, damit Gerät austrocknen kann.