










Deutsch	3
English	6
Français	9
Italiano	12
Nederlands	15
Español	18
Português	21
Dansk	24
Norsk	27
Svenska	30
Suomi	33
Ελληνικά	36
Türkçe	39
Русский	42
Magyar	45
Česky	48
Slovenščina	51
Polski	54
Românește	57
Slovenčina	60
Hrvatski	63
Srpski	66
Български	69
Eesti	72
Latviešu	75
Lietuviškai	78
Українська	81





Sehr geehrter Kunde,



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Betriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese

Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Verwenden Sie dieses akkubetriebene Gerät ausschließlich für private Einsatzzwecke, zum Reinigen von Innenräumen, mit von Kärcher zugelassenen Zubehör-, und Ersatzteilen.
- Das Gerät ist **nicht** geeignet für hochflorige Teppiche sowie nasse Bodenbeläge.
- Das Gerät ist **nicht** geeignet für Waschbeton, Schotter oder ähnlichem.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien und Akkus enthalten Stoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte, Batterien und Akkus deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Sicherheitshinweise

⚠ Verletzungsgefahr

Gerät enthält eine drehende Bürste, auf keinen Fall während des Betriebes mit Fingern oder Werkzeug hineinfassen!

Bei Pflege- und Wartungsarbeiten am Gerät vorher den Akku entfernen!

⚠ Hinweise zum Akku

Das Laden des Akkus im Gerät ist nur mit beiliegendem Originalladegerät erlaubt!

Kurzschlussgefahr! Keine leitenden Gegenstände (z.B. Schraubendreher oder Ähnliches) in die Ladebuchse stecken.

Das Gerät nie mit leerem Akku abstellen ohne dass es ausgeschaltet ist (Tiefentladung und Schädigung des Akkus).

⚠ Hinweise zum Ladegerät

Ladegerät mit Ladekabel bei sichtbarer Beschädigung unverzüglich durch Originalteil ersetzen. Die Angabe der Spannung auf dem Typenschild muss mit der Versorgungsspannung übereinstimmen.

Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.

Vor Inbetriebnahme

Gerätebeschreibung

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

Hinweis: Abbildungen von Gerät und Bedienung befinden sich auf Seite 2.

- 1 Gelenk am Gerät
- 2 Ein-/Aus Fußschalter
- 3 Akku, herausnehmbar
- 4 Entriegelungsknopf, Akku
- 5 Ladebuchse
- 6 Ladebetriebsanzeige
- 7 Schmutzbehälter, herausnehmbar
- 8 Entriegelung, Schmutzbehälterabdeckung
- 9 Gehäuse
- 10 Bürstenwalze, auswechselbar
- 11 Entriegelungsknopf, Bürstenwalze
- 12 Teleskopstiel, höhenverstellbar
- 13 Drehgriff
- 14 Handgriff
- 15 Ladegerät mit Ladekabel
- 16 Wandhalter mit Befestigungsmaterial

Wandhalter montieren

Abbildung 2

Der Wandhalter dient zur Aufbewahrung des Gerätes und des Ladegerätes.

➔ Beiliegenden Wandhalter an einer gut zugänglicher Stelle in der Nähe einer Steckdose montieren; Befestigungsmaterial liegt bei.

Teleskopstiel und Handgriff montieren und Höhe einstellen

Abbildung 3

Der Teleskopstiel besteht aus 3 Teilen. Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Teile einrasten.

- Handgriff auf den längeren Stiel mit Drehgriff aufstecken.
- Längeren und kürzeren Stiel zusammenstecken, dazu die Raste beim Zusammenstecken drücken.
- Kompletten Stiel mit Raste nach vorne in das Gelenk am Gerät stecken.
- Drehgriff lösen und Stiel auf gewünschte Arbeitshöhe ausziehen, Handgriff in die richtige Stellung drehen und Drehgriff festdrehen.

Akku einsetzen und aufladen

Abbildung 4

Der Akku ist bei Auslieferung noch nicht im Gerät eingesetzt. Vor der Inbetriebnahme bitte einsetzen.

- Akku aus Verpackung entnehmen.
- Akku in Aufnahme einschieben bis er einrastet.
- Akku aufladen: Das Laden des Akkus kann in entnommenem oder eingebautem Zustand erfolgen. **Hinweis:** Nachfolgend wird das Laden mit eingebautem Akku beschrieben.
- Mitgeliefertes Ladegerät in einer ordnungsgemäßen Steckdose einstecken.
- **Wichtiger Hinweis zum Laden:** Gerät unbedingt ausschalten, sonst wird der Akku nicht geladen.
- Ladekabel in die Ladebuchse am Akku einstecken.
- Leuchtet die Betriebsanzeige auf beginnt der Ladevorgang. Die Ladezeit bei leerem Akku liegt bei ca. 14 Stunden.
Hinweis: Leuchtet die Betriebsanzeige nicht, bitte das Gerät ausschalten, da sonst der Ladevorgang nicht beginnen kann.
- Es wird empfohlen, das Ladekabel nach abgeschlossenem Ladevorgang aus der Ladebuchse abzuziehen.

Inbetriebnahme

Arbeit beginnen

Abbildung 5

- Gerät einschalten, dazu Ein-/Aus Fußschalter drücken.
- Zum Reinigen das Gerät vorwärts und rückwärts bewegen.
- Für randnahes Reinigen die rechte Seite benutzen (Seite mit Entriegelungsknopf der Wechselbürste).

Arbeit unterbrechen

Abbildung 6

- Gerät ausschalten, dazu Ein-/Aus Fußschalter drücken.
- Bei Arbeitspausen, Teleskopstiel senkrecht stellen, eine Arretierung hält ihn in dieser Position.

Arbeit beenden

- Bei Arbeitsende das Gerät ausschalten.
- Schmutzbehälter nach jeder Reinigung entleeren.

Schmutzbehälter entleeren

Abbildung 7

Die Entnahme des Schmutzbehälters kann auf 2 Arten erfolgen:

- 1) Sie halten das Gerät mit einer Hand am Gelenk hoch und entriegeln die Schmutzbehälterabdeckung. **Hinweis:** Dabei das Gehäuse festhalten, damit es nicht zu schnell nach unten klappt.
 - 2) Sie stellen das Gerät am Boden ab und entriegeln die Schmutzbehälterabdeckung. **Hinweis:** Dabei den Teleskopstiel festhalten, damit dieser nicht unkontrolliert nach unten klappt.
- Schmutzbehälterabdeckung entriegeln und nach oben klappen.
 - Schmutzbehälter am Handgriff nach oben entnehmen und entleeren.
 - Schmutzbehälter wieder einsetzen und Abdeckung schließen.

Gerät aufbewahren

Abbildung 8

- Gerät in Wandhalter hängen.
- Alternativ dazu lässt sich das Gerät auch am Handgriff aufhängen, wenn notwendig Handgriff drehen (siehe dazu Kapitel „Teleskopstiel und Handgriff einstellen“).

→ Akku aufladen.

Pflege, Wartung

⚠ Achtung

Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten am Gerät Akku entfernen.

Gerät reinigen

→ Gerät außen mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine aggressiven Mittel wie z. B. Scheuerpulver verwenden.

Bürstenwalze wechseln/reinigen

Abbildung 9

- Entriegelungsknopf drücken und Bürstenwalze herausnehmen.
- Umwickelte Haare entfernen Sie am besten mit Messer bzw. Schere. Fahren Sie damit an der Schnittkante entlang und entfernen dann die gelösten Haare.
- Gereinigte bzw. neue Bürstenwalze einsetzen und auf richtigen Sitz prüfen.

Service

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Hilfe bei Störungen

Betriebsanzeige leuchtet nicht

→ Gerät ist während des Ladevorgangs eingeschaltet.
Gerät mit Ein/Aus Schalter ausschalten.

Gerät reinigt nicht zuverlässig

- Bürstewalze reinigen bzw. wechseln (siehe Kapitel „Bürstenwalze wechseln/reinigen“).
- Akku aufladen (siehe Kapitel „Akku aufladen“).

Schmutz wird aus Gerät geschleudert

→ Vollen Schmutzbehälter entleeren (siehe Kapitel „Schmutzbehälter entleeren“).

Sonderzubehör

- Schnellladegerät
- Bestell-Nr. EU 2.810-002
- Bestell-Nr. GB 2.810-003

- Wechselakku
- Bestell-Nr. 2.810-001

Zur Bestellung von Sonderzubehör wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Ersatzteile

Eine Ersatzteilübersicht finden Sie auf Seite 83 dieser Bedienungsanleitung.

Zur Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere Kärcher-Niederlassung gern weiter. Adresse siehe Rückseite.

Technische Daten

Betriebszeit bei voller Akkuladung (abhängig vom Bodenbelag)	max. 30	min
Arbeitsspannung Akku	4,8	V
Ladezeit bei leerem Akku	14	h
Spannung des Ladegerätes	5,8	V
Ladestrom	130	mA
Schalldruckpegel (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Gewicht (inkl. Akku)	2,0	kg

Dear Customer,



Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these operating instructions for future reference or for subsequent pos-

sessors.

Proper use

- Use this battery operated appliance only for personal use, for cleaning rooms; use only the accessories and spare parts approved by Kärcher for such use.
- The appliance is **not** suitable for cleaning carpeted floors and carpets with heavy flounce. .
- The appliance is **not** suitable for washing concrete, gravel, etc.

The manufacturer is not responsible for any damages that may occur on account of improper use or wrong operations.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Batteries and accumulators contain substances that must not enter the environment. Please dispose of your old appliances, batteries and accumulators using appropriate collection systems.

Safety instructions

Risk of injury

The appliance contains a rotating brush, never touch it with your fingers or with tools during the operation!

Remove the battery prior to any care and maintenance work!

Notes on the battery

Only charge the battery in the appliance using the included original charger!

Risk of short circuit! Do not insert conductive objects (e.g. screwdrivers or similar) into the charging socket.

Never put down the appliance with an empty battery without turning it off (total discharge and damage of the battery).

Notes on the charger

Immediately replace the charger with charging cable with an original part in case of visible damages.

The voltage indicated on the type plate must correspond to the supply voltage.

Never touch the mains plug with moist hands.

Before Commissioning

Description of the Appliance

When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.

Note: Please refer to page 2 for figures of the appliance and the operation.

- 1 Joint at the appliance
- 2 ON/OFF foot switch
- 3 Rechargeable battery, detachable
- 4 Unlocking button, battery
- 5 Charging box
- 6 Charging display
- 7 Dirt container, detachable
- 8 Unlocking the lid of dirt container
- 9 Casing
- 10 Brush roller, changeable
- 11 Unlocking button for the changeable brush
- 12 Telescopic strut, adjustable height
- 13 Turning handle
- 14 Handle
- 15 Charger with charging cable
- 16 Wall mount with fasteners

Installing the wall unit

Figure 2

The wall mount is to be used for storing the appliance and the charger.

- ➔ Mount the enclosed wall mount at an easily accessible point near to a socket - the fastener is enclosed.

Installing the telescopic handle and the handle and adjusting the height

Figure 3

The telescopic strut consists of 3 parts. While assembling it, make sure that the parts lock into each other.

- Insert the handle on the longer strut with turning handle.
- Insert together the longer and shorter struts; while assembling it, press the locking button.
- Insert the entire strut with the locking button into the joint on the appliance.
- Loosen the handle and pull out the strut to the desired working height; turn the handle to the correct position and tighten using the turning handle.

Inserting and charging the battery

Figure 4

The battery has not yet been inserted in the appliance at the time of delivery. Please insert the battery before commissioning the appliance.

- Remove the rechargeable battery from its packing.
- Insert the battery into the intake until it locks.
- Charge the battery: The battery can be charged when it is in the appliance or removed out of it. **Note:** The following section describes the charging process when the battery is in the appliance.
- Insert the charger delivered with the appliance into a proper socket.
- **Important note for charging:** Always switch off the appliance otherwise the battery will not get charged.
- Insert the charging cable in the charging box at the battery.
- When the operating display glows, it means the charging process has started. The charging time for an empty battery is approx. 14 hours.
Note: If the operating display does not glow, switch off the machine because otherwise the charging process cannot start.
- It is recommended that you pull out the charging cable from the charging box after completing charging.

Start up

Starting the work

Figure 5

- Switch on the appliance; press the on/off foot switch to do so.
- Move the appliance forward and backward to clean it.
- Use the right side (the side with an unlocking button for the changeable brush) for cleaning close to the edges.

Interrupting the work

Figure 6

- Switch off the appliance; press the on/off foot switch to do so.
- Place the telescopic strut in an upright position during breaks; there is a stopper that holds it in position.

Finishing your work

- Switch off the appliance when finished.
- Empty dirt container after each cleaning.

Emptying the dirt container

Figure 7

- The dirt container can be removed in 2 ways:
- 1) Hold the appliance high at the joint with one hand and unlock the lid of the dirt container. **Note:** Hold the casing firmly so that it doesn't open downward too fast.
 - 2) Place the appliance on the floor and unlock the lid of the dirt container. **Note:** Hold the telescopic strut firmly so that it doesn't just fall down.
- Unlock lid of the dirt container and pull it upward.
 - Lift the dirt container upward at the handle and empty it.
 - Reinsert the dirt container and close the lid.

Storing the appliance

Figure 8

- Mount the appliance in the wall mount.
- Alternatively, you can also mount the device at the handle; if required, turn the handle (refer section "Adjust telescopic strut and handle").
- Charge the battery.

Maintenance and Care

Caution

Remove the battery prior to any care and maintenance work.

Cleaning the device

- Wipe the appliance using a damp cloth. Do not use any aggressive agents, such as cleaning powder.

Change/ clean the brush roller

Figure 9

- Press the unlocking button and remove the brush roller.
- Remove wound up hair using a knife or scissors by using a knife or scissors. Move the knife along the defined cutting edge and then remove the loosened hair.
- Insert the cleaned or new brush roller and ensure that it sits properly.

Service

Warranty

The terms of the guarantee that is applicable in each country have been published by our respective national distributors. Any fault that occurs with your appliance during the guarantee period will be repaired free of charge, provided that it has been caused by a material or manufacturing defect. Guarantee claims should be addressed to your dealer or the nearest authorized customer service depot, and supported by documentary evidence of purchase.

Troubleshooting

Operating display does not glow

- The appliance is switched on during the charging process.
Switch off the appliance using the On/Off switch.

Appliance does not clean properly

- Clean or replace the brush rollers (refer chapter "Replace/ clean brush roller").
- Charge the battery (refer chapter "Charging the battery").

Dirt is being thrown out of the appliance

- Empty the full dirt container (refer chapter "Empty dirt container").

Special accessories

- Quick charger
Order No. EU 2.810-002
Order No. GB 2.810-003
- Spare battery
Order No. 2.810-001

To order the special accessories, please contact your dealer or the nearest authorised Customer Service Centre.

Spare parts

Please find a spare parts list of page 83 of this Operating Instructions Manual.

To order the spare parts, please contact your dealer or the nearest authorised Customer Service Centre.

Customer Service

Our Kärcher branch will be pleased to help you further in the case of questions or faults. See address on the reverse.

Specifications

Operating time when battery is fully charged (depends on the flooring)	max. 30	min
Working voltage of the battery	4,8	V
Charging current for empty battery	14	A
Voltage of the charger	5,8	V
Charging current	130	mA
Sound pressure level (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Weight (incl. battery)	2,0	kg

Cher client,



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et conformez-vous à ses consignes. Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure ou un éventuel reprenneur de votre matériel.

Utilisation conforme

- Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique, pour nettoyer à l'intérieur avec des accessoires et des pièces de rechange tolérées par Kärcher.
- Cet appareil n'est **pas** approprié pour nettoyer des tapis très poilus ainsi que des sols mouillés.
- Cet appareil n'est **pas** approprié pour nettoyer du béton lavé, du cailloutis ou des choses semblables.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages issus d'une utilisation non conforme ou incorrecte de l'appareil.

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les rendre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être rendus à un système de recyclage. Les batteries et les accumulateurs contiennent des substances ne devant pas être tout simplement jetées. Pour cette raison, utiliser des systèmes adéquats de collecte pour éliminer les appareils usés, les batteries et les accumulateurs.

Consignes de sécurité

⚠ Risque de blessures

L'appareil est équipé de brosses rotatives, il ne faut donc jamais y introduire les doigts ou des outils lors de son fonctionnement ! Il faut toujours retirer l'accumulateur avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de maintenance sur l'appareil !

⚠ Remarques sur l'accumulateur

Pour charger l'accumulateur dans l'appareil, il faut toujours utiliser le chargeur d'origine fourni en annexe avec l'appareil !

Risque de court-circuit ! Ne jamais insérer des objets conducteurs (tels que par exemple des tournevis ou autres semblables) dans la prise femelle de chargement.

Si l'accumulateur est vide, ne jamais ranger l'appareil sans l'avoir mis hors marche (risque de décharge totale et donc d'endommagement de l'accumulateur).

⚠ Remarques sur le chargeur

En cas d'endommagement visible du chargeur avec câble de charge, il faut immédiatement remplacer l'appareil complet par une pièce d'origine. La tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil doit correspondre à la tension d'alimentation.

Ne jamais saisir la fiche mâle ni la prise de courant avec des mains humides.

Avant la mise en service

Description de l'appareil

Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.

Remarque : Voir page 2 pour les illustrations d'utilisation et des éléments de l'appareil.

- 1 Joint à l'appareil
- 2 Interrupteur à pied- Marche/Arrêt
- 3 Accumulateur, amovible
- 4 Bouton de déverrouillage, accumulateur
- 5 Prise de charge
- 6 Affichage d'état de service de charge
- 7 Poubelle, amovible
- 8 Déverrouillage, couvercle de la poubelle
- 9 Boîtier
- 10 Rouleau de brosse, échangeable
- 11 Bouton de déverrouillage, brosse d'échange
- 12 Manche à télescope, réglable en hauteur
- 13 Poignée rotative
- 14 Poignée
- 15 Appareil de charge avec câble de charge
- 16 Support mural avec matériel de fixation

Monter le support mural

Figure 2

Le support mural sert pour garder l'appareil et l'appareil de charge.

- ➔ Monter le support mural ci-joint à un endroit bien accessible près d'une prise de courant - le matériel de fixation est joint.

Monter le manche télescopique et la poignée ; en régler la hauteur

Figure 3

Le manche à télescope se compose de 3 pièces. Faire attention au montage que les pièces s'enclenchent.

- Mettre la poignée sur le manche plus long avec la poignée rotative.
- Assembler le manche plus long et le manche plus court, pour cela presser l'encoche.
- Mettre le manche complet avec l'encoche dans la joint de l'appareil.
- Desserrer la poignée rotative et allonger le manche à l'hauteur souhaitée, tourner la poignée à la position correcte et serrer la poignée rotative.

Mettre l'accumulateur en place et le charger

Figure 4

À la livraison, l'accumulateur n'est pas encore posé dans l'appareil. Veuillez le poser avant la mise en service.

- Retirer l'accumulateur de l'emballage.
- Mettre l'accumulateur dans l'entrée.
- Charger l'accumulateur: Le charge de l'accumulateur peut être effectué en état monté ou démonté. **Remarque** : En suite il est décrit le chargement avec un accumulateur monté.
- Brancher l'appareil de charge, qui est livré avec, réglementairement dans une prise de courant.
- **Remarque important pour le chargement:** Éteindre absolument l'appareil, sinon l'accumulateur ne sera pas chargé.
- Brancher le câble de charge dans la prise de charge à l'accumulateur.
- Si l'affichage de service s'allume, le processus de charge commence. Le temps de chargement d'un accumulateur vide est d'environ 14 heures.

Remarque : Si l'affichage de service ne s'allume pas, veuillez éteindre l'appareil.

- Es wird empfohlen, das Ladekabel nach abgeschlossenem Ladevorgang aus der Ladebuchse abzuziehen.

Mise en service

Commencer le travail

Figure 5

- Mettre l'appareil en marche. Pour cela presser l'interrupteur à pied Marche/Arrêt.
- Pour la nettoyage, bouger l'appareil en avant et en arrière.
- Pour le nettoyage près du bord, utiliser le côté droit (côté où se trouve le bouton de déverrouillage de la brosse d'échange).

Interrompre le travail.

Figure 6

- Éteindre l'appareil. Pour cela presser l'interrupteur à pied Marche/Arrêt.
- En cas de pause, mettre le manche à télescope en position verticale. une fixation maintient le manche dans cette position.

Fin des travaux

- Au fin de service éteindre l'appareil.
- Vider la poubelle après chaque nettoyage.

Vider le récipient collecteur

Figure 7

Le prélèvement de la poubelle peut être effectué en 2 façon:

- 1) Lever l'appareil avec une main à la joint et déverrouiller la couvercle de la poubelle. **Remarque** : Tenir l'appareil pour que ne s'ouvre pas si vite.
 - 2) Poser l'appareil au sol et déverrouiller la couvercle de la poubelle. **Remarque** : Tenir le manche à télescope pour que ne s'ouvre pas sans contrôle à la côté.
- Déverrouiller la couvercle de la poubelle et relever.
 - Retirer la poubelle à la poignée vers le haut et vider.
 - Poser de nouveau le poubelle et fermer la couvercle.

Rangement de l'appareil

Figure 8

- Mettre l'appareil dans le support mural.
- L'appareil peut être aussi accroché à la poignée, si nécessaire tourner la poignée (cf. le chapitre "Régler le manche à télescope et la poignée").
- Charger l'accumulateur.

Entretien, maintenance

⚠ Attention :

Retirer l'accumulateur avant d'effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

- Essuyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits agressifs (des poudres à récurer par exemple).

Changer/nettoyer le rouleau de brosse

Figure 9

- Pressionner le bouton de deverrouillage et retirer le rouleau de brosse.
- Des cheveux entourés vous les élimine avec un couteau ou un ciseaux. Passer avec ceux-ci au rebord de taille et éliminer les cheveux dénoués.
- Poser le rouleau de brosse nettoyé ou nouveau et vérifier s'il est bien mis.

Service

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause. En cas de recours en garantie, il faut s'adresser avec le bon d'achat au revendeur respectif ou au prochain service après-vente.

Assistance en cas de panne

L'affichage de service n'éclaire pas

- L'appareil est mis en service pendant le processus de charge.
Eteindre l'appareil à l'interrupteur Marche/Arrêt.

L'appareil ne nettoie pas bien

- Nettoyer ou changer le rouleau de brosse (cf. le chapitre "Changer/nettoyer le rouleau de brosse").
- Charger l'accumulateur (cf. le chapitre "Charger l'accumulateur").

La salissure est jetée de l'appareil

- Vider la poubelle pleine (cf. le chapitre "Vider la poubelle").

Accessoires en option

- L'appareil decharge rapide
N° de réf. EU 2.810-002
N° de réf. GB 2.810-003
- Accus de change
N° de réf. 2.810-001

En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Pièces de rechange

Vous trouverez une liste des pièces de rechanges à la pagina 83.

En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Service après-vente

Notre succursale Kärcher se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes. L'adresse figure au dos.

Caractéristiques techniques

Temps de service d'un accumulateur plein (dependament du sol)	max. 30	min
Tension local de l'accumulateur	4,8	V
Temps de charge d'un accumulateur vide	14	h
Tension de l'appareil de charge	5,8	V
Courant de charge	130	mA
Niveau de pression acoustique (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Poids (y compris l'accumulateur)	2,0	kg

Gentile cliente,



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere e seguire queste istruzioni per l'uso. Conservare le presenti istruzioni

per l'uso per consultarle in un secondo tempo o per darle a successivi proprietari.

Uso conforme a destinazione

- Questo apparecchio viene alimentato da un accumulatore ed è destinato ad uso esclusivamente privato per la pulizia di ambienti interni utilizzando accessori e ricambi autorizzati dalla Kärcher.
- L'apparecchio **non** si adatta alla pulizia di tappeti con fibra lunga e pavimenti bagnati.
- L'apparecchio **non** è idoneo alla pulizia di calcestruzzo lavato, pietrisco o simili.

Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati dall'uso improprio e/o uso che non corrisponde a quello conforme a destinazione.

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Sia le batterie che gli accumulatori contengono sostanze che non devono essere disperse nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi, le batterie e gli accumulatori mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Norme di sicurezza

Rischio di lesioni

L'apparecchio contiene una spazzola rotante. Non introdurre in nessun caso le dita o utensili durante il funzionamento dello stesso!

Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione staccare l'accumulatore dall'apparecchio!

Accumulatore

La carica dell'accumulatore è consentita solo tramite l'utilizzo del caricabatterie originale in dotazione!

Pericolo di corto circuito! Non introdurre oggetti conduttori (p.es. giraviti o simili) nella presa di carica.

Non depositare mai l'apparecchio avente accumulatore scarico senza prima spegnerlo (scarica profonda e danneggiamento dell'accumulatore).

Indicazioni per quanto riguarda l'accumulatore

Se un accumulatore con rispettivo cavo dovesse risultare visibilmente danneggiato, sostituirlo immediatamente con un pezzo di ricambio originale. L'indicazione della tensione sulla targhetta deve corrispondere alla tensione di alimentazione.

Non toccare mai il cavo di alimentazione con le mani umide.

Prima della messa in funzione

Descrizione dell'apparecchio

Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

Avviso: Le illustrazioni relative all'apparecchio e all'uso si trovano a pagina 2.

- 1 Snodo
- 2 Interruttore on/off a pedale
- 3 Accumulatore rimovibile
- 4 Tasto di sbloccaggio, accumulatore
- 5 Presa del caricabatterie
- 6 Indicatore stato di carica
- 7 Contenitore dello sporco, rimovibile
- 8 Sbloccaggio, coperchio contenitore dello sporco
- 9 Carter
- 10 Rullo della spazzola, intercambiabile
- 11 Tasto di sbloccaggio, spazzola intercambiabile
- 12 Manico regolabile in altezza
- 13 Manopola
- 14 Impugnatura
- 15 Caricabatteria con rispettivo cavo
- 16 Supporto a muro con materiale di fissaggio

Montare il supporto a muro

Figura 2

Il supporto a muro serve per depositare l'apparecchio con il rispettivo caricabatterie.

➔ Il supporto a muro in dotazione va montato in un punto accessibile vicino ad una presa di corrente - Il materiale di fissaggio è incluso nella fornitura.

Montare sia il manico allungabile, sia l'impugnatura e regolarne l'altezza

Figura 3

Il manico allungabile si compone di 3 parti. Fare attenzione che durante il montaggio le parti scattino in posizione.

- ➔ Inserire l'impugnatura sul manico più lungo dotato di manopola.
- ➔ Unire il manico più lungo con quello più corto, premendo il dispositivo di arresto.
- ➔ Inserire il manico completo nello snodo dell'apparecchio (il dispositivo di arresto deve essere rivolto in avanti).
- ➔ Staccare l'impugnatura ed allungare il manico per ottenere l'altezza operativa desiderata. Girare l'impugnatura nella corretta direzione e stringere la manopola.

Introdurre e caricare l'accumulatore

Figura 4

L'accumulatore non è inserito nell'apparecchio al momento della consegna. Inserirlo prima della messa in funzione.

- ➔ Rimuovere l'accumulatore dall'imballaggio.
- ➔ Spingere la batteria nell'alloggiamento, finché non si innesta.
- ➔ Caricare l'accumulatore: L'accumulatore può essere caricato sia all'esterno che all'interno della sede. **Avviso:** Qui di seguito troverete la spiegazione del procedimento di carica ad accumulatore inserito in sede.
- ➔ Inserire l'accumulatore in dotazione in una presa conforme alle normative vigenti.
- ➔ **Avviso importante per il procedimento di carica:** Spegnerne sempre l'apparecchio, altrimenti l'accumulatore non si carica.
- ➔ Inserire il cavo di carica nella presa della batteria.
- ➔ Se la spia di esercizio si accende, significa che il processo di carica è iniziato. Il tempo di carica con batteria scarica è di circa 14 ore. **Avviso:** se la spia di esercizio non si accende, spegnere l'apparecchio in quanto non è possibile procedere con la carica.
- ➔ Si consiglia di estrarre il cavo di carica dalla presa al termine dell'operazione.

Messa in funzione

Messa in funzione

Figura 5

- ➔ Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off a pedale.
- ➔ Spostare l'apparecchio in avanti e indietro per effettuare la pulizia.
- ➔ Usare il lato destro per le zone vicine ai bordi (lato con il tasto di sbloccaggio della spazzola intercambiabile).

Interrompere i lavori

Figura 6

- ➔ Spegnerne l'apparecchio premendo l'interruttore on/off a pedale.
- ➔ Collocare il manico allungabile in posizione verticale durante le interruzioni di lavoro. Un apposito dispositivo di bloccaggio provvederà a tenerlo in posizione.

A lavoro terminato

- ➔ Spegnerne l'apparecchio a lavoro terminato.
- ➔ Svuotare il contenitore dello sporco dopo ogni pulizia.

Svuotare il contenitore dello sporco

Figura 7

Si può procedere in due diversi modi per togliere il contenitore dello sporco:

- 1) Alzare l'apparecchio con una mano tenendolo allo snodo. Sbloccare il coperchio del contenitore dello sporco. **Avviso:** Contemporaneamente tenere il carter per fare sì che questo non si ribalti verso il basso.
 - 2) Posizionare l'apparecchio a terra e sbloccare la copertura del serbatoio rifiuti. **Avviso:** durante questa operazione tenere fermo il manico telescopico, in modo che non possa abbassarsi in modo accidentale.
- ➔ Sbloccare il coperchio del contenitore dello sporco ed aprirlo verso l'alto.
 - ➔ Estrarre il contenitore dello sporco e svuotarlo.
 - ➔ Reinserrire il contenitore dello sporco e chiudere il coperchio.

Deposito dell'apparecchio

Figura 8

- ➔ Agganciare l'apparecchio al supporto a muro.

- In alternativa si può appendere l'apparecchio tramite l'impugnatura. Se necessario girare l'impugnatura (vedi capitolo "Regolare il manico allungabile e l'impugnatura").
- Caricare l'accumulatore.

Cura e manutenzione

⚠ **Attenzione**

Staccare l'accumulatore dall'apparecchio prima di qualsiasi lavoro di cura e di manutenzione.

Pulizia dell'apparecchio

- Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido. Non usare sostanze aggressive come ad esempio polvere abrasiva.

Sostituire/pulire il rullo della spazzola

Figura 9

- Premere il tasto di sbloccaggio e togliere il rullo della spazzola.
- Eliminare peli/capelli impigliati usando preferibilmente un coltello o delle forbici. Passarci sopra con la parte tagliente e togliere i peli/capelli così staccati.
- Inserire il rullo della spazzola pulita/nuova e controllare la corretta posizione.

Assistenza

Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Guida alla risoluzione dei guasti

La spia di accensione non si accende

- L'apparecchio è rimasto acceso durante il procedimento di carica.
Spegnerne l'apparecchio tramite l'interruttore on/off.

L'apparecchio non pulisce in modo affidabile

- Pulire/sostituire il rullo della spazzola (vedi capitolo "Sostituire/pulire il rullo della spazzola").
- Caricare l'accumulatore (vedi capitolo "Caricare l'accumulatore").

L'apparecchio espelle lo sporco

- Svuotare il contenitore dello sporco. (vedi capitolo "Svuotare il contenitore dello sporco. ").

Accessori optional

- Caricabatterie rapido
Codice N° EU 2.810-002
Codice N° GB 2.810-003
- Batteria intercambiabile
Codice N° 2.810-001

Per ordinare gli accessori speciali rivolgersi al rivenditore di fiducia o al più vicino centro di assistenza autorizzato.

Ricambi

La gamma dei pezzi di ricambio si trova a pagina 83 di queste istruzioni per l'uso. Per ordinare i ricambi rivolgersi al rivenditore di fiducia o al più vicino centro di assistenza autorizzato.

Servizio assistenza clienti

In caso di domande o anomalie la filiale Kärcher è felice di poterla aiutare. Indirizzo vedi retro.

Dati tecnici

Tempo di funzionamento a carica massima (indipendentemente dal tipo di pavimento)	max. 30	min.
Tensione di lavoro, accumulatore	4,8	V
Tempo di carica, accumulatore scarico	14	h
Tensione caricabatterie	5,8	V
Corrente di carica	130	mA
Pressione acustica (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Peso (accumulatore incluso)	2,0	kg

Geachte klant,



Lees deze gebruikershandleiding door, voordat u uw apparaat voor het eerst in gebruik neemt, en neem de aanwijzingen in acht. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik en voor latere gebruikers.

Doelmatig gebruik

- Gebruik dit accugedreven apparaat uitsluitend voor privé-doeleinden, voor het reinigen van binnenruimten, met door Kärcher toegeleverde toebehoren en reserveonderdelen.
- Het apparaat is **niet** geschikt voor hoogpolige tapijten en natte vloerbedekkingen.
- Het apparaat is **niet** geschikt voor wasbeton, split e.d.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt.

Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijke afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen en accu's bevatten stoffen die niet in het milieu mogen terechtkomen. Gelieve onbruikbaar geworden apparaten, batterijen en accu's daarom via geschikte inzamelpunten te verwijderen.

Veiligheidsinstructies

⚠ Letselrisico

Het toestel bevat draaiende borstels, grijp er in geen enkel geval met vingers of werktuig in tijdens de werktuig!

Bij instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat vooraf de accu verwijderen!

⚠ Aanwijzingen over de accu

Het opladen van de accu in het apparaat is uitsluitend toegestaan met het bijgevoegde originele laadapparaat!

Kortsluitingsgevaar! Geen geleidende voorwerpen (bijv. schroevendraaier e.d.) in de laadbus steken.

Het apparaat nooit met een lege accu wegzetten zonder dat het uitgeschakeld is (volledige ontlasting en beschadiging van de accu).

⚠ Instructies over het laadapparaat

Laadapparaat met laadkabel bij zichtbare beschadiging onmiddellijk vervangen door een origineel onderdeel.

De opgave van de spanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de voedingsspanning. De stekker nooit met natte handen vastpakken (gevaar voor elektrische schokken).

Voor ingebruikneming

Beschrijving apparaat

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transportschades contact op met uw leverancier.

Opmerking: U vindt afbeeldingen van het apparaat en de bediening ervan op pagina 2.

- 1 Gewricht aan het apparaat
- 2 Voetschakelaar Aan/Uit
- 3 Accu, uitneembaar
- 4 Ontgrendelingsknop, accu
- 5 Laadbus
- 6 Laadindicatie
- 7 Vuilreservoir, uitneembaar
- 8 Ontgrendeling, afdekking vuilreservoir
- 9 Behuizing
- 10 Borstelrol, vervangbaar
- 11 Ontgrendelingsknop, wisselborstel
- 12 Teleskopische steel, in hoogte verstelbaar
- 13 Draaigreep
- 14 Handgreep
- 15 Laadapparaat met laadkabel
- 16 Wandhouder met bevestigingsmateriaal

Wandhouder monteren

Afbeelding 2

De wandhouder dient voor de opslag van het apparaat en het laadapparaat.

➔ De bijgevoegde wandhouder op een goed toegankelijke plaats en in de buurt van een stopcontact monteren - bevestigingsmateriaal is bijgeleverd.

Teleskopische steel en handgreep monteren en hoogte instellen

Afbeelding 3

De teleskopische steel bestaat uit drie delen. Bij de montage moet erop worden gelet dat de onderdelen vastklikken.

- Handgreep op de langere steel met draaigrep steken.
- Lange en korte steel samenbrengen, daartoe bij het samenbrengen de pallen indrukken.
- Volledige steel met pallen naar voren in het gewricht op het apparaat steken.
- Draaigrep lossen en steel op gewenste werkhoogte uittrekken, handgreep in de juiste stand draaien en draaigrep vastdraaien.

Accu plaatsen en opladen

Afbeelding 4

De accu is bij de levering nog niet in het apparaat geplaatst. Gelieve deze vóór de inbedrijfstelling in te bouwen.

- Accu uit de verpakking nemen.
- Accu in de opname schuiven tot hij vastklikt.
- Accu opladen: Voor het opladen kan de accu uit het apparaat genomen of in het apparaat gemonteerd zijn. **Aanwijzing:** Hierna wordt het opladen met een ingebouwde accu beschreven.
- Meegeleverd laadapparaat in een reglementair stopcontact steken.
- **Belangrijke aanwijzing voor het opladen:** Apparaat in elk geval uitschakelen, anders wordt de accu niet opgeladen.
- Laadkabel in de laadbus op de accu steken.
- Indien de bedrijfsweergave brandt, start het laadproces. De laadtijd bij een lege accu bedraagt ongeveer 14 uren.
Instructie: Indien de bedrijfsweergave niet brandt, gelieve het apparaat uit te schakelen aangezien anders het laadproces niet kan beginnen.
- Het wordt aanbevolen de laadkabel na een afgesloten laadproces uit de laadbus te trekken.

Ingebruikneming

Werk beginnen

Afbeelding 5

- Apparaat inschakelen, daartoe de voetschakelaar aan/uit indrukken.
- Voor het reinigen het apparaat vooruit en achteruit bewegen.
- Voor reinigen aan randen die rechte kant gebruiken (kant met ontgrendelingsknop van de wisselborstel).

Werk onderbreken

Afbeelding 6

- Apparaat uitschakelen, daartoe de voetschakelaar aan/uit indrukken.
- Bij werkonderbrekingen de teleskopische steel verticaal stellen, een vergrendeling houdt hem in die positie.

Werk beëindigen

- Aan het einde van het werk het apparaat uitschakelen.
- Vuilreservoir na elke reiniging leegmaken.

Vuilcontainer leegmaken

Afbeelding 7

Het verwijderen van het vuilreservoir kan op twee manieren gebeuren:

- 1) U houdt het apparaat met een hand aan het gewricht naar omhoog en ontgrendelt de afdekking van het vuilreservoir. **Aanwijzing:** Daarbij de behuizing vasthouden, zodat ze niet te snel naar beneden klappt.
 - 2) Zet het apparaat op de grond en ontgrendel de afdekking van het vuilreservoir. **Instructie:** Daarbij de telescopische steel vasthouden zodat deze niet ongecontroleerd naar beneden kan klappen.
- Afdekking van het vuilreservoir ontgrendelen en naar boven klappen.
 - Vuilreservoir aan de handgreep naar boven wegnemen en leegmaken.
 - Vuilreservoir opnieuw monteren en de afdekking sluiten.

Apparaat opslaan

Afbeelding 8

- Apparaat in de wandhouder hangen.
- Als alternatief kan het apparaat ook aan de handgreep opgehangen worden, indien nodig de handgreep draaien (zie daartoe hoofdstuk

„Telescopische steel en handgreep instellen“).

→ Accu opladen.

Reiniging en onderhoud

⚠ Let op

Voor alle instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden de accu verwijderen.

Reiniging van het apparaat

→ Wis de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek af. Gebruik geen agressieve middelen, zoals bijvoorbeeld schuurpoeder.

Borstelrol vervangen / reinigen

Afbeelding 9

- Ontgrendelingsknop indrukken en borstelrol uitnemen.
- Omwikkeld haar verwijdert u het best met een mes resp. schaar. Beweeg het mes of de schaar langs de snijkant en verwijder vervolgens de losgemaakte haren.
- Gereinigde resp. nieuwe borstelrol monteren en op correcte zitting controleren.

Service

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Hulp bij storingen

Bedrijfsindicatie brandt niet

→ Apparaat is tijdens het opladen ingeschakeld. Apparaat met schakelaar aan/uit uitschakelen.

Apparaat reinigt niet op betrouwbare manier

- Borstelrol reinigen resp. vervangen (zie hoofdstuk „Borstelrol vervangen / reinigen“).
- Accu opladen (zie hoofdstuk „Accu opladen“).

Vuil wordt uit het apparaat geslingerd

→ Vol vuilreservoir leegmaken (zie hoofdstuk „Vuilreservoir leegmaken“).

Extra toebehoren

- Snellaadapparaat
Bestelnr. EU 2.810-002
Bestelnr. GB 2.810-003
- Wisselaccu
Bestelnr. 2.810-001

Voor de bestelling van bijzondere toebehoren, gelieve u te wenden tot uw handelaar of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantendienst.

Reserveonderdelen

Een overzicht van de reserveonderdelen vindt u op bladzijde 83 van deze gebruiksaanwijzing. Voor de bestelling van reserveonderdelen, gelieve u te wenden tot uw handelaar of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantendienst.

Klantendienst

Bij vragen of storingen helpt onze Kärcher-vestiging u graag verder. Adres zie achterzijde.

Technische gegevens

Bedrijfstijd bij volle acculading (afhankelijk van de vloerbedekking)	max. 30	min
Werkspanning accu	4,8	V
Laadtijd bij lege accu	14	h
Spanning van het laadapparaat	5,8	V
Laadstroom	130	mA
Geluidsdrukniveau (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Gewicht (incl. accu)	2,0	kg

Estimado cliente:



Antes de poner en marcha por primera vez el aparato, lea el presente manual de instrucciones y siga las instrucciones que figuran en el mismo. Conserve estas instrucciones para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

Uso previsto

- Utilice este aparato que funciona con batería exclusivamente para fines particulares, para limpiar interiores, con los accesorios y piezas de repuesto autorizadas por Kärcher.
- El aparato **no** es apto para alfombras de pelo alto ni para pavimentos húmedos.
- El aparato **no** es apto para hormigón lavado, grava o similares.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños que pudieran derivarse de un uso inadecuado o incorrecto.

Protección del medio ambiente



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación. Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Las baterías y los acumuladores contienen sustancias que no deben entrar en contacto con el medio ambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados, las baterías y acumuladores en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.



Cd

Instrucciones de seguridad

⚠ Peligro de lesiones

El aparato tiene cepillos giratorios, ¡no los toque, bajo ningún concepto, con los dedos ni con una herramienta mientras estén en funcionamiento! ¡Retire la batería antes de realizar trabajos de conservación y mantenimiento!

⚠ Indicaciones sobre la batería

¡Sólo está permitido cargar la batería del aparato con el cargador original que viene incluido!

Puede provocar un cortocircuito! No inserte ningún objeto conductor (p.ej. destornillador o similar) en clavija de carga.

No guarde el aparato nunca con la batería acabada sin apagarlo (Se descargará totalmente y se dañará la batería).

⚠ Indicaciones sobre el cargador

Sustituir inmediatamente el cargador con el cable por una pieza original si se aprecia algún tipo de daño.

La tensión de alimentación tiene que coincidir con la indicada en la placa de características.

No toque nunca la clavija con las manos mojadas.

Antes de la puesta en marcha

Descripción del aparato

Quando desembale el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.

Nota: Las ilustraciones del aparato y de su manejo se encuentran en la página 2.

- 1 Articulación del aparato
- 2 Interruptor de pedal de conexión y desconexión
- 3 Batería, extraíble
- 4 Botón de desbloqueo, batería
- 5 Clavija de carga
- 6 Indicador de carga
- 7 Recipiente para suciedad, extraíble
- 8 Desbloqueo, tapa del recipiente para suciedad
- 9 Carcasa
- 10 Cepillo rotativo, cambiable
- 11 Botón de desbloqueo, cepillo cambiable
- 12 Mango telescópico, de altura regulable
- 13 Empuñadura giratoria
- 14 Mango
- 15 Cargador con cable
- 16 Soporte de pared con material de fijación

Montar el soporte de pared

Figura 2

El soporte de pared sirve para guardar el aparato y el cargador.

➔ Montar el soporte de pared suministrado en un lugar que tenga buen acceso y esté cerca de un enchufe - el material de fijación viene incluido.

Montar el mango telescópico y el mango de mano y ajustar la altura

Figura 3

El mango telescópico tiene 3 partes. Cuando lo monte procure que encajen bien.

- Insertar el mango para mano sobre el mango largo con la empuñadura giratoria.
- Unir el mango largo y el corto, presionar para ello la muesca.
- Insertar el mango completo con la muesca hacia delante en la parte articulada del aparato.
- Soltar la empuñadura giratoria y extraerla hasta la posición de trabajo deseada, girar el mango en la posición correcta y apretar la empuñadura giratoria.

Colocar y cargar la batería

Figura 4

La batería no viene colocada en el aparato. Colócala antes de la puesta en marcha.

- Sacar la batería del embalaje.
- Introducir la batería en el alojamiento hasta que encaje.
- Cargar la batería: Se puede cargar la batería cuando está la batería en el aparato o cuando está fuera del aparato. **Indicación:** A continuación se describe el proceso de carga con la batería integrada en el aparato.
- Introducir el cargador suministrado en el enchufe de forma correcta.
- **Indicación importante sobre el proceso de carga:** Es importante que se apague el aparato, de lo contrario no se cargará la batería.
- Insertar el cable del cargador en la clavija de carga de la batería.
- Si se ilumina el indicador de funcionamiento comenzará el proceso de carga. El tiempo de carga cuando la batería esté vacía es de aprox. 14 horas.
Nota: Si no se ilumina el indicador de funcionamiento, apagar el aparato, de lo contrario no podrá comenzar el proceso de carga.
- Se recomienda extraer el cable de carga de la clavija una vez acabado el proceso de carga.

Puesta en marcha

Comenzar el trabajo

Figura 5

- Encender el aparato, pulse para ello el interruptor de conexión y desconexión.
- Para limpiar mueva el aparato hacia delante y hacia atrás.
- Para limpiar las zonas cercanas a las esquinas, utilice el lateral derecho (lateral con el botón de desbloqueo del cepillo cambiabile).

Interrumpir el trabajo

Figura 6

- Apagar el aparato, pulse para ello el interruptor de conexión y desconexión.
- Si se realiza pausas en el trabajo, colocar el mango telescópico verticalmente, un dispositivo de bloqueo lo mantendrá en esta posición.

Finalizar el trabajo

- Cuando se finalice el trabajo apagar el aparato.
- Vaciar el recipiente para suciedad después de cada limpieza.

Vaciar el depósito acumulador de suciedad

Figura 7

Se puede sacar el recipiente acumulador de suciedad de dos formas:

- 1) Se sujeta el aparato con una mano por la parte articulada y se desbloquea la tapa del recipiente para suciedad. **Indicación:** Para ello sujete bien la carcasa para que no se baje demasiado rápido.
 - 2) Colocar el aparato en el suelo y desbloquear la tapa del recipiente acumulador de suciedad. **Indicación:** Al hacerlo sujetar bien el mango telescópico para que no se mueva hacia abajo de forma incontrolada.
- Desbloquear y levantar la tapa del recipiente acumulador de suciedad.
 - Sacar el recipiente por el asa y vaciarlo.
 - Colocar de nuevo el recipiente y cerrar con la tapa.

Almacenamiento del aparato

Figura 8

- Colgar el aparato en el soporte de la pared.

- También se puede colgar el aparato del mango, si es necesario gírelo (véase el capítulo "Ajustar el mango telescópico y el mango de mano").
- Cargar la batería.

Cuidado y mantenimiento

⚠ Atención:

Antes de realizar los trabajos de conservación y mantenimiento en el aparato, quite la batería.

Limpieza del aparato

- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo. No utilice agentes abrasivos (como, p. ej., polvos de fregar).

Cambio/limpieza del cepillo rotativo

Figura 9

- Presionar el botón de desbloqueo y extraer el cepillo rotativo.
- Para retirar los pelos que estén enganchados se puede utilizar un cuchillo o unas tijeras. Cortar a lo largo del canto de corte y quite los pelos sueltos.
- Colocar de nuevo los cepillos rotativos nuevos o limpios y comprobar si está bien encajados.

Servicio

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra sociedad distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del período de garantía, siempre que las causas de las mismas se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al Servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Ayuda en caso de avería

El indicador de funcionamiento no se ilumina.

- El aparato está encendido durante el proceso de carga.
Apagar el aparato con el interruptor de conexión/desconexión.

El aparato no limpia bien.

- Limpiar o cambiar el cepillo rotativo (véase el capítulo "Cambiar/limpiar el cepillo rotativo")
- Cargar la batería (véase el capítulo "Cargar la batería").

El aparato lanza suciedad hacia afuera.

- Vaciar el recipiente cuando esté lleno (véase el capítulo "Vaciar el recipiente acumulador de suciedad").

Accesorios especiales

- Aparato de carga rápida
Nº referencia EU 2.810-002
Nº referencia GB 2.810-003
- Batería de repuesto
Nº referencia 2.810-001

Para pedir accesorios opcionales, diríjase a su distribuidor o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Piezas de repuesto

En la página 83 de este manual de instrucciones encontrará un listado resumido de repuestos. Para pedir piezas de repuesto, diríjase a su distribuidor o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Servicio de atención al cliente

En caso de dudas o alteraciones, la sucursal de Kärcher estará encantada de ayudarle. La dirección figura al dorso.

Datos técnicos

Tiempo de servicio con la batería llena (dependiendo del tipo de pavimento)	máx. 30	minutos
Tensión de trabajo de la batería	4,8	V
Tiempo de carga cuando la batería esté vacía	14	h
Tensión del cargador	5,8	V
Corriente de carga	130	mA
Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Peso (incl. batería)	2,0	kg

Estimado cliente,



Antes da primeira utilização deste aparelho leia o presente manual de instruções e proceda conforme ao mesmo. Guarde

estas instruções de serviço para uso posterior ou para o seguinte proprietário.

Utilização conforme as disposições

- Utilize este aparelho accionado por bateria acumuladora somente para fins de utilização privada, para a limpeza de espaços interiores, com a utilização dos acessórios e peças sobressalentes autorizados pela Kärcher.
- O aparelho **não** é adequado para tapetes feludos, assim como, pavimentos molhados.
- O aparelho **não** é adequado para betão lavado, brita ou similar.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma utilização indevida ou erros de manuseamento.

Protecção do meio-ambiente



Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Pilhas e baterias acumuladoras contêm materiais que não devem entrar em contacto com o meio-ambiente. Por isso, elimine os aparelhos velhos, as pilhas e baterias acumuladoras (re-carregáveis) através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos de segurança

⚠ Perigo de lesão

O aparelho está equipado com uma escova rotativa. Durante o funcionamento, não introduza os dedos ou ferramentas sob quaisquer circunstâncias!

Remova a bateria acumuladora antes de efectuar trabalhos de manutenção e conservação.

⚠ Avisos referentes à bateria acumuladora

O carregamento da bateria acumuladora no aparelho só é permitido com o carregador original incluído no volume de fornecimento!

Perigo de curto-circuito! Não insira objectos comutadores (p. ex. chave de fendas ou similar) no conector de carregamento.

Nunca guarde ou imobilize o aparelho com a bateria acumuladora vazia sem desligar o aparelho (descarga profunda da bateria e danificação da mesma).

⚠ Avisos sobre o carregador

Substitua imediatamente o carregador juntamente com o cabo por uma peça original, sempre que detectar quaisquer danos.

A tensão indicada na placa de características tem que estar de acordo com a tensão de alimentação.

Nunca tocar na ficha de rede com as mãos molhadas.

Antes de colocar em funcionamento

Descrição da máquina

Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu revendedor.

Aviso: na página 2 encontra ilustrações do aparelho e da utilização.

- 1 Articulação no aparelho
- 2 Interruptor de pé Ligar/Desligar
- 3 Bateria acumuladora amovível
- 4 Botão de desbloqueio, bateria acumuladora
- 5 Conector fêmea de carregamento
- 6 Indicação de funcionamento em carga
- 7 Recipientes de sujidade, amovível
- 8 Desbloqueio da cobertura do recipiente de sujidade
- 9 Carcaça
- 10 Cilindro da escova, substituível
- 11 Botão de desbloqueio da escova de substituição
- 12 Barra telescópica, ajustável em altura
- 13 Manípulo rotativo
- 14 Punho
- 15 Carregador com cabo
- 16 Suporte de parede com material de fixação

Montar suporte de parede

Figura 2

O suporte de parede destina-se ao armazenamento do aparelho e do carregador.

- ➔ Montar o suporte de parede num local de fácil acesso e na proximidade de uma tomada - o material de fixação está incluído no volume de fornecimento.

Montar a barra telescópica e o punho e ajustá-los em altura

Figura 3

A barra telescópica é composta por 3 partes. Durante a montagem deve ter-se em atenção que essas partes encaixem correctamente.

- Encaixar o punho na barra mais longa com o manípulo rotativo.
- Unir a barra mais curta com a barra mais comprida, premindo para o efeito a peça de encaixe.
- Encaixar a barra completa, com o encaixe virado para a frente, na articulação do aparelho.
- Soltar o manípulo rotativo e puxar a barra para a altura de trabalho desejada, rodar o punho para a posição correcta e fixar o manípulo rotativo.

Inserir e carregar a bateria acumuladora

Figura 4

No estado de fornecimento, a bateria não está encaixada no aparelho. Insira a mesma antes de proceder à colocação em funcionamento.

- Retirar a bateria acumuladora da embalagem.
- Inserir a bateria acumuladora até encaixar.
- Carregar a bateria acumuladora: o carregamento da bateria pode ser efectuado em estado desmontado ou montado. **Aviso:** de seguida é descrito o carregamento com a bateria incorporada no aparelho.
- Ligar o carregador incluído no volume de fornecimento a uma tomada.
- **Aviso importante sobre o processo de carregamento:** desligue o aparelho, caso contrário, a bateria acumuladora não é carregada.
- Inserir o cabo no conector fêmea de carregamento da bateria acumuladora.
- O processo de carga é iniciado assim que a indicação de funcionamento brilhar. O tempo de carga de uma bateria acumuladora é de aprox. 14 horas.
Aviso: Se a indicação de funcionamento não brilhar deve desligar o aparelho visto que, caso contrário, o processo de carga não é iniciado.
- Recomenda-se a remoção do cabo de carregamento do conector fêmea de carregamento

assim que o processo de carga estiver concluído.

Colocação em funcionamento

Iniciar o trabalho

Figura 5

- Ligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor de pé Ligar/Desligar.
- Para proceder à limpeza deve-se deslocar o aparelho para a frente e para trás.
- Para trabalhos próximos de bordas deve-se utilizar o lado direito do aparelho (lado com botão de desbloqueio da escova de substituição).

Interromper trabalho

Figura 6

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor de pé Ligar/Desligar.
- Durante intervalos de trabalho deve-se posicionar a barra telescópica na vertical. Um dispositivo de fixação mantém a barra nesta posição.

Terminar trabalho

- Desligar o aparelho no fim do trabalho.
- Esvaziar o recipiente de sujidade após cada limpeza.

Esvaziar o recipiente de sujidade

Figura 7

A remoção do recipiente de sujidade pode ser efectuada de duas maneiras:

- 1) O utilizador eleva o aparelho com uma mão, segurando na articulação, e desbloqueia a cobertura do recipiente de sujidade. **Aviso:** Durante este processo, segurar a carcaça de modo a evitar que esta abra com demasiada velocidade para baixo.
 - 2) O utilizador coloca o aparelho no chão e desbloqueia a cobertura do recipiente de sujidade. **Aviso:** Durante este processo, segurar a barra telescópica para que esta não se desloque descontroladamente para baixo.
- Desbloquear a cobertura do recipiente de sujidade e abri-la para cima.
 - Puxar o recipiente de sujidade pelo punho para cima e proceder ao seu esvaziamento.
 - Inserir novamente o recipiente de sujidade e fechar a cobertura.

Guardar a máquina

Figura 8

- Suspender o aparelho no suporte de parede.
- Alternativamente, o aparelho também pode ser suspenso no punho e, se necessário, pode rodar o manípulo (ver o capítulo "Ajustar barra telescópica e punho").
- Carregar a bateria acumuladora.

Conservação, manutenção

⚠ Atenção

Antes de quaisquer intervenções de conservação e manutenção no aparelho deve retirar a bateria acumuladora.

Limpeza do aparelho

- Limpar o aparelho por fora com um pano húmido. Não utilize produtos agressivos, como p. ex., pó abrasivo.

Substituir/limpar o cilindro da escova

Figura 9

- Premir o botão de desbloqueio e retirar o cilindro da escova.
- Cabelos enrolados são facilmente removidos com uma faca ou tesoura. Desloque a mesma na margem de corte e remova os cabelos soltos.
- Aplicar um cilindro de escova novo ou limpo e verificar a sua fixação e posicionamento correcto.

Assistência técnica

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia emitidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho, durante o período de garantia, serão reparadas sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

Ajuda em caso de avarias

A indicação de funcionamento não brilha

- O aparelho está ligado durante o processo de carga.

Desligar o aparelho com o interruptor Ligar/Desligar.

O aparelho não limpa correctamente

- Limpar ou substituir o cilindro da escova (ver capítulo "Substituir/limpar o cilindro da escova").
- Carregar a bateria acumuladora (ver capítulo "Carregar a bateria acumuladora").

O aparelho lança sujidade para fora

- Esvaziar o recipiente de sujidade cheio (ver capítulo "Esvaziar o recipiente de sujidade").

Acessórios especiais

- Aparelho de carregamento rápido
N.º de encomenda UE 2.810-002
N.º de encomenda GB 2.810-003
- Bateria acumuladora de substituição
N.º de encomenda 2.810-001

Para encomendar acessórios especiais deve dirigir-se ao seu vendedor especializado ou ao serviço de pós-venda mais próximo.

Peças sobressalentes

Na página 83 destas Instruções de Serviço encontra um resumo das peças sobressalentes. Para encomendar peças sobressalentes deve dirigir-se ao seu vendedor especializado ou ao serviço de pós-venda mais próximo.

Assistência técnica

Em caso de dúvidas ou avarias, a nossa filial Kärcher local está à sua disposição. Endereços no verso.

Dados técnicos

Tempo de operação com bateria totalmente carregada (dependente do pavimento)	máx. 30	min
Tensão de trabalho da bateria acumuladora	4,8	V
Tempo de carga de uma bateria acumuladora vazia	14	h
Tensão do carregador	5,8	V
Corrente de carga	130	mA
Nível de pressão acústica (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Peso (incl. bateria acumuladora)	2,0	kg

Kære kunde



Læs denne brugsanvisning før den første brug af apparatet og følg anvisningerne. Opbevar brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

- Brug dette akkudrevede apparat udelukkende til private formål, til indendørs rensning af rum, med tilbehør og reservedele som blev godkendt af Kärcher.
- Apparatet er **ikke** egnet til tæpper med høj luv og våde gulvbelægninger.
- Apparatet er **ikke** egnet til frilægningsbeton, grus eller lignende.

Producenten garanterer ikke for eventuelle skader som blev forårsaget af ikke bestemmelsesmæssigt brug eller ukorrekt betjening af apparatet.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Akku'er indeholder stoffer, der ikke må komme ud i naturen. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Sikkerhedsanvisninger

⚠ Risiko for tilskadekomst!

Apparatet indeholder en drejende børst, grib aldrig ind i apparatet med fingrene eller værktøj under driften!

Fjern akku inden du gennemfører service- og vedligeholdelsesarbejder!

⚠ Henvisninger til akkuer

Opladningen af apparatets akkuer er kun tilladt med vedlagt original opladningsapparatet!

Fare for kortslutning! Stik ingen ledende genstande (f.eks. skruetrækker eller lignende) ind i opladebøsningen.

Stil apparatet aldrig til side med tomme akkuer uden at apparatet er slukket (fuld afladning og beskadigelse på akkuer).

⚠ Henvisninger til opladeapparatet

Ved synlige skader skal opladeapparatet med opladekablet omgående erstattes med originale parter.

Angivelsen af spænding på typeskiltet skal stemme overens med forsyningsspændingen.

Rør aldrig ved netstikket med fugtige hænder.

Inden idrifttagning

Beskrivelse af apparat

Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transport-skader.

Bemærk: Illustrationer af apparatet og betjeningsgenfindes på side 2.

- 1 Led på apparatet
- 2 Tænd-/sluk fodkontakt
- 3 Akku, udtageligt
- 4 Frigørelsesknop, akku
- 5 Opladebøsning
- 6 Indikator til opladningsdrift
- 7 Snavsbeholder, udtageligt
- 8 Åbning af snavsbeholderensdæksel
- 9 Hus
- 10 Børstevalse, udskiftelig
- 11 Frigørelsesknop, skiftebørst
- 12 Teleskopskaft, højdejusterbar
- 13 Drejeregreb
- 14 Håndtag
- 15 Opladeapparat med opladekabel
- 16 Vægholder med monteringsmateriale

Montere vægholderen

Figur 2

Vægholderen bruges til opbevarelse af apparatet og opladeapparatet.

➔ Monter den vedlagte vægholder et let tilgængeligt sted, nær ved en stikdåse - monteringsmaterialet er vedlagt.

Monter teleskopskafte og håndtaget og juster højden

Figur 3

Teleskopskafte består af 3 dele. Hold øje med at delene går i hak ved sammensætningen.

- Sæt håndtaget på den længere skafte med drejeregreb.
- Sæt det længere og det kortere skafte sammen, tryk hertil på låseanordningen under sammensætningen.
- Sæt hele skafte med låseanordningen foran ind i apparatet.
- Løsn drejeregabet og træk skafte ud til den ønskede arbejds højde, drej håndtaget til den rigtige position og skru drejeregabet fast.

Isætte og oplade akkuer

Figur 4

Ved leveringen er akkuer ikke sat ind i apparatet. Sæt akkuer venligst i inden ibrugtagningen.

- Tag akkuer ud af emballagen.
- Skub akku ind i holderen indtil den går i hak.
- Oplade akkuer: Opladning af akkuer kan gennemføres i udtaget eller isat tilstand. **Bemærk:** Efterfølgende beskrives opladningen med isat akku.
- Stik det medleverede opladeapparat ind i en stikdåse.
- **Vigtig henvisning til opladningen:** Apparatet skal være slukket, ellers oplades akkuer ikke.
- Isæt ladekablet ind i ladebøsningen på akkuset.
- Hvis indikatoren lyser op starter opladningen. Opladningstiden er ca. 14 timer ved et tomt akku.
Bemærk: Hvis indikatoren ikke lyser, sluk for apparatet, ellers kan opladningen ikke starte.
- Vi anbefaler at trække ladekablet ud af ladebøsningen efter opladningen er afsluttet.

Ibrugtagning

Starte arbejdet

Figur 5

- Tænd apparatet, tryk hertil på tænd-/sluk fodkontakten.
- Bevæg apparatet frem og tilbage til rensningen.
- Brug den højre side til rensning af områder nær ved kanterne (side med skiftebørstens frigørelsesknop).

Afbryde arbejdet

Figur 6

- Slukke for apparatet, tryk hertil på tænd-/sluk fodkontakten.
- Placer teleskopskafte lodret ved arbejds pauser, en låseanordning holder det i position.

Afslutte arbejdet

- Sluk apparatet hvis arbejdet er afsluttet.
- Tøm snavsbeholderen efter hver rensning.

Tømme snavsbeholderen

Figur 7

Snavsbeholderen kan udtages på to forskellige måder:

- 1) Du holder apparatet op med en hånd på ledet og åbner snavsbeholderens dæksel. **Bemærk:** Hold herved huset fast så at det ikke klapper for hurtigt ned.
 - 2) Stil apparatet på gulvet og åbn for snavsbeholderens dæksel. **Bemærk:** Hold derved fast i teleskopstangen for at stangen ikke klapper ukontrolleret nedad.
- Frigør snavsbeholderens dæksel og træk det op.
 - Udtag snavsbeholderen med håndtaget og tøm den.
 - Sæt snavsbeholderen tilbage og luk dækslet.

Opbevaring af apparatet

Figur 8

- Hæng apparatet i vægholderen.
- Alternativ hertil kan apparatet også hænges op på håndtaget, om nødvendigt drej håndtaget (se hertil kapitel "Justere teleskopskafte og håndtaget".)
- Oplade akkuer:

Pleje, vedligeholdelse

OBS

Fjern altid akkuer før service- og vedligeholdelsesarbejder.

Rengøring af apparatet

- Tør apparatet udvendigt med en fugtig klud. Brug ikke aggressive midler som f.eks. skurepulver.

Skifte/rende børstevalsen

Figur 9

- Tryk frigørelsesknappen og udtag børstevalsen.
- Omviklede hår fjernes bedst med en kniv, respektive med en saks. Kør langs med skærekanten og fjern så de løsnede hår.
- Sæt den nye eller rensede børstevalse ind igen og kontroller om den sidder korrekt.

Service

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på Deres apparat afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende tilbehør til apparatet.

Hjælp ved fejl

Driftsindikatoren lyser ikke

- Apparatet er slukket under opladningen. Afbryd apparatet med tænd/sluk kontakten.

Apparatet renses ikke pålideligt

- Rens eller udskift børstevalsen (se kapitel "Udskifte/rende børstevalsen").
- Oplade akkuer (se kapitel "Oplade akkuer").

Snavs skynges ud af apparatet

- Tøm den fyldte snavsbeholder (se kapitel "Tømme snavsbeholderen").

Ekstratilbehør

- Hurtigopladeapparat
Bestillingsnr. EU 2.810-002
Bestillingsnr. GB 2.810-003

- Skifteakku
Bestillingsnr. 2.810-001

Til bestilling af ekstra-tilbehør kontakt venligst Deres forhandler eller den næste kundeservice.

Reserve dele

Bag i denne betjeningsvejledning finder De en oversigt over reservedele på side 83.

Til bestilling af ekstra-tilbehør kontakt venligst Deres forhandler eller den næste autoriserede kundeservice.

Kundeservice

Vores Kärcher-afdeling hjælper gerne, hvis De har spørgsmål, eller der er fejl på støvsugeren. Se adressen på bagsiden.

Tekniske data

Driftstid ved fuldt opladet akku (afhængig af gulvbelægningsen)	maks. 30	min.
Arbejdsspænding akkuer	4,8	V
Opladningstid ved tom akku	14	h
Opladeapparatets spænding	5,8	V
Ladestrøm	130	mA
Lydtryksniveau (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Vægt (inkl. akku)	2,0	kg

Kjære kunde,



Les denne bruksveiledningen før apparatet tas i bruk første gang, og følg anvisningene. Oppbevar denne bruksveiledningen til senere bruk eller for annen eier.

Forskriftsmessig bruk

- Bruk bare denne batteridrevne maskin for private formål, til rengjøring av innvendige rom, med utstyr og reservedeler godkjent av Kärcher.
- Maskinen er **ikke** egnet for langflossede tepper eller våte gulvbelegg.
- Maskinen er **ikke** egnet for våtromsbetong, steingulv og lignende.

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ikke-tiltenkt eller feil bruk.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Akkumulatorene inneholder stoffer som ikke må komme ut i miljøet. Gamle maskiner, batterier og akkumulatorene skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Sikkerhetsanvisninger

⚠ Fare for personskader

Maskinen inneholder roterende børster, stikk ikke under noen omstendigheter finger eller verktøy inn i maskinen når den går!

Ved pleie og vedlikehold av maskinen skal batteriene tas ut!

⚠ Anvisninger om batteri

Opplading av batteriene i maskinen skal bare gjøres med original-laderen!

Fare for kortslutning! Stikk ingen ledende gjenstander (f.eks. skrujern eller lignende) inn i ladekontakten.

Sett aldri maskinen bort med tomme batterier uten at den er slått av (dyp utladning og skade på batteri).

⚠ Anvisninger om ladeapparat

Ladeapparat og ladekabel skal ved synlige skader bare repareres ved å skifte originaldeler.

Spenningen på strømtilførselen må stemme over ens med spenningsangivelsen på typeskiltet.

Berør aldri støpselet med våte hender.

Før igangsetting

Beskrivelse av apparatet

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.

Merk: Illustrasjoner av maskinen og betjeningen av den finner du på side 2.

- 1 Ledd på maskinen
- 2 Av/på fotbryter
- 3 Avtagbart batteri
- 4 Låseknapp batteri
- 5 Ladekontakt
- 6 Ladeforløps-visning
- 7 Avtagbar smussbeholder
- 8 Lås, deksel på smussbeholder
- 9 Hus
- 10 Skiftbar børstevalse
- 11 Låseknapp skiftebørste
- 12 Teleskopskaft, regulerbart
- 13 Dreiehåndtak
- 14 Håndtak
- 15 Ladeapparat med ladekabel
- 16 Veggholder med festemateriell

Montere veggholder

Figur 2

Veggholderen brukes for å oppbevare maskinen og ladeapparatet.

- ➔ Vedlagte veggholder monteres på et lett tilgjengelig sted i nærheten av en stikkontakt - festemateriell er vedlagt.

Montere og stille inn teleskopskaft og håndtak

Figur 3

Teleskopskaft består av 3 deler. Pass på at delene går i lås ved monteringen.

- Håndtaket settes på det lange skaftet med dreiegrep.
- Sett sammen langt og kort skaft ved å stikke låsene i hverandre.
- Komplette skaft settes med låsen foran inn i leddet på maskinen.
- Løsne dreiegrepet og trekk ut til ønsket arbeidshøyde, drei håndtak til riktig stilling og skru fast dreiegrepet.

Sette inn og lade opp batteri

Figur 4

Ved levering er ikke batteri satt inn i maskinen. Må settes inn før bruk.

- Ta batteri ut av emballasjen.
- Skyv batteriet inn i holderen til det går i lås.
- Lade opp batteri: Lading av batteriet kan gjøres med batteriet montert eller tatt ut. **Merk:** I det følgende beskrives lading av montert batteri.
- Vedlagte ladeapparat settes inn i en vanlig stikkontakt.
- **Viktig anvisning om lading:** Maskinen må slås av, ellers blir ikke batteriet ladet opp.
- Sett ladekabelen inn i ladekontakten på batteriet.
- Når driftsindikatoren tennes starter ladeprosessen. Ladetid for tomt batteri er på ca. 14 timer.
Merk: Dersom driftsindikatoren ikke tennes, slå av apparatet, ladeprosessen kan ikke startes uten.
- Det anbefales at ladekabelen tas ut av ladekontakten etter avsluttet lade prosess.

Igangsetting

Begynne arbeidet

Figur 5

- Slå på maskinen ved å trykke på på/av fotbryteren.
- Beveg maskinen frem og tilbake ved rengjøringen.
- Bruk høyre side for rengjøring langs kanter (siden som har låseknappen for skiftebørsten).

Avbryte arbeidet

Figur 6

- Slå av maskinen ved å trykke på på/av fotbryteren.
- Ved pauser i arbeidet stilles teleskopskaftet loddrett, en låsing vil holde den i denne posisjonen.

Avslutning av arbeidet

- For å avslutte arbeidet slås maskinen av.
- Smussbeholderen skal tømmes etter hver rengjøring.

Tømming av beholderen

Figur 7

Du kan ta ut smussbeholderen på 2 måter:

- 1) Hold maskinen med en hånd i leddet, lås opp knappen for dekselet på smussbeholderen. **Merk:** Du må holde i huset for at det ikke skal klappe ned for fort.
- 2) Sett maskinen på gulvet og lås opp knappen for dekselet på smussbeholderen. **Merk:** Du må holde i teleskopskaftet for at det ikke skal klappe ukontrollert ned.
 - Frigjør dekselet på smussbeholderen og klapp det opp.
 - Trekk opp smussbeholderen med håndtaket og tøm den.
 - Sett inn igjen smussbeholderen og lås dekselet.

Oppbevaring av apparatet

Figur 8

- Heng maskinen i veggholderen.
- Alternativt kan maskinen henges opp etter håndtaket, drei om nødvendig håndtaket (se kapittel "Stille inn teleskopskaft og håndtak").
- Lad opp batteriet.

Pleie, vedlikehold

Forsiktig

Ta ut batteriet før alle stell- og vedlikeholdsarbeider.

Rengjøring av apparatet

- ➔ Tørk apparatet utvendig med en fuktig klut. Ikke bruk aggressive vaskemidler (som f. eks. skurepulver).

Skifte/rengjøre børstevalse

Figur 9

- ➔ Trykk på låseknappen og ta ut børstevalsen.
- ➔ Fjern hår som har viklet seg på ved hjelp av kniv eller saks. Føres langs skjærekanten, fjern så de løsnede hårene.
- ➔ Sett inn rengjort eller ny børstevalse, kontrollér at den sitter godt fast.

Service

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Feilretting

Driftsindikator lyser ikke

- ➔ Maskin er slått på under ladingen.
Slå av maskinen ved hjelp av på/av bryteren.

Maskinen rengjør ikke riktig

- ➔ Rengjør eller skift børstevalse(se kapittel "Rengjøre/skifte børstevalse").
- ➔ Lad opp batteri (se kapittel "Lade batteri").

Det slynges smuss ut av maskinen

- ➔ Tøm full smussbeholder (se kapittel "Tømme smussbeholder").

Tilleggsutstyr

- Hurtigladeapparat
Bestillingsnr. EU 2.810-002
Bestillingsnr. GB 2.810-003
- Reservebatteri
Bestillingsnr. 2.810-001

For bestilling av spesialtilbehør kontakt din forhandler eller et autorisert kundeservicesenter.

Reservedeler

En reservedelsoversikt finner du på side 83 i denne bruksanvisningen.

For bestilling av reservedeler kontakt din forhandler eller et autorisert kundeservicesenter.

Kundetjeneste

Våre Kärcher-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil eller om du har spørsmål. Se baksiden for adressen.

Tekniske data

Driftstid ved fullt ladet batteri (avhengig av gulvbelegg)	maks. 30	min
Arbeidsspenning batteri	4,8	V
Ladetid ved tomt batteri	14	h
Spenning på ladeapparat	5,8	V
Ladestrøm	130	mA
Lydtrykksnivå (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Vekt (inkl. batteri)	2,0	kg

Bäste kund,



Läs denna bruksanvisning före första användning och följ anvisningarna noggrant. Denna bruksanvisning ska förvaras för

senare användning eller ges vidare om apparaten byter ägare.

Ändamålsenlig användning

- Använd denna batteridrivna apparat endast för privata ändamål, till rengöring inomhus, med av Kärcher godkända tillbehör och reservdelar.
- Apparaten är **inte** lämplig för långhåriga mattor samt våt golvbeläggning.
- Apparaten är **inte** lämpad för tvättbetong, grus eller liknande.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppkommer på grund av felaktig användning eller felaktig hantering.

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas.

Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.



Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, engångs och uppladdningsbara, innehåller ämnen, som inte får komma ut i miljön. Överlämna kasserade apparater och batterier till lämpligt återvinningssystem.

Säkerhetsanvisningar

Risk för skada

Apparaten innehåller roterande borstar. Stoppa aldrig in fingrar eller verktyg under drift!

Vid underhålls- och servicearbete på apparaten tas batteriet först bort!

Anvisningar till det uppladdningsbara batteriet

Laddning av batteriet i apparaten är endast tillåtet med medföljande originalladdare!

Risk för kortslutning! Stick inte in ledande föremål (ex. skruvmejslar eller liknande) i laddningsuttaget.

Ställ aldrig undan apparaten med tomma batterier utan att den är avstängd (fullständig urladdning och skador på batteriet).

Anvisningar till laddaren

Ersätt laddare och laddkabel omgående med originaldel vid synlig skada.

Uppgifterna om spänning på typskylten måste överensstämja med försörjningsspänningen.

Vidrör aldrig nätkontakten med våta händer.

Före idrifttagandet

Beskrivning av aggregatet

Kontrollera vid upppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.

Hänvisning: Bilder på apparat och hantering finns på sidan 2.

- 1 Led på apparaten
- 2 Fotreglage Till/Från
- 3 Uppladdningsbart batteri, uttagbart
- 4 Upplåsningsknapp, batteri
- 5 Laddningsuttag
- 6 Laddningsdisplay
- 7 Smutsbehållare, uttagbar
- 8 Upplåsning, skydd smutsbehållare
- 9 Hölje
- 10 Borstvals, utbytbar
- 11 Upplåsningsknapp, utbytesborste
- 12 Teleskoprör, justerbart i höjd
- 13 Vridgrepp
- 14 Handtag
- 15 Laddare med laddkabel
- 16 Vägghållare med fästmaterial

Montera vägghållare

Bild 2

Vägghållaren är till för förvaring av apparat och laddare.

➔ Montera medföljande vägghållare på lättåtkomlig plats, i närheten av vägguttag. Fästmaterial bifogas.

Montera teleskoprör och handtag samt ställ in höjd

Bild 3

Teleskopröret består av tre delar. Se vid monterning till att delarna hakar fast ordentligt.

- Sätt handtaget på det längre röret med vridgrepp.
- Sätt ihop längre och kortare rör, tryck på spärren vid ihopsättningen.
- Placera komplett ihopsatt rör med spärr fram i den ledade delen på apparaten.
- Lossa vridgreppet och drag ut röret till önskad arbetshöjd, vrid handtaget till rätt placering och skruva till vridgreppet.

Sätt in uppladdningsbart batteri och ladda

Bild 4

Batteriet sitter inte i apparaten vid leverans. Sätt i det före ibruktagning.

- Tag batteri ur förpackningen.
- Skjut in batteri i hållare, tills det hakar fast.
- Ladda batteriet: Batteriet kan laddas urtaget eller isatt. **Hänvisning:** Nedan beskrivs laddning med isatt batteri.
- Medföljande laddare ansluts till godkänt vägguttag.
- **Viktig anvisning för laddning:** Apparaten måste stängas av annars laddas inte batteriet.
- Anslut laddkabel till laddningsuttaget på batteriet.
- Tänds driftdisplayen påbörjas laddningsförloppet. Laddtid för tomt batteri är ca. 14 timmar.
Anvisning: Stäng av apparaten om inte driftdisplayen lyser, eftersom laddningsförloppet annars inte kan påbörjas.
- Det rekommenderas att laddkabeln dras ur laddningsuttaget efter avslutat laddningsförlopp.

Idrifttagande

Påbörja arbete

Bild 5

- Starta apparaten, tryck Till/Från på fotreglage.
- Förflytta apparaten framåt och bakåt vid rengöring..
- Använd höger sida för kantrengöring (sidan med upplåsningsknapp för utbytesborsten).

Avbryt arbete

Bild 6

- Stäng av apparaten, tryck Till/Från på fotreglaget.
- Ställ teleskopröret lodrätt vid arbetspauser, en arretering håller det i denna position.

Avsluta arbete

- Vid arbetets slut stängs apparaten av.
- Töm smutsbehållaren efter varje rengöring.

Töm smutsbehållaren.

Bild 7

Smutsbehållaren kan tas ur på två sätt:

- 1) Man håller apparaten i den ledade delen med en hand och lossar skyddet på smutsbehållaren. **Hänvisning:** Håll fast höljet så att det inte faller ner för snabbt.
 - 2) Ställ apparaten på golvet och lossa skyddet på smutsbehållaren. **Anvisning:** Håll fast teleskopröret så att detta inte okontrollerat faller nedåt.
- Lossa skyddet på smutsbehållaren och vänd det uppåt.
 - Lyft smutsbehållaren uppåt genom att hålla i handtaget och töm behållaren.
 - Sätt tillbaka smutsbehållaren och stäng skyddet.

Förvaring av apparaten

Bild 8

- Häng apparaten på väggställaren.
- Apparaten kan även hängas upp i handtaget, vrid handtaget om så behövs (se avsnitt "Ställ in teleskoprör och handtag").
- Ladda det uppladdningsbara batteriet.

Skötsel, underhåll

Observera

Avlägsna batteriet före alla skötsel- och underhållsarbeten på apparaten.

Rengöra apparaten

- ➔ Torka av apparaten utvändigt med en fuktig duk. Använd inga aggressiva medel som t.ex. skurmedel.

Byt/rengör borstvals

Bild 9

- ➔ Tryck på upplåsningsknappen och ta ut borstvalsen.
- ➔ Hår som fastnat tas enklast bort med kniv eller sax. Dra kniven, eller saxen, längs med snittkanten och ta bort de hårstrån som lossnat.
- ➔ Sätt i rengjord eller ny borstvals och kontrollera att den sitter rätt.

Service

Garanti

I alla länder gäller de av vårt ansvariga försäljningsbolag utformade garantivillkor. Eventuella fel på apparaten åtgärdas utan kostnad under garantitiden, om det var ett material- eller tillverkarfel som var orsaken. Gäller det garantiärenden, ber vi er vända er till försäljaren med köpbeviset eller närmsta auktoriserade kundtjänst.

Åtgärder vid störningar

Driftdisplay lyser inte

- ➔ Apparaten startades under laddningsförloppet.
Stäng av apparaten med Till/Från reglaget.

Apparaten rengör inte tillförlitligt.

- ➔ Rengör, alternativt byt ut, borstvals (se avsnitt "Byt/rengör borstvals").
- ➔ Ladda batteriet (se avsnitt "Ladda det uppladdningsbara batteriet").

Smuts kastas ut ur apparaten

- ➔ Töm den fulla smutsbehållaren (se avsnitt "Tömma smutsbehållare").

Specialtillbehör

■ Snabbladdare

Beställningsnr. EU 2.810-002
Beställningsnr. GB 2.810-003

■ Utbytesbatteri

Beställningsnr. 2.810-001

För beställning av specialtillbehör kontakta försäljningsstället, eller närmaste auktoriserad kundservice.

Reservdelar

En reservdelslista finns på sidan 83 i denna bruksanvisning.

För beställning av specialtillbehör kontakta försäljningsstället, eller närmaste auktoriserad kundservice.

Kundservice

För frågor eller problem står närmaste Kärcherfilial till förfogande. Se baksidan för adress.

Tekniska data

Drifttid med fulladdat batteri (beroende på golvbeläggning)	max. 30	min
Arbetsspänning batteri	4,8	V
Laddtid vid tomt batteri	14	tim
Laddarens spänning	5,8	V
Laddström	130	mA
Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Vikt (med batteri)	2,0	kg

Arvoisa asiakas,



Lue käyttöohje ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja toimi sen mukaan. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä tai myöhempää omistajaa varten.

Tarkoituksenmukainen käyttö

- Käytä tätä akkukäyttöistä laitetta vain yksityiskäytössä sisätilojen puhdistamiseen Kärcherin hyväksymien varusteiden ja varaosien kanssa.
- Laite **ei** sovellu tiheänukkaisten mattojen ja märkien lattiapintojen puhdistamiseen.
- Laite **ei** sovellu pesubetonin, soran ja vastavien puhdistamiseen.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta käytöstä.

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristot ja akut sisältävät aineita, joita ei saa päästää ympäristöön. Toimita tästä syystä vanhat laitteet, paristot ja akut vastaaviin keräilylaitoksiin.

Turvaohjeet

⚠ Loukkaantumisvaara

Laitteessa on pyörivät harjat, älä koske niihin sormilla tai työkaluilla missään käyttövaiheessa! Irrota ennen hoito- ja huoltotöitä akku laitteesta!

⚠ Akkuun liittyviä ohjeita

Akun lataaminen laitteessa on sallittua vain siihen soveltuvalla alkuperäislatauslaitteella!

Oikosulkuvaara! Älä työnnä sähköä johtavia esineitä (esim. ruuvimeisseliä tai vastaavaa) latauskoteloon.

Älä koskaan säilytä laitetta akun ollessa tyhjänä kytkemättä laitetta pois päältä (akku syväpurkautuu ja vioittuu).

⚠ Latauslaitetta koskevia ohjeita

Jos latauslaitteen latausjohdossa on näkyviä vaurioita, johto on korvattava välittömästi alkuperäisosalla.

Tyypikilvessä ilmoitetun jännitteen on oltava sama kuin syöttöjännitteen.

Älä koskaan tartu kostein käsin virtapistokkeeseen.

Ennen käyttöönottoa

Laitekuvaus

Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioituneet. Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.

Ohje: *Piirroksot laitteesta ja sen käytöstä sijaitsevat sivulla 2.*

- 1 Laitteen nivel
- 2 Jalakakytkin, päälle/pois
- 3 Irrotettava akku
- 4 Akun vapautuspainike
- 5 Latauskotelo
- 6 Lataustoiminnon näyttö
- 7 Irrotettava lika-astia
- 8 Lika-astian kannen vapautus
- 9 Kotelo
- 10 Vaihdettava harjatala
- 11 Vaihtoharjan vapautuspainike
- 12 Säädettävä teleskooppivarsi
- 13 Kiertokahva
- 14 Käsikahva
- 15 Latauslaite ja latausjohto
- 16 Seinäteline sekä sen kiinnitysmateriaali

Seinätelineen asentaminen

Kuva 2

Seinäteline on tarkoitettu laitteen ja latauslaitteen säilyttämiseen.

➔ Asenna seinäteline mukana seuraavalla kiinnitysmateriaalilla lähelle pistorasiaa, paikkaan, josta laite on helposti käytettävissä.

Teleskooppivarren ja käsikahvan asentaminen sekä korkeuden säätäminen

Kuva 3

Teleskooppivarsi koostuu 3 osasta. Huolehdi, että osat kiinnittyvät toisiinsa asennusvaiheessa.

- Aseta käsikahva pidempään kiertokahvalla varustettuun varteen.
- Työnnä pidempi ja lyhyempi varsi yhteen lukitsinpinnettä painaen.
- Työnnä täydellinen varsi lukitsinpinne edellä laitteen niveleen.
- Vapauta kiertokahva ja vedä varsi haluamaasi työskentelypituuteen, käännä käsikahva oikeaan asentoon ja kierrä kiertokahva kiinni.

Akun asettaminen paikoilleen ja lataaminen

Kuva 4

Akkua ei vielä toimitusvaiheessa ole asetettu laitteeseen. Aseta se ennen käyttöönottoa paikoilleen.

- Poista akku pakkauksestaan.
- Työnnä akku kiinnittimeensä, kunnes se lukittuu.
- Akun lataaminen: Akku voidaan ladata irrallisena tai laitteessa paikoillaan. **Ohje:** Seuraavassa kuvataan akun lataaminen laitteessa paikoillaan.
- Työnnä toimituksessa mukana seuraava latauslaite asianmukaiseen pistorasiaan.
- **Tärkeitä latausta koskevia ohjeita:** Laite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä, muutoin akku ei lataudu.
- Työnnä latausjohto akun latauspistokkeeseen.
- Jos toimintinäytössä palaa valo, lataus käynnistyy. Tyhjän akun latausaika on n. 14 tuntia. **Huomautus:** Ellei valo pala, kytke laite pois päältä, muutoin lataaminen ei voi alkaa.
- On suositeltavaa irrottaa latausjohto latauspistokkeesta latauksen päätyttyä.

Käyttöönotto

Työskentelyn aloittaminen

Kuva 5

- Kytke laite päälle painamalla jalkakytkeitä (päälle/pois).
- Puhdista liikuttamalla laitetta eteen- ja taaksepäin.
- Kun puhdista reunojen läheisyydestä, käytä oikeaa puolta (vaihtoahjarjan vapautuspainikkeen puolta).

Työskentelyn keskeyttäminen

Kuva 6

- Kytke laite pois päältä painamalla jalkakytkeitä (päälle/pois).
- Aseta teleskooppivarsi tauon ajaksi pystysuoraan, lukitus pitää varren siinä asennossa.

Työskentelyn päättäminen

- Kytke laite pois päältä lopettaessasi työskentelyn.
- Tyhjennä lika-astia jokaisen puhdistuskerran jälkeen.

Lika-astian tyhjentäminen

Kuva 7

Lika-astia voidaan poistaa kahdella tavalla:

- 1) Pidä laitetta toisella kädellä sen nivelestä ylhäällä ja vapauta lika-astian suoja. **Ohje:** Pidä kotelosta, jotta se taitui liian nopeasti alaspäin.
 - 2) Aseta laite lattialle ja vapauta lika-astian suoja. **Huomautus:** Pidä teleskooppivarresta, jotta se ei pääse kallistumaan hallitsemattomasti alaspäin.
- Vapauta lika-astian suoja ja taivuta ylöspäin.
 - Nosta lika-astian käsikahvasta ylöspäin ja tyhjennä.
 - Aseta lika-astia takaisin paikoilleen ja sulje suojakansi.

Laitteen säilytys

Kuva 8

- Aseta laite seinätelineeseensä.
- Vaihtoehtoisesti laitteen voi ripustaa myös käsikahvastaan, käännä kahvaa tarvittaessa (katso kappale "Teleskooppivarren ja käsikahvan säätäminen").
- Lataa akku.

Hoito, huolto

⚠ Huomio

Ennen kaikkia hoito- ja huoltotoita on akku irrotettava laitteesta.

Laitteen puhdistus

- ➔ Pyyhi laite ulkopuolelta puhtaaksi kostealla liinalla. Älä käytä aggressiivisia aineita, kuten esim. hankauspulveria.

Harjatelan vaihto/puhdistus

Kuva 9

- ➔ Paina vapautuspainiketta ja irrota harjatela.
- ➔ Voit poistaa harjatelaan kiertyneet hiukset parhaiten veitsellä tai saksilla. Kuljeta saksien tai veitsen terää harjaa pitkin ja poista irronneet hiukset.
- ➔ Asetat puhdistettu tai uusi harjatela huolellisesti oikealle paikalleen.

Huolto

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostosostitteineen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.

Häiriöapu

Toimintönäytön valo ei pala

- ➔ Laite on latauksen aikana kytketty päälle. Kytke laite pois päältä päälle/pois päältä -kytkimellä.

Laite ei puhdistu kunnollisesti

- ➔ Puhdista tai vaihda harjatela (katso "Puhdista tai vaihda harjatela").
- ➔ Lataa akku (katso kappale "Akun lataaminen").

Laite syyttää likaa ulos

- ➔ Tyhjennä täysi lika-astia (katso kappale "Likaastian tyhjentäminen").

Lisävaruste

■ Pikalatauslaite		
Tilausnro	EU	2.810-002
Tilausnro	GB	2.810-003
■ Vaihtoakku		
Tilausnro		2.810-001

Kun haluat tilata erikoisvarusteita, ota yhteys jälleenmyyjäsi tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.

Varaosat

Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen sivulta 83.

Kun haluat tilata varaosia, ota yhteys jälleenmyyjäsi tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.

Asiakaspalvelu

Kärcher -edustustomme vastaa mielellään kysymyksiisi ja auttaa häiriön ilmaantuessa. Osoite katso takasivu.

Tekniset tiedot

Käyttöaika täyteen ladatulla akulla (riippuu lattiapinnasta)	maks. 30	min.
Akun työskentelyjännite	4,8	V
Tyhjän akun latausaika	14	h
Latauslaitteen jännite	5,8	V
Latausvirta	130	mba
Äänen painetaso (standardi EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Paino (akku mukaan lukien)	2,0	kg

Αγαπητέ πελάτη,



Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Διατηρείτε τις οδηγίες

χρήσης για μεταγενέστερη χρήση ή για επόμενο ιδιοκτήτη.

Αρμόζουσα χρήση

- Χρησιμοποιείτε αυτή την συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία αποκλειστικά για ιδιωτικούς σκοπούς, για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων και με τα εγκεκριμένα από την Kärcher εξαρτήματα και ανταλλακτικά.
- Η συσκευή **δεν** ενδείκνυται για χαλιά με παχύ πέλμα ή για υγρά δάπεδα.
- Η συσκευή **δεν** ενδείκνυται για ξεπλυμένο μπετόν, χαλίκια ή παρόμοια δάπεδα.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε την συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.

Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές περιέχουν υλικά, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν, αποσύρετε τις παλιές μπαταρίες και τους συσσωρευτές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης απορριμμάτων.



Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού

Η συσκευή περιέχει περιστρεφόμενες βούρτσες, μην αγγίζετε ποτέ με τα δάκτυλα ή με εργαλεία στην διάρκεια της λειτουργίας της!

Αφαιρέστε τον συσσωρευτή κατά τις εργασίες φροντίδας και συντήρησης της συσκευής!

⚠ Υποδείξεις για τον συσσωρευτή

Η φόρτιση του συσσωρευτή της συσκευής γίνεται αποκλειστικά με τον γνήσιο φορτιστή που περιλαμβάνεται στην συσκευασία!

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος! Μην εισάγετε αντικείμενα που είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού

(π.χ. καταβίδια ή παρόμοια εργαλεία) στην υποδοχή φόρτισης.

Μην αποθηκεύετε ποτέ την συσκευή με άδειο συσσωρευτή χωρίς να την έχετε απενεργοποιήσει προηγουμένως (βαθεία εκφόρτιση και ενδεχόμενη βλάβη του συσσωρευτή).

⚠ Υποδείξεις για τον φορτιστή

Εάν παρατηρήσετε εμφανή βλάβη στον φορτιστή, αντικαταστήστε τον αμέσως με ένα γνήσιο ανταλλακτικό μαζί με το καλώδιο φόρτισης.

Η τάση στην πινακίδα τύπου πρέπει να συμφωνεί με την τάση τροφοδοσίας.

Μην αγγίζετε ποτέ το φως με υγρά χέρια.

Πριν τη θέση σε λειτουργία

Περιγραφή της συσκευής

Κατά τον άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες. Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλείσθε να πληροφορησέτε αμέσως το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

Υπόδειξη: Στην σελίδα 2 θα βρείτε εικόνες της συσκευής και του τρόπου χρήσης της.

- Εξάρτημα άρθρωσης της συσκευής
- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off)
- Συσσωρευτής αποσπώμενος
- Πλήκτρο απασφάλισης, συσσωρευτής
- Υποδοχή φόρτισης
- Ένδειξη λειτουργίας φόρτισης
- Κάδος απορριμμάτων, αποσπώμενος
- Απασφάλιση, κάλυμμα κάδου απορριμμάτων
- Περίβλημα
- Κυλιόμενη βούρτσα, με δυνατότητα αντικατάστασης
- Πλήκτρο απασφάλισης, αλλαγή βούρτσας
- Τηλεσκοπικός σωλήνας με προσαρμόσιμο μήκος
- Περιστρεφόμενη λαβή
- Χειρολαβή
- Φορτιστής με καλώδιο φόρτισης
- Επιτοίχια βάση με εξαρτήματα στερέωσης

Συναρμολόγηση επιτοίχιας βάσης

Εικόνα 2

Η επιτοίχια βάση χρησιμεύει για την φύλαξη της συσκευής και του φορτιστή.

➔ Συναρμολογήστε την επιτοίχια βάση που περιλαμβάνεται στην συσκευασία σε ένα

προσβάσιμο σημείο πλάι σε πρίζα - συνοδεύεται από εξαρτήματα στερέωσης.

Συναρμολόγηση τηλεσκοπικού σωλήνα και προσαρμογή ύψους

Εικόνα 3

Ο τηλεσκοπικός σωλήνας αποτελείται από 3 μέρη.

Κατά την συναρμολόγηση φροντίστε ώστε τα εξαρτήματα να κλειδώνουν μεταξύ τους.

- ➔ Εισάγετε την χειρολαβή στον μακρύ σωλήνα με την περιστρεφόμενη λαβή.
- ➔ Συνδέστε τον μακρύ με τον κοντό σωλήνα, πιέζοντας ταυτόχρονα το εξάρτημα κλειδωσης.
- ➔ Εισάγετε τον συναρμολογημένο σωλήνα με το εξάρτημα κλειδωσης στην συσκευή με κατεύθυνση προς τα εμπρός.
- ➔ Χαλαρώστε την περιστρεφόμενη λαβή και τραβήξτε τον σωλήνα στο επιθυμητό μήκος εργασίας. Περιστρέψτε την χειρολαβή στην επιθυμητή θέση και σφίξτε την περιστρεφόμενη λαβή.

Τοποθέτηση και φόρτιση συσσωρευτή

Εικόνα 4

Ο συσσωρευτής δεν είναι τοποθετημένος στην συσκευή κατά την παράδοση. Τοποθετήστε τον πριν την έναρξη της λειτουργίας.

- ➔ Βγάλτε τον συσσωρευτή από την συσκευασία.
- ➔ Εισάγετε τον συσσωρευτή στην θήκη, ώσπου να κλειδώσει.
- ➔ Φόρτιση του συσσωρευτή: Η φόρτιση του συσσωρευτή μπορεί να γίνει ενώ ο συσσωρευτής βρίσκεται εντός ή εκτός της συσκευής. **Υπόδειξη:** Παρακάτω περιγράψουμε την διαδικασία φόρτισης ενός συσσωρευτή ενσωματωμένου στην συσκευή.
- ➔ Συνδέστε τον φορτιστή που συνοδεύει την συσκευή σε μία κατάλληλη πρίζα.
- ➔ **Σημαντική υπόδειξη για την φόρτιση:** Απενεργοποιήστε οπωσδήποτε την συσκευή, διαφορετικά ο συσσωρευτής δεν θα φορτίσει.
- ➔ Εισάγετε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης του συσσωρευτή.
- ➔ Κατά την έναρξη της διαδικασίας φόρτισης, ανάβει η ένδειξη λειτουργίας. Η διάρκεια φόρτισης για έναν άδειο συσσωρευτή ανέρχεται σε περίπου 14 ώρες. **Υπόδειξη:** Εάν δεν ανάψει η ένδειξη λειτουργίας, απενεργοποιήστε την συσκευή, διαφορετικά δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
- ➔ Συνιστάται να βγάλετε το καλώδιο από την υποδοχή φόρτισης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης.

Θέση σε λειτουργία

Έναρξη εργασιών

Εικόνα 5

- ➔ Θέστε την συσκευή σε λειτουργία, πιέζοντας τον διακόπτη ποδός On/Off.
- ➔ Μετακινήστε την συσκευή εμπρός πίσω για να καθαρίσετε.
- ➔ Για τον καθαρισμό των άκρων, χρησιμοποιήστε την δεξιά πλευρά (πλευρά του πλήκτρου απασφάλισης της αντικαθιστώμενης βούρτσας).

Διακοπή λειτουργίας

Εικόνα 6

- ➔ Απενεργοποιήστε την συσκευή, πιέζοντας τον διακόπτη ποδός On/Off.
- ➔ Κατά τις παύσεις λειτουργίας, τοποθετήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα σε κάθετη θέση. Ένας μηχανισμός ασφάλισης τον κρατά σε αυτή την θέση.

Ολοκλήρωση εργασιών

- ➔ Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, απενεργοποιήστε την συσκευή.
- ➔ Αδειάζετε τον κάδο απορριμμάτων έπειτα από κάθε χρήση.

Άδειασμα του κάδου απορριμμάτων

Εικόνα 7

Η αφαίρεση του κάδου απορριμμάτων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

- 1) Κρατάτε ψηλά την συσκευή από την άρθρωση με το ένα χέρι και απασφαλίζετε το κάλυμμα του κάδου απορριμμάτων. **Υπόδειξη:** Συγκρατήστε το περιβλήμα, ώστε να μην ανοίξει πολύ απότομα προς τα κάτω.
 - 2) Τοποθετήστε την συσκευή στο δάπεδο και απασφαλίστε το κάλυμμα του κάδου απορριμμάτων. **Υπόδειξη:** Κρατήστε καλά το τηλεσκοπικό στέλεχος, ώστε να μην χτυπήσει ανεξέλεγκτο προς τα κάτω.
- ➔ Απασφαλίστε το κάλυμμα του κάδου απορριμμάτων και ανοίξτε το προς τα πάνω.
 - ➔ Τραβήξτε τον κάδο απορριμμάτων προς τα πάνω από την χειρολαβή και αδειάστε τον.
 - ➔ Τοποθετήστε τον κάδο απορριμμάτων στη θέση του και κλείστε το κάλυμμα.

Φύλαξη της συσκευής

Εικόνα 8

- ➔ Κρεμάστε την συσκευή στην επιτοίχια βάση.
- ➔ Εναλλακτικά, η συσκευή μπορεί να κρεμαστεί από την χειρολαβή. Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε

την χειρολαβή (βλ. κεφάλαιο "Ρύθμιση τηλεσκοπικού σωλήνα και χειρολαβής").

➔ Φορτίστε τον συσσωρευτή.

Φροντίδα, Συντήρηση

⚠ Προσοχή

Πριν από όλες τις εργασίες φροντίδας και συντήρησης της συσκευής, αφαιρέστε τον συσσωρευτή.

Καθαρισμός συσκευής

➔ Σκουπίζετε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά μέσα όπως π.χ. σκόνη τριψίματος.

Αντικατάσταση/καθαρισμός της κυλιόμενης βούρτσας

Εικόνα 9

➔ Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και αφαιρέστε την κυλιόμενη βούρτσα.

➔ Αφαιρέστε τις τρίχες που έχουν μπερδευτεί στην βούρτσα, κατά προτίμηση με ένα μαχαίρι ή ένα ψαλίδι. Περάστε την βούρτσα κατα μήκος της λάμας και στη συνέχεια αφαιρέστε τις τρίχες που απελευθερώθηκαν.

➔ Τοποθετήστε την καθαρισμένη ή μία νέα κυλιόμενη βούρτσα και ελέγξτε εάν βρίσκεται στην σωστή θέση.

Σέρβις

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευής, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Αντιμετώπιση βλαβών

Η ένδειξη λειτουργίας δεν ανάβει

➔ Η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί στην διάρκεια της φόρτισης. Απενεργοποιήστε την συσκευή με τον διακόπτη On/Off.

Η συσκευή δεν καθαρίζει αξιόπιστα

➔ Καθαρίστε ή αντικαταστήστε την κυλιόμενη βούρτσα (βλ. κεφάλαιο "Αντικατάσταση/καθαρισμός της κυλιόμενης βούρτσας").

➔ Φορτίστε τον συσσωρευτή (βλ. κεφάλαιο "Φόρτιση του συσσωρευτή").

Από την συσκευή εκτοξεύεται σκόνη

➔ Αδειάστε τον γεμάτο κάδο απορριμμάτων (βλ. κεφάλαιο "Άδειασμα του κάδου απορριμμάτων").

Προαιρετικά εξαρτήματα

■ Ταχυφορτιστής

Κωδ. παραγγελίας EU 2.810-002

Κωδ. παραγγελίας GB 2.810-003

■ Ανταλλακτικός συσσωρευτής

Κωδ. παραγγελίας 2.810-001

Για παραγγελίες ειδικών εξαρτημάτων, απευθυνθείτε σε κάποιον έμπορο ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Ανταλλακτικά

Μπορείτε να βρείτε έναν συνοπτικό κατάλογο ανταλλακτικών στη σελίδα 83 αυτών των οδηγιών χρήσης.

Για παραγγελίες ανταλλακτικών απευθυνθείτε σε κάποιον έμπορο ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών μπορείτε να απευθύνεστε στο πλησιέστερο υποκατάστημα του Οίκου Karcher, το οποίο θα σας βοηθήσει ευχαρίστως. Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρόνος λειτουργίας με πλήρως φορτισμένο συσσωρευτή (ανάλογα με το δάπεδο)	μέγ. 30	min
Τάση λειτουργίας συσσωρευτή	4,8	V
Διάρκεια φόρτισης σε άδειο συσσωρευτή	14	ώρες
Τάση φορτιστή	5,8	V
Ρεύμα φόρτισης	130	mA
Στάθμη ακουστικής πίεσης (EN 60704-2-1)	60	dB (A)
Βάρος (συμπ. του συσσωρευτή)	2,0	kg

Sayın müşterimiz,



Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu okuyunuz ve buna göre davranın. Bu kullanım

kılavuzunu, daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

Kurallara uygun kullanım

- Akü tahrikli bu cihazı, sadece özel kullanım amaçları, iç bölümlerin temizlenmesi için ve izin verilen Kärcher aksesuarları ve yedek parçaları ile birlikte kullanın.
- Cihaz, uzun tüylü halılar ve ıslak zemin kaplamaları için uygun **değildir**.
- Cihaz, yıkama betonu, çakıl ve benzeri cisimler için uygun **değildir**.

Üretici, amacına uygun olmayan ya da hatalı kullanım sonucu oluşan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilirler yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Piller ve aküler çevreye yayılmaması gereken, zararlı maddeler içerir. Bu nedenle eski cihazlar, piller ve aküleri lütfen uygun toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Güvenlik uyarıları

⚠ Yaralanma tehlikesi

Cihaz dönen bir fırça içermektedir, çalışma sırasında parmaklarınız ya da bir aletle fırçayı kesinlikle tutmayın!

Cihazdaki temizlik ve bakım çalışmalarından önce aküyü çıkartın!

⚠ Akü hakkında açıklama

Cihazdaki akülerin şarj edilmesine sadece birlikte teslim edilen orijinal şarj cihazıyla izin verilmiştir!

Kısa devre tehlikesi! Şarj fişine iletken cisimler (Örn; tornavida ya da benzeri) sokmayın.

Cihazı, kapatılmamışken boş aküyle kesinlikle durdurmayın (akünün boşalması ve zarar görmesi).

⚠ Şarj cihazına yönelik uyarılar

Görülür bir hasar olması durumunda, şarj cihazını şarj kablosu ile birlikte zaman kaybetmeden bir orijinal parçaya değiştirin.

Tip etiketindeki gerilim bilgileri besleme gerilimiyle aynı olmalıdır.

Şebeke fişine kesinlikle ıslak ellerle dokunmayın.

Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce

Cihaz tanımı

Ambalajı çıkartırken, ambalajın içinde bulunan malzemelerde eksik aksesuar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Uyarı: Cihaz ve kullanıma ait şekiller 2. sayfada yer almaktadır.

- 1 Cihazdaki mafsalları
- 2 Açma/Kapama ayak şalteri
- 3 Akü, çıkartılabilir
- 4 Kilit açma düğmesi, akü
- 5 Şarj fişi
- 6 Akü çalışma göstergesi
- 7 Toz haznesi, çıkartılabilir
- 8 Toz haznesi kapağının kilit açmamekanizması
- 9 Muhafaza
- 10 Fırça merdanesi, değiştirilebilir
- 11 Değişken fırçanın kilit açma düğmesi
- 12 Teleskopik sap, yüksekli ayarlı
- 13 Döner kol
- 14 Tutamak
- 15 Şarj kablosuyla birlikte şarj cihazı
- 16 Sabitleme malzemesi ile birlikte duvar tutucusu

Duvar tutucusunun takılması

Şekil 2

Duvar tutucusu, cihaz ve şarj cihazının kaldırılması için kullanılır.

→ Ekteki duvar tutucusunu, bir priz yanında kolay ulaşılabilir bir noktaya takın - Sabitleme malzemesi birlikte teslim edilmiştir.

Teleskopik sap ve tutamağı takın ve yüksekliğı ayarlayın

Şekil 3

Teleskopik sap 3 parçadan oluşur. Toplama sırasında parçaların iç içe kilitlemesine dikkat edin.

- Tutamağı, döner kolu uzun sapa takın.
- Daha uzun ve daha kısa sapı iç içe yerleştirin; bunun için, toplama sırasında kilidi bastırın.
- Komple sapı, kilitle birlikte öne doğru cihazdaki mafsala sokun.
- Döner kolu gevşetin ve sapı istediğiniz çalışma yüksekliğine çekin, tutamağı doğru konuma döndürün ve döner kolu sıkın.

Akünün yerleştirilmesi ve şarj edilmesi

Şekil 4

Akü, teslimat sırasında cihaza yerleştirilmiş durumda değildir. İşletime almadan önce lütfen yerine yerleştirin.

- Aküyü ambalajından çıkartın.
- Aküyü, kilitlenene kadar yuvasına itin.
- Akünün şarj edilmesi: Aküler, çıkartılmış ya da takılmış durumda şarj edilebilir. **Uyarı:** Aşağıda, takılmış durumdaki aküyle şarj işlemi açıklanmaktadır.
- Birlikte teslim edilen şarj cihazını kurallara uygun bir prize takın.
- **Şarj işlemine yönelik önemli uyarı:** Cihazı mutlaka kapatın, aksi takdirde akü şarj olmaz.
- Şarj kablosunu aküdeki şarj fişine takın.
- Çalışma göstergesi yanarsa, şarj işlemi başlamıştır. Akü boşken şarj süresi yaklaşık 14 saattir.
- Uyarı:** Çalışma göstergesi yanmazsa, aksi takdirde şarj işlemi başlayamayacağı için lütfen cihazı kapatın.
- Şarj işlemi bittikten sonra şarj kablosunun şarj fişinden çekilmesi önerilir.

İlk çalıştırma

Çalışmaya başlanması

Şekil 5

- Cihazı çalıştırın, bu amaçla açma/kapama ayak şalterine basın.
- Temizlemek için, cihazı ileri ve geri hareket ettirin.
- Kenarlara yakın temizlik için sağ tarafı kullanın (değişken fırça kilit açma düğmesinin bulunduğu taraf).

Çalışmanın durdurulması

Şekil 6

- Cihazı kapatın, bu amaçla açma/kapama ayak şalterine basın.
- Çalışma molalarında teleskopik sapı dikey konuma getirin; bir kilit, sapı bu pozisyonda tutar.

Çalışmanın tamamlanması

- Çalışma sonunda cihazı kapatın.
- Her temizlikten sonra toz haznesini boşaltın.

Toz haznesinin boşaltılması

Şekil 7

Toz haznesi 2 şekilde çıkartılabilir:

- 1) Cihazı bir elinizle yukarı doğru mafsaldan tutun ve toz haznesi kapağının kilidini açın. **Uyarı:** Çok hızlı şekilde aşağı yatmaması için bu sırada muhafazayı sabit tutun.
 - 2) Cihazı yere koyun ve toz haznesi kapağının kilidini açın. **Uyarı:** Kontrolsüz bir şekilde aşağı yatmaması için bu sırada teleskopik sapı sabit tutun.
- Toz haznesi kapağının kilidini açın ve kapağı yukarı doğru kaldırarak açın.
 - Toz haznesini tutamaktan tutup yukarı doğru çıkartın ve boşaltın.
 - Toz haznesini tekrar yerleştirin ve kapağı kapatın.

Cihazın saklanması

Şekil 8

- Cihazı duvar tutucusuna asın.
- Buna alternatif olarak, cihaz tutamaktan da asılabilir; gerekirse tutamağı döndürün (bu amaçla Bkz. "Teleskopik parça ve tutamağın ayarlanması" bölümü).
- Aküyü şarj edin.

Temizlik, Bakım

⚠ Dikkat

Cihazdaki tüm temizlik ve bakım çalışmalarından önce aküyü çıkartın.

Cihazın temizlenmesi

→ Cihazı nemli bir bezle dışardan silin. Agresif maddeler Örn. ovalama tozu kullanılmayın.

Fırça merdanesinin değiştirilmesi/ temizlenmesi

Şekil 9

- Kilit açma düğmesine basın ve fırça merdanesini çıkartın.
- Sarılmış olan tüyleri, en iyi şekilde bir bıçak ya da makasla temizleyebilirsiniz. Kesme kenarı boyunca gidin ve çözülen tüyleri temizleyin.
- Temizlenmiş ya da yeni fırça merdanesini yerleştirin ve doğru oturma kontrolü yapın.

Servis

Garanti

Her ülkede, yetkili şubelerimizin ilgili ülke için açıkladığı garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda ortaya çıkan ve sebebi malzeme veya üretim hatası olan arızaları ücretsiz onarıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

Arızalarda yardım

Çalışma göstergesi yanmıyor

→ Şarj işlemi sırasında cihaz çalıştırılmış. Cihazı, açma/kapama şalteri ile kapatın.

Cihaz güvenilir şekilde temizlemiyor

- Fırça merdanesini temizleyin ya da değiştirin (Bkz. "Fırça merdanesinin değiştirilmesi/temizlenmesi" bölümü).
- Aküyü şarj edin (Bkz. "Akünün şarj edilmesi" bölümü).

Kir, cihazdan dışarı savruluyor

→ Dolu olan toz haznesini boşaltın (Bkz. "Toz haznesinin boşaltılması" bölümü).

Özel aksesuar

■ Hızlı şarj cihazı		
Sipariş No.	EU	2.810-002
Sipariş No.	GB	2.810-003
■ Değişim aküsü		
Sipariş No.		2.810-001

Özel aksesuar siparişi vermek için lütfen yetkili satıcınıza ya da bir sonraki yetkili müşteri hizmetleri merkezine danışın.

Yedek parçalar

Yedek parçalara genel bakışı bu kullanım kılavuzunun 83. sayfasında bulabilirsiniz.

Yedek parça siparişi vermek için lütfen yetkili satıcınıza ya da bir sonraki yetkili müşteri hizmetleri merkezine danışın.

Müşteri hizmeti

Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa Kärcher distribütörümüz size seve seve yardımcı olacaktır. Adres için bkz. Arka sayfa.

Teknik bilgiler

Akü tam doluyken çalışma süresi (zemin kaplamasına bağlıdır)	Maks. 30	min
Akü çalışma gerilimi	4,8	V
Akü boşken şarj süresi	14	saat
Şarj cihazının gerilimi	5,8	V
Şarj akımı	130	mA
Ses şiddeti seviyesi (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Ağırlık (akü dahil)	2,0	kg

Уважаемый покупатель!



Перед использованием прибора в первый раз необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и

выполнять указания, содержащиеся в нем. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для последующего пользователя.

Использование по назначению

- Используйте этот работающий от аккумулятора прибор исключительно для личных целей для чистки внутренних помещений с допустимыми фирмой Kärcher комплектующими изделиями и запасными частями.
- Прибор **не** предназначен для ковров с высоким ворсом, а также для влажных ковровых покрытий для пола.
- Прибор **не** предназначен для бетона с обнаженным каменным остовом, щебня или схожего материала.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования не по назначению или неправильного обращения с прибором.

Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Вещества, содержащиеся в аккумуляторах, которые не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы и аккумуляторы через соответствующие системы приемки отходов.

Указания по технике безопасности

⚠ Опасность получения травм!

В приборе имеется вращающаяся щетка. Запрещается во время работы совать пальцы или инструменты!

Удалить с прибора аккумулятор при проведении работ по уходу и техническому обслуживанию!

⚠ Указания по аккумулятору

Зарядка аккумулятора в приборе разрешается только с помощью идущего в комплекте оригинального зарядного устройства.

Опасно коротких замыканий! Запрещается вставлять токопроводящие предметы (например, отвертки или схожие предметы) в гнездо зарядного устройства.

Никогда не оставлять прибор с пустым аккумулятором, предварительно не выключив его (глубокий разряд и повреждение аккумулятора).

⚠ Указания по зарядному устройству

В случае видимого повреждения незамедлительно заменить зарядное устройство с кабелем на оригинальную деталь.

Параметры напряжения, указанные в заводской табличке, должны соответствовать напряжению в сети.

Не прикасаться к штепсельной вилке мокрыми руками.

Перед началом работы

Описание прибора

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

Указание: *Изображения прибора и управления находятся на стр. 2.*

- 1 шарнир прибора
- 2 ножной выключатель Вкл/Выкл
- 3 аккумулятор, съемный
- 4 деблокирующая кнопка, аккумулятор
- 5 гнездо зарядного устройства
- 6 индикация заряда
- 7 резервуар для грязи, съемный
- 8 разблокировка, крышка резервуара для грязи
- 9 корпус
- 10 щеточный валик, сменный
- 11 деблокирующая кнопка, сменная щетка
- 12 телескопическая ручка, изменяемая по высоте
- 13 вращающаяся ручка
- 14 рукоятка
- 15 зарядное устройство с кабелем
- 16 кронштейн с крепежным материалом

Монтаж кронштейна

Рисунок 2

Кронштейн предназначен для хранения прибора и зарядного устройства.

- Установить идущий в комплекте кронштейн в хорошо доступном месте вблизи розетки (крепежный материал прилагается).

Установка телескопической ручки и рукоятки и регулировка по высоте

Рисунок 3

Телескопическая ручка состоит из 3 частей. При сборке обратить внимание, чтобы все детали вошли в зацепление.

- Надеть рукоятку на длинную ручку с вращающей ручкой.
- Соединить длинную и короткую ручку. Для этого во время соединения нажать фиксатор.
- Собранные ручки вставить в шарнир прибора.
- Ослабить вращающуюся ручку и выдвинуть ручку на желаемую рабочую высоту. Повернуть рукоятку в надлежащее положение и закрутить вращающуюся ручку.

Установка и зарядка аккумулятора

Рисунок 4

Прибор поставляется при невставленном аккумуляторе. Пожалуйста, вставьте перед вводом в эксплуатацию.

- Вынуть аккумулятор из упаковки.
- Установить аккумулятор в приемное устройство до фиксации.
- Зарядка аккумулятора: Зарядка аккумулятора осуществляется в вынутом или вставленном состоянии. **Указание:** Далее зарядка описывается для вставленного аккумулятора.
- Вставить идущее в комплекте зарядное устройство в надлежащую розетку.
- **Важное указание по зарядке:** Обязательно выключить прибор. В противном случае зарядки аккумулятора не происходит.
- Подключить зарядный кабель в гнездо зарядки у аккумулятора.
- Если загорается индикатор состояния, то начинается процесс зарядки. Время зарядки разряженного аккумулятора составляет приibl. 14 часов.
Указание: Если индикатор состояния не загорается, пожалуйста, выключите аппарат, так как иначе не может начаться процесс зарядки.

- После завершения зарядки рекомендуется вынуть кабель зарядки из гнезда.

Ввод в эксплуатацию

Начало работы

Рисунок 5

- Включить прибор. Для этого нажать ножной выключатель Вкл/Выкл.
- Для проведения чистки передвигать прибор вперед-назад.
- Для проведения чистки ближе к кромке использовать правую сторону (сторона с деблокирующей кнопкой сменной щетки).

Прекращение работы

Рисунок 6

- Выключить прибор. Для этого нажать ножной выключатель Вкл/Выкл.
- Во время перерывов в работе телескопическую ручку устанавливать вертикально. В этом положении ее удерживает фиксирующее устройство.

Окончание работы

- Выключить прибор в конце работы.
- После проведения каждой чистки опораживать резервуар для грязи.

Опорожнение резервуара для грязи

Рисунок 7

Извлечение резервуара для грязи можно осуществлять 2 способами:

- 1) Высоко держа прибор рукой за шарнир, разомкните крышку резервуара для грязи.
Указание: При этом необходимо удерживать корпус, чтобы он не слишком быстро открывался вниз.
 - 2) Вы ставите аппарат на пол и разблокируете кожух мусорного бака. **Указание:** При этом придерживать телескопическую рукоятку, чтобы она бесконтрольно не сложилась вниз.
- Разомкнуть крышку резервуара для грязи и откинуть вверх.
 - Вынуть за рукоятку вверх резервуар для грязи и опорожнить его.
 - Снова вставить резервуар для грязи и закрыть крышку.

Хранение прибора

Рисунок 8

- Повесить прибор на кронштейн.

- Также можно повесить прибор за рукоятку. При необходимости, повернуть рукоятку (см. главу "Регулировка телескопической ручки и рукоятки").
- Зарядить аккумулятор.

Уход, техническое обслуживание

⚠ Внимание

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибора необходимо вынимать аккумулятор.

Чистка прибора

- Протереть прибор снаружи влажной тряпкой. Использование агрессивных средств (например, чистящих порошков) не допускается.

Замена/чистка щеточного валика

Рисунок 9

- Нажать деблокирующую кнопку и вынуть щеточный валик.
- Удалить намотанные волосы. Наилучшим образом для этого подходят нож или ножницы. Начните вдоль обрезной кромки и удалите затем освободившиеся волосы.
- Вставить очищенный или новый щеточный валик и проверить глухость посадки.

Сервисное обслуживание

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Неисправности вашего прибора, возникшие в течение гарантийного срока, мы устраним бесплатно, если причиной неисправности послужил дефект материала или производственный брак. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Помощь в случае неполадок

Не горит индикация режима

- Прибор включен во время процесса заряда. Выключить прибор выключателем Вкл/Выкл.

Прибор плохо чистит

- Очистить или заменить щеточный валик (см. главу "Замена/чистка щеточного валика").
- Зарядить аккумулятор (см. главу "Зарядка аккумулятора").

Из прибора выбрасывается грязь

- Опорожнить заполненный резервуар для грязи (см. главу "Опорожнение резервуара для грязи").

Специальные принадлежности

- Устройство для ускоренного заряда
№ заказа: EU 2.810-002
№ заказа: GB 2.810-003
 - Сменный аккумулятор
№ заказа: 2.810-001
- Для заказа специальных принадлежностей обращайтесь в торговую организацию или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Запасные части

Описание запасных частей находится на 83-ой странице данного руководства по эксплуатации. Для заказа запчастей обращайтесь в торговую организацию или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Служба сервисного обслуживания

Филиал фирмы Kdgsche с удовольствием ответит на ваши вопросы и окажет содействие при устранении неисправностей в приборе. Адреса см. на обороте.

Технические данные

Продолжительность работы при полной зарядке аккумулятора (в зависимости от настила пола)	макс. 30	мин.
Рабочее напряжение аккумулятора	4,8	В
Время зарядки при полностью разряженном аккумуляторе	14	ч
Напряжение зарядного устройства	5,8	В
Зарядный ток	130	мА
Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)	60	дБ (А)
Вес (вкл. аккумулятор)	2,0	кг

Tisztelt Vevőnk!



A készülék első használata előtt olvassa át a jelen üzemeltetési utasítást és ennek alapján járjon el. A üzemeltetési utasítást

őrizze meg, hogy később is használhassa, vagy a következő tulajdonosnak továbbadhassa.

Rendeltetésszerű használat

- Csak magán használatra alkalmazza ezt az akkuval működő készüléket, belső terek takarításához, a Kärcher által jóváhagyott kiegészítőkkal és alkatrészekkel.
- A készülék **nem** alkalmas hosszú szálú szőnyegre valamint nedves padlóburkolatra.
- A készülék **nem** alkalmas mosott betonra, zúzottkőre vagy hasonlóra.

A gyártó nem vállal felelősséget esetleges károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból vagy hibás kezelésből származnak.

Környezetvédelem



A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemétkébe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.



A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemek és az akkuk olyan anyagokat tartalmaznak, amelyeknek nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket, elemeket és akkukat megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

Biztonsági utasítások

⚠ Sérülésveszély

A készülékben forgó kéfék vannak, semmi esetre se nyúljon bele üzem közben ujjal vagy szerszámmal!

Ápolás- vagy karbantartási munkák előtt a készülékről távolítsa el az akkut!

⚠ Megjegyzés az akkuhoz

A készülékben lévő akku töltése csak a mellékelt eredeti töltőkészülékkel megengedett!

Rövidzárlat veszély! Ne helyezzen vezető tárgyakat (pl. csavarhúzó vagy hasonló) a töltő csatlakozó dugaszába.

A készüléket soha ne állítsa le üres akkuval, anélkül, hogy ki lenne kapcsolva (mély kisülés és az akku károsodása).

⚠ Megjegyzés a töltőkészülékhez

A töltőkészüléket és a töltőkábelt látható sérülés esetén haladéktalanul ki kell cserélni eredeti alkatrészeire.

A feszültség adata a típus táblán meg kell, hogy egyezzen az ellátási feszültséggel.

A hálózati dugót soha ne fogja meg nedves kézzel.

Üzembevétel előtt

A készülék ismertetése

Ellenőrizze kicsomagolásakor a csomag tartalmának teljességét és sértetlenségét. Szállítás közben keletkezett sérülés esetén értesítse az eladót.

Megjegyzés: Rajzok a készülékről és használatáról a 2. oldalon található.

Az akkut tolja és kattintsa be a helyére.

- 1 Csukló a készülékben
- 2 Be-/Ki lábkapcsoló
- 3 Akku, kivehető
- 4 Kioldási gomb, akku
- 5 Töltő csatlakozó dugasza
- 6 Töltési üzem kijelző
- 7 Szeméttartály, kivehető
- 8 Kioldás, szeméttartály fedél
- 9 Ház
- 10 Kefehenger, cserélhető
- 11 Kioldógomb, cserekefe
- 12 Teleszkópos nyél, magassága állítható
- 13 Forgó markolat
- 14 Markolat
- 15 Töltőkészülék töltőkábellel
- 16 Fali tartó rögzítőanyaggal

Fali tartó felszerelése

2. kép

A fali tartó a készülék és a töltőkészülék tárolására szolgál.

➔ A mellékelt fali tartót jól megközelíthető helyen, egy konnektor közelében szerelje fel - a rögzítési anyag mellékelve.

Szerelje fel a teleszkópos nyelet és a markolatot és állítsa be a magasságot

3. kép

A teleszkópos nyél 3 részből áll. Az összerakásnál figyeljen arra, hogy a részek bekattanjanak.

- A markolatot a forgó markolatos hosszabb nyélre tegye fel.
- A hosszabb és a rövidebb nyelet rakja össze, ehhez összerakáskor nyomja a rögzítőpecket.
- Az összeszerelt nyelet a rögzítőpecekkel előre helyezze be a készülék csuklójába.
- A forgó markolatot oldja ki és húzza ki a nyelet a kívánt munkamagasságra, a markolatot fordítsa a megfelelő állásra és a forgó markolatot húzza meg.

Helyezze be az akkut és töltsse fel

4. kép

Az akku kiszállításkor még nincs behelyezve a készülékbe. Az üzembe helyezés előtt kérjük helyezze be.

- Az akkut vegye ki a csomagolásból.
- Az akkut tolja és kattintsa be a helyére.
- Akku feltöltése: Az akku feltöltése történhet kivett vagy beépített állapotban. **Megjegyzés:** A következőkben a beépített akku töltése van leírva.
- A mellékelt töltőkészüléket egy rendeltetészerű konnektorba dugja be.
- **Fontos megjegyzés a töltéshez:** A készüléket feltétlenül kapcsolja ki, különben az akku nem fog tölteni.
- A töltőkábelt az akku töltő csatlakozó dugaszába helyezze be.
- Ha az üzem kijelző világít elkezdődik a töltés. Üres akkunál a töltési idő kb. 14 óra.
- **Megjegyzés:** Ha az üzem kijelző nem világít, kérem, kapcsolja ki a készüléket, különben nem indul el a töltés.
- A töltőkábelt ajánlott a töltés befejeztével a töltő csatlakozóból kihúzni.

Üzembe helyezés

Munka kezdése

5. kép

- Kapcsolja be a készüléket, ehhez nyomja meg a Be-/Ki lábkapcsolót .
- A tisztításhoz mozgassa a készüléket előre és hátra.
- A szélek közeli tisztításhoz használja a jobb oldalt (A cserekefe kioldási gombjának oldala).

A munka megszakítása

6. kép

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be-/Ki lábkapcsolót .
- Munkaszünetekben a teleszkópos nyelet állítsa függőlegesen, egy rögzítő ebben a pozícióban tartja.

A munka befejezése

- A munka befejeztével kapcsolja ki a készüléket.
- A szeméttartályt minden tisztítás után ürítse ki.

A szeméttartály kiürítése

7. kép

A szeméttartályt kétféle módon lehet kivenni:

- 1.) Ön a készüléket egy kézzel a csuklónál magasra tartja és kioldja a szeméttartály fedelét. **Megjegyzés:** Közben fogja a házat, hogy ne csapódjon túl gyorsan előre.
 - 2.) Állítsa a készüléket a földre és oldja ki a szennytartály fedelét. **Megjegyzés:** Közben fogja a teleszkóp nyelet, hogy ez ne tudjon ellenőrizetlenül oldalra dőlni.
- Oldja ki és hajtsa fel a szeméttartály fedelét .
 - A szeméttartályt a markolatnál felfelé vegye ki és ürítse ki.
 - A szeméttartályt ismét helyezze be és zárja le a fedelet.

A készülék tárolása

8. kép

- Akassza a készüléket a fali tartóra .
- Lehetőségként a készüléket a markolatnál is fel lehet akasztani, ha szükséges a markolatot fordítsa el (ehhez lásd a "Teleszkópos nyél és markolat beállítása" fejezetet).

→ Akku feltöltése.

Ápolás, karbantartás

⚠ Figyelem

Minden tisztítási- és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut a készülékből.

A készülék tisztítása

→ A készüléket kívülről nedves ronggyal törölje le. Ne használjon erős szereket, mint pl. súrolóport.

A kefehenger cseréje/tisztítása

9. kép

- Nyomja meg a kioldási gombot és vegye ki a kefehengert.
- A feltekeredett hajakat legjobban késsel ill. ollóval tudja eltávolítani. Húzza végig a vágóél mentén és távolítsa el a kioldott hajakat.
- Helyezze be a kitisztított ill. új kefehengert és ellenőrizze a helyes állást.

Szerviz

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazótársaságunk által kiadott szavatossági feltételek vannak érvényben. A készülék esetleges hibáit a garanciaidőn belül költségmentesen megszüntetjük, ha az, anyag vagy gyártási hibára vezethető vissza. Garanciális igény esetén kérjük, hogy a vásárlási bizonylattal együtt forduljon kereskedőjéhez, vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevőszolgálati képviselőhöz.

Hibaelhárítás

Az üzem kijelző nem világít.

- A készülék a töltés ideje alatt be van kapcsolva.
A készüléket a Be/Ki kapcsolóval kapcsolja ki.

A készülék nem tisztít megbízhatóan

- Tisztítsa ill. cserélje a kefehengert (lásd a "Kefehenger cseréje/tisztítása" fejezetet).
- Akku feltöltése (lásd az "Akku feltöltése" fejezetet).

A szenny kipereg a készülékből

- Ürítse ki a megtelt szeméttartályt (lásd a "Szeméttartály ürítése" fejezetet).

Külön tartozékok

- Gyorstöltő készülék
Megrendelési szám EU 2.810-002
Megrendelési szám GB 2.810-003
 - Csere akku
Megrendelési szám 2.810-001
- Különleges tartozékok megrendeléséhez kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Alkatrészek

Az alkatrészek áttekintése ennek a használati utasításnak a 83. oldalán található. Alkatrészek megrendeléséhez kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Ügyfélszolgálat

Kérdés vagy meghibásodás esetén Kärcher telephelyünk örömmel nyújt segítséget. A cím megtalálható a túloidalon.

Műszaki adatok

Üzemidő teljes akkufeltöltésnél (függ a padlóburkolattól)	max. 30	min
Munkafeszültség akku	4,8	V
Töltési idő üres akkunál	14	h
A töltőkészülék feszültsége	5,8	V
Töltőáram	130	mA
Hangnyomásszint (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Súly (akkuval együtt)	2,0	kg

Vážení zákazníkú,



před prvním použitím přístroje si bezpodmínečně pečlivě přečtěte tento návod k jeho obsluze a uschovejte jej pro

pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Správné používání přístroje

- Tento přístroj napájený akumulátory používejte výhradně k soukromým účelům k čištění vnitřních prostor s příslušenstvím a náhradními díly schválenými společností Kärcher.
- Přístroj **není** vhodný pro koberce s dlouhým vlasem ani pro mokré podlahové krytiny.
- Přístroj **není** vhodný pro vymývaný beton, šterk ani podobné materiály.

Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou obsluhou.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezhazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte jej k opětovnému zužitkování.

Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znovu využít. Baterie a akumulátory obsahují látky, které se nesmí dostat do životního prostředí. Použitá zařízení, baterie a akumulátory odevzdejte na příslušných sběrných místech.



Pokyny k nabíječce

Nabíječku s nabíjecím kabelem v případě viditelného poškození ihned nahraďte originálními díly.

Údaje o napětí uvedené na identifikačním štítku přístroje musí odpovídat skutečnému napájecímu napětí.

Sít'ové zástrčky se nikdy nedotýkejte vlhkými rukama.

Pokyny před uvedením přístroje do provozu

Popis přístroje

Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.

Upozornění: *Znázornění přístroje a obsluhy najdete na straně 2.*

- 1 Kloub přístroje
- 2 Nožní vypínač
- 3 Akumulátor, vyjímatelný
- 4 Uvolňovací tlačítko akumulátoru
- 5 Nabíjecí zdířka
- 6 Ukazatel nabíjení
- 7 Nádoba na nečistoty, vyjímatelná
- 8 Uvolňování krytu nádoby na nečistoty
- 9 Plášť
- 10 Kartáčový válec, vyměnitelný
- 11 Uvolňovací tlačítko vyměnitelného kartáče
- 12 Teleskopická násada s nastavitelnou výškou
- 13 Otočná rukojeť
- 14 Rukojeť
- 15 Nabíječka s nabíjecím kabelem
- 16 Držák na zeď s upevňovacími prvky

Montáž držáku na zeď

Obrázek 2

Držák na zeď slouží k ukládání přístroje a nabíječky.

- Přiložený držák na zeď namontujte na dobře přístupné místo v blízkosti zásuvky. Upevňovací prvky jsou přiloženy.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu

V přístroji je rotující kartáč. Tohoto kartáče se během provozu v žádném případě nedotýkejte prsty ani nástroji!

Před ošetřováním a údržbou přístroje nejprve vyjměte akumulátor!

Pokyny k akumulátoru

K nabíjení akumulátoru v přístroji se smí používat pouze dodaná originální nabíječka!

Nebezpečí zkratu! Do nabíjecí zdířky nestrkejte žádné vodivé předměty (např. šroubovák).

Přístroj neukládejte s vybitým akumulátorem, pokud není vypnutý (nebezpečí úplného vybití a poškození akumulátoru).

Montáž teleskopické násady a rukojeti a nastavení výšky

Obrázek 3

Teleskopická násada se skládá ze tří částí. Při sestavování dbejte na to, aby do sebe části zaklaply.

- Rukojeť nasadíte na delší část násady s otočnou rukojetí.
- Delší a kratší část násady spojte. Při spojování stiskněte západku.
- Celou násadu zasuňte západkou dopředu do kloubu na přístroji.
- Povolte otočnou rukojeť a násadu vytáhněte do požadované pracovní výšky. Rukojeť otočte správným směrem a otočnou rukojeť utáhněte.

Vkládání a nabíjení akumulátoru

Obrázek 4

Při dodání není do přístroje vložen akumulátor. Před uvedením do provozu ho vložte.

- Vyjměte akumulátor z obalu.
- Zasuňte akumulátor do držáku, aby zaklapl.
- Akumulátor nabíjte: Akumulátor lze nabíjet vyjmutý nebo nasazený. **Upozornění:** V dalším textu je popsáno nabíjení nasazeného akumulátoru.
- Dodanou nabíječku zapojte do vhodné zásuvky.
- **Důležité upozornění k nabíjení:** Přístroj je nutné vypnout, jinak se akumulátor nenabije.
- Nabíjecí kabel zapojte do nabíjecí zdířky akumulátoru.
- Pokud se rozsvítí ukazatel provozu, začne nabíjení. Doba nabíjení vybitého akumulátoru je asi 14 hodin.
Upozornění: Pokud nesvítí ukazatel provozu, přístroj vypněte, jinak nemůže nabíjení začít.
- Po dokončení nabíjení doporučujeme odpojit nabíjecí kabel z nabíjecí zdířky.

Uvedení přístroje do provozu

Zahájení práce

Obrázek 5

- Zapněte přístroj stisknutím nožního vypínače.
- Při čištění pohybuje přístrojem dopředu a dozadu.
- K čištění okrajů ploch používejte pravou stranu (stranu s uvolňovacím tlačítkem vyměnitelného kartáče).

Přerušeni práce

Obrázek 6

- Vypněte přístroj stisknutím nožního vypínače.
- Během přestávek postavte teleskopickou násadu do svislé polohy, v níž ji drží aretace.

Ukončení práce

- Po dokončení práce přístroj vypněte.
- Po každém čištění vyprázdněte nádobu na nečistoty.

Vyprázdnění nádrže na nečistoty

Obrázek 7

Nádobu na nečistoty lze vyjmout dvěma způsoby:

- 1) Jednou rukou zvednete přístroj za kloub a uvolněte kryt nádoby na nečistoty. **Upozornění:** Při tom držte plášť, aby se příliš rychle nesklopil.
 - 2) Postavte přístroj na zem a uvolněte kryt nádoby na nečistoty. **Upozornění:** Držte při tom teleskopickou násadu, aby se nekontrolovaně nesklopila dolů.
- Uvolněte kryt nádoby na nečistoty a vyklopte ho nahoru.
 - Za rukojeť vytáhněte nádobu na nečistoty nahoru a vyprázdněte ji.
 - Nádobu na nečistoty opět nasadte a zavřete kryt.

Uložení přístroje

Obrázek 8

- Přístroj zavěste na držák na zdi.
- Přístroj lze pověsit také za rukojeť. V případě potřeby rukojeť otočte (viz kapitola „Nastavení teleskopické násady a rukojeti“).
- Nabijte akumulátor.

Ošetřování, údržba

Pozor

Před ošetřováním a údržbou přístroje vždy vyjměte akumulátor.

Čištění přístroje

- Povrch přístroje otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, např. čisticí prášek.

Výměna / čištění kartáčového válce

Obrázek 9

- Stiskněte uvolňovací tlačítko a vyjměte kartáčový válec.
- Odstraňte namotané chlupy, nejlépe nožem nebo nůžkami. Přejedte po okraji a pak uvolněné chlupy odstraňte.
- Nasadte vyčištěný, resp. nový kartáčový válec a zkontrolujte správné nasazení.

Servis

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné poruchy přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně tehdy, pokud je jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se laskavě obraťte spolu s přístrojem, příslušenstvím a dokladem o zakoupení přístroje na obchodníka, u kterého jste přístroj zakoupili, či na nejbližší službu pro zákazníky firmy Kärcher.

Pomoc při poruchách

Ukazatel provozu nesvítlí

- Přístroj je zapnutý během nabíjení. Vypněte přístroj vypínačem.

Přístroj nečistí kvalitně.

- Vyčistěte, resp. vyměňte kartáčový válec (viz kapitola „Výměna / čištění kartáčového válce“).
- Nabijte akumulátor (viz kapitola „Nabíjení akumulátoru“).

Z přístroje létají nečistoty.

- Vyprázdněte naplněnou nádobu na nečistoty (viz kapitola „Vyprázdnění nádrže na nečistoty“).

Zvláštní příslušenství

- Rychlonabíječka
Objednací č. EU 2.810-002
Objednací č. GB 2.810-003
 - Náhradní akumulátor
Objednací č. 2.810-001
- S objednávkami zvláštního příslušenství se obraťte na prodejce nebo nejbližší schválené oddělení služeb zákazníkům.

Náhradní díly

Přehled náhradních dílů je uveden na straně 83 tohoto návodu k obsluze.

S objednávkami náhradních dílů se obraťte na prodejce nebo nejbližší schválené oddělení služeb zákazníkům.

Servisní služba

Při eventuelních dotazech či poruchách se s důvěrou obraťte na jakoukoli pobočku firmy Kärcher. Adresy poboček najdete na zadní straně.

Technické parametry

Provozní doba při úplném nabití akumulátoru (závisí na podlahové krytině)	max. 30	min.
Pracovní napětí akumulátoru	4,8	V
Doba nabíjení vybitého akumulátoru	14	hod.
Napětí nabíječky	5,8	V
Nabíjecí proud	130	mA
Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Hmotnost (včetně akumulátoru)	2,0	kg

Spoštovani kupec,



Pred prvo uporabo vašega stroja preberite to navodilo za uporabo in se po njem tudi ravnajte. To navodilo za uporabo shranite za poznejšo rabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

- To napravo na akumulatorsko baterijo uporabljajte izključno v privatne namene, za čiščenje notranjih prostorov, s priborom in nadomestnimi deli, ki jih dopušča podjetje Kärcher.
- Naprava **ni** primerna za kosmate tepihe in mokre talne obloge.
- Naprava **ni** primerna za pralni beton, gramozna tla in podobno.

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki je nastala zaradi nenamenske uporabe ali napačnega rokovanja.

Varstvo okolja



Embalažo je možno reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinske odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale, ki jih je treba oddati v ponovno predelavo. Baterije in akumulatorske baterije vsebujejo snovi, ki ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave, baterije in akumulatorske baterije zavržite v ustrezne zbiralne sisteme.

Varnostni napotki

⚠ **Nevarnost poškodb**

Naprava vsebuje vrtiljive krtače, med obratovanjem ne smete v nobenem primeru s prsti ali orodjem posegati vanje!

Pred nego in vzdrževanjem naprave odstranite akumulatorsko baterijo!

⚠ **Opozorila glede akumulatorske baterije**

Polnjenje akumulatorske baterije v napravi je dovoljeno le s priloženim originalnim polnilnikom!

Nevarnost kratkega stika! V polnilno pušo ne vstavljajte prevodnih predmetov (npr. izvijač ali podobno).

Naprave nikoli ne ustavljajte s prazno akumulatorsko baterijo, ne da bi jo prej izklopili (globoka razelektritev in poškodba aku baterije).

⚠ **Opozorila glede polnilnika**

V primeru očitne poškodbe polnilnik s polnilnim kablom nemudoma zamenjajte z originalnim delom.

Na tipski tablici navedena napetost mora ustrezati napajalni napetosti.

Omrežnega vtiča nikoli ne prijemajte z vlažnimi rokami.

Pred zagonom

Opis naprave

Pri razpakiranju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.

Opozorilo: slike naprave in upravljanja se nahajajo na strani 2.

- 1 Zglob na napravi
- 2 Nožno stikalo za vklop/izklop
- 3 Akumulatorska baterija, odstranljiva
- 4 Deblokirni gumb, akumulatorska baterija
- 5 Polnilna puša
- 6 Prikaz polnjenja
- 7 Zbiralnik umazanije, odstranljiv
- 8 Deblokada, pokrov zbiralnika umazanije
- 9 Ohišje
- 10 Krtačni valj, zamenljiv
- 11 Deblokirni gumb, nadomestna krtača
- 12 Teleskopsko držalo, višinsko nastavljivo
- 13 Vrtljivi ročaj
- 14 Ročaj
- 15 Polnilnik s polnilnim kablom
- 16 Stenski nosilec s pritrditvenim materialom

Montaža stenskega nosilca

Slika 2

Stenski nosilec služi za shranjevanje naprave in polnilnika.

➔ Priložen stenski nosilec montirajte na lahko dostopnem mestu v bližini vtičnice - pritrditveni material je priložen.

Montaža teleskopskega držala in ročaja ter nastavitve višine

Slika 3

Teleskopsko držalo je sestavljeno iz 3 delov. Pri sestavi pazite na to, da deli zaskočijo.

- Ročaj nataknete na daljše držalo z vrtljivim ročajem.
- Daljše in krajše držalo sestavite, v ta namen med staknitvijo pritisnite zaskočke.
- Kompletno držalo vstavite z zaskočko naprej v zglob na napravi.
- Popustite vrtljivi ročaj in držalo izvlecite na željeno delovno višino, ročaj obrnite v ustrezno pozicijo in vrtljivi držaj trdno privijte.

Vstavljanje in polnjenje akumulatorske baterije

Slika 4

Akumulatorska baterija ob dobavi še ni vstavljena v napravo. Pred zagonom jo morate vstaviti.

- Akumulatorsko baterijo vzemite iz embalaže.
- Aku baterijo potisnite v nosilec, da zaskoči.
- Aku baterijo napolnite: Polnjenje aku baterije se lahko izvaja, če je slednja odstranjena ali vstavljena. **Opozorilo:** v nadaljevanju je opisano polnjenje vstavljene aku baterije.
- Priložen polnilnik vključite v ustrezno vtičnico.
- **Pomembno opozorilo glede polnjenja:** Napravo obvezno izklopite, sicer se akumulatorska baterija ne more napolniti.
- Polnilni kabel vtaknite v polnilno pušo na aku bateriji.
- Ko signalna svetilka obratovanja zasveti, se prične polnjenje. Čas polnjenja prazne aku baterije znaša ca. 14 ur.
Opozorilo: Če signalna svetilka obratovanja ne sveti, napravo izklopite, ker se sicer ne more začeti proces polnjenja.
- Priporočamo, da po končanem polnjenju izvlečete polnilni kabel iz polnilne puše.

Zagon

Začetek dela

Slika 5

- Vklopite napravo, v ta namen pritisnite nožno stikalo za vklop/izklop.
- Za čiščenje napravo premikajte naprej in nazaj.
- Za čiščenje ob robu uporabljajte desno stran (stran z deblokirnim gumbom nadomestne krtače).

Prekinitev dela

Slika 6

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite nožno stikalo za vklop/izklop.
- Med delovnim odmorom teleskopsko držalo postavite pokonci, blokada ga drži v tem položaju.

Zaključek dela

- Ob koncu dela napravo izklopite.
- Po vsakem čiščenju izpraznite zbiralnik umazanije.

Praznjenje zbiralnika umazanije

Slika 7

Zbiralnik umazanije se lahko izvleče na 2 načina:
1) Z eno roko privzdignete napravo na zglobu in deblokirate pokrov zbiralnika umazanije.

Opozorilo: Pri tem trdno držite ohišje, da se ne prehitro ne odpre.

2) Napravo odložite na tla in deblokirate pokrov zbiralnika umazanije. **Opozorilo:** Pri tem trdno držite teleskopsko držalo, da se ne prekucne nekontrolirano navzdol.

- Deblokirajte pokrov zbiralnika umazanije in ga privzdignite.
- Zbiralnik umazanije z ročajem izvlecite v smeri navzgor in ga izpraznite.
- Zbiralnik ponovno vstavite in zaprite pokrov.

Shranjevanje naprave

Slika 8

- Napravo obesite v stenski nosilec.
- Alternativno se lahko naprava obesi tudi na ročaj, po potrebi ročaj zasukajte (glejte poglavje "Nastavitev teleskopskega držala in ročaja").
- Napolnite akumulatorsko baterijo.

Čiščenje, vzdrževanje

Pozor

Pred vsemi negovalnimi in vzdrževalnimi deli na napravi odstranite akumulatorsko baterijo.

Čiščenje naprave

- Zunanost naprave obrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih sredstev kot so npr. praški za ribanje.

Zamenjava/čiščenje krtačnega valja

Slika 9

- Pritisnite deblokirni gumb in izvlecite krtačni valj.
- Ovite lase najlažje odstranite z nožem oz. škarjami. Z njimi zarezite po dolžini ob robu in odstranite tako sproščene lase.
- Očiščen oz. nov krtačni valj vstavite in preverite pravilni nased.

Servis

Garancija

V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih določajo pripadajoča predstavništva proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na napravi, do katerih prihaja zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, bomo nadomestili v garantnem času brezplačno. V primeru, da se naprava pokvari, se z originalnim računom oglasite pri prodajalcu oziroma pri najbližji pooblašteni servisni službi.

Pomoč pri motnjah

Signalna svetilka obratovanja ne sveti

- Naprava je vklopljena med polnjenjem baterije.
Z vklopno/izklopno stikalom napravo izklopite.

Naprava ne čisti dobro

- Očistite oz. zamenjajte krtačni valj (glejte poglavje "Zamenjava/čiščenje krtačnega valja").
- Napolnite baterijo (glejte poglavje "Polnjenje akumulatorske baterije").

Iz naprave izstopa umazanija

- Izpraznite poln zbiralnik umazanije (glejte poglavje "Praznjenje zbiralnika umazanije").

Dodatni pribor

- Hitri polnilnik
Naroč. št. EU 2.810-002
Naroč. št. GB 2.810-003
- Nadomestna aku baterija
Naroč. št. 2.810-001

Za naročilo posebnega pribora se obrnite na trgovca ali najbližji pooblaščen uporabniški servis.

Nadomestni deli

Pregled nadomestnih delov najdete na strani 83 tega navodila za uporabo.

Za naročilo nadomestnih delov se obrnite na trgovca ali najbližji pooblaščen uporabniški servis.

Servisna služba

V primeru vprašanj ali motenj bo vam radi pomagala naša podružnica Kärcher. Naslov pogledjte na hrbtni strani.

Tehnični podatki

Obratovalni čas pri polni aku bateriji (odvisno od talne obloge)	maks. 30	min
Delovna napetost aku baterije	4,8	V
Čas polnjenja prazne aku baterije	14	h
Napetost polnilnika	5,8	V
Polnilni tok	130	mA
Nivo zvočnega tlaka (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Teža (vklj. z aku)	2,0	kg

Szanowny Kliencie!



Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu należy przeczytać poniższą instrukcję obsługi i przestrzegać jej.

Instrukcję obsługi należy zachować na później lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- To urządzenie napędzane akumulatorem należy stosować wyłącznie do celów prywatnych, do czyszczenia pomieszczeń wewnętrznych przy użyciu akcesoriów i części zamiennych dopuszczonych przez firmę Kärcher.
- Urządzenie **nie** nadaje się do dywanów o bardzo wysokim runie oraz mokrych wykładzin podłogowych.
- Urządzenie **nie** jest przeznaczone do betonu zmywalnego, tłuczniwa itp.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Baterie i akumulatory zawierają substancje, które nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia, baterie i akumulatory za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Zasady bezpieczeństwa

⚠ Ryzyko obrażeń

Urządzenie wyposażone jest w obrotową szczotkę, której pod żadnym pozorem nie należy chwycić palcami lub narzędziem podczas pracy urządzenia!

Przed rozpoczęciem prac rozpocznięciem wszelkich prac konserwacyjnych lub naprawczych urządzenia należy wyjąć akumulator!

⚠ Wskazówki dotyczące akumulatora

Ładowanie akumulatora w urządzeniu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu dołączonej oryginalnej ładowarki!

Niebezpieczeństwo spięcia elektrycznego! Do gniazda ładowania nie wkładać żadnych przedmiotów przewodzących (np. śrubokręta itp.). Nigdy nie odstawiać niewyłączonego urządzenia z rozładowanym akumulatorem (głębokie rozładowanie i uszkodzenie akumulatora).

⚠ Wskazówki dotyczące ładowarki

W przypadku widocznego uszkodzenia ładowarkę z kablem do ładowania niezwłocznie wymienić na oryginalną część.

Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi zgadzać się z napięciem w gniazdku.

Nigdy nie dotykać wtyczki wilgotnymi rękami.

Przed uruchomieniem

Opis urządzenia

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Wskazówka: *Ilustracje urządzenia i jego obsługi znajdują się na stronie 2.*

- 1 Przegub w urządzeniu
- 2 Włącznik/wyłącznik nożny
- 3 Akumulator, wyjmowany
- 4 Przycisk odblokowujący, akumulator
- 5 Gniazdo ładowania
- 6 Wskaźnik stanu ładowania
- 7 Zbiornik na zanieczyszczenia, wyjmowany
- 8 Odblokowanie, pokrywa zbiornika na zanieczyszczenia
- 9 Obudowa
- 10 Szczotka, wymienna
- 11 Przycisk odblokowujący, szczotka wymienna
- 12 Trzonek teleskopowy, z regulacją wysokości
- 13 Pokrętko
- 14 Rękojeść
- 15 Ładowarka z kablem do ładowania
- 16 Uchwyt ścienny z zestawem do mocowania

Mocowanie uchwyty ściennego

Rysunek 2

Uchwyt ścienny służy do przechowywania urządzenia oraz ładowarki.

- Dołączony uchwyt ścienny zamontować w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu gniazda zasilania - zestaw do mocowania dołączony z urządzeniem.

Montowanie trzonka teleskopowego i ustawianie wysokości rękojeści

Rysunek 3

Trzonek teleskopowy składa się z 3 części. Podczas montażu zwrócić uwagę, aby części się zazębiły.

- Nałożyć rękojeść na dłuższy trzonek z pokrętle.
- Złożyć dłuższy i krótszy trzonek - w tym celu nacisnąć zatrzask.
- Kompletny trzonek z zatrzaskiem włożyć z przodu do przegubu w urządzeniu.
- Poluzować pokrętło i wyciągnąć trzonek na żadaną wysokość roboczą, obrócić rękojeść do prawidłowej pozycji i przykręcić pokrętło.

Wkładanie i ładowanie akumulatora

Rysunek 4

Akumulator podczas dostawy nie znajduje się w urządzeniu. Prosimy o włożenie akumulatora do urządzenia przed uruchomieniem.

- Wyjąć akumulator z opakowania.
- Wsunąć akumulator do uchwytu, aż do zatrzaśnięcia.
- Ładowanie akumulatora: Akumulator można ładować w urządzeniu lub po jego wyciągnięciu z urządzenia. **Wskazówka:** W dalszej części znajduje się opis ładowania akumulatora w urządzeniu.
- Podłączyć dostarczoną ładowarkę do właściwego gniazda zasilania.
- **Ważna wskazówka dotycząca ładowania:** Koniecznie wyłączyć urządzenie, gdyż w przeciwnym razie akumulator nie zostanie naładowany.
- Umieścić kabel do ładowania w gnieździe ładowania na akumulatorze.
- Jeżeli świeci się wskaźnik pracy urządzenia, oznacza to, że rozpoczął się proces ładowania. Czas ładowania wyładowanego akumulatora wynosi ok. 14 godzin. **Wskazówka:** Jeżeli wskaźnik pracy urządzenia nie świeci się, prosimy wyłączyć urządzenie, gdyż w przeciwnym razie nie może się rozpocząć proces ładowania.
- Po zakończonym ładowaniu zaleca się wyciągnięcie kabla do ładowania z gniazda.

Uruchomienie

Rozpoczęcie pracy

Rysunek 5

- Włączyć urządzenie - w tym celu nacisnąć włącznik/wyłącznik nożny.
- W celu czyszczenia przesuwac urządzenie do przodu i do tyłu.
- Do czyszczenia powierzchni przy krawędziach stosować prawą stronę (strona z przyciskiem odblokowującym szczotki wymiennej).

Przerwanie pracy

Rysunek 6

- Wyłączyć urządzenie - w tym celu nacisnąć włącznik/wyłącznik nożny.
- Na czas przerwy w pracy ustawić trzonek teleskopowy w pozycji pionowej - blokada utrzyma go w tej pozycji.

Kończenie pracy

- Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie.
- Po każdym czyszczeniu opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia.

Opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia

Rysunek 7

Są 2 sposoby na wyjęcie zbiornika na zanieczyszczenia:

- 1) Trzymać w górze urządzenie jedną ręką na przegubie i odblokować pokrywę zbiornika na zanieczyszczenia. **Wskazówka:** Przytrzymywać przy tym obudowę, aby nie zamknęła się zbyt szybko.
 - 2) Odstawić urządzenie na ziemię i odblokować pokrywę zbiornika na zanieczyszczenia. **Wskazówka:** Przytrzymywać przy tym trzonek teleskopowy, aby nie złożył się w sposób niekontrolowany.
- Odblokować pokrywę zbiornika na zanieczyszczenia i unieść ją do góry.
 - Za rękojeść wyjąć zbiornik na zanieczyszczenia i następnie opróżnić.
 - Ponownie włożyć zbiornik na zanieczyszczenia i zamknąć pokrywę.

Przechowywanie urządzenia

Rysunek 8

- Zawiesić urządzenie na uchwycie ściennym.

- Alternatywnie można zawiesić urządzenie także na rękojeści - jeśli będzie to konieczne, obrócić rękojeść (patrz rozdział „Ustawianie trzonka teleskopowego i rękojeści“).
- Naładować akumulator.

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga

Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych lub naprawczych urządzenia wyjąć akumulator.

Czyszczenie urządzenia

- Wytrzeć urządzenie od zewnątrz wilgotną ściereczką. Nie stosować agresywnych środków (np. proszku do czyszczenia).

Wymiana/czyszczenie szczotki

Rysunek 9

- Nacisnąć przycisk odblokowujący i wyjąć szczotkę.
- Owinięte włosy można najprościej usunąć przy użyciu noża lub nożyczek. W tym celu przesunąć ostrze wzdłuż szczotki i usunąć włosy.
- Włożyć oczyszczoną lub nową szczotkę i sprawdzić stabilność jej osadzenia.

Serwis

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Usuwanie usterek

Wskaźnik pracy urządzenia nie świeci się

- Urządzenie podczas procesu ładowania włączone.
Wyłączyć urządzenie używając włącznika/wyłącznika.

Urządzenie czyści w niezadawalający sposób

- Oczyszczyć lub wymienić szczotkę (patrz rozdział „Wymiana/czyszczenie szczotki“).

- Naładować akumulator (patrz rozdział „Ładowanie akumulatora“).

Urządzenie wyrzuca brud

- Opróżnić pełen zbiornik na zanieczyszczenia (patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia“).

Wypożyczenie specjalne

- Ładowarka do szybkiego ładowania
Nr katalogowy EU 2.810-002
Nr katalogowy GB 2.810-003
 - Akumulator wymienny
Nr katalogowy 2.810-001
- Aby zamówić akcesoria specjalne prosimy zwrócić się do swojego sprzedawcy lub do najbliższego punktu obsługi klienta.

Części zamienne

Wykaz części zamiennych znajduje się na str. 83 niniejszej instrukcji obsługi.

Aby zamówić części zamienne prosimy zwrócić się do swojego sprzedawcy lub do najbliższego punktu obsługi klienta.

Serwis producenta

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy Kärcher. Adres znajduje się na odwrocie.

Dane techniczne

Czas pracy urządzenia przy naładowanym akumulatorze (zależy od rodzaju podłoża)	maks. 30	min.
Napięcie robocze akumulatora	4,8	V
Czas ładowania wyładowanego akumulatora	14	h
Napięcie ładowarki	5,8	V
Prąd ładowania	130	mA
Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Masa (łącznie z akumulatorem)	2,0	kg

Mult stimat client,



Citiți acest manual de utilizare înainte de prima utilizare a aparatului dumneavoastră și acționați în conformitate cu el.

Păstrați aceste instrucțiuni pentru întreținerea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

- Utilizați acest aparat alimentat cu acumulatori exclusiv în domeniul privat, pentru curățarea spațiilor închise, cu accesoriile și piesele de schimb aprobate de Kärcher.
- Aparatul **nu** este adecvat pentru covoare cu firul lung sau pentru pardoseli umede.
- Aparatul **nu** este adecvat pentru beton spălat, piatră spartă sau alte materiale similare.

Producătorul nu răspunde pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a manipulării incorecte.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoii menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care nu au voie să ajungă în mediul înconjurător.

Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi, a bateriilor și a acumulatorilor.

Măsurile de siguranță

⚠ Pericol de rănire

Aparatul conține o perie rotativă; nu introduceți mâna sau unelte în perie în timpul funcționării! Înaintea lucrărilor de îngrijire și întreținere scoateți mai întâi acumulatorul!

⚠ Informații despre acumulator

Încărcarea acumulatorului în aparat este permisă numai cu încărcătorul original inclus în livrare!

Pericol de scurtcircuit! Nu introduceți obiecte conductoare (de ex. șurubelniță sau altele similare) în mufa de încărcare.

Niciodată nu depozitați aparatul cu acumulatorul gol, fără ca aparatul să fie oprit (descărcare excesivă și deteriorare a acumulatorului).

⚠ Informații despre încărcător

Încărcătorul cu cablu de încărcare trebuie înlocuit imediat cu unul original dacă există deteriorări vizibile.

Tensiunea indicată pe plăcuța de tip trebuie să corespundă tensiunii de alimentare.

Nu se va apuca niciodată ștecărul cu mâinile ude.

Înainte de punerea în funcțiune

Descrierea aparatului

La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constatați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.

Observație: Figuri ale aparatului și indicații pentru utilizare se găsesc la pagina 2.

- 1 Articulația aparatului
- 2 Întrerupător de picior
- 3 Acumulator demontabil
- 4 Buton de deblocare, acumulator
- 5 Mufă de încărcare
- 6 Indicator de încărcare
- 7 Rezervor de mizerie, demontabil
- 8 Deblocare, capacul rezervorului de mizerie
- 9 Carcasă
- 10 Perie cilindrică înlocuibilă
- 11 Buton de deblocare, perie de înlocuire
- 12 Tub telescopic, cu înălțime reglabilă
- 13 Măner rotativ
- 14 Măner
- 15 Încărcător cu cablu de încărcare
- 16 Suport de perete cu materiale de fixare

Montarea suportului de perete

Fig. 2

Suportul de perete se folosește pentru depozitarea aparatului și a încărcătorului.

➔ Suportul de perete furnizat trebuie montat într-un loc ușor accesibil, în apropierea unei prize - materialele de fixare sunt incluse.

Montarea tubului telescopic și a mânerului și reglarea înălțimii

Fig. 3

Tubul telescopic este format din 3 părți. La montare aveți grijă ca toate componentele să intre în locaș.

- Aplicați mânerul pe tubul mai lung cu mânerul rotativ.
- Conectați tubul lung de cel scurt; pentru aceasta, apăsați elementul de prindere în momentul îmbinării părților.
- Introduceți tubul complet cu elementul de prindere în față în articulația aparatului.
- Desfaceți mânerul rotativ și trageți afară tubul la înălțimea de lucru dorită, rotiți mânerul în poziția corectă și strângeți mânerul rotativ.

Introducerea și încărcarea acumulatorului

Fig. 4

Acumulatorul nu este introdus în aparat la livrare. El trebuie introdus înainte de a pune aparatul în funcțiune.

- Scoateți acumulatorul din ambalaj.
- Împingeți acumulatorul în suport până când intră în locaș.
- Încărcarea acumulatorului: Acumulatorul poate fi încărcat atât în aparat, cât și atunci când este scos afară. **Observație:** Mai jos este descris procedeul de încărcare cu acumulatorul în aparat.
- Conectați încărcătorul livrat la rețeaua de curent.
- **Observație importantă pentru încărcare:** Opritiți aparatul neapărat, în caz contrar acumulatorul nu va fi încărcat.
- Introduceți cablul de încărcare în mufa de încărcare a acumulatorului.
- Încărcarea începe când se aprinde indicatorul de funcționare. Durata de încărcare a acumulatorului gol este de aproximativ 14 ore.
Observație: Dacă indicatorul de funcționare nu se aprinde, opritiți aparatul, deoarece în caz contrar, procesul de încărcare nu poate începe.
- Se recomandă ca după încheierea procesului de încărcare, cablul să fie scos din mufa de încărcare.

Punerea în funcțiune

Începerea lucrului

Fig. 5

- Porniți aparatul de la întrerupătorul de picior
- Pentru curățare, mișcați aparatul înainte și înapoi.
- Pentru curățarea colțurilor, folosiți partea dreaptă (partea cu butonul de deblocare al periei de înlocuire).

Întreruperea lucrului

Fig. 6

- Opritiți aparatul de la întrerupătorul de picior.
- În timpul pauzelor de lucru aduceți tubul telescopic în poziție verticală; un opritor îl va menține în această poziție.

Încheierea lucrului

- După încheierea lucrului, opritiți aparatul.
- Goliți rezervorul de mizerie după fiecare curățare.

Golirea rezervorului de mizerie

Fig. 7

- Rezervorul de mizerie poate fi scos în două feluri:
- 1) Țineți aparatul în sus cu o mână prinzându-l de articulație și deblocați capacul rezervorului de mizerie. **Observație:** Țineți carcasa între timp, ca să nu se închidă brusc.
 - 2) Așezați aparatul pe podea și deblocați capacul rezervorului de mizerie. **Observație:** Țineți tubul telescopic în acest timp, ca să nu se lase în jos în mod necontrolat.
- Deblocați capacul rezervorului de mizerie și împingeți-l în sus.
 - Prindeți rezervorul de mizerie de mâner, ridicăți-l în sus pentru a-l scoate și goliți-l.
 - Introduceți rezervorul de mizerie la loc și închideți capacul.

Depozitarea aparatului

Fig. 8

- Agățați aparatul în suportul de perete.
- Alternativ aparatul poate fi agățat și de mâner; dacă e nevoie, rotiți mânerul (consultați capitolul „Reglarea tubului telescopic și a mânerului”).
- Încărcați acumulatorul.

Îngrijire și întreținere

⚠ Atenție

Înainte lucrărilor de îngrijire și întreținere scoateți acumulatorul din aparat.

Curățarea aparatului

- ➔ Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă umedă. Nu utilizați agenți agresivi ca de exemplu praf de curățat.

Schimbarea/curățarea periei cilindrice

Fig. 9

- ➔ Apăsăți butonul de deblocare și scoateți peria cilindrică.
- ➔ Îndepărtați părul încălzit cu un cuțit sau cu o foarfecă. Treceți peste muchia de tăiat și îndepărtați părul desprins.
- ➔ Introduceți peria cilindrică nouă sau curățată și verificați dacă este poziționată corect.

Service

Garanție

În toate țările sunt valabile condițiile de garanție publicate de rețeaua noastră de desfacere. Eventuale defecțiuni ale aparatului dumneavoastră, care survin în perioada de garanție și care sunt cauzate de defecte de fabricație sau de material, se repară în mod gratuit. În cazul producerii unei defecțiuni care se încadrează în garanție, prezentați chitanța de cumpărare la centrul de desfacere sau la cea mai apropiată unitate de reparații autorizată.

Remediarea defecțiunilor

Indicatorul de funcționare nu se aprinde

- ➔ Aparatul este pornit în timpul procesului de încărcare.
Opriți aparatul de la întrerupătorul principal.

Aparatul nu curăță bine

- ➔ Curățați sau înlocuiți peria cilindrică (consultați capitolul „Schimbarea/curățarea periei cilindrice”).
- ➔ Încărcați acumulatorul (consultați capitolul „Încărcarea acumulatorului”).

Din aparat iese mizerie

- ➔ Goliți rezervorul de mizerie plin (consultați capitolul „Golirea rezervorului de mizerie”).

Accesorii opționale

- Încărcător rapid
- Nr. de comandă UE 2.810-002
- Nr. de comandă GB 2.810-003
- Acumulator de schimb
- Nr. de comandă 2.810-001

Pentru a comanda accesoriile opționale, luați legătura cu magazinul sau cu cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Piese de schimb

Lista pieselor de schimb se află la pagina 83 în aceste instrucțiuni de utilizare. Pentru a comanda piese de schimb, luați legătura cu magazinul sau cu cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Service-ul pentru clienți

Dacă aveți întrebări sau în caz de defect reprezentanța noastră Kärcher vă stă la dispoziție cu plăcere în continuare. Pentru adresă vedeți pagina din spate.

Date tehnice

Durata de funcționare cu acumulatorul complet încărcat (în funcție de materialul pardoselii)	max. 30	min
Tensiunea de lucru a acumulatorului	4,8	V
Durata de încărcare a acumulatorului gol	14	h
Tensiunea încărcătorului	5,8	V
Intensitatea curentului de încărcare	130	mA
Nivelul de zgomot (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Masa (cu accesoriile)	2,0	kg

Vážený zákazník,



Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte tento návod na obsluhu a riadte sa jeho pokynmi. Návod na obsluhu si starostlivo uschovajte na neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

- Tento prístroj napájaný pomocou akumulátorovej batérie používajte výlučne na súkromné účely, na čistenie vnútorných priestorov pomocou schválených dielov príslušenstva a náhradných dielov.
- Prístroj sa **nehodí** na vysoké koberce ako aj vlhké podlahy.
- Prístroj sa **nehodí** na betón, štrk a podobne. Výrobca neručí za prípadné škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním alebo chybou obsluhou.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť 'zužitkovať'. Batérie a akumulátory obsahujú látky, ktoré sa nesmú dostať do životného prostredia. Staré zariadenia, batérie a akumulátory preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo poranenia

Prístroj obsahuje otáčajúcu sa kefu. V žiadnom prípade nesmiete do nej počas prevádzky vkladat' prsty alebo nástroje!

Pred začatím ošetrovania a údržby prístroja vyberte najprv batériu!

Pokyny ku batérii

Nabíjanie batérie prístroja je povolené len pomocou priloženej originálnej nabíjačky!

Nebezpečenie vzniku skratu! Do nabíjacej objímky nezasúvajte žiadne vodivé predmety (napr. skrutkovač alebo podobne).

Prístroj nikdy neodstavujte s vybitou batériou bez toho, aby ste ho vyplí (hlboké vybitie a poškodenie batérie).

Pokyny pre nabíjačku

Nabíjačku s nabíjacím káblom pri viditeľnom poškodení neodkladne vymeňte za originálny diel. Údaj o napätí na výrobnom štítku musí súhlasiť s napájacím napätím.

Sieťovej zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrymi rukami.

Pred uvedením do prevádzky

Popis prístroja

Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékoľvek poškodenia počas prepravy láskavo oznámte predajcovi.

Upozornenie: *Obrázky zariadenia a pokyny na jeho obsluhu sa nachádzajú na strane 2.*

- 1 Kĺb prístroja
- 2 Nožný vypínač
- 3 Batéria, vyberateľná
- 4 Uvoľňovacie tlačidlo, batéria
- 5 Nabíjacia objímka
- 6 Kontrolka nabíjania
- 7 Nádoba na nečistoty, vyberateľná
- 8 Uvoľnenie krytu nádoby na nečistoty
- 9 Skriňa
- 10 Kefa, vymeniteľná
- 11 Uvoľňovacie tlačidlo výmennej kefy
- 12 Teleskopická násada, výškovo nastaviteľná
- 13 Otočný držiak
- 14 Rukoväť
- 15 Nabíjačka s nabíjacím káblom
- 16 Držiak na stenu s upevňovacím materiálom

Montáž držiaka na stenu

Obrázok 2

Držiak na stenu slúži na uloženie prístroja a nabíjačky.

➔ Priložený držiak na stenu namontujte na prístupnom mieste v blízkosti zásuvky - upevňovací materiál je priložený.

Montáž teleskopической násady, ručného držiaka a ich výškové nastavenie

Obrázok 3

Teleskopická násada sa skladá z 3 dielov. Pri skladaní dbajte na to, aby diely do seba zapadli.

- Rukoväť nasadíte na dlhšiu násadu s otočným držiakom.
- Dlhšiu a kratšiu násadu navzájom zasuňte do seba a pritom zatlačte západku.
- Nasadíte násadu so západkou smerom dopredu do kĺba prístroja.
- Uvoľníte otočný držiak a násadu vytiahnete do požadovanej pracovnej výšky. Rukoväť otočíte do správnej polohy a otočný držiak pevne dotiahnete.

Vložte batériu a nabíjate ju

Obrázok 4

Batéria nie je pri dodaní ešte v prístroji. Pred uvedením do prevádzky ju vložte.

- Batériu vyberte z obalu.
- Batériu vložte tak, aby zapadla na svoje miesto.
- Batériu nabíjate: Nabíjanie batérie sa môže uskutočniť vo vybratom alebo vloženom stave. **Upozornenie:** V nasledovnom je popísané nabíjanie s vloženou batériou.
- Priloženú nabíjačku zasuňte do vhodnej zásuvky.
- **Dôležité pokyny pre nabíjanie:** Prístroj bezpodmienečne vypnite, inak sa batéria nenabíja.
- Nabíjací kábel zasuňte do nabíjacej objímky batérie.
- Ak sa rozsvieti kontrolka prevádzky, začne sa nabíjanie. Čas nabíjania u vybitéj batérie je asi 14 hodín.
Upozornenie: Ak kontrolka prevádzky nesvieti, prístroj vypnite, lebo inak by nemohlo začať nabíjanie.
- Odporúčame po ukončení nabíjania vytiahnuť nabíjací kábel z nabíjacej objímky.

Uvedenie do prevádzky

Začiatok práce

Obrázok 5

- Zapnite prístroj. Preto zatlačte nožný vypínač.
- Pri čistení pohybuje prístrojom dopredu a dozadu.
- Pri čistení v blízkosti hrán používajte pravú stranu (strana s uvoľňovacím tlačidlom výmennej kefy).

Prušenie práce

Obrázok 6

- Prístroj vypnite. Preto zatlačte nožný vypínač.
- Počas prestávok v práci postavte teleskopickú násadu kolmo. Aretácia ju drží v tejto polohe.

Ukončenie práce

- Pri ukončení práce prístroj vypnite.
- Po každom čistení vyprázdňte nádobu na nečistoty.

Vyprázdnenie nádoby na nečistoty

Obrázok 7

Vybratie nádoby na nečistoty môžete vykonať 2 spôsobmi:

- 1) Držte prístroj jednou rukou za kĺb a uvoľníte kryt nádoby na nečistoty. **Upozornenie:** Pritom pevne držte skriňu, aby sa rýchlo nevyklopila smerom dole.
 - 2) Prístroj odložte na podlahu a uvoľníte kryt nádoby na nečistoty. **Upozornenie:** Pritom pevne držte teleskopickú násadu, aby sa nekontrolovane nevyklopila smerom dole.
- Uvoľníte kryt nádoby na nečistoty a vyklopte ho smerom hore.
 - Vyberte nádobu na nečistoty s rukoväťou smerom hore a vyprázdňte ju.
 - Nádobu na nečistoty opäť zasuňte a kryt uzavrite.

Uskladnenie prístroja

Obrázok 8

- Prístroj zaveste na držiak na stenu.
- Poprípade sa dá prístroj zavesiť za rukoväť. V prípade potreby rukoväť otočte (pozrite si kapitolu "Nastavenie teleskopической násady a rukoväte").
- Batériu nabíjate.

Ošetrovanie, údržba

Pozor

Pred všetkými čistiacimi a údržbárskymi prácami na zariadení vyťahnite batériu.

Čistenie spotrebiča

- Vonkajšiu stranu prístroja utrite vlhkou handrou. Nepoužívajte žiadne agresívne prostriedky ako napr. prášok na drhnutie.

Výmena alebo vyčistenie kefy

Obrázok 9

- Zatlačte uvoľňovacie tlačidlo a kefu vyberte.
- Najlepšie pomocou noža alebo nožníc odstráňte ovinuté vlasy. Prejdite pozdĺž reznej hrany a potom odstráňte uvoľnené vlasy.
- Vložte vyčistenú popr. novú kefu a skontrolujte, či správne dosadla.

Servis

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy zariadenia odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

Pomoc pri poruchách

Kontrolka prevádzky nesvieti

- Prístroj je počas nabíjania zapnutý. Prístroj vypnite pomocou vypínača.

Prístroj nečistí spoľahlivo

- Vyčistite popr. vymeňte kefu (pozrite si kapitolu "Výmena alebo vyčistenie kefy").
- Nabite batériu (pozrite si kapitolu "Nabitie batérie").

Z prístroja vypadávajú nečistoty

- Vyprázdňte plnú nádobu na nečistoty (pozrite si kapitolu "Vyprázdnenie nádoby na nečistoty").

Osobitné príslušenstvo

- Rýchlonabíjačka
Objednávacie číslo EU 2.810-002
Objednávacie číslo GB 2.810-003
- Výmenná batéria
Objednávacie číslo 2.810-001

Pri objednávaní špeciálneho príslušenstva sa obráťte prosím na vášho predajcu alebo na najbližšiu autorizovanú službu zákazníkom.

Náhradné diely

Prehľad náhradných dielov nájdete na strane 83 tohto návodu na obsluhu.

Pri objednávaní náhradných dielov sa obráťte prosím na vášho predajcu alebo na najbližšiu autorizovanú službu zákazníkom.

Servisná služba

V prípade akýchkoľvek otázok alebo poruchy vám pomôže najbližšie zastúpenie spoločnosti Kärcher. Adresu nájdete na zadnej strane.

Technické údaje

	max. 30	min
Doba prevádzky pri úplnom nabití batérie (v závislosti od povrchu podlahy)		
Prevádzkové napätie batérie	4,8	V
Doba nabíjania vybitéj batérie	14	h
Napätie nabíjačky	5,8	V
Nabíjací prúd	130	mA
Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Hmotnosť (vrátane batérie)	2,0	kg

Štovani kupče,



Prije prve uporabe pročitajte ovu uputu za uporabu i postupajte prema njoj. Ovu uputu za uporabu sačuvajte za kasnije korištenje ili za sljedeće vlasnike.

Namjensko korištenje

- Koristite ovaj aparat na baterije isključivo privatno za čišćenje unutarnjih prostorija s priborom i pričuvnim dijelovima koje odobrava Kärcher.
- Ovaj aparat **nije** podesan za čišćenje tepiha dugih vlakana i mokrih podnih obloga.
- Ovaj aparat **nije** podesan za čišćenje hrpavog betona te šljunkovitih i sličnih površina..

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nenamjenskim korištenjem ili pogrešnim opsluživanjem aparata.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Primarne i punjive baterije sadrže tvari koje ne smiju dospjeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje, primarne i punjive baterije zbrinite preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Sigurnosni naputci

⚠ **Opasnost od ozljeda**

Aparat sadrži rotirajuće četke, stoga za vrijeme rada ni u kom slučaju ne smijete zahvaćati u njega alatom ili prstima!

Za radove na njezi i održavanju prethodno treba izvaditi bateriju iz aparata!

⚠ **Napomene o bateriji**

Za punjenje baterije u aparatu smije se koristiti samo priložen originalni punjač!

Opasnost od kratkog spoja! Ne stavljajte u utičnicu za punjenje nikakve provodljive predmete, kao npr. izvijače i slično.

Aparat ne odlažite nikada s praznom baterijom, a da ga prije toga ne isključite (prekomjerno pražnjenje i oštećenje baterije).

⚠ **Napomene o punjaču**

U slučaju vidljivih oštećenja bez odlaganja zamijenite punjač s kablom novim originalnim punjačem.

Napon naveden na natpisnoj pločici mora se podudarati s opskrbnim naponom strujne mreže. Strujni utikač nikada ne dodirujte vlažnim rukama.

Prije stavljanja u pogon

Opis uređaja

Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se obratite svome prodavaču.

Napomena: Prikazi aparata i načina rukovanja nalaze se na stranici 2.

- 1 zglob aparata
- 2 nožna uključno/isključna sklopka
- 3 odvojiva baterija
- 4 gumb za odglavlivanje, baterija
- 5 utičnica za punjenje
- 6 indikator punjenja
- 7 odvojivi spremnik za prljavštinu
- 8 deblokiranje, poklopac spremnika za prljavštinu
- 9 kućište
- 10 zamjenjiva valjkasta četka
- 11 gumb za odglavlivanje, zamjenska četka
- 12 teleskopska šipka, podesiva po visini
- 13 okretna ručka
- 14 rukohvat
- 15 punjač s kablom
- 16 zidni nosač s materijalom za pričvršćivanje

Montaža zidnog nosača

Slika 2

Zidni nosač služi za odlaganje aparata i punjača.

➔ Priložen zidni nosač montirajte na lako dostupnom mjestu u blizini utičnice - materijal za učvršćivanje je također priložen.

Montiranje teleskopske šipke i rukohvata te podešavanje visine

Slika 3

Teleskopska se šipka sastoji iz 3 dijela. Pri montiranju pazite da dijelovi čvrsto dosjedu jedan u drugi.

- Natakните rukohvat na dulji dio šipke s okretnom ručkom.
- Spojite dulji i kraći dio šipke i pritom pritisnite gumb za odglavlivanje.
- Kompletну šipku zajedno s gumbom za odglavlivanje prema naprijed utakните u zglob aparata.
- Otpustite okretnu ručku i izvucite šipku na željenu visinu. Dovedite rukohvat u pravi položaj i zategните okretnu ručku.

Postavljanje i punjenje baterije

Slika 4

Baterija se pri isporuci ne nalazi u aparatu. Stoga stavite bateriju u aparat prije nego što ga počnete koristiti.

- Raspakirajte bateriju.
- Ugurajte bateriju u prihvatnik tako da dosjedne.
- Napunite bateriju. Baterija se može puniti kako u aparatu tako i van njega. **Napomena:** U nastavku je opisano punjenje baterije u aparatu.
- Isporučeni punjač utakните u utičnicu.
- **Važna napomena za punjenje:** Aparat obavezno isključite, inače se baterija ne puni.
- Kabel punjača utakните u utičnicu za punjenje na bateriji.
- Ako indikator uključenosti zasvijetli, započeo je postupak punjenja. Vrijeme punjenja prazne baterije iznosi oko 14 sati.
Napomena: Ako indikator uključenosti ne svijetli, molimo isključite aparat, jer u suprotnom punjenje ne može započeti.
- Preporučuje se da nakon završenog postupka punjenja kabel za punjenje izvuče iz odgovarajuće utičnice.

Stavljanje u pogon

Početak rada

Slika 5

- Uključite aparat pritiskom na nožnu uključno/isključnu sklopku.
- Pri čišćenju pokrećite aparat naprijed-natrag.
- Za čišćenje rubova koristite desnu stranu aparata (strana s gumbom za odglavlivanje zamjenske četke).

Prekid rada

Slika 6

- Isključite aparat pritiskom na nožnu uključno/isključnu sklopku.
- U stankama postavite teleskopsku šipku okomito, a učvršćivač ga drži u tom položaju.

Kraj rada

- Na kraju rada isključite aparat.
- Nakon svakog čišćenja ispraznite spremnik za prljavštinu.

Pražnjenje spremnika za prljavštinu

Slika 7

Spremnik za prljavštinu se može izvaditi na 2 načina:

- 1) Podignite aparat jednom rukom za zglob i deblokirajte poklopac spremnika za prljavštinu.
Napomena: Pritom čvrsto držite kućište kako se poklopac ne bi naglo otvorio na dolje.
 - 2) Ostavite aparat u radnom položaju i deblokirajte poklopac spremnika za prljavštinu.
Napomena: Pritom čvrsto držite teleskopsku šipku kako se ne bi preklapila prema dolje.
- Poklopac spremnika za prljavštinu deblokirajte i preklopite uvis.
 - Spremnik za prljavštinu izvucite uvis držeći ga za rukohvat i ispraznite.
 - Spremnik za prljavštinu vratite natrag i spustite poklopac.

Čuvanje aparata

Slika 8

- Objesite aparat o zidni nosač.
- Aparat se osim toga može objesiti i o ručku, koju eventualno prethodno treba zakenuti (vidi poglavlje "Podešavanje teleskopske šipke i ručke").
- Napunite bateriju.

Njega, održavanje

Pozor

Prije svih radova na njezi i održavanju treba izvaditi bateriju iz aparata!

Čišćenje uređaja

- ➔ Aparat izvana prebrišite vlažnom krpom. Nemojte koristiti nagrizajuća sredstva kao npr. abrazivna čistila.

Zamjena/čišćenje valjkaste četke

Slika 9

- ➔ Pritisnite gumb za odglavlivanje i izvadite valjkastu četku.
- ➔ Nakupljene se dlake najlakše odstranjuju nožem ili škarama. Presijecite nakupljene dlake uzduž te ih potom izvucite.
- ➔ Postavite očišćenu ili novu valjkastu četku i provjerite da li je dobro namještena.

Servis

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji s dokazom o kupnji se obratite Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Otklanjanje smetnji

Indikator uključenosti ne svijetli

- ➔ Aparat je uključen tijekom postupka punjenja. Isključite aparat uključno/isključnom sklopom.

Aparat ne čisti pouzdano.

- ➔ Očistite odnosno zamijenite valjkastu četku (vidi poglavlje "Zamjena/čišćenje valjkaste četke").
- ➔ Napunite bateriju (vidi poglavlje "Punjenje baterije").

Aparat izbacuje prljavštinu

- ➔ Ispraznite napunjeni spremnik za prljavštinu (vidi poglavlje "Pražnjenje spremnika za prljavštinu").

Poseban pribor

- Punjač za brzo punjenje
kataloški br. EU 2.810-002
kataloški br. GB 2.810-003
- Zamjenska baterija
kataloški br. 2.810-001

Za naručivanje posebnog pribora obratite se Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Pričuvni dijelovi

Pregled pričuvnih dijelova naći ćete na stranici 83 ovih uputa za rukovanje.

Za naručivanje pričuvnih dijelova obratite se Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica Kärcher. Adrese pogledajte na stražnjoj stranici.

Tehnički podaci

	maks. 30	min
Vrijeme rada s punom baterijom (ovisno o vrsti podne presvlake)		
Radni napon baterije	4,8	V
Trajanje punjenja prazne baterije	14	h
Napon punjača	5,8	V
Struja punjenja	130	mA
Zvučni tlak (EN 60704-2-1)	60	dB (A)
Težina (zajedno s baterijom)	2,0	kg

Poštovani kupče,



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i ravnajte se prema njemu. Ovo uputstvo za rad

sačuvajte za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

- Koristite ovaj aparat na baterije isključivo privatno za čišćenje unutrašnjih prostorija sa priborom i rezervnim delovima koje odobrava Kärcher.
- Ovaj aparat **nije** podesan za čišćenje tepiha dugih vlakana i mokrih podnih obloga.
- Ovaj aparat **nije** podesan za čišćenje hrapavog betona kao i šljunkovitih i sličnih površina..

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nenamenskim korišćenjem ili pogrešnim opsluživanjem aparata.

Zaštita čovekove okoline



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.

Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Primarne i punjive baterije sadrže materije koje ne smeju dospeti u čovekovu okolinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje, primarne i punjive baterije odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.



Sigurnosne napomene

⚠ *Opasnost od povreda*

Aparat sadrži rotirajuće četke, stoga za vreme rada ni u kom slučaju ne smete zahvatati u njega alatom ili prstima!

Za radove na nezi i održavanju prethodno treba izvaditi bateriju iz aparata!

⚠ *Napomene o bateriji*

Za punjenje baterije u aparatu sme da se koristi samo priložen originalni punjač!

Opasnost od kratkog spoja! Ne stavljajte u utičnicu za punjenje nikakve provodne predmete, kao npr. odvijanje i slično.

Aparat ne odlažite nikada sa praznom baterijom, a da ga pre toga ne isključite (prekomerno pražnjenje i oštećenje baterije).

⚠ *Napomene o punjaču*

U slučaju vidljivih oštećenja bez odlaganja zamenite punjač sa kablom novim originalnim punjačem.

Napon naveden na natpisnoj pločici mora se podudarati sa naponom strujne mreže.

Strujni utikač nikada ne dodirujte vlažnim rukama.

Pre upotrebe

Opis uređaja

Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.

Napomene: *Prikazi aparata i načina rukovanja nalaze se na stranici 2.*

- 1 zglob aparata
- 2 nožni uključno/isključni prekidač
- 3 odvojiva baterija
- 4 dugme za odglavlivanje, baterija
- 5 utičnica za punjenje
- 6 indikator punjenja
- 7 odvojiva posuda za prljavštinu
- 8 deblokiranje, poklopac posude za prljavštinu
- 9 kućište
- 10 valjkasta četka, može se zameniti
- 11 dugme za odglavlivanje, rezervna četka
- 12 teleskopska šipka, podesiva po visini
- 13 obrtna ručka
- 14 drška
- 15 punjač sa kablom
- 16 zidni nosač sa materijalom za pričvršćivanje

Montaža zidnog nosača

Slika 2

Zidni nosač služi za odlaganje aparata i punjača.

→ Priložen zidni nosač montirajte na lako dostupnom mestu u blizini utičnice - materijal za učvršćivanje je takođe priložen.

Montiranje teleskopske šipke i drške kao i podešavanje visine

Slika 3

Teleskopska šipka se sastoji iz 3 dela. Pri montiranju pazite da se delovi uglave jedan u drugi.

- Natakните dršku na duži deo šipke sa obrtnom ručkom.
- Spojite duži i kraći deo šipke i pritom pritisnite dugme za odglavlјivanje.
- Kompletну šipku zajedno sa dugmetom za odglavlјivanje prema napred utakните u zglob aparata.
- Otpustite obrtnu ručku i izvucite šipku na želјenu visinu. Dovedite dršku u pravi položaj i zategните obrtnu ručku.

Postavlјanje i punjenje baterije

Slika 4

Baterija se pri isporuci ne nalazi u aparatu. Stoga stavite bateriju u aparat pre nego što ga uklјučite.

- Raspakujte bateriju.
- Ugurajte bateriju u prihvatnik tako da se uglavi.
- Napunite bateriju. Baterija se može puniti kako u aparatu tako i van njega. **Napomena:** U nastavku je opisano punjenje baterije u aparatu.
- Isporučeni punjač utakните u utičnicu.
- **Važna napomena za punjenje:** Aparat obavezno isklјučite, inače se baterija ne puni.
- Kabl punjača utakните u utičnicu za punjenje na bateriji.
- Ako indikator uklјučenosti zasvetli, započeo je postupak punjenja. Vreme punjenja prazne baterije iznosi oko 14 sati.
Napomena: Ako indikator uklјučenosti ne svetli, molimo isklјučite aparat, jer u suprotnom punjenje ne može započeti.
- Preporučuje se da nakon završenog postupka punjenja kabl za punjenje izvuče iz odgovarajuće utičnice.

Stavlјanje u pogon

Početak rada

Slika 5

- Uklјučite aparat pritiskom na nožni uklјučno/ isklјučni prekidač.
- Pri čišćenju pokrećite aparat napred-nazad.
- Za čišćenje ivica koristite desnu stranu aparata (strana sa dugmetom za odglavlјivanje rezervne četke).

Prekid rada

Slika 6

- Isklјučite aparat pritiskom na nožni uklјučno/ isklјučni prekidač.
- U pauzama postavite teleskopsku šipku uspravno, a učvršćivač ga drži u tom položaju.

Kraj rada

- Na kraju rada isklјučite aparat.
- Nakon svakog čišćenja isprazните posudu za prlјavštinu.

Pražnjenje posude za prlјavštinu

Slika 7

Posuda za prlјavštinu se može izvaditi na 2 načina:

- 1) Podignite aparat jednom rukom za zglob i deblokirajte poklopac posude za prlјavštinu.
Napomena: Pritom čvrsto držite kućište kako se poklopac ne bi naglo otvorio na dole.
 - 2) Ostavite aparat u radnom položaju i deblokirajte poklopac posude za prlјavštinu.
Napomena: Pritom čvrsto držite teleskopsku šipku kako se ne bi preklopila na dole.
- Poklopac posude za prlјavštinu deblokirajte i preklomite uvis.
 - Posudu za prlјavštinu izvucite uvis držeći je za dršku i isprazните.
 - Posudu za prlјavštinu vratite nazad i spustite poklopac.

Čuvanje aparata

Slika 8

- Obesite aparat o zidni nosač.
- Aparat se osim toga može obesiti i o dršku, koju eventualno prethodno treba zaokrenuti (vidi poglavlje "Podešavanje teleskopske šipke i drške").
- Napunite bateriju.

Nega, održavanje

Pažnja

Pre svih radova na nezi i održavanju treba izvaditi bateriju iz aparata!

Čišćenje uređaja

- ➔ Aparat spolja prebrišite vlažnom krpom. Nemojte koristiti nagrizajuća npr. abrazivna sredstva za čišćenje.

Zamena/čišćenje valjkaste četke

Slika 9

- ➔ Pritisnite dugme za odglavlivanje i izvadite valjkastu četku.
- ➔ Nakupljene dlake se najlakše odstranjuju nožem ili makazama. Presecite nakupljene dlake uzduž pa ih potom izvucite.
- ➔ Postavite očišćenu ili novu valjkastu četku i proverite da li je dobro nameštena.

Servis

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa dokazom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Otklanjanje smetnji

Indikator uključenosti ne svetli

- ➔ Aparat je uključen tokom postupka punjenja. Isključite aparat uključno/isključnim prekidačem.

Aparat ne čisti pouzdano.

- ➔ Očistite odnosno zamenite valjkastu četku (vidi poglavlje "Zamena/čišćenje valjkaste četke").
- ➔ Napunite bateriju (vidi poglavlje "Punjenje baterije").

Aparat izbacuje prljavštinu

- ➔ Ispraznite napunjenu posudu za prljavštinu (vidi poglavlje "Pražnjenje posude za prljavštinu").

Poseban pribor

- Punjač za brzo punjenje
kataloški br. EU 2.810-002
kataloški br. GB 2.810-003
- Rezervna baterija
kataloški br. 2.810-001

Za naručivanje posebnog pribora obratite se Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Rezervni delovi

Pregled rezervnih delova naći ćete na strani 83 ovog uputstva za rukovanje.

Za naručivanje rezervnih delova obratite se Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica Kerher. Adresu pogledajte na stražnjoj stranici.

Tehnički podaci

Vreme rada sa punom baterijom (zavisí od vrste podne obloge)	maks. 30	min
Radni napon baterije	4,8	V
Trajanje punjenja prazne baterije	14	h
Napon punjača	5,8	V
Struja punjenja	130	mA
Zvučni pritisak (EN 60704-2-1)	60	dB (A)
Težina (zajedno sa baterijom)	2,0	kg

Уважаеми клиенти,



Преди първия пуск на Вашия уред прочетете това указание за употреба и го спазвайте. Запазете упътването за

употреба за по-късно или за евентуален последващ собственик.

Употреба по предназначение

- Използвайте този задвижван от батерия уред само за частни цели, за почистване на вътрешни пространства, с позволени от Керхер принадлежности и резервни части.
- Уредът **не** е подходящ за дебели килими както и за мокри подови покрития.
- Уредът **не** е подходящ за мит бетон, баластра и подобни.

Производителят не поема гаранция за евентуални повреди, които са причинени поради използване не по предназначението или неправилно обслужване.

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Акумулаторите и батериите съдържат вещества, които не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, акумулатори и батерии, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Указания за безопасност

⚠ Опасност от нараняване

Уредът съдържа въртящи се четки, в никакъв случай по време на експлоатация да се с бърка вътре с пръсти или инструменти!

При поддръжка и обслужване на уреда предварително да се изважда батерията!

⚠ Указания за батерията

Зареждането на батерията е позволено само с приложеното оригинално зарядно устройство!

Опасност от късо съединение! Не поставяйте проводящи предмети (напр. отвертки или подобни) в буксата за зареждане.

Никога не оставяйте уреда с празна батерия без да бъде изключен (дълбоко зареждане и повреждане на батерията).

⚠ Указания за зарядното устройство

Зарядното устройство и зареждащия кабел при видими увреждания незабавно да се заменят с оригинални части.

Цитираното върху типова табелка напрежение трябва да съответства на напрежението за захранване.

Никога не докосвайте контакта и щепсела с влажни ръце.

Преди пускане в експлоатация

Описание на уреда

При разпаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи. При повреди при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.

Забележка: Илюстрациите на уреда и начина на работа с него се намират на страница 2.

- 1 Шарнир на уреда
- 2 Ключ за включване и изключване с крак
- 3 Батерия, сваляща се
- 4 Блокиращ механизъм, батерия
- 5 Букса за зареждане
- 6 Индикация режим зареждане
- 7 Резервоар отпадъци, свалящ се
- 8 Блокировка, капак на резервоар отпадъци
- 9 Корпус
- 10 Вал на четките, сменящ се
- 11 Блокиращ механизъм, сменяща се четка
- 12 Телескопна дръжка, с променяща се височина
- 13 Въртяща се ръчка
- 14 Ръкохватка
- 15 Зарядно устройство със зареждащ кабел
- 16 Носач за стена със закрепващи материали

Монтаж на носача за стена

Схема 2

Носачът за стена служи за съхранение на уреда и на зарядното устройство.

➔ Монтирайте приложения носач за стена на достъпно място в близост до контакт - има закрепващи материали.

Монтирайте телескопната дръжка и настройте височината

Схема 3

Телескопната дръжка се състои от три части. При монтажа обърнете внимание на това, частите да се фиксират.

- Поставете ръкохватката на по-дългата дръжка с въртяща се ръчка.
- Вкарайте една в друга по-дългата и по-късата дръжка, за целта при вкарването да се фиксират.
- Цялата дръжка с фиксатора да се пхне напред в шарнира на уреда.
- Освободете въртящата се ръчка и издърпайте дръжката до желаната работна височина, завъртете ръчката в правилното положение и затегнете въртящата се ръчка.

Поставете батерията и я заредете

Схема 4

При доставката батерията още не е поставена в уреда. Моля да я поставите преди пускане в експлоатация.

- Извадете батерията от опаковката.
- Пъхнете батерията в предвидения отвор, докато се фиксира.
- Заредете батерията: Зареждането на батерията може да се извърши в извадено или монтирано състояние. **Забележка:** По-надолу се описва зареждането с монтирана батерия.
- Доставеното с уреда зарядно устройство да се включи в изправен контакт.
- **Важно указание за зареждане:** Уреда непременно да се изключи, в противен случай батерията не се зарежда.
- Кабела за зареждане да се постави в буксата за зареждане на батерията.
- Щом светен показанието за работното състояние, започва процесът на зареждане. Времето за зареждане при празна батерия е припл. 14 часа.
Забележка: Ако показанието за работното състояние не свети, моля изключете уреда, тъй като в противен случай процесът на зареждане не може да започне.
- Препоръчва се, кабела за зареждане да се извади от буксата за зареждане след приключил процес на зареждане.

Пускане в експлоатация

Започване на работа

Схема 5

- Включете уреда, за целта натиснете шалтера за крак Вкл./Изкл.
- За почистване задвижете уреда напред и назад.
- При почистване по края използвайте дясната страна (страната на блокиращия механизъм на сменящата се четка).

Прекъсване на работа

Схема 6

- Изключете уреда, за целта натиснете шалтера за крак Вкл./Изкл.
- При паузи при работа поставете телескопната дръжка вертикално, един фиксатор я задържа в това положение.

Приключване на работа

- При приключване на работа изключете уреда.
- Изпразвайте резервоара за отпадъци след всяко почистване.

Изпразване на резервоара за отпадъци

Схема 7

Свалянето на резервоара за отпадъци може да се извърши по 2 начина:

- 1) Придържете уреда с една ръка за шарнира нагоре и деблокирате капака на резервоара за отпадъци. **Забележка:** При това дръжте корпуса, за да не се обърне твърде бързо надолу.
 - 2) Поставете уреда на пода и деблокирайте капака на резервоара за отпадъци. **Забележка:** При това дръжте телескопичната дръжка, за да не се обърне безконтролно надолу.
- Капака на резервоара за отпадъци да се деблокира и да се обърне нагоре.
 - Резервоара за отпадъци от ръкохватката да се свали нагоре и да се изпразни.
 - Отново да се постави резервоара за отпадъци и да се затвори капака.

Съхранение на уреда

Схема 8

- Уреда да се закачи на носача за стена.
- Като алтернатива уреда може да се закачи на ръкохватката, ако е необходимор ръкохватката да се завърти (вижте глава

„Настройка на телескопната дръжка и ръкохватката“).

→ Заредете батерията.

Грижи, обслужване

⚠ Внимание

Преди всякакви работи по поддръжката сваляйте батерията на уреда.

Почистване на уреда

→ Избършете уреда отвън с влажна кърпа. Не използвайте агресивни препарати (като например прах за изтъркване).

Смяна/почистване на вала на четката.

Схема 9

- Натиснете блокиращия механизъм и свалете вала на четката.
- Завилите се косми най-добре ще отстраните с нож респ. с ножици. Преминете с тях с режещия ръб и след това отстранете освободените косми.
- Поставете почистения респ. новия вал на четката и проверете за правилното му положение.

Сервиз

Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените от оторизирания ни дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В случай, че трябва да предявите правото си на използване на гаранция се обърнете към специализираната търговска мрежа или към най-близкия Ви оторизиран сервиз, като представите и документите за покупката.

Помощ при повреди

Показанието за режима не свети.

- По време на процеса на зареждане уредът е включен.
Уреда да се изключи с прекъсвач Вкл./Изкл.

Уредът не почиства надеждно.

- Почистете вала на четката респ. го сменете (вижте глава "Смяна/почистване на вала на четката").

→ Заредете батерията (виж глава "Зареждане на батерията").

Отпадъците се центрифугират от уреда

→ Пълния резервоар за отпадъци да се изпразни (вижте глава "Изпразване на резервоара за отпадъци").

Елементи от специалната окомплектовка

- Зарядно за бързо зареждане
№ за поръчка EU 2.810-002
№ за поръчка GB 2.810-003

- Батерия за смяна
№ за поръчка 2.810-001
За поръчка на специални приспособления се обърнете към Вашия търговец или към най-близкия авторизиран сервиз.

Резервни части

Списък на резервните части ще намерите на стр. 83 на настоящото упътване.

За поръчка на резервни части се обърнете към Вашия търговец или към най-близкия авторизиран сервиз.

Служба за работа с клиенти

При въпроси и повреди Вашият дистрибутор на „Керхер“ ще Ви помогне с удоволствие. Адресите ще намерите на задната страница.

Технически данни

	макс.	30 мин
Време на работа при пълно зареждане на батерията (в зависимост от подовото покритие)		
Работно напрежение на батерията	4,8	V
Време за зареждане при празна батерия	14	h
Напрежение на зарядното устройство	5,8	V
Ток за зареждане	130	mA
Допустимо ниво на шум (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Тегло (вкл. батерията)	2,0	kg

Väga austatud klient,



enne seadme esmakordset kasutamist tuleb lugeda käesolevat kasutusjuhendit ja toimida selle kohaselt. Juhend

tuleb hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarvis alles hoida.

Sihipärane kasutamine

- Kasutage seda akutoitega seadet ainult eratarbimises siseruumide puhastamiseks. Kärcheri poolt lubatud lisaseadmete ja varuosadega.
- Seade **ei** sobi paksude vaipade ega märgade põrandakatete puhastamiseks.
- Seade **ei** sobi pesubetooni, kruusa ega muu sarnase puhastamiseks.

Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tingitud seadme mittesihipärasest kasutamisest või valest käitamisest.

Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata ringlusse. Patareid ja akud sisaldavad aineid, mis ei tohi sattuda keskkonda. Palun likvideerige vanad seadmed, patareid ja akud seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Ohutusalased märkused

Vigastuste oht

Seadmes on pöörlev hari, mida ei tohi töö käigus mingil juhul sõrmede ega teiste tööriistadega puudutada!

Seadme hooldustööde ajaks tuleb aku eelnevalt eemaldada!

Märkusi aku kohta

Aku laadimine seadmes on lubatud ainult juuresoleva originaal-laadimisseadmega!

Lühise oht! Ärge torgake laadimispessa elektrit juhtivaid esemeid (näit. kruvikeerajaid või muud sarnast).

Ärge kunagi pange tühja akuga seadet ära, ilma seda eelnevalt välja lülitamata (aku süvatühjenemine ja kahjustumine).

Märkusi laadimisseadme kohta

Kui on ilmne, et laadimisseade laadimiskaabliga on defektne, tuleb see viivitamatult vastava originaaltootega asendada.

Tüübisildil märgitud pinge peab vastama pistikupesa pingele.

Ärge kunagi puudutage võrgupistikut märgade kätega.

Enne seadme kasutuselevõttu

Seadme osad

Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata. Transportimisel tekkinud kahjustuste korral palun teavitada toote müüjat.

Märkus: Joonised, millel kujutatakse seadet ja selle käitamist, vt lk. 2.

- 1 Seadmel olev liigend
- 2 Sisse-/välja jalalüliti
- 3 Eemaldatav aku
- 4 Aku vabastusnupp
- 5 Laadimispesa
- 6 Laadimisrežiimi näit
- 7 Eemaldatav prahimahuti
- 8 Prahimahuti kaane vabastamine
- 9 Korpus
- 10 Vahetatav harjavalts
- 11 Vahetatava harja vabastusnupp
- 12 Reguleeritava kõrgusega teleskoopvars
- 13 Pöördkäepide
- 14 Käepide
- 15 Laadimiskaabliga laadimisseade
- 16 Kinnitusvahenditega seinale kinnitatav hoidik

Hoidiku paigaldamine seinale

Joonis 2

Seinale kinnitatav hoidik on mõeldud seadme ja laaduri hoidmiseks.

- ➔ Paigaldage juuresolev seinale kinnitatav hoidik hästi juurdepääsetavale kohale seinakontakti lähedusse - kinnitusvahendid kuuluvad tarnekomplekti.

Paigaldage teleskoopvars ja käepide ja seadke kõrgus parajaks

Joonis 3

Teleskoopvars koosneb 3 osast. Paigaldamisel jälgige, et osad õigesse asendisse fikseeruksid.

- Torgake käepide pikemale pöördkäepidemega varrele.
- Torgake pikem ja lühem vars kokku - selleks vajutage pärsile.
- Torgake kokkupandud vars seadmel olevasse liigendisse, kusjuures pärs on ettepoole suunatud.
- Vabastage pöördkäepide ja tõmmake vars soovitud pikkuselt välja, keerake käepide õigesse asendisse ja keerake pöördkäepide kinni.

Pange aku sisse ja laadige seda

Joonis 4

Kui toode tarnitakse, ei ole akut veel seadmesse paigaldatud. Enne seadme kasutuselevõttu paigaldage palun aku.

- Võtke aku pakendist välja.
- Lükake aku kohale, kuni see asendisse fikseerub.
- Aku laadimine: Akut võib laadida nii siis, kui aku on seadmest välja võetud, kui siis, kui aku on seadmes. **Märkus:** Järgnevalt kirjeldatakse laadimist seadmes oleva aku puhul.
- Torgake tarnekomplekti kuuluv laadur nõuetele vastavasse pistikupesasse.
- **Tähtis märkus laadimise kohta:** Lülitage seade tingimata välja, vastasel korral akut ei laeta.
- Torgake laadimiskaabel aku laadimispesa.
- Kui märgutuli süttib, algab laadimine. Tühja aku laadimisaeg on ca. 14 tundi.
Märkus: Kui märgutuli ei põle, tuleb seade välja lülitada, sest vastasel korral ei saa laadimisprotsess alata.
- Soovitatakse laadimiskaabel pärast laadimise lõpetamist pesast välja tõmmata.

Kasutuselevõtt

Töö alustamine

Joonis 5

- Lülitage seade sisse, vajutades jalaga sisse- välja lülitiit.
- Puhastamiseks liigutage seadet edasi-tagasi.
- Servade läheduses puhastamiseks kasutage parempoolset külge (külge, kus on vahetatava harja vabastusnupp).

Töö alustamine

Joonis 6

- Lülitage seade sisse, vajutades jalaga sisse- välja lülitiit.
- Töö vaheaegadel asetage teleskoopvars püstiasendisse; lukustusmehhanism hoiab vart selles asendis.

Töö lõpetamine

- Kui olete töö lõpetanud, lülitage seade välja.
- Tühjendage tolmumahuti pärast iga puhastuskorda.

Tolmumahuti tühjendamine

Joonis 7

Tolmumahuti eemaldamiseks on 2 viisi:

- 1) Hoidke seadet ühe käega liigendist üleval ja vabastage tolmumahuti kaas. **Märkus:** Seejuures tuleb korpusest kinni hoida, et see ei liiguks liiga kiiresti alla.
 - 2) Te panete seadme põrandale ja vabastate prügimahuti kaane lukustusest. **Märkus:** Hoidke seejuures teleskoopvarrest kinni, et see kontrollimatult alla ei vajuks.
- Vabastage tolmumahuti kaas lukustusest ja lükake üles.
 - Võtke tolmumahuti käepidemest kinni, tõmmake see üles ja tühjendage.
 - Pange tolmumahuti uuesti tagasi ja sulgege kaas.

Seadme ladustamine

Joonis 8

- Riputage seade seinal olevasse hoidikusse.
- Alternatiivina on võimalik seadet ka käepidemest üles riputada, kusjuures vajadusel tuleb käepidet keerata (selle kohta vt peatükki „Teleskoopvarre ja käepideme reguleerimine“).
- Aku laadimine.

Hooldus



NB!

Enne hooldustöid seadme juures tuleb aku ära võtta.

Seadme puhastamine

- Pühkige seadme korpus väljast niiske lapiga puhtaks. Ärge kasutage agressiivseid vahendeid, näit. küürimispulbrit.

Harjavaltsi vahetamine/puhastamine

Joonis 9

- Vajutage vabastusnuppu ja võtke harjavalts välja.
- Valtsi ümber mähkunud juukseid on kõige parem eemaldada noa või kääridega. Libistage tera piki lõikeserva ja eemaldage lahtitulnud juuksed.
- Pange puhastatud või uus harjavalts tagasi ja kontrollige, et selle asend oleks õige.

Teenindus

Garantii

Kõigis riikides kehtivad meie volitatud edasimüüjate garantiitingimused. Garantiiaja jooksul kõrvaldame Teie seadme võimalikud tõrked tasuta, kui tõrke põhjuseks on materjali või tootmisprotsessi vead. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda seadme müüja või lähima volitatud teenindustöökoja poole ja esitada ostukviitung.

Abi härete korral

Töönäit ei põle

- Seade on laadimise ajal sisse lülitatud. Lülitage seade sisse-/välja lülitist välja.

Seade ei puhasta korralikult

- Puhastage harjavaltsi või vahetage see välja (vt peatükk „Harjavaltsi vahetamine/ puhastamine“).
- Aku laadimine (vt peatükk „Aku laadimine“).

Seadmest paiskub prahti

- Kui tolmuahuti on täis, tühjendage see (vt peatükk „Tolmuahuti tühjendamine“).

Erivarustus

- Kiirlaadur
Tellimisnr. EU 2.810-002
Tellimisnr. GB 2.810-003
 - Vahetusaku
Tellimisnr. 2.810-001
- Lisavarustuse tellimiseks palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole.

Varuosad

Varuosade loend on käesolevas kasutusjuhendis leheküljel 83.

Varuosade tellimiseks palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole.

Klienditeenindus

Küsimuste või tõrgete korral aitab Teid meeleldi Kärcheri volitatud esindus. Aadressi vt juhendi tagaküljelt.

Tehnilised andmed

Tööaeg, kui aku on täis (sõltub pörandakattest)	maks. 30	min
Aku tööpinge	4,8	V
Laadimisaeg tühja aku korral	14	h
Laadimiseseadme pinge	5,8	V
Laadimisvool	130	mA
Helirõhupeel (EN 60704-2-1)	60	dB (A)
Kaal (koos akuga)	2,0	kg

Godājamais klient,



Pirms uzsākt aparāta lietošanu, izlasiet šo lietošanas instrukciju un rīkojieties atbilstoši tajā teiktajam. Saglabājiet darbības

instrukciju vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākošajam īpašniekam.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Lietojiet šo ar akumulatora bateriju darbināmo ierīci tikai privātām vajadzībām telpu tīrīšanai, izmantojot Kärcher atļautos piederumus un rezerves daļas.
- Ierīce **nav** piemērota biežiem pakļājiem vai mitriem grīdas segumiem.
- Ierīce **nav** piemērota izskalotai betona virsmu, grants virsmu vai tml. tīrīšanai.

Ražotājs neatbild par iespējamiem bojājumiem, kas radušies noteikumiem neatbilstošas izmantošanas vai nepareizas lietošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde. Noliegtās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas un akumulatori satur vielas, kas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces, baterijas un akumulatorus ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.



Drošības norādījumi

⚠ Savainojumu bīstamība

Ierīcei ir rotējošas suku; tās darbības laikā nekādā gadījumā neskart ar pirkstiem vai instrumentiem!

Pirms veikt tīrīšanas vai apkopes darbus, izņemiet akumulatora bateriju!

⚠ **Norādes par akumulatora bateriju**

Ierīces akumulatora baterijas uzlādēšana atļauta tikai ar pievienoto oriģinālo lādētāju!

Var tikt izraisīts **īssavienojums!** Nespraust lādētāja kontaktligzdā elektrību vadošus (piem., skrūvgriežus vai tml.) priekšmetus.

Neatstāt ieslēgtu ierīci ar tukšu akumulatora bateriju (pilnīga izlāde un akumulatora baterijas bojājumi).

⚠ **Norādes par lādētāju**

Lādētāju ar lādēšanas kabeli tā redzamu bojājumu gadījumā nekavējoties nomainīt pret oriģinālu detaļu.

Uz datu plāksnītes norādītajam barošanas spriegumam jāatbilst tīkla barošanas spriegumam.

Nekad neaizskart kontaktdakšu ar mitrām rokām.

Pirms ekspluatācijas sākšanas

Aparāta apraksts

Izsaņojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvadāšanas laikā radušos bojājumu gadījumā lūdzam par to informēt tirgotāju.

Piezīme: Ierīces un tās apkalpošanas attēli atrodas 2.lpp.

- 1 Ierīces šarnīrsavienojums
- 2 Leslēgšanas/izslēgšanas kājas slēdzis
- 3 Akumulatora baterija, izņemama
- 4 Akumulatora baterijas fiksācijas poga
- 5 Lādētāja kontaktligzda
- 6 Uzlādes kontrollampiņa
- 7 Netīrumu tvertne, izņemama
- 8 Netīrumu tvertnes vāka fiksators
- 9 Korpus
- 10 Suku veltnītis, maināms
- 11 Maināmās suku fiksācijas poga
- 12 Teleskopiskais kāts ar regulējamu augstumu
- 13 Griežams rokturis
- 14 Rokturis
- 15 Lādētājs ar lādēšanas kabeli
- 16 Sienas stiprinājums ar stiprinājuma materiālu

Sienas stiprinājuma montāža

2. attēls

Sienas stiprinājums kalpo ierīces un lādētāja uzglabāšanai.

- ➔ Pievienoto sienas stiprinājumu uzmontēt pieejamā vietā kontaktligzdas tuvumā - stiprinājuma materiāls ir komplektā.

Teleskopiskā kāta un roktura montāža un augstuma regulēšana

3. attēls

Teleskopiskais kāts sastāv no 3 daļām. Tās samontējot, jāuzmanās, lai daļas nofiksētos.

- Izmantojot griežamo rokturi, uzlikt rokturi uz garākā kāta.
- Savienot garāko un īsāko kātu, nospiežot fiksācijas mēlīti.
- Visu kātu ar fiksatora mēlīti no priekšas ielikt ierīces šarnīrsavienojumā.
- Atbrīvot griežamo rokturi un izvilkāt kātu vēlamajā garumā, pagriezt rokturi pareizajā pozīcijā un nofiksēt griežamo rokturi.

Akumulatora baterijas ievietošana un uzlādēšana

4. attēls

Piegādājot ierīci, akumulatora baterija neatrodas ierīcē. Pirms lietošanas, lūdzu, ievietot bateriju.

- Izņemt akumulatora bateriju no iepakojuma.
- Ievietot akumulatoru stiprinājumā līdz tas nofiksējas.
- Akumulatora baterijas uzlādēšana: Baterijas uzlāde var notikt gan tad, ja tā ir izņemta, gan tad, ja tā atrodas ierīcē. **Piezīme:** Sekojoši tiek aprakstīta uzlādēšana, ja akumulatora baterija atrodas ierīcē.
- Komplektā esošo lādētāju pieslēgt atbilstošai kontaktligzdai.
- **Svarīga norāde par lādēšanu:** Obligāti izslēgt ierīci, pretējā gadījumā baterija netiks uzlādēta.
- Uzlādēšanas kabeli iespraust lādētāja ligzdā pie akumulatora.
- Ja aizdegas darba režīma indikators, tad sākas uzlādēšanas process. Tukša akumulatora uzlādes laiks sastāda aptuveni 14 stundas.
Norādījums: Ja darba režīma indikators neaizdegas, lūdzu, izslēdziet aparātu, jo savādāk nevar sākties uzlādes process.
- Pēc uzlādes beigām ieteicams atvienot uzlādēšanas kabeli no ligzdas.

Ekspluatācija

Darbu sākšana

5. attēls

- Ieslēgt ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas kājas slēdzi.
- Lai tīrītu, virzīt ierīci uz priekšu un atpakaļ.
- Tīrīšanai riteņu tuvumā izmantot labo pusi (puse ar nomaināmās sukās fiksācijas pogu).

Darbu pārtraukšana

6. attēls

- Izslēgt ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas kājas slēdzi.
- Darbu pārtraukumos novietot teleskopisko kātu vertikāli, fiksators notur to šādā pozīcijā.

Darbu beigšana

- Beidzot darbus, ierīci izslēgt.
- Pēc katras tīrīšanas iztukšot netīrumu tvertni.

Netīrumu tvertnes iztukšošana

7. attēls

Netīrumu tvertni iespējams izņemt divos veidos:

- 1) turiet ierīci paceltu ar roku aiz šarnīrsavienojuma un atveriet netīrumu tvertnes vāku. **Piezīme:** To darot, turiet korpusu, lai tas pārāk strauji neatveras.
 - 2) Jūs novietojat ierīci uz grīdas un atbloķējat netīrumu savācēja apvalku. **Piezīme:** Pie tam pieturēt teleskopisko kātu, lai tas nekontrolējami nesaliekas uz leju.
- Atbrīvot vāka fiksatoru un atvērt vāku.
 - Izņemt netīrumu tvertni aiz roktura un iztukšot.
 - Ievietot netīrumu tvertni atpakaļ un aizvērt vāku.

Ierīces uzglabāšana

8. attēls

- Iekārt ierīci sienas stiprinājumā.
- Kā alternatīva tam ierīci iespējams pakārt arī aiz roktura, ja nepieciešams, pagriezt rokturi (skatīt nodaļu "Teleskopiskā kāta un roktura regulēšana").
- Uzlādēt akumulatora bateriju.

Kopšana, tehniskā apkope

Uzmanību

Pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas izņemt akumulatora bateriju.

Aparāta tīrīšana

- ➔ Aparātu no ārpuses noslaucīt ar mitru drānu. Neizmantot agresīvus līdzekļus, piemēram, saimniecības pulveri.

Suku veltnīšu nomaiņa/tīrīšana

9. attēls

- ➔ Nospiešot fiksācijas pogu un izņemt suku veltnīti
- ➔ Aptinušos matus vislabāk noņemt ar nazi jeb šķērēm. Šim nolūkam pārbrauciet pār naža/šķēru aso malu un noņemiet pārgrieztos matus.
- ➔ Ievietojiet iztīrītu jeb jaunu suku veltnīti un pārbaudīt, vai tas pareizi nofiksējies.

Serviss

Garantija

Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības izsniegtās garantijas saistības ir spēkā katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsīsim iespējamus darbības traucējumus Jūsu aparātā, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzu griezties pie Jūsu pārdevēja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienesta iestādē, uzrādot pirkumu apliecinošu dokumentu.

Kļūmju novēršana

Nevedg kontrollampīņa

- ➔ Uzlādes procesa laikā ir ieslēgta ierīce. Izslēgt ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Ierīce neiztīra pilnībā

- ➔ Iztīrīt vai nomainīt suku veltnīti (skatīt nodaļu "Suku veltnīšu nomaiņa/tīrīšana").
- ➔ Uzlādēt akumulatora bateriju (skatīt nodaļu "Akumulatora baterijas uzlādēšana").

No ierīces tiek izsviesti netīrumi

- ➔ Iztukšot pilno netīrumu tvertni (skatīt nodaļu "Netīrumu tvertnes iztukšošana")

Speciālie piederumi

- Ātrais lādētājs
Pasūtījuma Nr. EU 2.810-002
Pasūtījuma Nr. GB 2.810-003
 - Maināms akumulators
Pasūtījuma Nr. 2.810-001
- Speciālo piederumu pasūtīšanai pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

Rezerves daļas

Rezerves daļu pārskatu Jūs atradīsiet šīs lietošanas rokasgrāmatas 83. lappusē. Rezerves daļu pasūtīšanai vērsieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

Klientu apkalpošana

Jautājumu un traucējumu gadījumā Jums labprāt palīdzēs Kärcher filiālē. Adresi skatiet aizmugurē.

Tehniskie dati

Darbības ilgums pilnas akumulatora baterijas gadījumā (atkarībā no grīdas seguma)	maks. 30	min
Akumulatora baterijas darba spriegums	4,8	V
Tukšas akumulatora baterijas uzlādes ilgums	14	st.
Lādētāja spriegums	5,8	V
Uzlādes strāva	130	mA
Trokšņu līmenis (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Svars (ar akum. bat.)	2,0	kg

Gerbiamas kliente,



prieš pradėdamas naudoti išsigtą prietaisą, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir vadovaukitės ja. Naudojimo

instrukciją išsaugokite, kad galėtumėte naudotis ja vėliau arba perduoti kitam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

- Šį baterijomis maitinamą prietaisą naudokite tik privačioms reikmėms, vidaus patalpoms valyti naudojant Kärcher aprobuotus priedus.
- Šis prietaisas **nepritaikytas** storiems minkštiems kilimams ir drėgnoms grindų dangoms.
- Šis prietaisas **nepritaikytas** betonui ir skaldai.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už galimą žalą, atsiradusią naudojant prietaisą ne pagal paskirtį ar netinkamai jį valdant.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbti.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumuliatoriuose ir baterijose yra medžiagų, kurios negali patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus, baterijas ir akumuliatorius šalinkite per atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Nurodymai dėl saugos

⚠ Sužalojimų pavojus

Prietaise yra besisukančių šepėčių, todėl jam veikiant jokiū būdu nelieskite rankomis ir neikiškite įrankių!

Prieš atlikdami prietaiso techninės priežiūros darbus, išimkite akumuliatorių!

⚠ Pastabos dėl akumuliatorių naudojimo

Prietaiso akumuliatoriui įkrauti galima naudoti tik kartu su prietaisu tiekiamą originalų įkroviklį.

Trumpojo jungimo pavojus! Į įkrovimo lizdą neikiškite laidžių daiktų (pavyzdžiui, atsuktuvų ir pan.).

Niekada nepalikite neišjungto prietaiso su išsikrovusiu akumuliatoriumi (akumuliatorius gali per stipriai išsikrauti ir būti pažeistas).

⚠ Pastabos dėl įkroviklio naudojimo

Atsiradus matomų įkroviklio ir jo kabelio gedimų, nedelsdami juos pakeiskite naujais.

Įtampa, nurodyta prietaiso duomenų lentelėje, turi sutapti su tinklo įtampa.

Niekada nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.

Prieš pradėdant naudoti

Prietaiso aprašymas

Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabenimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.

Pastaba: *Paveikslus, kuriuose pavaizduotas prietaisas ir jo naudojimas, rasite 2 psl.*

- 1 Prietaiso lankstas
- 2 Kojinis jungiklis
- 3 Išimamas akumuliatorius
- 4 Akumuliatoriaus atblokovimo mygtukas
- 5 Įkrovimo lizdas
- 6 Įkrovos indikatorius
- 7 Išimamas dulkių maišelis
- 8 Entriegelung, Schmutzbehälterab
- 9 Korpusas
- 10 Keičiamas šepėčio velenas
- 11 Kečiamo šepėčio atblokovimo mygtukas
- 12 Reguluojamo aukščio teleskopinis vamzdis
- 13 Sukamoji rankena
- 14 Rankena
- 15 Įkroviklis su kabeliu
- 16 Sieninis laikiklis su tvirtinamosiomis medžiagomis

Sieninio laikiklio įrengimas

2 iliustracija

Sienuinis laikiklis skirtas laikyti prietaisą ir įkroviklį.

- ➔ Naudodami kartu su prietaisu pateiktas tvirtinamasias medžiagas, pritvirtinkite laikiklį prie sienos, gerai prieinamoje vietoje, netoli rozetės.

Pritvirtinkite teleskopinį vamzdį ir nustatykite aukštį

3 iliustracija

Teleskopinį vamzdį sudaro 3 dalys. Tvirtai sujunkite dalis.

- Rankeną uždėkite ant ilgesniojo vamzdžio su sukamąja rankena.
- Paspaudę fiksatorių, sujunkite ilgesnįjį ir trumpesnįjį vamzdžius.
- Surinktą vamzdį su fiksatoriumi įstatykite į prietaiso lankstą.
- Atleiskite sukamąją rankeną ir nustatykite norimą aukštį, pasukite rankeną į reikiamą padėtį ir užveržkite sukamąją rankeną.

Įdėkite ir įkraukite akumuliatorių

4 iliustracija

Gamykloje akumulatorius į prietaisą neįdedamas. Įdėkite akumuliatorių prieš pradėdami naudoti prietaisą.

- Išimkite akumuliatorių iš pakuotės.
- Įdėkite akumuliatorių į dėklą ir užfiksukite.
- Įkraukite akumuliatorių. Akumuliatorių galima krauti tiek įdėtą į prietaisą, tiek išimtą iš jo.
Pastaba: Toliau aprašyta, kaip krauti akumuliatorių, įdėtą į prietaisą.
- Įjunkite kartu su prietaisu patiektą įkroviklį į standartinę rozetę.
- **Svarbi pastaba dėl akumuliatoriaus įkrovimo:** Būtinai išjunkite prietaisą, nes akumulatorius nebus įkraunamas.
- Įkroviklio kabelį prijunkite prie įkrovimo lizdo.
- Užsidegus įkrovos indikatoriumi, akumulatorius pradėdamas įkrauti. Tuščias akumulatorius įkraunamas maždaug per 14 valandų.
Pastaba: Jei nedega būklės indikatorius, išjunkite prietaisą, kitaip jis nebus įkraunamas.
- Baigus įkrauti, patariama atjunkti įkroviklio kabelį.

Naudojimo pradžia

Darbo pradžia

5 iliustracija

- Kojiniu jungikliu įjunkite prietaisą.
- Valykite stumdydami prietaisą pirmyn ir atgal.
- Pakraščius valykite dešiniąja puse (kurioje yra keičiamo šepetio atblokovimo mygtukas).

Darbo nutraukimas

6 iliustracija

- Kojiniu jungikliu išjunkite prietaisą.
- Darbo pertraukų metu pastatykite teleskopinį vamzdį vertikaliai. Tokioje padėtyje jis išlaikomas fiksatoriumi.

Darbo pabaiga

- Baigę darbą, išjunkite prietaisą.
- Po kiekvieno valymo ištuštinkite dulkių maišelį.

Dulkių maišelio ištuštinimas

7 iliustracija

Išimti dulkių maišelį galima dviem būdais:

- 1) Viena ranka aukštai laikydami prietaisą už lanksto, atblokuokite dulkių maišelio dangtelį.
Pastaba: Prilaikykite korpusą, kad jis nenukristų.
 - 2) Dulkių maišelio dangtelį taip pat galite atblokuoti padėję prietaisą ant žemės. **Pastaba:** Prilaikykite teleskopinį vamzdį, kad jis nenuvirstų žemyn.
- Atblokuokite dulkių maišelio dangtelį ir atvožkite į viršų.
 - Už rankenos iškelkite dulkių maišelį ir ištuštinkite.
 - Įdėkite dulkių maišelį atgal ir uždarykite dangtelį.

Prietaiso laikymas

8 iliustracija

- Prietaisą pakabinkite ant sieninio laikiklio.
- Prietaisą taip pat galima pakabinti už rankenos, jei reikia, ją pasukus (žr. skyrių „Teleskopinio vamzdžio ir rankenos nustatymas“).
- Akumuliatoriaus įkrovimas.

Techninė priežiūra

Dėmesio

Prieš pradėdami prietaiso techninės priežiūros darbus išimkite akumuliatorių.

Prietaiso valymas

- ➔ Prietaiso paviršių nušluostykite drėgna šluoste. Nenaudokite stipraus poveikio valymo priemonių, pvz., šveičiamųjų miltelių.

Šepečio veleno keitimas ir valymas

9 iliustracija

- ➔ Paspauskite atblokavimo mygtuką ir išimkite šepečio veleną.
- ➔ Pašalinkite apsvijusius plaukus. Geriausiai tam tinka peilis arba žirkklės. Perpjaukite plaukus išilgai veleno ir juos surinkite.
- ➔ Įdėkite išvalytą arba naują šepečio veleną ir patikrinkite, ar jis tvirtai laikosi.

Paslaugos

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja tos garantijos sąlygos, kurias nustato įgalioti pardavėjai. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinio gedimų pašalinimo kreipkitės į pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą. Tokiu atveju visuomet pateikite pirkimą įrodantį kasos kvitą.

Pagalba gedimų atveju

Nedega būklės indikatoriaus

- ➔ Prietaisas įjungtas įkrovimo metu. Jungikliu išjunkite prietaisą.

Prietaisas valo netinkamai

- ➔ Išvalykite arba pakeiskite šepečio veleną (žr. skyrių „Šepečio veleno keitimas“)
- ➔ Įkraukite akumuliatorių (žr. skyrių „Akumulatoriaus įkrovimas“).

Iš prietaiso išmetami nešvarumai

- ➔ Ištuštinkite pilną dulkių maišelį (žr. skyrių „Dulkių maišelio ištuštinimas“).

Specialūs priedai

- Spartus įkroviklis
Užsakymo Nr. ES 2.810-002
Užsakymo Nr. GB 2.810-003

- Keičiamas akumuliatorius
Užsakymo Nr. 2.810-001
Norėdami užsakyti specialių priedų, kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Atsarginės dalys

Atsarginių dalių apžvalgą rasite naudojimo instrukcijos 83 puslapyje. Norėdami užsakyti atsarginių dalių, kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Klientų aptarnavimas

Iškilius klausimams arba prietaisui sugedus Jums padės mūsų „Kärcher“ filialo darbuotojai. Adresą rasite kitoje pusėje.

Techniniai duomenys

Darbo laikas su pilnai įkrautu akumuliatoriumi (priklausomai nuo grindų dangos)	daugiau sia 30	mažia usia
Akumulatoriaus darbo įtampa	4,8	V
Pilnai išsikrovusio akumulatoriaus įkrovimo laikas	14	h
Įkroviklio įtampa	5,8	V
Įkrovimo srovė	130	mA
Triukšmo lygis (EN 60704-2-1)	60	dB(A)
Masė (su akumuliatoriumi)	2,0	kg

Шановний користувачу!



Перед першим використанням Вашого пристрою прочитайте дану інструкцію з експлуатації та дійте згідно неї. Збережіть цей посібник користувача для подальшого використання або для наступного користувача.

Правильне застосування

- Використовуйте цей пристрій виключно для власних потреб для очищення приміщень з допоміжним обладнанням та запчастинами, допущеними фірмою Kdгcher.
- Пристрій **не** придатний для килимів з високим ворсом та мокрих настилів.
- Пристрій **не** придатний для промивного бетону, щебеню чи подібного.

Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані невідповідним або неправильним застосуванням пристрою.

Охорона довкілля



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте упаковку в побутове сміття, а здайте його на переробку.



Старі пристрої містять цінні матеріали, які можна здати на переробку. Батареї та акумулятори містять речовини, які не повинні потрапляти у довкілля. Утилізуйте, будь ласка, старі пристрої, батареї та акумулятори через відповідні системи збору відходів.

Правила безпеки

⚠ *Небезпека травмування*

Пристрій має щітку, що обертається. Ні в якому разі не торкатися її пальцями під час експлуатації.

Перед здійсненням догляду та технічного обслуговування пристрою від'єднайте акумулятор!

⚠ *Вказівки щодо акумулятора*

Заряджати акумулятор дозволяється лише за допомогою оригінального зарядного пристрою.

Коротке замикання! Не вставляти токопровідні предмети (напр., викрутка або подібне) у гніздо зарядки. Ніколи не залишати пристрій з розрядженим акумулятором не виключивши його (повна розрядка та пошкодження акумулятора).

⚠ *Вказівки щодо зарядного пристрою*

У випадку явного пошкодження кабелю зарядного пристрою негайно замінити деталь на оригінальну.

Зазначена напруга на заводській табличці повинна збігатися з напругою у розетці.

Ніколи не торкайтесь мережного штекеру вологими руками.

Перед введенням в експлуатацію

Опис пристрою

При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджень. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.

Примітка: Зображення пристрою та його експлуатації знаходяться на сторінці 2.

- 1 Шарнір пристрою.
- 2 Ножний вимикач
- 3 Акумулятор, знімний
- 4 Кнопка розблокування акумулятора
- 5 Гніздо зарядки
- 6 Індикатор зарядки
- 7 Ємність для бруду, знімна
- 8 Механізм розблокування покриття ємності для бруду
- 9 Кожух
- 10 Щітковий валик, змінний
- 11 Кнопка розблокування щіткового валика
- 12 Телескопічний держак з регулюванням висоти
- 13 Ручка, що повертається
- 14 Ручка
- 15 Зрядний пристрій з кабелем
- 16 Настінний тримач з матеріалом для кріплення

Установити настінний тримач

Мал. 2

Настінний тримач служить для зберігання пристрою та зарядного пристрою.

- ➔ Установити настінний тримач, що додається, у легкодоступному місці неподалік від розетки; матеріал для кріплення додається.

Монтування телескопічного держака і ручки, та регулювання висоти

Мал. 3

Телескопічний держак складається з 3 частин. При складанні зверніть увагу на те, щоб деталі добре з'єдналися.

- ➔ Насадіть ручку на довший держак з поворотною рукою.
- ➔ З'єднайте довший держак з коротшим, тримаючи кнопку-фіксатор натиснутою.
- ➔ Зібраний держак вставте кнопкою-фіксатором вперед у шарнір пристрою.
- ➔ Послабте поворотне руків'я і витягніть держак до необхідної робочої довжини, поверніть ручку в правильне положення та закрутіть поворотне руків'я.

Установити та зарядити акумулятор

Мал. 4

Акумулятор поставляється не вставленим у пристрій. Перед введенням в експлуатацію необхідно його встановити.

- ➔ Вийміть акумулятор з упаковки.
- ➔ Вставте акумулятор у пристрій і зафіксуйте його.
- ➔ Зарядка акумулятора: Заряджати акумулятор можна лише вийнявши його з пристрою. **Вказівка:** Далі описується процес зарядки з встановленим акумулятором.
- ➔ Зарядний пристрій, який поставляється у комплекті, під'єднайте до відповідної розетки.
- ➔ **Важливі вказівки щодо зарядки:** Обов'язково вимкніть пристрій, інакше акумулятор не зарядиться.
- ➔ Вставте кабель зарядки у гніздо зарядки в акумуляторі.

Введення в експлуатацію

Початок роботи

Мал. 5

- Увімкніть пристрій, натиснувши ножний вимикач.
- Для чищення пересувайте пристрій вперед і назад.
- Для чищення поблизу країв використовуйте праву сторону (сторону з кнопкою розблокування змінної щітки).

Призупинення роботи

Мал. 6

- Вимкніть пристрій, натиснувши ножний вимикач.
- Під час перерви у роботі залишайте телескопічний держак у вертикальній позиції, аретирування утримує його у цьому положенні.

Закінчення роботи

- По закінченню роботи вимкніть пристрій.
- Ємкість для бруду слід випорожнювати після кожного чищення.

Випорожнення ємкості для бруду.

Мал. 7

Витягнути ємкість для бруду можна двома способами:

- 1) Підніміть пристрій однією рукою за шарнір та відкрийте кришку ємкості для бруду. **Вказівка:** Притримуйте при цьому кришку, щоб вона не відкрилась занадто швидко.
 - 2) Покладіть пристрій на підлогу та відкрийте кришку ємкості для бруду. **Вказівка:** Притримуйте при цьому телескопічний держак, щоб він не впав.
- Відкрити кришку ємкості для бруду та витягнути ємкість.
 - Ємкість для бруду тепер можна підняти та спорожнити.

- Знову вставити ємкість для бруду та закрити кришку.

Зберігання пристрою

Мал. 8

- Повісити пристрій на настінний тримач.
- Пристрій також можна повісити за ручку, при необхідності покрутіть ручку (див. розділ "Монтування телескопічного держака і ручки та регулювання висоти").
- Зарядіть акумулятор.

Догляд, технічне обслуговування

⚠ Увага

Перед здійсненням догляду та технічного обслуговування пристрою від'єднайте акумулятор.

Очистка пристрою

- Ззовні витирайте пристрій вогкою тканиною. Не використовуйте агресивних засобів, наприклад, порошку для чищення.

Заміна/очистка щіткового валика

Мал. 9

- Натисніть кнопку розблокування і вийміть щітковий валик.
- Намотані волосини краще всього можна видалити за допомогою ножа чи ножиць, провівши ними вздовж обрізного канту та видалити волосини.
- Вставте очищений чи новий щітковий валик і перевірте, чи правильно він закріплений.

Сервіс

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинності гарантії зверніться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

Допомога для усунення неполадок

Індикатор робочого режиму не світиться

- Пристрій увімкнено під час зарядки. Вимкніть пристрій, натиснувши ножний вимикач.

Пристрій чистить недостатньо

- Почистіть чи замініть щітковий валик (див. розділ "Заміна/очистка щіткового валика")
- Зарядіть акумулятор (див. розділ "Зарядка акумулятора").

З пристрою вилітає бруд

- Випорожніть заповнену ємкість для бруду (див. розділ "Випорожнення ємкості для бруду").

Спеціальне допоміжне обладнання


- Пристрій для швидкої зарядки
№ замовлення EUR 2.810-002
№ замовлення GB 2.810-003
- Запасний акумулятор
№ замовлення 2.810-001

Служба підтримки користувачів

У разі виникнення питань чи неполадок допомогу охоче нададуть у філіалах фірми Kärcher. Адреси див. на звороті.

Технічні дані

Час роботи при повному заряді акумулятора (залежно від типу настилу)	макс. 30	мін
Робоча напруга акумулятора	4,8	В
Час зарядки порожнього акумулятора	14	г
Напруга зарядного пристрою	5,8	В
Зарядний струм	130	мА
Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)	60	дБ(А)
Вага (з акумулятором)	2,0	кг



A

Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
Lichtblaustraße 7
1220 Wien
☎ (01) 25 06 00

AUS

Kärcher Pty. Ltd.
40 Koornang Road
Scoresby VIC 3179
Victoria
☎ (03) 9765 - 2300

B / LUX

Kärcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten
☎ (03) 3400-711

BR

Kärcher Indústria e Comércio Ltda.
Av. Prof. Benedito Montenegro 419
CEP 13.140-000 - Paulínia - SP
☎ 0800 17 61 11

CH

Kärcher AG
Industriestraße 16
8108 Dällikon
☎ 0844 850 863

CZ

Kärcher spol.s.r.o.
Za Mototechnou 1114/4
155 00 Praha 5 - Stodůlky
☎ (02)3552-1665

D

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Service-Center Gissigheim
Im Gewerbegebiet 2
97953 Königheim-Gissigheim
☎ (07195) 903 20 65

DK

Kärcher Rengøringsystemer A/S
Gejlhavegård 5
6000 Kolding
☎ 70 20 66 67

E

Kärcher, S.A.
Pol. Industrial Font del Radium
Calle Doctor Trueta, 6-7
08400 Granollers (Barcelona)
☎ (93) 846 44 47

F

Kärcher S.A.S.
5, avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil-sur-Marne
☎ (01) 43 99 67 70

FIN

Kärcher OY
Yrittäjätie 17
01800 Klaukkala
☎ (09) 87919-191

GR

Kärcher Cleaning Systems A.E.
31-33, Nikitara & Konstantinoupoleos str.
136 71 Acharnes
☎ (0210) 2316-153

GB

Kärcher(UK) Limited
Kärcher House
Beaumont Road,
Banbury
Oxon, OX16 1TB
☎ 01295-752000; 0906-6800632

H

Kärcher Hungária Kft
Tormásrét út 2.
2051 Biatorbagy
☎ (023) 530-640

HK

Kärcher Limited
Unit 10, 17/F., APEC Plaza
49 Hoi Yuen Road,
Kwun Tong, Kowloon
☎ (02) 357-5863

I

Kärcher S.p.A.
Via A. Vespucci 19
21013 Gallarate (VA)
☎ 848 - 99 88 77

IRL

Kärcher Limited (Ireland)
12 Willow Business Park
Nangor Road
Clondalkin
Dublin 12
☎ (01) 409 77 77

KOR

Kärcher Co. Ltd. (South Korea)
5F, Wooree Venture Town Bldg.
684-2, Deungchon3-dong
Gangseo-Gu
Seoul 157-033
☎ (02) 3665-4181

MAL

Kärcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.
No. 8, Jalan Serindit 2
Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong, Selangor
☎ (03) 5882 1148

MEX

Kärcher México, SA de CV
Av. Gustavo Baz Sur No. 29-C
Col. Naucalpan Centro
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53000 México
☎ 01-800-024-13-13

N

Kärcher AS
Stanseveien 31
0976 Oslo
☎ (024) 1777-00

NL

Kärcher BV
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur
☎ (0499) 37 54 45

NZ

Kärcher Limited
12 Ron Driver Place
East Tamaki, Auckland
☎ (09) 274-4603

P

Neoparts Com. e Ind. Automóvel, Lda.
Largo Vitorino Damásio. 10
1200 Lisboa
☎ (21) 395 0040

PL

Kärcher Poland Ltd. Sp. z o.o.
Ul. Stawowa 140
31-346 Kraków
☎ (012) 6397-222

PRC

Kaercher Cleaning Systems Co., Ltd.
Part B, Building 30,
No. 390 Ai Du Road
Shanghai Waigaoqiao 200131
☎ (021) 5046-3579

RUS

Kärcher Ltd.
Vienna House
Strastnoi Blv. 16
107031 Moscow
☎ 095-9338743

S

Kärcher AB
Tagenevägen 31
42502 Hisings-Kärå
☎ (031) 577-300

SGP

Kärcher Asia Pacific Pte Ltd
5 Toh Guan Road East
#01-00 Freight Links Express Distripark
Singapore 608831
☎ 6897-1811

TR

Kärcher Servis Ticaret A.S.
9 Eylül Mahallesi
307 Sokak No. 6
Gaziemir / Izmir
☎ (0232) 252-0708

TWN

Kärcher Taiwan Limited
5F/6. No.7
Wu-Chuan 1st Rd
Wu-Ku Industrial Zone
Taipei County
☎ (02) 2299-9626

UAE

Kärcher FZE
Jebel Ali Free Zone
RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai
☎ (04) 8836-776

ZA

Kärcher (Pty) Limited
144 Kusckke Street
Meadowdale, Edenvale
1614
☎ (011) / 574-5360

07/05



www.kaercher.com